المناح المناد

﴿سبحانك لاعلم لنا إلا ما علمتنا ، إنك أنت العليم الحكيم

الحدد لله والصلاة والسلام على رسول الله عِلْمَالِيٌّ.

أما يعد

ي تتوى هذا الكتاب على أحد عشر باباً مختلفاً لتناول موضوع الخرسانة من حيث خواصها وإختباراتها وضبط جودتها. والحقيقة أن كثيراً من أسائلة المعندية قد خاض قبلى الكتابة في مثل موضوع هذا الكتاب وكان لهم السبق والفضل ، ولكننى ومن خلال قيامى باللتدريس لطلبة كلية المعندية أدوت أن أخرج هذا الكتاب بإسلوب مبسط وميسر بلا إسهاب أو إطناب في سرد التفصيلات العلية الدقيقة حتى يشجع طالب المعندية والمساب أو إطناب في سرد التفصيلات العلية الدقيقة حتى يشجع طالب المعندية ومهندس التنفيذ على قراءته كما أدوت أيضاً أن أضيف الجديد عن التكنولوجيا الحديثة في مجاولة مصر العربية. وقد آثرت أن تكون لغة الكتاب هي العربية وذلك حتى يكون عوناً لمهندسي التنفيذ والإشراف في منطقتنا العربية. وإنني أتوجه تخالص الشكر إلى أسائلتي الكرام وإلى كل من ساهم وعاون منطقتنا العربية. والني أتوجه تخالص الشكر إلى أسائلتي وخطأي وأن ينفع بهذا الكتاب طلابنا ومهندسينا وأن يجعله في ميزان حسناتي إنه قريب مجيب الدعاد.

والله من وراء القصد

أ.و. / محسود إمام

أستاذ مقاومة المواد - قسم المعندسة الإنشائية كلية المعندسة - جامعة المنصولة

كالجقوق محفوظتة



Y • • • 7 / Y A • £

رقم الإيداع بدار الكتب:

الرقم الدولى I.S.B.N : 5 - 50 - 5069 - 977

الخي سانت الخواص-الجوحة-الإخنبامات

Contents Library

	: الخرسانة	الأول	الباب
1	تعريف	1-1	
1	الخرسانة كمادة إنشائية	4-1	
٣	تطور صناعة الخرسانة	٣_١	
		*4 * 44	4 44
	ى : الإضافات		الباب
٧		1_7	
٨	الاشتراطات العامة المطلوبة عند استخدام الإضافات		
٨	أهم الأتواع الشائعة من الإضافات	٣_٢	
٩	٢-٣-٢ إضافات تخفيض الماء والتحكم في الشك		
١.	_ مخفضات الماء (الملدنات)		
10	ـ إضافات تأخير الشك		
10	_ إضافات تعجيل الشك		
1 7	٢-٣-٢ إضافات الهواء المحبوس		
1 /	٣-٣-٢ إضافات لمنع نفاذ الماء بالخرسانة		
19	٣-٣-٤ إضافات لمنع إجتراف الأسمنت بفعل الماء		
۲.	٣-٣- إضافات تلوين الخرسانة		
۲۱	٢-٣-٦ إضافات أخرى متنوعة		
	، : الأنواع الخاصة من الخرسانة	الثالث	لباب
۲ ٤	مانة العادية		1_4
7 £	مانة المسلّحة	-	۲_٣
40	مانة سابقة الإجهاد	الخرس	٣_٣
* *	مانة الجاهزة ُ	الخرس	٤_٣
49	مانة عالية المقاومة	الخرس	0_4
49	 الخصائص المطلوب توافرها في المكونات 	_0_٣	
۳.	٢. تطبيقات الخرسانة عالية المقاومة	_0_4	
٣٢	٣. الجدوى من استخدام الخرسانة عالية المقاومة في مصر	_0_٣	
3	.٤ المميزات العامة للخرسانة عالية المقاومة	_0_٣	
٣9	مانة الليفية	الخرس	٦_٣
٤٢	مانة ذاتية الدمك	الخرس	٧_٣
٤٢	١٠ تعريف	٧-٣	
٤٢	٢ الخواص المطلوبة في الخرسانة ذاتية الدمك	٧-٣	
٤٣	٣. مميزات الخرسانة ذاتية الدمك		
££	٤ الاختيارات المطلوبة في الخرسانة ذاتية الدمك	_٧_٣	

المحتويات

٤٦	سانة المقذوفة (خرسانة الرش)	الخر	۸_٣
٤٨	سانة البوليمرية		9_4
٤٨	٩-١ الخرسانة البلاستيكية	۳_۳	
٥,	٩-٢ الخرسانة البوليمرية الأسمنتية	٣_٣	
٥,	٣-٣ الخرسانة الأسمنتية المحقونة بالبوليمرات	1_4	
04	سانة الخفيفة	١ الخر	٠_٢
٥٥	سانة الثقيلة	١ الخر	1_4
٥٦	سانة الكتلية	۱ الخر	۲_۲
	بع : صناعة الخرسانة	ب الراب	البا
٥٧	مرحلة الإعداد (قبل الصب)	1_£	·
٥٩	مرحلة الخرسانة الطازجة (الصب)	۲_٤	
٦٧	مرحلة ما بعد الصب	٣_ ٤	
	مس : تصميم الخلطات الخرسانية	ب الخار	البا
٧١	مقدمة	١_٥	•
٧١	كيفية بيان نسب مكونات الخلطة	4_0	
٧٣	العلاقة بين الركام و العجينة الأسمنتية	٣_٥	
V 0	طرق تصميم الخلطات الخرسانية	٤_٥	
٨٠	تصميم الخلطات الخرسانية عالية المقاومة	0_0	
٨٥	بعض الخلطات الخرسانية ذات المتطلبات الخاصة	٦_٥	
	دس : ضبط جودة الخرسانة إحصائياً	ب السا	الما
٨٩	التغير في مقاومة الخرسانة	۱_٦	•
٨٩	منحنى التوزيع التكراري	۲_٦	
91	المقاومة المتوسطة والمقاومة المميزة	٣_٦	
91	٦-٣-٦ المقاومة المميزة (رتبة الخرسانة)		
91	٦-٣-٦ متوسط المقاومة المستهدف		
97	مستويات التحكم في الجودة	٤_٦	
9 4	الحكم على نتيجة اختبار الخرسانة	٥_٦	
9 £	تطبيقات	٦-٦	
9 £	٦-٦-١ تصميم الخلطة الخرسانية اللازمة لمشروع جديد		
9 £	٦-٦-٦ تعيين قيمة المقاومة المميزة		
90	٦-٦-٦ الحكم على صلاحية خرسانة منشأ		
97	التحليل الإحصائي لمجموعة البيانات المفردة	٧-٦	
97	٦-٧-١ مقاييس المركزية		
9 7	٦-٧-٦ مقاييس التشتت		
٩ ٨	٣-٧-٦ أشكال التوزيعات التكرارية		
• •	توزيع البيانات	۸_٦	

	بع : حواص واحتبارات الحرسانه الطارجه	لباب السا
1.4	مقدمة	1_Y
١٠٨	تحضير عينات اختبارات الخرسانة الطازجة	Y_V
١٠٨	الخواص الرئيسية للخرسانة الطازجة	٣_٧
1 . 9	٧-٣-١ القوام	
119	٧-٣-٧ القابلية للتشغيل	
170	٧-٣-٣ الانفصال الحبيبي	
1 7 7	٧-٣-٤ النضح	
	من : خواص واختبارات الخرسانة المتصلدة	لباب الثار
1 7 7	مقاومة الضغط	1_1
1 7 7	٨-١-١ العوامل المؤثرة على مقاومة الضغط	
1 2 7	٨-١-٢ أشكال الانهيارات المحتملة تحت تأثير حمل الضغط	
1 £ £	٨-١-٣ اختبار مقاومة الضغط	
1 £ V	مقاومة الشد	۲_۸
1 £ V	٨-٢-١ العلاقة بين مقاومتي الشد والضغط	
١٤٨	٨-٢-٢ طرق اختبار مقاومةً الشد	
107	مقاومة الانحناء	٣_٨
105	مقاومة القص	£_ \
107	مقاومة التماسك	o_V
17.	معاير المرونة	٦_٨
17.	٨-٣-١ تعريف	
171	٨-٦-٦ اختبار معاير المرونة	
١٦٣	٨-٦-٣ تعيين معاير المرونة في الانحناء	
176	٨-٦-٤ العوامل التي تؤثر على قيمة معاير المرونة	
17 £	٨-٦-٥ بعض العلاقات لتعيين معاير المرونة	
170	٨-٦-٦ النسبة المعيارية	
170	۸-۲-۷ نسبة بواسون	
	سع : الاختبارات غير المتلفة للخرسانة	لباب التاه
177	الهدف والمجال	1_9
١٦٨	مطرقة الارتداد (شميدت)	4_9
1 4 0	الموجات فوق الصوتية (٣_٩
١٨٨	اختبار القلب الخرسانى	4_9
196	اختبار التحميل	0_9
197	عدم تحقيق الخرسانة لمتطلبات التصميم	7_9
191	تقارب سلامة وأمان المنشآت	V_9

 ۲۰۱ الانكماش ۲۰۱ تعریف ۲۰۱ أسباب حدوث الانكماش ۲۰۱ أنواع الانكماش ۲۰۱ أنواع الانكماش ۲۰۱ العوامل التي تؤثر على انكماش الجفاف ۲۰۲ اختبار التغیر الحجمي للخرسانة بالجفاف والرطوبة ۲۰۲ اختبار التغیر الحجمي للخرسانة بالجفاف والرطوبة 	
۲۰۱ - ۱-۲ أسباب حدوث الانكماش ۲۰۱ - ۱ - ۳ أنواع الانكماش ۲۰۱ - ۱ - ۱ العوامل التي تؤثر على انكماش الجفاف	
۲۰۱ - ۱-۳ أنواع الانكماش	
۲۰۱ - ۱-۳ أنواع الانكماش	
. 5 6 5 6 5	
۲-۱۰ الزحف	
١٠٨٠ تعريف الزحف	
۲۱۰ حساب قيمة الزحف	
٣٠١-٢ تأثير الزحف ٢١١	
.	
, s	
ب الحادي عشر : متانة الخرسانة (المُعَمِرية)	الباد
۱-۱۱ تعریف	
١١-٢ أسباب تلف الخرسانة	
١١_٣ مقاومة الخرسانة للتلف	
١١-٤ المسامية و المنفذية و الامتصاص	
١١_٥ صدأ الحديد	
١١-٦ المقاومة لتأثير الكيماويات	
١١-٧ الخواص الحرارية للخرسانة	
١١ـ٨ المقاومة للحريق	
١١-٩ تأمين تحمل الخرسانة مع الزمن	
Y T 9	المراج
یات ۲٤۳	

الباب الأول الخرسانة Concrete

۱-۱ تعریف

"الخرسانة هى بنيان Structure يتركب من عدة مواد Materials والجزء الأكبر فى هذا البنيان هو الركام الذى يتماسك مع بعضه فى صورة شبيهة بالكتلة الحجرية وذلك بفعل العجينة الأسمنتية المغلفة للركام والتى تتصلد نتيجة التفاعل الكيمائى بين الأسمنت والماء"

ونسب توزيع المواد المختلفة المكونة للخرسانة (بالحجم) في أغلب الأحوال هي:

ويتضح من ذلك أن الركام هو المكون الأساسى لجسم الخرسانة حيث يحتل حوالى من ٣/٢ الى ٣/٤ حجم الخرسانة. والركام يعتبر مادة رخيصة نسبياً بالإضافة إلى أنه يعمل على تقليل التغير الحجمى للخرسانة الناتج من عمليتى الشك والتصلد ومن تغير الرطوبة في عجينة الأسمنت. أما عجينة الأسمنت فتقوم بوظيفة فعالة وذلك بإيجاد التماسك بين الركام وإعطاء الخرسانة المقاومة المطلوبة وملء الفراغات بين حبيبات الركام وتسهيل إنزلاق الركام أثناء الصب.

١-٢ الخرسانة كمادة إنشائية

الخرسانة في حالتها المتصلاة تبدو كمادة صخرية ذات مقاومة عالية للضغط أما في حالتها الطازجة فلها خاصية اللدونة التي تسمح بتشكلها في أي قالب معماري مطلوب. وتعتبر الخرسانة مع الصلب أكثر المواد الإنشائية شيوعاً وإستعمالاً في عصرنا الحديث وذلك لسهولة تواجدها والرخص النسبي للمواد المكونة لها وأيضا لسهولة ورخص تصنيعها. ويمكن إستعمال الخرسانة بالإشتراك مع مواد أخرى لتكوين قطاعات مركبة Composite Sections كما في حالة إستخدام قطاعات الصلب مع الخرسانة أو لتكوين مواد مركبة Aderials كما في حالة إضافة أنواع معينة من الألياف الى الخرسانة أثناء خلطها لتحسين بعض الخصائص كما في شكل (۱-۱).

خرسانة	וַג	حد
		مقاومة الشد
		مقاومة الضغط
		مقاومة القص
		المعمــرية
		مقاومة الحريق

حديد التسليح	الخرسانة	الخاصية
جيد جــدأ	ضعيف جداً	مقاومة الشد
جيد ولكن يحدث إنبعاج للقطاعات النحيفة	جيد	مقاومة الضغط
<u>ميد</u>	متوسط	مقاومة القص
ضعيف ويتآكل إذا كان غير محمى	جيد جداً	المعمرية
ضعيف ويفقد مقاومته سريعاً في درجات الحرارة العالية	جيد	مقاومة الحريق

شكل (١-١) تكامل الخواص في الخرسانة وحديد التسليح.

ومن أهم عيوب الخرسانة أن مقاومتها للشد ضعيفة نسبيا ولهذا فعند إستعمالها في الأغراض الإنشائية فإنه يتم إستعمالها مع أسياخ الصلب التي تقوم بمقاومة قوى الشد.

ومن عيوب الخرسانة كذلك الحركة الناتجة من الإنكماش بالجفاف أو من الرطوبة والتى تسبب شروخا شعرية دقيقة يلزم لملافاة وجودها وضع حديد التسليح المناسب أو عمل وصلات Joints بالخرسانة على مسافات متباعدة.

كما أن الخرسانة ليست مصمتة تماماً وإنما تسمح بنفاذ السوائل والغازات بدرجات متفاوتة تعتمد على جودة الخرسانة ونسبة الفراغات بها. ونفاذ الرطوبة في الخرسانة المسلحة يعمل على صدأ الحديد وتآكله وأيضا ينتج عنه تبقيع سطح الخرسانة وتلفها.

١-٣ تطور صناعة الخرسانة


مع بداية القرن العشرين كانت الخرسانة تجاهد لكى تقف بين مواد البناء الأخرى وكانت مقاومة الضغط التى تصل إلى ١٤٠ كج/سم تعتبر قيمة كبيرة ولها إعتبارها. ولم تكن هناك طرق معينة لتصميم خلطة خرسانية ولا أساليب للتصميم المختلفة كذلك لم يكن هناك الأنواع المختلفة من الأسمنت والتى تناسب الأغراض المتنوعة. كما أنه لم يكن هناك الأنواع المختلفة من الخرسانة مثل الخرسانة الخفيفة والخرسانة ذات الهواء المحبوس أو الخرسانة سابقة الصب أو سابقة الإجهاد.

فى سنة ١٩١٩ شهدت صناعة الخرسانة الثورة الأولى حيث إكتشف ابرامز Abrams أن هناك علاقة بين مقاومة الضغط للخرسانة ونسبة الماء بالخلطة وقد أوضح ابرامز أن مقاومة الضغط تزيد كلما قلت نسبة الماء إلى الأسمنت (م/س) وقد حدد هذه العلاقة كما يلى:

$$f_c = \frac{965.5}{7^{1.5(w/c)}} \qquad kg/cm^2$$

حيث f_c هى مقاومة الضغط للخرسانة كج/سم . و (w/c) هى نسبة الماء إلى الأسمنت بالوزن. ويلاحظ أن المعادلة السابقة قد أستنتجت لخرسانة بركام وأسمنت وظروف صناعية معينة وفى حالة إختلاف هذه المواد او هذه الظروف فإن قيمة المقدار الثابت بالمعادلة قد تتغير.

وبدراسة عملية التفاعل الكيميائي بين الأسمنت والماء وجد أن كمية الماء اللازمة لإتمام عملية التفاعل تتراوح من ٢٢, الى ٢٥, من وزن الأسمنت حسب نوع ودرجة نعومة الأسمنت. ولكن المشكلة تبدو أن هذه النسبة القليلة من الماء تعطى خرسانة جافة جداً صعبة التشغيل مما يضطر صانع الخرسانة إلى زيادة الماء بالقدر الذي يعطى خرسانة لدنة ذات قابلية عالية للتشغيل. وقد وضح من التجارب المعملية و الخبرة العملية أن نسبة الماء التي تعطى خلطة خرسانية لدنة ذات قابلية عالية للتشغيل (بدون إستخدام إضافات) هي من ٤, الى ٧, من وزن الأسمنت ويتوقف ذلك على محتوى الأسمنت في الخلطة وعلى نسبة إمتصاص الركام المستخدم للماء. وطبقاً للعلاقة بين نسبة الماء إلى الأسمنت ومقاومة الضغط كما هو مبين في المستخدم للماء. وطبقاً للعلاقة بين نسبة الماء إلى الأسمنت ومقاومة الضغوكما هو مبين في المستخدم للماء ومعبقة أن الخرسانة ظلت حتى وقتنا الحالى تنتج بمقاومة متوسطة تتراوح من ٢٠٠ الى ٢٠٠ كج/سم ومعظم التصميمات الإنشائية في وقتنا الحاضر تتم بإستخدام خرسانة ذات مقاومة ، ٢٠ كج/سم أي بإستخدام نسبة (م/س) من ٤, الى ٧,٠.



شكل (١-٢) العلاقة بين (م/س) وكلٍّ من مقاومة الضغط والقابلية للتشغيل.

وعلى أى حال فإن هذه الأيام تشهد بداية ثورة ثانية فى تكنولوجيا الخرسانة حيث أمكن التغلب على التناقض الناشئ بين المقاومة العالية والقابلية المنخفضه للتشغيل وذلك بإنتاج وإستخدام بعض الإضافات المخفضة للماء Superplasticizers والتى تسمح بإستخدام نسبة ماء قليلة جداً قد تصل إلى ٢٠٠٠ من وزن الأسمنت وفى نفس الوقت تعطى قابلية عالية للتشغيل وبالتالى الحصول على خرسانة ذات مقاومة عالية جداً قد تصل الى ٢٠٠٠ كج/سم وقد تم إنتاج هذه الخرسانة العالية المقاومة المقاومة عالية مقاومتها للضغط ١١٠٠ كج/سم وذلك بإستخدام المواد المحلية المتاحة فى مصر.

وبالرغم من أن مثل هذه الخرسانة العالية المقاومة لم تأخذ طريقها إلى الواقع العملى في بلادنا حتى الآن إلا أنها أصبحت شائعة الإستعمال في دول أوربا وأمريكا واليابان وحتى في بعض دول العالم الثالث مثل ماليزيا والتي تم فيها حديثاً إنشاء وتشييد أعلى المباني الإدارية في العالم [شكل (۱-۳)] ويقع في مدينة كوالا لمبور والذي يصل إرتفاعه الى ٥٠٠ متر وذلك بإستخدام خرسانة ذات مقاومة للضغط مقدارها ٥٠٠ كج/سم أ. وتجدر الإشارة أن هناك بعض المشاريع الإنشائية الكبري في مصر قد استخدمت فيها خرسانة ذات مقاومة للضغط من ٥٠٠ إلى ٥٠٠ كج/سم ومن هذه المشاريع: مكتبة الأسكندرية ـ الكوبري الملجم بمنطقة غمرة بالقاهرة وغيرها. هذا ويتوقف التقدم والتطور في علم الخرسانة على عدة عوامل من أهمها:

- إستمرار البحث لتطوير المواد المكونة للخرسانة وتحسين فعاليتها وذلك لزيادة الجودة بتكاليف أقل.
 - التعاون المستمر بين البحث العلمى والصناعة.
 - الإعداد الفنى والتدريب المهنى المستمر للعاملين في مجال الخرسانة.
- عمل حلقات دراسية وندوات علمية للوقوف على كل ما هو جديد فى مجال تكنولوجيا الخرسانة.
- تطبيق كل ما هو جديد في مجال الخرسانة بصورة عملية وذلك من خلال منشآت فعلية.
- الدراسات الفنية اللازمة لحل مشاكل التصميم والتنفيذ للإستخدامات المتنوعة للخرسانة.



شكل (١-٣) صورة توضح أعلى برج خرساني في العالم ويقع في مدينة كوالالمبور بماليزيا.

الباب الثاني

الإضافات Admixtures

تتركب الخرسانة من الركام والأسمنت وماء الخلط وفى بعض الأحيان تستخدم بعض الإضافات الكيميائية بغرض تحسين بعض الصفات المعينة فى الخرسانة. وفي هذا الباب سنتناول ببعض التفصيل الإضافات الكيميائية من حيث أنواعها ووظائفها وخصائصها وكيفية الإستفادة منها.

۲-۱ تعریف

الإضافات هى مواد - غير الركام والأسمنت والماء - تضاف إلى الخلطة الخرسانية أثناء عملية الخلط بكميات صغيرة جداً بغرض إعطاء الخرسانة الطازجة أو الخرسانة المتصلدة خواص معينة مطلوبة مثل:

- تحسين القابلية للتشغيل للخرسانة الطازجة دون زيادة ماء الخلط.
 - التعجيل أو التأخير في الشك.
 - تقليل معدل فقد الهبوط للخرسانة.
 - تحسين القدرة على ضخ الخرسانة.
 - الحد من حدوث الإنفصال الحبيبي.
 - زيادة المقاومة المبكرة للخرسانة.
 - الحصول على خرسانة عالية المقاومة.
 - تحسين خواص الخرسانة المتصلدة مثل مقاومة البرى.
- الحصول على خرسانة غير منفذة للماء أو خرسانة خلوية أو خرسانة ذات صفات خاصة.

٢-٢ الاشتراطات العامة المطلوبة عند إستخدام الإضافات

- ١- يجب أن لا تؤثر تأثيراً ضاراً على الخرسانة أو حديد التسليح.
- ٧- أن تتناسب الفوائد الناتجة من إستخدام الإضافات مع الزيادة في التكاليف.
- ٣- يجب عدم إضافة كلوريد الكالسيوم أو الإضافات التي أساسها من الكلوريدات بتاتاً إلى الخرسانة المسلحة أو الخرسانة سابقة الإجهاد أو الخرسانة التي بها معادن مدفونة.
 - ٤- يجب التأكد من مدى ملائمة وفاعلية أي من الإضافات بواسطة خلطات تجريبية.
- ٥- إذا إستخدم نوعين أو أكثر من الإضافات في نفس الخلطة الخرسانية فيلزم أن تتواجد معلومات كافية لبيان مدى تداخلهما والتأكد من مدى توافقهما.
- ٣- يراعى أن سلوك الإضافات مع الأسمنتات المخلوطة أو عالية المقاومة للكبريتات يختلف عنه فى حالة الأسمنت البورتلاندى. لذلك يجب أن تتوافر معلومات كافية عن مدى الأدائية السليمة للإضافات مع الأثواع المختلفة من الأسمنت.
- ٧- يلزم توريد الإضافات معبأة داخل براميل أو أوعية محكمة الغلق ومطبوع عليها الإسم التجارى وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وكذلك شهادة بخواص الإضافة الموردة ومطابقتها للمواصفات القياسية ذات الصلة. كما يجب تخزين الإضافات بطريقة تحميها من الرطوبة ومن أشعة الشمس والحرارة.

٣-٢ أهم الأنواع الشائعة من الإضافات

يوجد العديد من الإضافات الكيميائية التى تستخدم مع الخرسانة ويمكن تقسيمها إلى المجموعات الآتية:

- ١- إضافات تخفيض الماء والتحكم في الشك (سبعة أنواع).
 - ٢- إضافات الهواء المحبوس.
 - ٣- إضافات لمنع نفاذ الماء بالخرسانة.
 - ٤- إضافات لمقاومة إجتراف الأسمنت بفعل الماء
 - ٥- إضافات لتلوين الخرسانة.
 - ٦- إضافات أخرى متنوعة.

١-٣-٢ إضافات تخفيض الماء والتحكم في الشك

Water Reducing and Set Controlling Admixtures (ASTM C494)

وهذه الإضافات هى أهم وأكثر أنواع الإضافات إستخداماً وشيوعاً فى مجال الخرسانة وهى تختص بتقليل ماء الخلط (بدرجات متفاوته) والتحكم فى تصلب الخرسانة بالتأخير أو التعجيل. وتنقسم هذه المجموعة إلى سبعة أنواع مختلفة وتميزها المواصفات الأمريكية 4STM C494 بالحروف من A إلى G كما يلى:

ASTM C494 - Type A	١ ـ إضافات تخفيض ماء خلط الخرسانة
ASTM C494 - Type B	٢ ـ إضافات تأخير الشك
ASTM C494 - Type C	٣- إضافات تعجيل الشك
ASTM C494 - Type D	٤ - إضافات تخفيض ماء الخلط وتأخير الشك
ASTM C494 - Type E	٥ - إضافات تخفيض ماء الخلط وتعجيل الشك
ASTM C494 - Type F	٦- إضافات تخفيض ماء خلط الخرسانة بدرجة عالية
ASTM C494 - Type G	٧- إضافات تخفيض ماء خلط الخرسانة بدرجة عالية وتأخير الشك

وكما نرى فإن الأنواع السبعة السابقة بهذه المجموعة من الإضافات ينحصر تأثيرها في واحد أو أكثر من التأثيرات الثلاث الرئيسية الآتية:

1- تخفيض ماء الخلط (الملدنات والملدنات الفائقة) ASTM Type B ٢- تأخير الشك (المؤجلات) ASTM Type C

فنجد مثلاً أن النوع D عبارة عن مزيج من النوعين A , B أما النوع E عبارة عن مزيج من النوعين E عبارة عن مزيج من النوعين E . E في حين نجد أن النوع E عبارة عن مزيج من النوعين E .

وفيما يلى شرح موجز للأنواع الرئيسية من هذه المجموعة

Plasticizers and Superplasticizers (الملدنات والملدنات الفائقة)

ASTM C494 Type A & F

توجد الملدنات (البلاستسيزر) و الملدنات الفائقة (السوبربلاستسيزر) عموماً في صورة سائلة وتضاف الى الخلطة الخرسانية بنسبة تتراوح من 1% إلى 7% من وزن الأسمنت وهي أكثر وأهم أنواع الإضافات إستخداماً وشيوعاً. وقد وجد أن نسبة 7% من الملدنات الفائقة تعطى أفضل النتائج. وتوجد الملدنات في السوق تحت أسماء تجارية عديدة منها أدكريت _ كونبلاست _ سيكامنت _ ملمينت 10% والفرق بين النوعين 10% هو أن ان درجة تخفيض ماء الخلط بالنسبة للنوع 10% (الملدنات) تتراوح من 10% وقد تصل إلى 10% عند نفس قوام الخلطة الخرسانية. أما بالنسبة للنوع 10% (الملدنات الفائقة) فإن درجة تخفيضها للماء تزيد عن 10% وقد تصل إلى 10% عند نفس قوام الخلطة الخرسانية.

🗖 وظيفتها 🗖

- تحسين خواص الخرسانة الطازجة وذلك بزيادة القابلية للتشغيل وزيادة السيولة مع ثبات نسبة (م/س) كما في شكل (٢-١).
 - الحصول على خرسانة ذاتية الدمك.
- تحسين خواص الخرسانة المتصلدة وذلك بتخفيض نسبة (م/س) فى الخلطة مع ثبات درجة القابلية للتشغيل وبالتالى الحصول على خرسانة عالية المقاومة (شكل ٢-٢).
 - الحصول على خرسانة ذات مقاومة مبكرة عالية (شكل ٢-٣).
 - الحصول على خرسانة عالية الأداء قليلة النفاذية.
 - الحصول على خرسانة بدون إنفصال حبيبي أو نضح.

□ طبيعة الملدنات □

الملدنات (A) والملدنات الفائقة (F) عبارة عن مواد بوليمرية تأخذ تركيبات كيميائية متنوعة من أهمها:

- الأساس الكيبيائي للنوع A

Ligno-Sulfonate	 لجنوسلفونیت
Hydroxycarboxylic Acids	- أحماض الهيدرو إكسيكربو إكسلك
Carbohydrates	۔ کربوھیدرات

- الأساس الكيبيائي للنوع **F**

Modified Ligno-Sulfonate	_ لجنوسلفونيت معدل
Melamine Formaldehyde	 میلامین فورمالدهید
Naphthaline Formaldehyde	 نفثالین فورمالدهید
Phenol Formaldehyde	 فینول فورمالدهید
Beta-naphthaline Sulfonate	 ناتج تكثيف بيتا نفثالين سلفونيت

ويمكن الحصول على النوع الأول (لجنوسلفونيت)كمنتج ثانوى من مصانع الورق. و تجدر الإشارة هنا إلى إمكانية مزج النفثالين والميلامين بكبريتات السليلوز التى تعتبر أقل تكلفة من النفثالين والميلامين بالإضافة أن كمية السكر الموجودة فى كبريتات السيليلوز فى معظم الحالات تكون مبطئة للشك مما يعنى إحتفاظ الخرسانة بتشغيليتها لفترة طويلة والتحكم بدرجة معينة فى معدل فقد الهبوط Control of Slump Loss وهو مناسب للإستخدام فى المناطق الحارة (Type D or G). وتجدر الإشارة أن تأثير الملدنات الفائقة على قوام الخرسانة لايستمر إلا لمدة من ٣٠ إلى ٢٠ دقيقة من لحظة إضافته إلى الخرسانة ، و تقل هذه المدة بإرتفاع درجة الحرارة حيث أن معدل فقد الهبوط فى الخرسانة المحتوية على الملدنات الفائقة يزداد بإزدياد درجة الحرارة.


□ أسس إختيار الملدنات والملدنات الفائقة □

ينبغي أن يكون إختيار نوع مادة الملدن على الأسس الآتية:

١ - معدل تخفيض ماء الخلط ٢ - معدل فقد القابلية للتشغيل

٣- التأثير على زمن الشك ٤- التوافق مع الأسمنت المستخدم

٥- المقاومة الناتجة للخرسانة ٦- الثمن و التكاليف.



مقاومة الضغط 1000 0.5 900 800 700 600 500 400 محتوى الأسمنت = ٥٠٠ كج/م٣ 300 ر -----الهبـوط = ١٢٠ مم 200 100 0 0.5 4 2 وزن الملدنات كنسبة مئوية من وزن الأسمنت

شكل (٢-٢) تأثير الملدنات الفائقة على كل من مقاومة الضغط ونسبة الماء إلى الأسمنت.

□ كيف تعمل الملدنات □


إن كيفية عمل الملدنات أو الملدنات الفائقة في تسييل الخرسانة يأخذ واحداً أو أكثر من الصور الآتية:

- ١- تشتيت حبيبات الأسمنت المتكتلة وإطلاق المياه المحبوسة بينها.
 - ٢ إحداث التنافر الكهروستاتيكي بين الجزيئات.
 - ٣- العمل على تشحيم الطبقة الرقيقة بين حبيبات الأسمنت.
- ٤- تأجيل عملية الإماهة السطحية لحبيبات الأسمنت مع ترك المزيد من المياه لتسييل الأسمنت.
 - ٥ ـ تقليل الشد السطحى للمياه.
 - ٦- تغير البنية التركيبية في منتجات تفاعلات الإماهة.


إن جزئيات الأسمنت البورتلاندى العادى تتميز بميلها الشديد للتكتل عندما تخلط مع الماء وهذا الميل هو حصيلة لتفاعلات داخلية متنوعه مثل التفاعلات الالكتروستاتيكية بين الشحنات المتضادة وكذلك تفاعلات عملية الإماهة المتنوعة. إن عملية التكتل تقود إلى تشكيل شبكة من المجزيئات كما هو موضح في الشكل (٢-٤-أ) حيث تقوم هذه الشبكة بحجز نسبة من الماء حيث يكون هذا مطلوباً لإتمام عملية الإماهة وكذلك توفير التشغيلية المطلوبة في الخرسانة. ويترتب على ذلك حدوث زيادة في اللزوجة الظاهرية للنظام الأسمنتي. ودور الملدنات أو الملدنات الفائقة هنا هو العمل على فصل حبيبات الأسمنت المتكتلة عن بعضها ومن ثم الحصول على توزيع متجانس للمياه وإتصال مثالي بين المياه وحبيبات الأسمنت كما هو موضح بشكل (٢-٤-ب).

إختبار عملى

يمكن الوصول إلى طبيعة عمل الملدنات أو الملدنات الفائقة من حيث القيام بفصل حبيبات الأسمنت المتكتلة عن بعضها وذلك بإجراء تجربة ترسيب بسيطة حيث تُوخذ كمية ثابته من الأسمنت وتُخلط مع الماء خلطاً جيداً ويُترك العالق في مخبار مدرج وسنلاحظ أن جزيئات الأسمنت تكتلت وهبطت إلى القاع في خلال وقت صغير نسبياً قد يصل إلى حوالى ٢٠ دقيقة فقط كما نلاحظ أن حجم هذه الحبيبات قد أصبح أكبر مما كان عليه ويتضح ذلك من الفارق في الحجم المشغول في المخبار المدرج بالأسمنت الجاف عند مقارنته بالأسمنت الرطب. بينما إذا إستخدمنا نوع معين من الملدنات أو الملدنات الفائقة مع نفس كمية الأسمنت السابقة يلاحظ أنه بعد مضى نفس الزمن السابق أن جزيئات الأسمنت ما تزال معلقة في الماء ولا يتم ترسبها كلياً إلا بعد وقت يتراوح من ٤٢ساعة إلى ٨٤ساعة وفي هذه الحالة شكلت جزيئات الأسمنت طبقة كثيفة لها نفس حجم الأسمنت الجاف وهذه التجربة تشير بوضوح إلى أن الملدنات أو الملدنات الفائقة تكون فعالة جداً في تفكيك جزيئات الأسمنت وتشتيتها ويمكن إستغلال هذه التجربة أيضا في تحديد نسبة الإضافة المطلوبة للأسمنت.



شكل (٣-٣) استخدام الملدنات الفائقة للحصول على مقاومة مبكرة عالية.



شكل (٢-٤) دور الملدنات أو الملدنات الفائقة في فصل وتشتيت حبيبات الأسمنت المتكتلة.

ثانياً: إضافات تأخير الشك (المؤجلات) Retarders

ASTM C494 Type B

وظیفتها

تؤخر شك الأسمنت أى تزيد زمن شك و تصلد الخرسانة وتقلل درجة حرارة الإماهة للأسمنت فيقل معدل زيادة المقاومة Rate of Strength Gain وقد تسبب المؤجلات زيادة الإنكماش اللدن في الخرسانة ولكن ليس لها تأثير يذكر على الخواص الطبيعية والميكانيكية للخرسانة المتصلدة.

الهدف منها

- عمل خرسانة في الأجواء الحارة حيث يحدث الشك الإبتدائي للأسمنت سريعاً جداً.
- إذا كانت ظروف صب الخرسانة صعبة ويلزم جعل المونة الأسمنتية لدنة أو سائلة لمدة طويلة.
 - إذا كانت هناك رسالة من الأسمنت ذات زمن شك صغير جداً.
 - الحصول على خرسانة ذات ركام بارز ظاهر بسطحها.

□ أهم المركبات المستخدمة □

المواد الكربوهيدراتية Carbohydrates والسكر Sugar وأملاح الزنك Zink والفوسفات Phosphates.

ثالثاً: إضافات تعجيل الشك (المعجلات) Accelerators

ASTM C494 Type C

وظیفتها

تعجل أو تسرع من شك الأسمنت أى تقلل زمن شك و تصلد الخرسانة وبالتالى يزداد معدل التصلد وكذلك تزداد الحرارة المنبعثة المبكرة.

الهدف منها

أ- تستخدم بغرض التعجيل بالشك كما في الأحوال الآتية:

- إزالة تأثير تأخر الشك الناتج من درجات الحرارة المنخفضة.
 - إزالة تأثير تأخر الشك الناتج من إستخدام اضافة أخرى.
 - أعمال الطوارئ مثل وقف رشح المياه في الخزانات.

ب- تستخدم بغرض التحصول على خرسانة مبكرة المقاومة كما في حالة:

- إزالة الفرم مبكراً.
- التعجيل بزمن إستخدام المنشأ الخرساني.
 - تقليل المدة المطلوبة للمعالجة.

ج- تستخدم بغرض الحصول على خرسانة تقاوم الصقيع وذلك نتيجة الحرارة المنبعثة المبكرة.

أهم المركبات المستخدمة

المركبات المستخدمة كمعجلات للشك فى الخرسانة هى الهيدروكسيدات القلوية وأملاح الكربونات الذائبة والسليكات ونترات الكالسيوم وكلوريد الكالسيوم و هو الأكثر شهرة نظراً لرخص سعره و كفائته العالية فى رفع المقاومة المبكرة وتقليل زمن الشك وأملاح الكربونات الذائبة وتستخدم بنسب ١ إلى ٢% وبحد أقصى ٤% من وزن الأسمنت. ولكن من عيوب استخدام كلوريد الكالسيوم فى الخرسانة االمسلحة هو إمكانية حدوث تآكل وصدا فى حديد التسليح نتيجة تواجد أيونات الكلور فى وجود الرطوبة والأكسجين. لذلك يجب عدم إستخدام كلوريد الكالسيوم فى الخرسانة المحتوية على حديد تسليح. ويوجد مركبات أخرى بديلة ولكنها أقل كفاءة وأغلى ثمناً مثل نيتريت الكالسيوم وأملاح النترات والبروميدات والفلوريدات والكربونات والسليكات.

إحتياطات

- عدم زيادة نسبة هذه الإضافات عن الحد الأقصى وذلك مخافة حدوث الشك الخاطف Flash Set.
 - استخدامها في الأجواء الحارة بحساب وحذر لتلافى حدوث شروخ الانكماش.

Air Entraining Admixtures إضافات الهجبوس ٢-٣-٢


🗖 الهدف منها 🗖

تقليل وزن الخرسانة وزيادة المتانة Durability وخاصة المقاومة للصقيع Frost Resistance ويتم ذلك عن طريق إحداث فقاعات Bubbles هوائية دقيقة (غير متصلة) موزعة توزيعاً منتظماً خلال الكتلة الخرسانية وتبقى كذلك بعد تصلد الخرسانة كما في شكل (٢-٥).

□ ويمكن أن يتم ذلك بطريقتين

- 1- إضافة مواد تحدث رغاوى Foaming وذلك أثناء خلط الخرسانة مثل بعض المركبات العضوية كالأصماغ الخشبية Resins والزيوت والمنظفات الصناعية.
- ٢- إستخدام مواد صلبة تتفاعل مع الأسمنت وتنتج غاز الهيدروجين على هيئة فقاعات
 دقيقة كثيرة مثل مسحوق بودرة الألمنيوم وبودرة الزنك والماغنسيوم.

وتستخدم هذه المواد بنسب تتراوح من ١٠,٠٠% إلى ٢٠,٠٠% من وزن الأسمنت وتحدث هواء محبوس يتراوح من ٥٠% إلى ١٠٥% من حجم الخرسانة. ولا تؤثر هذه الإضافات على زمن الشك للخرسانة بينما تؤدى إلى زيادة إنكماش الجفاف وتقل المقاومة فقد وجد أن هناك علاقة عكسية بين نسبة الهواء المحبوس في الخلطة ومقاومة الضغط للخرسانة ، حيث تقل المقاومة بمعدل حوالي ٥٠% تقريباً لكل نسبة هواء محبوس مقدارها ١٠%.



شكل (٢-٥) تأثير إضافات الهواء المحبوس في تحسين مقاومة الصقيع.

۳-۳-۲ إضافات لمنع نفاذ الما، بالمخرسانة Permeability-Reducing Admixtures

الهدف منها 🗖

تساعد على مقاومة نفاذ الماء إلى الخرسانة ولكنها لا تمنع نفاذ الماء تماماً. وللوصول إلى درجة عالية من مقاومة النفاذية ينبغى العناية بتصميم الخلطة الخرسانية ثم العناية بعمليتى الدمك والمعالجة.

ويمكن تحسين منفذية الخرسانة من خلال المحاور الثلاثة الآتية

۱ – إضافات صارة لله، Water Proofing Agents


وهى تعمل على منع الخرسانة من امتصاص ماء المطر والمياه السطحية الملامسة ومن امثلتها زيوت البترول والشمع Wax وتضاف بنسبة تتراوح من ٠,١% إلى ٤,٠% من وزن الأسمنت. وتستخدم المواد البوليمرية أيضاً لهذا الغرض وذلك في صورة دهانات لأسطح الخرسانة لسد الفجوات الهوائية والشروخ الشعرية الموجودة بالسطح.

۲- استعال الملدنات الفائقة Superplasticizers

وهى تفيد هنا بطريقة غير مباشرة حيث أنها تعمل على تقليل ماء الخلط وبالتالى الحصول على أقل نسبة فراغات ممكنة بالخلطة ومن ثم تتحسن منفذية الخرسانة.

۳- إستعمال مواد بوزولانية مالئة للفراغات (Filling Effect) -۳

والمواد البوزولانية هي المواد التي تتفاعل مع هيدروكسيد الكالسيوم الحر الناتج من تفاعل الأسمنت مع الماء مكونة مركبات غير قابلة للذوبان مثل سيليكات وألومنيات الكالسيوم والتي تعمل على سد الفجوات الداخلية والمسام الشعرية ومن أمثلتها مادة غبار السيليكا Silica Fume وهي مادة تتكون من حبيبات دقيقة جداً مساحتها السطحية حوالي أربعة إلى خمسة أمثال المساحة السطحية للأسمنت (٢٠٠٠٠ سم /جم) وهي ناتج ثانوي Byproduct في صناعة سبائك السيليكون والفيروسليكون. وتتفاعل مادة غبار السيليكا مع هيدروكسيد الكالسيوم مكونة سيليكات الكالسيوم المماهة والتي لاتذوب فتؤدي إلى تقليل الفجوات الداخلية والمسام الشعرية كما هو موضح في شكل (٢-٢).



عملية الإماهة للخرسانة المحتوية على غبار السيليكا

عملية الإماهة للخرسانة المحتوية على أسمنت بورتلاندى

شكل (٢–٦) دور غبار السليكا في تحسين منفذية الخرسانة.

Antiwashout Admixtures إحتراف الأسمنت بفعل الماء ٤-٣-٢

عند صب الخرسانة تحت الماء يعمل الماء على إجتراف الأسمنت من الخرسانة وينتج عن ذلك نقص في مقاومتها و تعكر في المياه المحيطة بها. ولهذا السبب يستخدم هذا النوع من الإضافات التي تعتبر من أحدث أنواع الإضافات الموجودة في السوق حالياً. و تعمل هذه الإضافات على تكوين جل في الماء المحيط بحبيبات الأسمنت فتحميه من الإجتراف بفعل الماء كما تعمل على زيادة اللزوجة و التماسك بين جزئيات الخرسانة و تحسن من مقاومتها للإنفصال. ويستخدم هذا النوع من الإضافات أيضاً في إنتاج الخرسانة عالية السيولة أو الخرسانة ذاتية الدمك حيث تقوم هذه الإضافات بمقاومة الإنفصال الحبيبي وزيادة التماسك للخرسانة. وتتكون هذه الإضافات من بوليمرات أكريليكية أو مركبات سليولوزية على هيئة بودرة قابلة للذوبان في الماء وتضاف إلى الخلطة بنسبة تقريبية 1% من وزن الأسمنت.

ولتقييم كفاءة هذه الإضافات لمقاومة الخرسانة لإجتراف الأسمنت بفعل الماء يتم إجراء إختبار سقوط الخرسانة في الماء حيث يتم وضع كمية من الخرسانة حجمها ٣ لتر في سلة مثقبة ثم يسمح بسقوطها ورفعها خمس مرات خلال الماء الموجود في وعاء قطره ٣٠ سم وإرتفاعه ٥٠ سم. يتم قياس النقص في وزن الخرسانة نتيجة إجتراف الأسمنت و تقاس درجة العكارة للماء حيث ينبغي أن لا تزيد عن ٥٠ مجم/لتر كما يقاس الأس الهيدروجيني pH للماء والذي يجب أن يقل عن ١٢٠٥. كذلك تقاس مقاومة الضغط للخرسانة بعد إخراجها من الماء ، حيث يلزم أن تكون النسبة بين مقاومة الضغط للخرسانة المصبوبة تحت الماء و مقاومة الضغط للخرسانة المماثلة المصبوبة في الهواء أكبر من ٨٠٠٠.

ويمكن تلخيص تأثير هذا النوع من الإضافات فيما يلى:

- ١- تتحسن قدرة الخرسانة على مقاومة إنفصال مكوناتها.
 - ٢ تتحسن مقاومة الخرسانة للنزيف بدرجة كبيرة.
- ٣- الخرسانة المحتوية على هذه الإضافات يكون لها القدرة على الإنسياب والتسوية الذاتية.
- ٤- النوع السليولوزى من هذه الإضافات يعمل على تأخير الشك الإبتدائى والنهائى ، حيث قد يصل الشك الإبتدائى إلى ما يقرب من ١٨ ساعة بينما يزيد الشك النهائى إلى ما يقرب من ١٨ ساعة.
- ٥- تؤدى هذه الإضافات إلى نقص مقاومة الضغط للخرسانة المصبوبة تحت الماء بنسبة قد تصل إلى ٢٠ % إذا ما قورنت بمقاومة الضغط للخرسانة المماثلة و المصبوبة في الهواء.

۲-۳-۰ إضافات لتلوين المخرسانة Coloring Admixtures

وهى عبارة عن أكاسيد معدنية Metallic Oxide وهى متوفرة فى صورة مواد طبيعية أو صناعية ويشترط فيها أن تكون خاملة كيميائياً وأن لا تزيد نسبتها عن ١٠% من وزن الخرسانة. ومن أهم المواد المستخدمة فى ذلك:

أكسيد الحديد الأسود و الكربون	\Leftrightarrow	اللون الرصاصى أو الأسود
ثانى أكسيد التيتانيوم	\Leftrightarrow	اللون الأبيض
أكسيد الكروم	\Leftrightarrow	اللون الأخضر
أكسيد الحديد الأحمر	\Leftrightarrow	اللون الأحمر
أكسيد الحديد الأصفر	\Leftrightarrow	لون الكريم أو لون سن الفيل
أكسيد الحديد البني	\Leftrightarrow	اللون البنى

Miscellaneous Admixtures إضافات أخرى متنوعة

يوجد العديد من الإضافات الأخرى التي تستخدم مع الخرسانة نذكر منها الآتى:

- ١ ـ إضافات حقن الخرسانة.
- ٢ إضافات للمساعدة في ضخ الخرسانة.
- ٣- إضافات لمنع تكون الرطوبة بالخرسانة.
- ٤- إضافات لمنع تكون الفطريات والبكتريا على الأسطح الخرسانية للمنشآت المآئية.
 - ٥- إضافات لمنع التآكل والصدأ في حديد التسليح.
 - ٦- إضافات لتقليل التفاعل القلوى بين الركام والأسمنت.
 - ٧- إضافات لتكوين الغازات داخل الخرسانة.
 - ٨- إضافات لتحسين التماسك بين حديد التسليح والخرسانة.

الباب الثالث الأنواع المفتلفة (الخاصة) من الخرسانة Special Types of Concrete

يوجد العديد من أنواع الخرسانة ويمكن تصنيف أهم هذه الخرسانات كما يلي:

١- الخرسانة العادية
٢- الخرسانة المسلحة
٣- الخرسانة سابقة الإجبهاد
٤- الخرسانة الجاهزة (سابقة الصب)
٥- انخرسانة عالية المقاومة
٦- الخرسانة الليفية
٧- انخرسًانة ذاتية الدمك
٨- المخرسانة البوليسرية
٩- انخرسانة المقدوفة (خرسانة البرش)
١٠- انخرسانة انخفيفة
١١- انخرسانة الثقيلة
١٢- انخرسانة الكتلية
١٣- انخرسانة المعبأة
١٤- خرساًنة الركام ناقص التدرج
١٥- انخرَسانة المعبارية
١٦- خرساًنة التسيير
١٧- انخرُسانة الكبريتية


فيما يلي نبذة مختصرة عن أهم هذه الأتواع:

۱−۳ الخرسانة العادية Plain Concrete

وهى خرسانة بدون أي حديد تسليح وتستخدم فى أعمال الفرشات الخرسانية تحت الأساسات والأرصفة وعمل الكتل الخرسانية الغير معرضة لإجهادات شد وعمل الأرضيات والسدود. ومقاومتها تتراوح من ١٥٠ إلى ٢٥٠ كج/سم حسب الغرض المستخدمة من أجله. ويمكن تحسين بعض الخواص فيها لكي تناسب غرض الاستخدام ، مثلاً أن تكون مقاومة للكبريتات أو مقاومة لعوامل التعرية والتآكل كما فى حالة المصدات البحرية.

7-۳ الخرسانة المسلحة Reinforced Concrete

وهى خرسانة عادية ويشترك معها حديد تسليح لمقاومة إجهادات الشد وهذا النوع من الخرسانة هو الأكثر شيوعاً واستخداماً فى العالم وذلك لسهولة تنفيذه ورخص تصنيعه. ويمكن أن يُصب فى الموقع مباشرة أو يُصب فى المصنع لعمل وحدات خرسانية جاهزة. وينبغي تحقيق الاتزان Equilibrium و التوافق Compatibility بين الإجهادات و الانفعالات فى كل من الخرسانة و الحديد. ومعظم كودات التصميم تهمل تماماً مقاومة الخرسانة للشد وبالتالى فإن الحديد يتحمل كل قوى الشد المؤثرة ، أما الخرسانة فتتحمل قوى الضغط. شكل (٣-١) يوضح توزيع الإجهادات والانفعالات على قطاع مستطيل من الخرسانة المسلحة.



شكل (٣-١) الإجهاد والإنفعال لعنصر من الخرسانة المسلحة ذو قطاع مستطيل معرض لعزم إنحناء.

٣-٣ الخرسانة سابقة الإجهاد Prestressed Concrete

وهي خرسانة عادية يتم إكسابها إجهادات ضغط قبل تحميلها وهذه الإجهادات تكون كفيلة بملاشاة إجهادات الشد الناتجة من تأثير الأحمال وبالتالي لا نحتاج إلى حديد تسليح حيث تكون المحصلة النهائية للإجهادات على طول القطاع الخرساني بعد التحميل (التشغيل) هي غالباً إجهادات ضغط وبالتالي تكون الخرسانة كفيلة بتحملها. وبناءاً عليه يجب أن تكون الخرسانة ذات مقاومة عالية للضغط تتراوح من ٣٥٠ إلى ٣٠٠ كج/سم وذلك حتى يمكنها تحمل إجهادات ضغط التشغيل. وأسياخ الصلب المستخدمة في الخرسانة سابقة الإجهاد تسمى كابلات Tendons وهي عبارة عن أسلاك Wires أو حبال مجدولة من مجموعة أسلاك Strands أو قضبان من الصلب Bars. وتمتاز الخرسانة سابقة الإجهاد بقلة الشروخ السطحية مع مقاومة عالية للأحمال. وهي مناسبة للاستخدام في الكباري والمستودعات المائية والوحدات الجاهزة مثل فلنكات السكك الحديدية وأعمدة التلغراف. وعموماً يوجد طريقتان والوحدات الخرسانة لإجهادات الضغط:


أ- طريقة الشد السابق Pre-tension

وفيها يتم شد كابلات الصلب قبل صب الخرسانة وقبل تصلدها. وتترك هذه الكابلات مشدودة (في حدود المرونة) حتى تتصلد الخرسانة وتكتسب مقاومتها القصوى ثم بعد ذلك يتم رفع وإزالة قوى الشد من الصلب الذي يحاول أن ينكمش داخل الخرسانة المتصلدة مما يؤدي إلى حدوث إجهادات ضغط في الخرسانة عن طريق قوى التماسك بين الحديد و الخرسانة كما بشكل (٣-٢). وتستخدم طريقة الشد السابق في إنتاج الوحدات سابقة الصب سابقة الإجهاد حيث تسمح المعالجة بالبخار واستخدام خرسانة عالية المقاومة المبكرة في الإزالة المبكرة لتلك الوحدات والاستغلال اليومي للقوالب.


ب- طريقة الشد اللاحق Post-tension

وفيها يتم عمل أنابيب مفرغة (مواسير أو أجربة) داخل الخرسانة وتوضع كابلات الصلب حرة الحركة بداخلها بدون شد حتى تتصلد الخرسانة تماماً (شكل ٣-٣). يتم شد الكابلات بعد تصلد الخرسانة حيث لا يكون هناك أى قوى تماسك بين الصلب و الخرسانة. بعد ذلك يتم رفع وإزالة قوى الشد من الصلب حيث يسبب إجهادات ضغط على ألواح الصلب المثبتة في طرفى العنصر الخرساني والتي تنتقل بدورها إلى الخرسانة بالتحميل. بعد ذلك تملأ الفراغات بين كابلات الصلب والمواسير بمونة الجراوت التي تتصلد وتقلل من فرصة صدأ صلب الكابلات.

هذا وفى الكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية المسلحة - طبعة ٢٠٠١ فقد تم تخصيص الباب العاشر للخرسانة سابقة الإجهاد حيث التعرف على كافة الاعتبارات الخاصة بالمواد المستخدمة في هذه الخرسانة وتصميم قطاعاتها ونظم التحليل الإنشائي لها و التفتيش وضبط الجودة الخاص بهذه الخرسانة.



شكل (٣-٢) توضيح لطريقة الشد السابق.



شكل (٣-٣) توضيح لطريقة الشد اللاحق.

۳-2 الخرسانة الجاهزة (سابقة الصب) Precast Concrete

تصب الخرسانة وتعالج حتى تمام تصلدها فى المصنع ثم بعد ذلك تنقل إلى المنشأ وممكن أن تكون خرسانة عادية أو مسلحة أو سابقة الإجهاد وتشمل البلاطات والأعمدة والحوائط والبلوكات الخرسانية والفلنكات ووحدات الأسوار والسلالم. وفيها يتم التحكم فى عملية جودة الخرسانة والتصنيع مثل:

57.	٠.٠	.16 .	-1 12 7 1	•
مندرج	جيد	رحام	استخدام	– 1

٤_ معالجة بالبخار


٢ ـ تقليل الماء

٣- إجراء الدمك والخلط ميكانيكا

٦- استخدام المواد العازلة المطلوبة

٥ ـ استخدام إضافات للتلوين

وتوضح الأشكال (٣-٤) ، (٣-٥) بعض التطبيقات التي تستخدم فيها الخرسانة سابقة الصب بنجاح. وعند تصنيع العناصر المختلفة من الخرسانة الجاهزة فيجب الأخذ في الاعتبار كافة الأحمال الخارجية المؤثرة على العنصر في مراحل التصنيع والتخزين والنقل و التركيب والتنفيذ والاستخدام.





شكل (٣-٤) بعض الحوائط من الخرسانة سابقة الصب.



سور من الخرسانة سابقة الصب بمدينة السادس من أكتوبر



حلقات خرسانية ذات تجويف بقطر ٨,٣٥ متر (مترو أنفاق القاهرة)



مجارى خرسانية لتصريف مياه الأمطار (نفق الأزهر)



سلالم خرسانية سابقة الصب (فندق الميريديان)

شكل (٣-٥) بعض التطبيقات المختلفة للخرسانة سابقة الصب.

۳-۵ الخرسانة عالية المقاومة High Strength Concrete

وهى خرسانة ذات مقاومة تزيد عن ٢٠٠٠ كج/سم وقد تصل أو تزيد عن ٢٠٠٠ كج/سم ويمكن الحصول عليها باستخدام المواد المحلية المتاحة والتى تستخدم فى صناعة الخرسانة التقليدية (٢٥٠ كج/سم) من ركام وأسمنت وماء إلا أن الخرسانة عالية المقاومة تحتوى على مادة إضافية أخرى وهى الملدنات Superplasticizers وذلك حتى يمكننا تقليل ماء الخلط إلى أقصى درجة مع الحصول على نفس القابلية للتشغيل وبالتالى الحصول على المقاومة العالية (أنظر البابين الأول والثانى). أما المواد البوزولانية مثل مادة غبار السيليكا Silica fume فقد توجد أولا توجد فى كلٍ من نوعيّ الخرسانة. إن أهم شيء يجب أخذه فى الاعتبار عند إنتاج خرسانة عالية المقاومة هو اختيار مجموعة المواد التى تتجانس مع بعضها لتعطى خرسانة جيدة لها المقاومة و المتانة وكذلك القابلية للتشغيل المطلوبة.

٣-٥-١ الخصائص المطلوب توافرها في المكونات:

- أ- الركام الكبير يجب أن يكون قوى ومتين لأنه يعمل كعامل يحدد مقاومة الخرسانة القصوى حيث أن الشروخ فى حالة الخرسانة عالية المقاومة تمر خلال حبيبات الركام الكبيرة وليس حولها كما فى حالة الخرسانة التقليدية. وقد وجد أن الخرسانة المصنوعة من الصخر (مثل الجرانيت أو الدولوميت) تعطى مقاومة أكبر بحوالى ١٠ إلى ٢٠% من تلك المصنوعة من الزلط.
- ب- الركام الصغير أو الرمل يجب أن يكون خشن نوعاً ما حيث يكون معاير النعومة له من ٢,٨ إلى ٣,٠ وذلك لأن الخلطة تكون غنية بالمواد الناعمة مثل الأسمنت وغبار السيليكا إن وجدت.
- ج- الأسمنت يجب أن يكون عالي الجودة وأن يكون متوافق مع أي إضافات مستخدمة. ولقد وجد أن النسبة المثلى التي تعطى أكبر مقاومة للخرسانة تقع بين ٥٠٠ إلى ٥٠٠كج/م (٩: ١٠ شكاير). ويعتمد ذلك على خصائص وكميات ونسب باقي المكونات وعما إذا كانت الخلطة تحتوى على مادة غبار السيليكا أم لا.
- د- غبار السيليكا Silica fume وهي مادة بوزولانية تتفاعل مع هيدروكسيد الكالسيوم الحر الناتج من تفاعل الأسمنت مع الماء مكونة مركبات غير قابلة للذوبان مثل سيليكات الكالسيوم والتي تعمل على سد الفجوات الداخلية والمسام الشعرية وبالتالي زيادة المقاومة وتحسين النفاذية. وعموماً فإن الزيادة في مقاومة الضغط بتأثير مادة غبار السيليكا قد لا تتجاوز ٠٠ %. وتجدر الإشارة أن النسبة المثلي من غبار السيليكا تتراوح من ١٠ إلى ١٠ % من وزن الأسمنت.
- هـ الملدنات Superplasticizers وهى أهم مكون للحصول على خرسانة عالية المقاومة حيث بواسطتها نستطيع خفض نسبة ماء الخلط إلى ٥٠,٠٠ من وزن الأسمنت فقط وبالتالى يمكننا الحصول على أعلى مقاومة. ويجب عمل تحقيق وتأكد من مدى توافق هذه المادة مع الأسمنت المستخدم.

٣-٥-٢ تطبيقات الخرسانة عالية المقاومة

ظل استخدام الخرسانة عالية المقاومة فترة طويلة محصوراً في عدة تطبيق التقليدية Classical Applications هدفها الأوحد هو استغلال قيمة المقاومة العالية في الحصول على أقل مساحة قطاع وأقل حجم للمنشأ وكذلك أقل وزن للمنشأ. ولذلك كانت هذه التطبيقات محددة في ثلاثة أشياء رئيسية هي:


High Rise Buildings
 Bridges
 الكبارى
 Offshore Structures

وحديثاً تم استخدام الخرسانة عالية المقاومة فى تطبيقات أخرى متنوعة (شكل ٣-٣) للاستفادة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من مميزاتها العديدة. وهذه التطبيقات قد تأخذ اسم "تطبيقات غير تقليدية" Non-Classical Applications ومن هذه التطبيقات:

High Early Strength	* الحصول على مقاومة مبكرة عالية
Arch Girder	* إعادة إحياء العناصر الإنشائية القديمة مثل الأرش
Improving Stiffness	* استخدامها مع قطاعات الحديد لزيادة جساءة المنشأ
Screwing Piles	* عمل خوازيق لولبية لتنفيذها بدون إهتزازت أو ضوضاء
Nuclear Power Plants	* محطات الطاقة النووية
Underground Concrete Pipes	* الأنابيب الخرسانية تحت الأرض
Pavements	* الأرصفة والطرق


ملحوظة:

ينبغي أن نفرق بين الخرسانة عالية المقاومة High Strength Concrete والخرسانة عالية الأداء الأداء الفرسانة التي لها صفات الأداء High Performance Concrete في طروف معينة. والخصائص التي تميز وخصائص معينة تسمح لها بالعمل في وسط محدد وفي ظروف معينة. والخصائص التي تميز الخرسانة عالية الأداء عن الخرسانات الأخرى قد تتضمن بعض خصائص الخرسانة الطازجة مثل القابلية للتشغيل أو القوام أو قد تتضمن بعض خصائص الخرسانة المتصلدة مثل مقاومة البرى والخدش أو المقاومة للصقيع أو المقاومة للانكماش. وهذه الخصائص قد تكون منفصلة أو مجتمعة بحيث تعطى خرسانة لها أداء مختلف عن أداء الخرسانة التقليدية المعتادة.





أرش Arch Girder





الأنابيب المعدنية المملوءة بالخرسانة





محطات الطاقة النووية

القطاعات المركبة

شكل (٣-٦) بعضاً من التطبيقات غير التقليدية للخرسانة عالية المقاومة.


۳-٥-۳ البحدوي من استخدام الخرسانة عالية المقاومة في مصر

إن الخرسانة عالية المقاومة تحتاج إلى تكلفة أكثر نتيجة استخدام مواد ذات جودة عالية وكذلك ثمناً للإضافات المستخدمة وأيضاً لضبط الجودة العالي. وبالرغم من ذلك فقد ثبت عملياً أن استخدام الخرسانة عالية المقاومة يكون له عائد إقتصادى أو عائد فنى كبير بالمقارنة بالخرسانات التقليدية الأخرى. ولقد تم دراسة هذه النقطة فى عدة أبحاث تختص بدراسة الجدوى من استخدام الخرسانة عالية المقاومة فى الأعمدة والكمرات وذلك تحت الظروف والأسعار الموجودة فى مصر. ومن الأبحاث التى تناولت هذه النقطة بالتحليل الأبحاث رقم ٢٧ ، ٢٨ ، ٢٩ بقائمة المراجع. وفيما يلي عرض موجز لأهم النتائج فى هذا الصدد.


أولاً العناصر المعرضة لقوى ضغط مثل الأعمدة

إن الجدوى من استخدام الخرسانة عالية المقاومة فى العناصر المعرضة لقوى ضغط مثل الأعمدة تكون أقصى ما يمكن حيث يمكن الاستفادة من ذلك اقتصاديا (بتوفير التكاليف) وفنياً (بعمل تخفيض فى المساحات والمقاطع) ويمكن تلخيص ذلك فى النقاط الآتية:

- 1- على الرغم من زيادة تكاليف المتر المكعب من الخرسانة عالية المقاومة وكذلك زيادة تكاليف ضبط الجودة إلا أن التكاليف النهائية للعمود تقل كثيراً. فباستخدام خرسانة مقاومتها للضغط ١٠٠٠ كج/سم فإن التكاليف النهائية للأعمدة تصل إلى حوالى ٥٥% فقط من التكاليف في حالة استخدام خرسانة ذات مقاومة للضغط ٢٥٠ كج/سم كما هو مبين بشكل (٣-٧).
- ۲- مساحة القطاع الخرسانى للأعمدة المعرضة إلى حمل ضغط محوري تقل إلى ما يقرب من ٤٠% و ٣٧% نتيجة استخدام خرسانة ذات مقاومة للضغط تساوى ٠٠٠ كج/سم و ٥٠٠ كج/سم على الترتيب (أنظر شكل ٣-٨).
- ٣- أثبتت الدراسات التحليلية أنه بالنسبة لعمود ذو مقطع ثابت و معرض إلى حمل ضغط محوري فإن هناك انخفاض في نسبة حديد التسليح مقداره ٢,٢ % لكل ١٠٠ كج/سم ليادة في مقاومة الضغط للخرسانة.
- إن الانخفاض الملحوظ في أبعاد القطاع الخرساني (خاصة في الطوابق السفلي) ذو أهمية خاصة لخدمة الأغراض المعمارية وزيادة المساحة المستغلة (شكل ٣-٩).
 - ٥- ثبات القطاع الخرساني مع زيادة المقاومة يسمح بزيادة عدد الطوابق للمنشأ نفسه.




شكل (٧-٧) اقتصاديات الخرسانة عالية المقاومة في الأعمدة.



شكل (٣-٨) انخفاض أبعاد القطاع الخرساني في الأعمدة.

□ المثال الآتى يوضح مدى الفوائد من استخدام الخرسانة عالية المقاومة فى تقليل قطاعات الأعمدة وكذلك تقليل كمية حديد التسليح المستخدمة. نفترض أن هناك عمود قصير يؤثر عليه حمل ضغط محوري مقداره ٠٠٠ طن والمطلوب تصميم قطاع العمود باستخدام خرسانات ذات مقاومة للضغط مقدارها ٢٥٠ ، ٠٠٠ ، ٧٥٠ ، ٠٠٠ كج/سم إذا علم أن مقاومة الخضوع للحديد تساوى ٢٤٠٠ كج/سم وأن نسبة الحديد في القطاع تساوى ٢٥٠.




شكل (٣-٩) تأثير الخرسانة عالية المقاومة في تقليل قطاعات الأعمدة.


ثانيا العناصر المعرضة لعزوم إنحناء مثل الكمرات

إن استخدام الخرسانة عالية المقاومة فى العناصر المعرضة لعزوم إنحناء مثل الكمرات لا ينتج عنه خفض كبير فى التكاليف كما فى حالة الأعمدة وإنما تكون الاستفادة فى هذه الحالة من الناحية الاقتصادية. ويمكن تلخيص ذلك فى النقاط الآتية:


- 1- الاستفادة الاقتصادية من استخدام الخرسانة عالية المقاومة في الكمرات تتحقق فقط عندما يتم تقليل عرض القطاع مع ثبات العمق وثبات نسبة حديد التسليح في القطاع. فقد وجد أنه بزيادة مقاومة الضغط ثلاثة مرات فإن عرض القطاع يمكن أن يقل إلى حوالي الثلث كما تقل التكاليف النهائية بنسبة \$1%.
- ٢- إن استخدام الخرسانة عالية المقاومة فى الكمرات يستلزم زيادة نسبة الحديد الرئيسي حتى نتجنب حدوث الفعال زائد فى الحديد وبالتالى نتجنب حدوث شروخ أكثر وأوسع. ولقد وجد أنه عند زيادة مقاومة الخرسانة إلى الضعف فإن حديد التسليح ينبغي زيادته بنسبة ٥٠٠٠ كما هو واضح بشكل (٣-١٠) ، وذلك حتى نحصل على نفس قيمة الانفعال فى حديد التسليح.
- ٣- تتحقق الجدوى الفنية من استخدام الخرسانة عالية المقاومة فى الكمرات وذلك بتقليل عمق القطاع وزيادة نسبة حديد التسليح. فقد وجد أنه عند زيادة مقاومة الضغط للخرسانة ثلاثة مرات فإن عمق القطاع يمكن أن يقل إلى حوالى ٢٢% من العمق الأصلي (شكل ٣-١١) ولكن نسبة الحديد تزيد وتصل إلى حوالى ٢٢٩% من النسبة الأصلية. وعليه فإن التكاليف تزيد بنسبة ٢٤%.
- ٤- أيضاً تتحقق الجدوى الفنية من استخدام الخرسانة عالية المقاومة فى الكمرات وذلك بزيادة بحر الكمرة عند ثبات الحمل المؤثر وثبات القطاع الخرسانى. فقد وجد أنه يمكن زيادة بحر الكمرة إلى ١,٨ مرة عندما تزيد مقاومة الضغط للخرسانة ٤ مرات.
- ه- شكل (٣-٢) يوضح تحقيق الجدوى الفنية من استخدام الخرسانة عالية المقاومة فى الكمرات من خلال زيادة السعة التحميلية للكمرة عند ثبات القطاع وزيادة نسبة حديد التسليح. فنجد أنه بزيادة مقاومة الضغط للخرسانة أربع مرات فإن السعة التحميلية لها تتضاعف ٣٠٢٤ مرة.
- ٦- يمكن إجراء تخفيض جزئي لكلٍ من عرض وعمق القطاع في آن واحد كما هو مبين بشكل (٣-٣) وذلك حتى يتم إسيفاء شروط التشغيل المختلفة.




شكل (٣-١٠) تأثير الخرسانة عالية المقاومة على نسبة الحديد الرئيسي في الكمرات.



شكل (٣-١١) تأثير الخرسانة عالية المقاومة في تقليل عمق القطاع في الكمرات.



شكل (٣-٢٧) تأثير الخرسانة عالية المقاومة على السعة التحميلية للكمرات.



شكل (٣-١٣) تأثير الخرسانة عالية المقاومة على كلٍ من عرض وعمق القطاع في الكمرات.

٣-٥-٤ المييزات العامة للضرسانة عالية المقاومة:

- ١ ـ مقاومة الضغط فيها من ٢٠٠ إلى ٢٠٠ كج/سم (٥-٧ مرات مقاومة الخرسانة التقليدية).
- ٢- معاير المرونة يساوى تقريبا مرتين إلى مرتين ونصف معاير المرونة للخرسانة التقليدية مما
 يساعد في تقليل الترخيم Deflection والتشكل Deformation.
 - ٣- تمتاز بمتانة عالية Durability ومقاومة للاحتكاك ومقاومة للكيماويات.
- ٤- الفوائد الناتجة منها (مثل تقليل القطاعات وزيادة الأبحر وتقليل الوزن) أكثر من الزيادة في تكاليف إنتاجها.
- ه ـ تعطى مقاومة عالية بالنسبة لوحدة الثمن ـ وبالنسبة لوحدة الحجوم ـ وبالنسبة لوحدة Strength / unit Cost Strength / unit volume Strength / unit weight

ويمكن توضيح النقطة السابقة كما يلي:

- مقاومة عالية بالنسبة لوحدة الثنن

خرسانة ذات مقاومة ۲۰۰ كج/سم تتكلف مثلاً ۲۰۰ جنيه م يعنى ۱٫۰ كج/سم رجنيه. بينما خرسانة ذات مقاومة ۲۰۰ كج/سم تتكلف ۳۰۰ جنيه م اى ۲٫۰ كج/سم رجنيه.

- مقاومة عالية بالنسبة لوحدة الحجوم

قاعدة عمود من خرسانة مقاومتها ، ، ' ك كج/سم' يكون حجمها حوالى ٤م "يعنى ، ٥ كج/سم'/م". بينما قاعدة من خرسانة مقاومتها ، ١٠ كج/سم' يكون حجمها حوالى ٢م "يعنى ، ٣٠ كج/سم' لم".

- مقاومة عالية بالنسبة لوحدة الوزن


عمود من خرسانة ذات مقاومة ۲۰۰ كج/سم يكون وزنة حوالى ٤ طن يعنى ٥٠ كج/سم الطن. بينما عمود من خرسانة مقاومتها ٢٠٠ كج/سم الطن.

ومن عيوب الخرسانة عالية المقاومة أنها أكثر قصافة Brittleness من الخرسانة التقليدية والانهيار بها مفاجئ حيث يكون الكسر فيها خلال الركام الكبير وليس حوله كما فى الخرسانة التقليدية ويمكن التغلب على هذه المشكلة بطرق عديدة منها استخدام الألياف مع الخرسانة. كذلك فإن استخدام الخرسانة عالية المقاومة يتطلب درجة عالية من ضبط الجودة والتحكم فيها.

7-7 الخرسانة الليفية Tiber Concrete

وهى الخرسانة المصنوعة من الأسمنت والركام و المحتوية على ألياف غير مستمرة و موزعة توزيعاً عشوائياً في جميع الاتجاهات خلال الكتلة الخرسانية وتنقسم الألياف إلى قسمين رئيسيين من حيث النوع:


- ألياف الصلب وهي قطع من الصلب بطول ٣ إلى ٨سم وقطر من ٥,٠ إلى ٨,٠ مم كما بالشكل (٣-٤١).
- والألياف الصناعية مثل ألياف البولى بروبلين والبوليستر والبوليثيلين والأكريلك وتأخذ نفس شكل ألياف الصلب ولكنها مصنعة من مواد صناعية.




شكل (٣-١٤) ألياف صلب غير مستقيمة الأطراف.

والألياف لها القدرة على تحسين مقاومة الخرسانة في القص والشد والانحناء والصدم والألياف لها القدرة على تقليل اتساع الشروخ وإعادة توزيعها كما يتضح ذلك من الرسم الكروكي بشكل (٣-١٥)، ولكن الألياف لا تؤثر بدرجة كبيرة على مقاومة الضغط. وأهم وظيفة للألياف أنها تزيد من قيمة معاير المتانة للمادة زيادة كبيرة جداً. شكل (٣-١٦) يوضح منحني الخيل الخرسانة الليفية ومدى زيادة المتانة Soughness في الخرسانة الليفية. وبالتالي فهي تحول ميكانيكية الكسر في الخرسانة من كسر قصف مفاجئ وخطر Dangerous في الخرسانة الليفية. وبالتالي فهي تحول ميكانيكية الكسر غير قصف وتدريجي Ductile Failure شكل (٣-١٧) يوضح مقارنة بين كمرتين متشابهتين من الخرسانة المسلحة (بدون كانات) أحدهما بدون ألياف والأخرى تحتوى على ألياف. ويتضح التأثير الكبير والفعال للألياف في مقاومة قوى القص وزيادة معاير المتانة Soughness. وتستخدم الخرسانة الليفية على نطاق واسع في الطرق والمطارات والمنشآت العسكرية وقواعد الماكينات. كما تستخدم في الأسقف القشرية ومناطق والمطارات والمنشآت العسكرية وقواعد الماكينات. كما تستخدم في الأسقف القشرية ومناطق


الاتصال بين الكمرة والعمود في الإطارات. وتستخدم الألياف أيضاً في المواسير الخرسانية والوحدات سابقة الصب و في العناصر الخرسانية المعرضة لقوى القص والصدم. وبالرغم من أن الألياف تزيد من مقاومة قوى الشد في الانحناء إلا أن هذه الزيادة غير جديرة بالاعتبار وبالتالي فإنه ليس من الحكمة أن تستخدم الألياف كبديل كلى أو إستعواضي لأسياخ صلب التسليح.



شكل (٣-١٥) دور الألياف في تقليل اتساع الشروخ وإعادة توزيعها .



شكل (٣-١٦) منحني الحمل والتشكل للخرسانة الليفية.





شكل (٣-١٧) تأثير الألياف الفعال في مقاومة قوى القص وزيادة المتانة.

۷–۳ الخرسانة ذاتية الدمك Self-Compacting Concrete

۳-۷-۳ تعریف:

الخرسانة ذاتية الدمك هى الخرسانة التى لها درجة عالية من السيولة والإنسياب Deformability كما أن لها مقاومة عالية للإنفصال الحبيبى Stability ويمكن صبها بنجاح فى القطاعات الضيقة والمزدحمة بحديد التسليح Filling Capacity وذلك بدون الإستعانة بأى وسيلة دمك خارجية.

وتعتبر الخرسانة ذاتية الدمك نتاج التقدم التكنولوجي في مجال إضافات الخرسانة حيث تعتبر كل من إضافات تحسين اللزوجة وإضافات تقليل ماء الخلط (الملدنات الفائقة) هما العنصرين الأساسيين اللازمين لإنتاج هذه الخرسانة. ويعتبر اليابانيون هم رواد صناعة هذه الخرسانة حيث قاموا في السنوات العشر الأخيرة باستخدامها في منشآت وتطبيقات عديدة ومفيدة. بعد ذلك تم إنتاج هذه الخرسانة في العديد من الدول مثل تركيا وأمريكا. وفي مصر تم حديثاً إجراء بعض الأبحاث في جامعة المنصورة لإنتاج الخرسانة ذاتية الدمك باستخدام المواد المحلية كما تم دراسة المتطلبات الخاصة للقابلية للتشغيل وكذلك الاختبارات الخاصة والضرورية لهذه الخرسانة. وبصفة عامة فلقد أظهرت نتائج الاختبارات إمكانية صناعة الخرسانة ذاتية الدمك بالمواد المحلية المراجع يختص بالمواد المحلية المتاحة في مصر بدرجة نجاح عالية. والبحث رقم ٣٨ بقائمة المراجع يختص بهذا الموضوع.

٣-٧-٢ المخواص المطلوب تحقيقها في الخرسانة ذاتية الدمك:

أُولاً: درجة إنسياب وسيولة عالية High Deformability

ويتحقق ذلك بالآتي:

- ١- زيادة سيولة العجينة --- باستخدام الملدنات الفائقة و/أو استخدام نسبة عالية من ماء الخلط
- ٢- تقليل الاحتكاك الداخلي بين الحبيبات --- بتقليل نسبة الركام الكبير في الخلطة و/أو استخدام نسبة من البودرة الناعمة المتدرجة.

ثانياً: درجة مقاومة عالية للإنفصال الحبيبي Good Stability

ويتحقق ذلك بالآتي:

- 1- تقليل الانفصال بين المواد الصلبة فى الخلطة عن طريق --- تقليل المقاس الإعتبارى الأكبر للركام و/أو تقليل نسبة الركام و/أو استخدام إضافات تحسين اللزوجة و/أو تقليل نسبة ماء الخلط.
- ٢- تقليل النضح (الماء الحر) إلى أقل درجة ممكنة عن طريق --- استخدام نسبة أقل من ماء الخلط و/أو استخدام بودرة ذات مساحة سطحية عالية و/أو زيادة نسبة إضافات تحسين اللزوجة.

ثالثاً: لها قدرة عالية على الصب والملء فى القطاعات الضيقة أو المزدحمة بحديد التسليح وذلك تحت تأثير وزنها وبدون حدوث إنسداد أو توقف للخرسانة Blockage

ويتحقق ذلك بالآتى:

- ١- أن يكون لها مقاومة عالية للانفصال الحبيبي أثناء صب وتدفق الخرسانة عن طريق -- استخدام إضافات تحسين اللزوجة و/أو تقليل نسبة ماء الخلط.
- ٢- التوافق بين مقاس القطاعات والمسافة بين الأسياخ من ناحية ومقاس الركام الكبير ونسبته فى الخلطة من ناحية أخرى وذلك عن طريق --- تقليل المقاس الإعتبارى الأكبر للركام و/أو تقليل نسبة الركام فى الخلطة.

٣-٧-٣ مميزات الخرسانة ذاتية الدمك:

- ١ سهولة الصب في القطاعات المزدحمة بحديد التسليح والقطاعات الضيقة.
 - ٢ القدرة على صب كمية كبيرة من الخرسانة في فترة زمنية قصيرة.
 - ٣ ـ تحتاج عمالة أقل.
 - ٤- لا يوجد بها إنفصال حبيبي.
 - ٥- لا تحتاج إلى إستخدام هزازات في الموقع مما يؤدى إلى سهولة الصب والتغلب على مشكلة الضوضاء الناتجة عن الهزازات.
 - ٦- لها شكل ومظهر أفضل كما أنها لا تحتاج إلى تسوية سطحها بعد صبها .
 - ٧- لا تعطى فرصة للتدخل في الموقع لإضافة ماء للخلطة نظراً لسيولتها.
 - ٨ أكثر معمرية من الخرسانة التقليدية.

٣-٧-٤ الاختبارات المطلوبة والغرض منها:

وتجدر الإشارة أنة بالنسبة للخرسانة ذاتية الدمك فإن تحقيق متطلبات وخواص الخرسانة الطازجة يكون له الأولية إذا قورن بمتطلبات وخواص الخرسانة المتصلدة حيث تعتبر المرحلة الطازجة هنا هي الغاية المنشودة ومن ثمّ توجد إختبارات خاصة لقياس خواص المرحلة الطازجة من الخرسانة ذاتية الدمك وفيما يلي نبذة مختصرة وسريعة عن بعض هذه الإختبارات:

۱- إختبار الإنسياب الحر Slump Flow

وذلك لقياس الإنسياب الحرفى حالة عدم وجود عوائق فى طريق الخرسانة. ويستخدم فى ذلك جهاز مخروط الهبوط التقليدى الموضح فى الباب السابع من هذا الكتاب. ويلزم أن يكون قطر الإنسياب فى حدود من ٦٠ إلى ٧٠سم.

٧- Funnel Test إختبار إنسياب الخرسانة في القمع


ويقيس قدرة الخرسانة على تغيير مسارها والإنتشار خلال منطقة ضيقة بدون حدوث إنسداد أو توقف. ويستحدم لذلك الجهاز الموضح بشكل (٣-١٨) حيث يتم قياس زمن مرور الخرسانة بالكامل في القمع ، وهذا الزمن يجب أن لا يتجاوز عشر ثوان.

٣- إختبار القدرة على الصب والملء Filling Capacity


وذلك لقياس قدرة الخرسانة على الصب والتدفق فى وجود منطقة مزدحمة بحديد التسليح دون حدوث توقف أو إنسداد للخرسانة. ويستخدم فى ذلك جهاز خاص كما هو مبين بشكل (٣-٩) حيث يتم قياس النسبة المئوية للخرسانة التى تملء الصندوق والتى ينبغى أن لاتقل عن ٨٠٠.

٤- رصد الهبوط في سطح الخرسانة Surface Settlement

وذلك لقياس الثبات فى الخرسانة بعد الصب وحتى حدوث التصلب. حيث ينبغى بقاء الركام معلق فى العجينة دون حدوث هبوط. وتستخدم أجهزة القياس الميكانيكية للتحكم فى رصد الحركة النسبية لسطح الخرسانة.



شكل (٣-١٨) الجهاز المستخدم في إختبار إنسياب الخرسانة في القمع V-Funnel Test



شكل (٣-٣) الجهاز المستخدم في إختبار القدرة على الصب والمل Tilling Capacity Test شكل (٣-١٩)

۸-۳ الخرسانة المقذوفة (خرسانة الرش) Shotcrete

هى خرسانة (أو مونة) تقذف بضغط الهواء من فوهة القاذف بسرعة عالية إلى السطح المراد تغطيته بالخرسانة. وتستخدم غالبا في أعمال الإصلاحات والترميم Repair وتبطين الأنفاق Tunnels وتبطين الترع وفي كثير من الأحوال التي يصعب فيها إستخدام الطرق التقليدية في الصب فمثلاً عندما يكون مطلوب صب طبقات غير سميكة أو متغيرة السمك أو عندما يصعب الوصول إلى منطقة العمل أو عندما يكون إستخدام الشدات صعباً أو مكلفاً. كما تستخدم الخرسانة المقذوفة في إصلاح الخرسانة المتداعية في الكباري والأهوسة والسدود والمنشآت المواجهة للمياه وكذلك مباني الطوب المتآكلة. كما تستخدم في تبطين الأفران بكافة أنواعها.


ويوجد نوعين رئيسيين لطريقة تنفيذ الخلطة ، أسلوب الخلط الجاف وأسلوب الخلط المبتل. ففى الطريقة الجافة يتم خلط الركام و الأسمنت وأى مكونات أخرى على الجاف أولاً وتدفع بإستخدام ضغط الهواء خلال القاذف ثم يضاف الماء عند فوهة القاذف ويدفع الجميع إلى السطح المراد صبه. أما في الطريقة الرطبة فيتم خلط جميع المكونات بما فيها الماء خلطاً جيداً أولاً (ماعدا معجلات الشك إن وجدت) ويدفع الجميع بإستخدام ضغط الهواء خلال القاذف إلى السطح المراد قذفه. وفي جميع الأحوال يلزم إعداد السطح المقذوف عليه الخرسانة لضمان جودة ترابطها معه. ويمكن القول أن خواص وسلوك الخرسانة المقذوفة يعتمد كثيراً على صفات المعدات المستخدمة وعلى مهارة القائمين بها كما يعتمد على الظروف التي يتم بها الصب.

و تتميز خلطة الخرسانة المقذوفة بإحتوائها على محتوى أسمنت أعلى لتعويض نسبة الفقد منه عند الإرتداد من السطح. كذلك فإن ركامها يتميز بصغر المقاس حيث يفضل أن لايزيد عن ١٢ مم. كما أنها قد تحتوى على إضافات معينة (ماعدا المؤجلات Retarders) لتحسين بعض الخواص المرغوبة وغالباً فإن الخرسانة المقذوفة تحتوى على المعجلات Accelerators وذلك لتسريع عملية الشك للخرسانة المقذوفة. ويفضل أن تكون فوهة القاذف عمودية على السطح المقذوف ولا تتعدى زاوية ميل القاذف على السطح ٥٤ درجة وذلك لضمان التوزيع المنتظم للخرسانة ولتجنب حدوث تكور و دحرجة للخرسانة على السطح مما يؤدى إلى سطح متعرج غير منتظم. كما يفضل أن تكون المسافة بين فوهة القاذف والسطح في حدود ٢٠٠ إلى ١٨٨ متر. شكل (٣-٢٠) ، شكل (٣-٢) ، شكل (٣-٢) ، شكل (٣-٢٠) ، شكل (٣-٢) ، شكل التعديم في القاذف.

ويعيب هذه الخرسانة تعرضها للإنكماش بقيمة كبيرة نتيجة لكثرة كمية الماء بها وكذلك زيادة محتوى الأسمنت مع نقص الركام الكبير. كما يعيب هذه الخرسانة أيضاً إحتمال عدم الإلتصاق والتماسك التام بمادة السطح الذى ترش فوقة وللتغلب على مشكلة الإنكماش يمكن إستخدام الألياف مع هذه الخرسانة والتى أثبتت نجاحاً كبيراً في الوقت الحال.



شكل (٣-٢٠) صورة توضح إستخدام الخرسانة المقذوفة في أحد الأنفاق.



حركة دورانية خفيفة في فوهة الدفع لإنتاج خرسانة مقذوفة جيدة

شكل (٣-٢١) كروكي يوضح طريقة قذف الخرسانة والتحكم في فوهة الدفع.

۹-۳ الخرسانة البوليمرية Polymer-Concrete

البوليمر أو الراتنج هو إسم لمادة عضوية تتكون من العديد من الجزيئات المتشابهة ذات الوزن الجزيئى المرتفع والجزئ الواحد من هذه الجزيئات يسمى مونومر.

أما الخرسانة الراتنجية فهى خرسانة خاصة يتم الحصول عليها بمعاملة الخرسانة العادية بمواد البوليمر التى تعمل كمواد لاحمة أومائئة للفراغات بين حبيبات الركام. وتمثل المواد البوليمرية حوالى 7 إلى 0 0 % من وزن الخرسانة ومن أمثلتها مواد أو مركبات البوليستر Polyester و الأيبوكسى Epoxy وقد تصل تكاليف خرسانة البوليمرز حوالى من 7 - 7 مرات تكاليف الخرسانة العادية وتمتاز بالآتى:

- _ مقاومة عالية للعوامل الخارجية مثل مقاومة التآكل ونفاذ الماء والمقاومة للكبريتات.
 - مقاومة عالية جداً للإنكماش.
 - مقاومة ضغط عالية قد تصل إلى ١٢٠٠ كج/سم
 - _ مقاومة شد تصل إلى ١٠٠ كج/سم

وعموماً يوجد ثلاثة أنواع رئيسية من الخرسانة المحتوية على راتنجات:

Plastic Concrete (PC) الخرسانة البلاستيكية Polymer Cement Concrete (PCC) الخرسانة البوليمرية الأسمنتية Polymer Impregnated Concrete (PIC) الخرسانة الأسمنتية المحقونة بالبوليمرات

۱-۹-۳ الخرسانة البلاستيكية PC


وفيها تحل الراتنجات محل الأسمنت كمادة رابطه لجزيئات الركام. أى أنها عبارة عن ركام متماسك مع بعضه بواسطة مادة رابطة من البوليمرات. والخرسانة البلاستيكية لها خواص ميكانيكية عالية وزمن معالجتها قصير ولها إنكماش متناهى فى الصغر ومقاومة عالية للكيماويات وتتوقف الخواص على نوع الراتنج المستخدم وكميته فى الخلطة ومن أهم الأنواع المستخدمة:

- الأيبوكسى - البولى إستر - الفينول فورمالدهيد - فورفورال أستيون

وهذه الخرسانة لها مقاومة تزيد بدرجة كبيرة عن الخرسانة الأسمنتبة وتتوقف الزيادة على نوع الراتنج المستخدم وكميته في الخلطة (أنظر شكل ٣-٢٢).

أهم تطبيقات الخرسانة البلاستيكية

- 1- طبقة حماية سطحية لأسطح الكبارى والمصانع وأماكن الخدمات والسلالم والخرسانة المسلحة و سابقة الإجهاد.
 - ٢- ترميم الخرسانات التي حدث بها شروخ نتيجة الحرارة أو الإنكماش أو الأهتزازات.
 - ٣- لصق الخرسانة الحديثة والقديمة أو الوحدات سابقة الصب.
 - ٤- لصق الخرسانة على المعادن كطريقة للتقوية والتسليح الخارجي.



شكل (٣-٢٢) مقاومة الضغط لبعض الأنواع من الخرسانة البلاستيكية.

٣-٩-٣ انخرسانة البوليسرية الأسمنتية

وهى التى تصنع بخلط الأسمنت والركام ويضاف اليها ماء الخلط المضاف إلية الراتنج. أى أنها خرسانة تقليدية مع إحلال جزء من ماء الخلط بواسطة مواد راتنجية. والراتنج المضاف يكون في عبوتين: إحداهما تحتوى على المونومر والأخرى تحتوى على المصلد اللازم للتفاعل الكيميائي وإتمام عملية البلمرة (إتحاد الجزيئات) وتتم عملية البلمرة أثناء عملية التصلد للخرسانة. ومن ثم تتكون شبكة مستمرة من البوليمرات تملء أغلب فراغات الخرسانة. ويجب لذلك الحذر بأن لاتعطل عملية البلمرة طور الإماهة للأسمنت. ومن أهم المونومرات الشائعة الإستخدام كإضافة للخرسانة:

_ فینیل اسیتات	ميتات ٢ الإكريلات	-1
۔ فینیل کلورید ٤	وريد ٤ مستحلبان	_٣
_ المطاط _	٦- الإيبوكسي	_0

وتجدر الإشارة إلى أن العلماء الروس قد توصلوا إلى خرسانة أسمنتية بوليمرية ذات خواص عالية وذلك بإدماج فورفريل الكحول "Furfryl Alcohol" وهيدروكلوريد الإيثيلين فى خليط الخرسانة مما نتج عنه خرسانة كثيفة ومعدومة الإنكماش تقريباً وذات مقاومة عالية للصدأ وذات مسامية منخفضه ومقاومة للإهتزازات. وعموما فإن النتائج التى تم الحصول عليها نتيجة إستخدام المونومرات كإضافات للخرسانة العادية أثناء الخلط قد أعطت تأثيرا محدودا على خواصها الميكانيكية وإن كان التأثير أكثر وضوحا على القوام والقابلية للتشغيل.

٣-٩-٣ الخرسانة الأسمنتية المحقونة بالبوليسرات PIC

وهى الخرسانة الأسمنتية المتصلدة والتى سبق صبها ويتم حقنها أو غلغلتها بواسطة مونومرات ذات لزوجة منخفضة ثم تتم البلمرة لهذه المونومرات بعد ذلك وهى داخل الخرسانة وتنقسم إلى ثلاثة أنواع:

أ - الخرسانة المغلغلة كليا:

وتستخدم لمقاومة درجات الحرارة العالية أو عند التعرض إلى المياه المالحة. وفيها يتم بدء تنشيط عملية البلمرة وذلك أما بالإشعاع Radiation أو بالحرارة Thermal method وأهم المونومرات التي تستخدم في هذه الطريقة هي:

المثيل ميثا كريلات كريلات Styrene Chlorostyrene المثيل ميثا كريلات المثيل المثي

وقد أوضحت التجارب أن الخرسانة المغلغلة بالمثيل ميثاكريلات والتى تتم بلمرتها بالإشعاع لها مقاومة ضغط تصل إلى حوالى ٣٠٠ % عند درجة تشبع بالبولميرات مقدارها ٦,٦ %. وأوضحت النتائج أيضا أن هناك زيادة وتحسينات مناظرة لكل من مقاومة الشد ومعاير المرونة ومقاومة التجمد والذوبان ومقاومة البرى والتفاذية ومقاومة الكيماويات.

ب - الخرسانة المغلغلة جزئيا:

وقد تم عمل هذه الخرسانة كأسلوب لتبسيط عملية الغلغلة وتقليل التكاليف وذلك لإستيفاء التطبيقات التى تتطلب المتانة أكثر من القوة وأهم المواد المستخدمة فى هذه الطريقة هى البولى استرسترين و الميثيل ميثاكريلات وتتأثر خواص الخرسانة الناتجة بدرجة كبيرة بعمق الغلغلة بالبوليمر وبالتالى مقدار التشبع به. وبصفة عامة فإن الخرسانة المغلغلة جزئيا تعطى نتائج عالية جداً وإن كانت أقل نسبيا من الخرسانة المغلغلة كليا.

ج - الخرسانة المغلغلة سطحيا:

وهى شبيهة بالخرسانة المغلغلة جزئيا وإن كانت المونومرات المستخدمة فى هذه الطريقة لها لزوجة منخفضه وبالتالى فهى أكثر تطاير ولها معدلات بطيئة فى الإختراق داخل الخرسانة وهذه الطريقة من الغلغلة مناسبة لكبارى الطرق السريعة.

تطبيقات انخرسانة المغلغلة بالبوليسر

- ١- خرسانة محطات تنقيه المياه المالحة (مقاومة الحرارة + المواد الكيماوية)
 - ٢ أرضيات الكبارى السابقة الإجهاد
 - ٣- الدعامات الخرسانية لأسقف مناجم الفحم
 - ٤- الأنفاق والمنشآت تحت الماء
 - ٥ قواعد المضخات والمنشآت البحرية والخرسانات الخفيفة
 - ٦- مواسير المجارى والضغط

۱۰-۳ الخرسانة الخفيفة Lightweight Concrete

من أهم عيوب الخرسانة التقليدية (٢٠٠٠ إلى ٢٥٠٠ كج/م) كمادة إنشائية بالمقارنة مع الخشب والحديد أن الخرسانة التقليدية ثفيلة الوزن نسبياً حيث تكون نسبة الوزن الذاتى لأجزاء المبنى Own weight بالمقارنة مع الأحمال المؤثرة هي نسبة عالية في جميع الأحوال. ولذلك تم التفكير في إنتاج وإستخدام خرسانة خفيفة وزنها أقل من ٢٠٠٠ كج/م . ولذلك فقد أمكن تصنيع خرسانة إنشائية تزن ١٠٠٠ إلى ١٩٠٠ كج/م بزيادة بسيطة في التكاليف وكذلك إنتاج خرسانة نصف انشائية للبلوكات الداخلية تزن ١٩٠٠ كج/م وتستعمل بكفاءة كحوائط داخلية. وعموماً فإن الخرسانة الخفيفة هي تلك التي يقل وزنها عن ٢٠٠٠ كج/م . والغرض من إستخدامها هو تقليل وزن المنشأ وبالتالي تقليل تكاليف الأساسات وكذلك لأغراض العزل الحراري والصوتي.

أنواع الخرسانة الخفيفة

يمكننا تخفيض وزن الخرسانة عن طريق واحد أو أكثر من الطرق الآتية:

١- إيجاد فراغات بين حبيبات الركام (خرسانة خالية من المواد الرفيعة Lightweight Aggregate Concrete)
 ٢- إيجاد فراغات داخل الركام (خرسانة ذات ركام خفيف Cellular Concrete)
 ٣- إيجاد فراغات داخل العجينة الأسمنتية (الخرسانة المهواة أو الخلوية عجينة)

۱-۱۰-۳ خرسانة خالية من المواد الرفيعة

تتكون من الأسمنت والركام الكبير فقط وأحيانا يستخدم فيها الهواء عن طريق إضافة مواد رغوية أو بإستعمال تدرجات خاصة من الركام. والركام الكبير يمكن أن يكون زلط أو أحجار مكسرة أو ركام خفيف. وينحصر تدرج الركام بين ١٠ مم ، ٢٠ مم ولا تتعدى نسبة المار من المنخل الصغير عن ٥٠% وهذا النوع من الخرسانة ذو كثافة تتراوح من ٣/٢ إلى ٣/٤ كثافة الخرسانة التقليدية المصنوعة من نفس الركام. وهذا النوع يحتاج إلى تصميم دقيق وخصوصا بالنسبة لمحتوى الماء.

Lightweight Aggregate Concrete خرسانة الركام الخفيف ۲-۱۰-۳

خرسانة الركام خفيف الوزن هي أكثر أنواع الخرسانات الخفيفة شيوعاً وإستخداماً إذ يمكن إستعمالها كخرسانة إنشائية. والركام المستخدم في الخرسانة الإنشائية الخفيفة هو في أغلب الأحوال ركام صناعي. وصناعة الركام تعتبر أحد أجزاء التصنيع للخرسانة الخفيفة ومن أمثلة الركام الخفيف:

شكل (٣- ٢٣) يوضح بعض أنواع الركام خفيف الوزن.

الصفات الواجب توافرها في الركام الخفيف

١- يجب أن تكون حبيبات الركام متجانسة من حيث التركيب والصفات.

٢- ,, ,, ,, ذات وزن نوعى منخفض.

٣- ,, ,, ,, ,, ,, ذات مقاومة مناسبة (عامل مؤثر على مقاومة الخرسانة).

٤- ,, ,, ,, ذات قدرة على التماسك مع حبيبات الأسمنت.

٥- ,, ,, ,, ,, ذات مقاومة جيدة للعوامل الجوية.

٦- يجب أن تحتوى الحبيبات على أكبر عدد ممكن من الفراغات الداخلية الصغيرة المنفصلة
 وعلى أقل عدد ممكن من الفراغات الكبيرة المتصلة.

T-۱۰-۳ انخرسانة المهواة (ذات انخلایا)

وفى هذا النوع تتكون فقاعات من الغازات والهواء فى وسط الخرسانة وهى فى الحالة الطازجة ويظل التركيب مسامى بعد أن تشك الخرسانة. والطريقتين الرئيسيتين لإنتاج هذا النوع هما:


أ - انتاج غازات في الخلطة بتفاعلات كيميائية

ب- إضافة مواد رغوية للخلطة.

ومن المواد الشائعة المولدة للغازات المسحوق الناعم من بودرة الألمونيوم أو بودرة الزنك (٢٠٠% من وزن الأسمنت) وعند خلطها بالأسمنت تتكون فقاعات من الهيدروجين فتنتفخ الكتلة مكونة عند تصلدها مادة ذات تركيب خلوى. وتجدر الإشارةإلى أن هناك علاقة طردية بين وزن الخرسانة ومقاومتها للضغط.







شكل (٣-٢٣) بعض انواع الركام خفيف الوزن.

Heavy Weight Concrete الخرسانة الثقيلة

وهي خاصة بالوقاية من الإشعاع الذرى والنووى حيث تتناسب قدرة الخرسانة لإمتصاص هذه الإشعاعات مع وزنها أو كثافتها وبالتالى تكون حوائط وبلاطات الأرضيات والأسقف من الخرسانة الثقيلة. وتصنع الخرسانة الثقيلة من ركام من مواد ثقيلة من خامات الحديد أو خام الرصاص. وتجدر الإشارة أن خام الحديد يعطى خرسانة وزنها من ٢٠٠٠ إلى ٢٠٠٠ كج/م، وقد تستخدم قطع من الحديد كركام وتصل كثافة خرسانتة الى ٢٠٠٠ كج/م، ومن الممكن أيضا إستخدام النواتج الثانوية للفرن العالى مثل جلخ المحولات الأكسجينية وخردة سى لإنتاج خرسانة ذات كثافة حوالى ٢٠٠٠ كج/م، ويستخدم في بعض الأحيان ركام من صخر السربنتين (سليكات الماغنسيوم المماهة) وبصفة عامة فلابد لركام الخرسانة ثقيلة الوزن أن يوفى بمتطلبات الكثافة والتركيب وذلك للوقاية من الإشعاع. ويستخدم الأسمنت البورتلاندى العادى ولكن يفضل الأسمنت منخفض الحرارة في حالة الخرسانة الكتلية ثقيلة الوزن كما لا يستخدم الأسمنت سريع التصلد. أيضاً لا تستخدم إضافات المعجلات أو إضافات الهواء المحبوس وإنما يمكن إستخدام الملدنات و المؤجلات.

ونظراً لأن الركام المكون من قطع الحديد يميل دائماً إلى الإنفصال عند خلطه أو صبه بالطرق التقليدية فإنه يفضل إستخدام الخرسانة الثقيلة سابقة الرص من دفع وضخ المونة خلال تعتبر أكثر مناسبة في هذه الحالة. وتصنع الخرسانة سابقة الرص من دفع وضخ المونة خلال فراغات ركام نظيف ومرصوص و مدموك جيداً و مشبع بالماء. وعندما تضخ المونة خلال القوالب أو الفرم فتزيح ما بها من ماء وهواء وتملأ الفراغات وبذلك تنتج خرسانة ذات كثافة عالية بها نسبة عالية من الركام. ويميز هذه الخرسانة سهولة صبها في بعض المناطق أو الأحوال التي يصعب فيها صب الخرسانة التقليدية.

Mass Concrete الخرسانة الكتلية ١٢-٣

وهى خرسانة ذات كتل كبيرة مثل خرسانة السدود والخزانات الأرضية أو أى خرسانة بحيث يكون حجمها من الكبر بحيث يتطلب ذلك أخذ الإحتياطات من تولد الحرارة الناتجة من إماهة الأسمنت وما يتبع ذلك من إنكماش وتشريخ للخرسانة. ويستخدم فى الخرسانة الكتلية ركام كبير قد يصل مقاسه حوالى ١٥ سم. ونظرا لوجود حرارة تفاعل عالية من الأسمنت فإنه ينبغى أخذ بعض الإحتياطات الضرورية مثل:

- إستخدام أسمنت من النوع منخفض الحرارة Low heat.
- إستخدام محتوى قليل من الأسمنت خلطة فقيرة Lean mix.
- إحلال نسبة من ١٠ إلى ٢٠% من الأسمنت بمادة بوزولانية مثل غبار السلسكا أو الرماد المتطاير.
- ـ إستخدام الثلج المجروش بدلاً من جزء من ماء الخلط و تسمى هذه العملية بالتبريد السابق.
- وجود مواسير رفيعة من الصلب رقيق الجدران داخل الكتلة الخرسانية تمرخلالها دورات من الماء البارد لخفض الحرارة و تسمى هذه العملية بالتبريد اللاحق.
 - الصب على طبقات قليلة الإرتفاع بحد أقصى واحد متر.
- العزل السطحى للخرسانة برقائق من البوليسترين أو اليوريثان وذلك بغرض تنظيم معدل هبوط الحرارة (وليس خفض الحرارة) بحيث يقل فرق الإجهاد الناتج من الهبوط السريع لدرجة الحرارة عند سطح الخرسانة وداخلها.

الباب الرابع صناعة الخرسانة Manufacture of Concrete

يمكن تقسيم المراحل التي تمر بها صناعة الخرسانة الى ثلاثة مراحل رئيسية هي:

۱ - مرحلة ماقبل الصب (الإعداد) Preparation

أ - إختيار المكونات وتصميم الخلطات ب - تشوين المواد ج- إعداد الفرم والشدات د - تحضير الكميات والعبوات

۲ - مرحلة الصب Fresh Concrete

أ ـ الخلط بـ النقـل جـ الصب د ـ الدمك هـ ـ التشطيب

۳ - مرحلة ما بعد الصب Green Concrete

أ- المعالجة ب- إزالة الفرم والشدات ج- الترميم والبياض

٤-١ مرحلة الإعداد (قبل الصب) Preparation

أ – إختيار المكونات

- يتم تحديد وإختيار النوع المناسب من كل مادة فمثلاً نوع الأسمنت المناسب للعملية (بورتلاندى عادى أو مقاوم للكبريتات أو منخفض الحرارة أو) وكذلك نوع الرمل المناسب (ناعم أو خشن أو ...) وليس المقصود بكلمة المناسب هنا الناحية الفنية فقط وإنما جميع النواحى الأخرى مثل الناحية الإقتصادية مثلاً.
 - المقاس المناسب للركام الكبير طبقاً لنوعية ومقاس قطاعات الخرسانة التي ستُصب (قواعد أو أعمدة أو لبشة).
 - إمكانية استخدام بعض الإضافات أم لا وفي أي مرحلة من الصب.
 - عمل تصميم للخلطة المطلوبة وتحديد الكميات اللازمة من كل مادة بالوزن والحجم.

ب- التشوين

- يراعى التأكد من توافر كل المواد اللازمة للصبة الخرسانية قبل البدء في الصب.
- يتم تشوين المواد في الأماكن المناسبة وبالترتيب المناسب والتي تسهل نقلها إلى مكان الصب.
 - يكون التشوين لكل مادة بالطريقة المنصوص عليها في المواصفات فمثلاً:

الأسمنت: يشون على أرضيات خشبية مهواه ويكون في حماية من رطوبة الجو والأرض والمطر ويجب أن لا يستخدم في أعمال الخرسانة المسلحة أي أسمنت بدأت تتكون به حبيبات متصلاة أو كتل أو مضى على تشوينه أكثر من ثلاثة شهور. وطبقاً للكود المصرى فيجوز إستخدام الأسمنت لغاية ستة أشهر بعد التأكد من سلامته.

الرمل: يكون على أرضيات صلبة نظيفة وبعيداً عن المطر أو أي مواد ملوثة.

الزاط: يغسل لإزالة الشوائب منه ويشون على أرضيات خرسانية أو خشبية.

الماء: عدم الإعتماد على ماء الصنبور خشية حدوث أى عطل وإنما ينبغى تخزين الماء مسبقا في موقع الصب في أوعية لا تصدأ.

الإضافات: تحفظ في مكان أمين في درجة حرارة الغرفة وبعيد عن الرطوبة وأشعة الشمس المباشرة وتراعى جميع التعليمات الخاصة بكل مادة على حدة.

ج- إعداد الفرم والشدات

- يتم إختيار نوع الشدات المناسب للعملية (شدات عادية شدات منزلقة شدات صلب).
 - تكون الشدات قوية لتتحمل وزن الخرسانة والأحمال الحية أثناء الصب.
 - يجب أن ترتكز قوائم الشدات على قواعد ثابتة.
 - أن تكون القوالب محكمة لمنع تسرب اللباني من الخرسانة.
- يجب تربيط الركائز بحيث لا تؤثر عليها الصدمات الأفقية الناتجة عن حركة العمال أو المعدات الصغيرة وكذلك ضغط الرياح و الإرتجاجات الناتجة عن المعدات المستخدمة في العمل.
 - تُرش أسطح الفرم الخشبية بالماء قبل الصب مباشرة لمنع إمتصاص الأخشاب لماء الخلط.
 - ـ يجب إعداد مسارات للعمل بحيث لا تؤثر حركتها على أبعاد وأشكال حديد التسليح.
 - يفضل و ضع تخانات تفصل بين سطح القوالب و الأسياخ.
- يجب أن تنظف الفرم من الداخل بعناية قبل رص أسياخ التسليح وقبل صب الخرسانة مباشرة وذلك بإزالة الأتربة والفضلات ويمكن أن يتم ذلك بإستخدام الماء أو الهواء المضغوط.

د- تحضير الكميات والعبوات

الأسمنت: يفضل أن تحتوى عبوة الخرسانة على عدد صحيح من شكاير الأسمنت ولايسمح بمعايرة الأسمنت بالحجم وفى حالة إستعمال الأسمنت السائب يجب قياس الأسمنت بالوزن.

الركام: يقاس بالحجم بصناديق قياس ويجب ملء الصناديق بدون دمك. ويراعى الزيادة في حجم الرمل نتيجة الرطوبة أو البلل وفي الأعمال الإنشائية الهامة يفضل قياس الركام بالوزن.

المساء: يقاس باللتر أو بالكيلوجرام ويجب أن يؤخذ في الإعتبار كمية الماء المحتمل وجودها في الركام.

الإضافات: تحدد في أغلب الأحيان بالوزن كنسبة من الأسمنت.

٤-٢ مرحلة الخرسانة الطازجة (الصب) ٢-٤


أ- الخلط

- نوع الخلط: يلزم خلط الخرسانة ميكانيكياً إما في الموقع أو في عربة خلط أو من خلال محطة خلط مركزية كما هو موضح بشكل (٤-١). أما شكل (٤-٢) فيوضح عربة سعة ١٠ متر مكعب لخلط ونقل الخرسانة ، بينما تظهر في شكل (٤-٣) صورة لخلاطة موقع سعة ٥٧٠، متر مكعب. و إذا دعت الضرورة القصوى لخلط الخرسانة يدويا فيتم ذلك بعد موافقة المهندس الإستشاري للمشروع وفي هذه الحالة يتم الخلط بتقليب المواد تقليباً جيداً بالنسب المطلوبة على طبلية مستوية صماء بواسطة الجاروف ذي الشداد ويلزم خلط الأسمنت مع الركام قبل وضع الماء ويقلب على ثلاث دفعات على الأقل ثم يضاف الماء تدريجيا بالقدر المطلوب للخلطة ويستمر التقليب والخلط حتى تتجانس الخلطة لوناً وقواما.

خلط في محطة مركزية بعيد عن الموقع	خلط أثناء النقل	، الموقع	
میکانیکی	میکانیکی (عربة الخلط)	میکانیکی	یدوی

- زمن الخلط: يجب أن لا يقل زمن الخلط عن دقيقتين بعد وضع الأسمنت والركام أو لا يقل عن دقيقة واحدة بعد إضافة الماء. وذلك حتى يصبح الخليط متجانس فى اللون والقوام مع مراعاة عدم زيادة سرعة الخلاط عن السرعة المحددة له حتى لا يحدث إنفصال حبيبى كذلك لا يجب زيادة زمن الخلط عن ٥ دقائق لنفس السبب.

الباب الرابع - صناعة الخرسانة



شكل (٤-١) محطة خلط مركزية لإنتاج الخرسانة.



شكل (٢-٤) عربة خلط خرسانة سعة ١٠ متر مكعب.



شكل (٤-٤) طلمبة ضخ خرسانة – ٤٢ متر.



شكل (٤–٣) خلاطة موقع سعة ٠,٧٥ م٣.



شكل (٤-٥) إستخدام عربات خلط ونقل الخرسانة و طلمبة الضخ في صب أحد مراحل كوبري ٦ أكتوبر.

ب- النقل و المناولة

- يلزم صب الخرسانة بعد تمام خلطها مباشرة مع مراعاة تجنب إنفصال مكوناتها على أن لاتزيد المدة مابين إضافة ماء الخلط وصب الخرسانة على ٣٠ دقيقة فى الجو العادى و ٢٠ دقيقة فى الجو الحار وأن يتم دمكها قبل مضى ٤٠ دقيقة فى الجو العادى و ٣٠ دقيقة فى الجو الحار أما إذا أستلزم الأمر زيادة الفترات السابقة فإنه يلزم إضافة مؤجلات للشك عند الخلط بعد موافقة المهندس الإستشارى للمشروع وذلك حتى لا تجف الخرسانة أو يحدث لها شكا ابتدائياً وخاصة فى الأماكن الحارة وحتى لا يحدث وصلات أو فواصل فى الخرسانة المصبوبة.
 - يجب عدم حدوث أى إهتزازات للخرسانة أثناء النقل.
 - ويكون النقل على حسب درجة المشروع وحجمه كما يلى:
 - □ نقل الخرسانة على سطح الأرض بإستخدام القواديس عربات اليد العربة القلابة.
 - □ نقل الخرسانة على مستويات عالية وذلك برفع القواديس بإستخدام الونش.
- □ نقل الخرسانة على مستويات تحت الأرض وذلك بالجاذبية بإستخدام مجارى مائلة أو في أنابيب.
- □ حدیثا یوجد مضخات للخرسانة Concrete Pump بمعدلات مختلفة تتناسب مع حجم المشروع. شكل (٤-٤) یوضح أحد المضخات ذات زراع بطول ٤٢ متر بینما یوضح شكل (٤-٥) إستخدام المضخات فی صب خرسانة أحد الكباری.
- □ يجوز تفريغ الخرسانة على طبلية صماء توطئة لنقلها يدويا مع مراعاة عدم تفريغ خلطة جديدة على الطبلية إلا بعد تمام نقل الخلطة السابقة.

ج- الصب

يجب مراعاة الإحتياطات الآتية أثناء عملية الصب:

- فى حالة صب الحوائط والأعمدة التى يتجاوز إرتفاعها ٥,٠متر فلا يجوز صبها بكامل الإرتفاع ويجب عمل شباك فى أحد جوانب القالب على إرتفاعات لاتزيد عن ٥,٠متر ويتم الصب من هذه الفتحات حيث يتم تقفيلها أولاً بأول مع مراعاة دمك الخرسانة ميكانيكيا.
- فى حالة صب بلاطة أو لبشة خرسانية بإرتفاع كبير يراعى أن تصب على طبقات سمكها يتراوح من ٤٠ إلى ٥٠ سم.
- يلزم مراعاة تحديد أماكن إيقاف الصب وسطح نهاية الصب (بلاطات وكمرات وأعمدة) مسبقاً قبل بدء الصب. وينبغى أن يكون إيقاف الصب فى الأماكن التى عندها عزم الإنحناء يساوى صفر أو بأقل قيمة ممكنة. ويراعى ترك سطح الخرسانة عند نهاية الصب مائلا خشنا فى البلاطات والكمرات وأفقيا خشنا فى الأعمدة. ولا يفضل وقف الصب عند المقاطع التى عندها قوى قص عالية.
- يجب فى كل منطقة من مناطق الصب البداية بصب الكمرات الرئيسية ثم الكمرات الثانوية ثم الأسقف.

- إذا زادت درجة الحرارة على ٣٦ درجة مئوية في الظل يجب مراعاة الإحتياطات الآتية:

□ تظليل تشوينات الركام الكبير والصغير ويمكن تبريد الركام الكبير بإستخدام رشاشات
مياه.
□ إذا كان الأسمنت سائباً في صوامع فإنه يجب دهانها من الخارج بمادة عاكسة لأشعة
الشمس أما إذا كان في أكياس فترص تحت سقيفة مهواة.
 یبرد الماء قبل إستعماله فی خلط الخرسانة بإستخدام الثلج أو بأی وسیلة أخری.
□ دهان الخلاطات من الخارج بمواد عاكسة لأشعة الشمس أو تغطية الحلة بطبقة من
الخيش مع رشها بالماء.
البيش القوران بالمداد قرأ الصب مداشدة

- الصب على خرسانة قديمة: ينبغى أن يترك سطح الخرسانة القديمة خشن وغير مستوى وقبل الصب عليه ينظف من الأتربة ويزال الركام غير المتماسك كما ينظف حديد التسليح بفرشة سلك ثم يُندى سطح الخرسانة ويُصب عليه لبانى الأسمنت ويُفضل أن يُرش أو يُدهن سطح الخرسانة القديمة بمادة راتنجية تعمل على لحام الخرسانة القديمة مع الخرسانة الحديثة.
- صب الخرسانة الكتلية: ينبغى الصب على طبقات قليلة الإرتفاع بحد اقصى واحد متر مع استخدام أسمنت منخفض الحرارة (لوهيت) وكذلك يمكن وضع مواسير داخل الخرسانة تمر خلالها دورات من الماء البارد لخفض درجة الحرارة.
 - صب الخرسانة تحت الماء: يوجد طرق عديدة لصب الخرسانة تحت الماء منها:

۱ – طریقة القادوس (ترمیو) Tremie

و فيها تُصب الخرسانة من خلال قادوس أو قمع متصل بماسورة قطرها من ١٠ إلى ١٠ مم تصل إلى القاع المطلوب صب الخرسانة عليه بحيث يراعى أن حافة الماسورة السفلية تكون غاطسة فى الخلطة الخرسانية على أن تُرفع الماسورة أثناء الصب بمعدل لايسمح بخروج الماسورة من الخلطة حتى لاتتسرب المياه بداخلها كما بشكل (٤-٢).

۲- طریقة ضنح انخرسانهٔ Concrete Pumping

وهى تطوير لطريقة القادوس حيث تصب الخرسانة بالضخ عن طريق مواسير ممدودة إلى قاع مكان الصب.

٣- طريقة الدلو Bucket


وهو عبارة عن وعاء على شكل متوازى مستطيلات أوإسطوانة مفتوحة من أعلى ومجهزة من أسفل ببوابة قابلة للفتح والغلق. يملء الدلو بالخرسانة ويغطى سطحه بطبقة من القماش المشمع ثم ينزل برفق فى الماء حتى مكان الصب ويفرغ ثم يرفع.

٤- طريقة الركام المحقون Grouted Aggregates

تعبأ الشدات بالركام ثم يحقن بالأسمنت اللبانى بواسطة أنابيب تمتد إلى قاع الفرم حيث يدفع الأسمنت الماء خارج الفرم ويحل محله مالئاً الفراغات بين حبيبات الركام.

ه- طريقة ألياس الخرسانة Sacked Concrete

وفيها يتم وضع خرسانة ذات قوام جاف (مفلفلة) فى أكياس (أجولة) من الجوت سعة كل منها واحد متر مكعب تقريبا وتربط الأكياس جيداً ثم ترص فى مكان الصب فى صفوف مترابطة كما فى حالة بناء الحوائط بحيث تكون الأكياس فى النهاية كتلة واحدة متماسكة متداخلة.



شكل (٤-٦) صب الخرسانة تحت الماء بطريقة القادوس.

Compaction 4-11-1

الغرض من عملية الدمك هو تقليل الفراغات والفجوات داخل الخرسانة والتأكد من تمام إنسياب الخلطة الخرسانية حول حديد التسليح وملء القالب تماماً إلى المنسوب المطلوب. وطرق الدمك هى:

	دمك يدوى		
هزازات سطحية	هزازات القرم	هزازات داخلية	قضيب الدمك
Surface Vibrators	Formwork Vibrators	Internal Vibrators	Tamping Rod

ويوضح شكل (3-1) صورة هزاز ميكانيكى داخلى يعمل بالكهرباء ، بينما يوضح شكل (3-1) استخدام الهزاز فى دمك الخرسانة. و يجوز الدمك يدوياً إذا لم ينص على استعمال الوسائل الميكانيكية. وينبغى أن يقوم بالدمك شخص متخصص وله خبرة فى الدمك. يجب الإستمرار فى الدمك حتى ينتهى خروج فقاقيع الهواء أو تظهر طبقة رقيقة من عجينة الأسمنت على السطح النهائى للخرسانة ولا يسمح بالدمك بعد ذلك لأنه يسبب النضح Bleeding. كما ينبغى عدم لمس الهزاز الداخلى لحديد التسليح أثناء الدمك. ويراعى أن لا يتسبب الدمك بأى حال من الأحوال عن قلقلة الخرسانة السابق صبها أو زحزحة أسياخ التسليح من مكانها. شكلى (3-1) ، (3-1) يوضحان نوعين من الخرسانة أثناء الصب حيث نجد الخرسانة فى الصورة الأولى جافة نسبياً و تحتاج إلى استخدام الهزاز الميكانيكى وقتاً كبيراً نسبياً. بينما نجد أن الخرسانة فى الصورة الأانية لها من السيولة والإنسيابية ما يجعلها ربما لاتحتاج إلى استخدام الهزاز.

هـ- التشطيب Finishing

- معاملة السطح طبيعيا للحصول على سطح معمارى ناعم وذلك بإستخدام الواح ذات اسطح مستوية وملساء لعمل الفرم الخاصة وقد تكون من الأبلاكاج أو الإسبستوس أو الكونتر أو
 - يمكن تجهيز الفرم بفواصل معينة للحصول على سطح يوحى أنه مبنى من الحجر.
 - _ من الممكن عمل رسومات هندسية مثل الدوائر أو أوراق الشجر على طول ممرات الحدائق.
- يمكن أيضا تمشيط الخرسانة أو إظهار الركام الكبير بها ويتم ذلك غالبا في المرحلة الخضراء من الخرسانة.


الباب الرابع - صناعة انخرسانة



شكل (٤-٧) هزاز خرسانة بمحرك زمبة يعمل بالكهرباء.



شكل (٤-٩) صب خرسانة عالية السيولة والإنسيابية لاتحتاج إستخدام الهزاز



شكل (٤-٨) صب خرسانة جافة نسبياً تحتاج إستخدام الهزاز وقت أكبر.

3-۳ مرحلة ما بعد الصب Green Concrete

أ- معالجة الخرسانة Curing

إن مقاومة الخرسانة للضغط وقوة إحتمالها ومقاومتها لنفاذ الماء وثبات حجمها يزداد بمرور الوقت (شكل ٤-١٠) بشرط أن تكون الظروف مهيئة لإستمرار التفاعل الكيماوى بين الماء والأسمنت وذلك بحفظ درجة معينة ومناسبة من الرطوبة أو منع الماء من التبخر والمعالجة بإختصار تتم عن طريق:

١- إما منع تبخر ماء الخرسانة بتغطيتها أو قفل مسامها بعمل غشاء أو طبقة مانعة للتبخر.

٢ - أو إضافة الماء بإستمرار للتعويض عن الماء الذي يتبخر.

ومن المواد المستعملة في المعالجة:

- ١ ـ الماء.
- ٢ الخيش المرطب.
- ٣- الأغشية المانعة للتسرب مثل: لفائف البلاستيك والورق المانع لتسرب الماء.
 - ٤ مركبات أو إضافات المعالجة والتي تعمل على سد مسام الخرسانة.
- ٥ ـ مواد أخرى مثل الرمل الطبيعي والتبن والقش ونشارة الخشب والركام الناعم.


وطرق المعالجة كثيرة نذكر منها:

- ١- الغمر بالماء على شكل برك (في الأسطح الأفقية والأرضيات).
- ٢ الرش بالماء (حفظ السطح رطبا بين مواعيد الرش مع عدم السماح له بالجفاف).
 - ٣- التغطية بالخيش الرطب.
 - ٤ التغطية باللفائف المانعة لتسرب الماء.
 - ٥- المعالجة بإستعمال المركبات الكيماوية (العازلة للرطوبة السدودة).
 - ٦- المعالجة بالبخار Steam Curing:

تحت ضغط عادى (ضغط الجوى) وتستغرق ١٠-١٦ ساعة .

تحت ضغط عالى وتستغرق ٧-٨ ساعات.

والمعالجة بالبخار تستخدم فى مصانع الخرسانة الجاهزة وهى عملية معقدة ومكلفة ولكنها تؤدى إلى السرعة فى عملية الإماهة والتصلد للإسراع من الإنتاج وتجنب مشاكل التخزين وتفيد فى عمل خلطات ذات محتوى ماء قليل فتزيد المقاومة وتقل نسبة الإنكماش وتكون ذات مقاومة أعلى للكبريتات.



شكل (٤-١٠) تأثير المعالجة على مقاومة الخرسانة.

ب- إزالة الفرم والشدات

إن المدة الواجب إنقضاؤها بين صب الخرسانة وفك الشدات تتوقف على درجة الحرارة وطول البحر ونوع الأسمنت المستخدم وأسلوب المعالجة والحمل الذى سيتعرض له المنشأ بعد الفك. ويشترط أن لا ينتج عن الفك حدوث أى ترخيم أو شروخ أو تشوهات غير مسموح بها. ويجب مراعاة أن لا تتعرض الخرسانة للإهتزازات أو الصدمات أثناء الفك. وفي حالة إستعمال أسمنت بورتلاندى عادى فيمكن إزالة الفرم والشدات الخشبية بعد مدة لاتقل عن القيم الآتية:

- □ الجوانب والأعمدة المعرضة لقوى ضغط محورى فقط يمكن فكها بعد ٢٤ ساعة.
- الكمرات والبلاطات بعد مدة = 7 + 7 يوم حيث = 4 لاتقل المدة عن أسبوع.
 - الكوابيل بعد مدة = 3 + 7 يوم حيث 0 + 0 الكابولى بالمتر. بحيث لاتقل المدة عن أسبوع.
- عندما تكون الفرم والركائز حاملة لأحمال إضافية كما فى حالة الطابق الذى يحمل وزن الطابق التالى حديث الصب فلا يجوز فك القوائم إلا بعد إنقضاء ٢٨ يوماً مع إتخاذ كافة الإحتياطات التى تضمن إرتكاز القوائم على أرضية تتحمل الأثقال عليها بأمان وبعد التأكد من أن مقاومة الخرسانة بعد ٢٨ يوم قد أوفت بإشتراطات المشروع.

□ فى حالة إستعمال أسمنت بورتلاندى غير عادى أو فى الحالات التى تنخفض فيها درجات الحرارة عن ١٥ درجة مئوية فيجب الحذر وتأجيل فك الفرم والشدات الخشبية مدة مناسبة بالإضافة إلى المدد المشار إليها عاليه.

ج- الترميم والبياض

- يشتمل الترميم على:

إزالة الزوائد - ملء الفجوات وأماكن التعشيش - تنظيف السطح الخارجي للخرسانة.

- طريقة ملء الفجوات:

يتم تنظيف أماكن العيوب وإزالة المونة والركام الضعيف

تُبلل الفجوات بالماء تم تُفرش بمونة الأسمنت والرمل بنسبة ١:١ بالوزن

تُصب مونة الترميم والمكونة من أسمنت ورمل بنسبة ٣:١ بالوزن بحيث تكون بارزة قليلا عن سطح الخرسانة وتُترك مدة ٢ ساعة تقريبا ثم يسوى السطح على السطح المحيط به. (يفضل إستخدام مونة الجراوت مباشرة في مثل هذه الأعمال).

- أما معالجة السطح الخارجي فتتم بطرق عديدة منها:

- 1- تنظيف السطح الخارجى بإستخدام الخيش والمونة الغنية بالأسمنت وذلك لملء الثقوب الصغيرة و إعطاء سطح الخرسانة لون متجانس.
 - ٢ ـ الغسيل بالأسمنت.
 - ٣- الطرطشة: وذلك برش طبقة من مونة الأسمنت والرمل الناعم على سطح الخرسانة.
- ٤- البياض بالمحارة: وذلك بعمل طبقة من مونة الأسمنت والرمل بسمك ٢:١ سم ثم تمشط أو تنعم.

الباب الخامس تصييم المخلطات الخرسانية Concrete Mix Design

٥-١ مقدمة

تصميم الخلطات الخرسانية يعنى تحديد القيم النسبية لمكوناتها Proportioning بما يتفق مع المتطلبات المرغوبة لعمل معين. ويكون ذلك بإستخدام نسب ثبتت فاعليتها من الخبرة وتسمى بالنسبة الوضعية لعمل معين. ويكون ذلك بإستخدام نسب ثبتت فاعليتها من الخبرة وتسمى بالنسبة الوضعية مبنية على أساس فنى تتضمن خواص المواد المستخدمة والخواص المطلوبة فى الخرسانة المتصلدة (مثل مدى المقاومة للأحمال أو المقاومة للبرى) والإشتراطات التى تتطلبها خطوات صناعة الخرسانة مثل السهولة المناسبة للصب Placing والتسوية النهائية (التشطيب Finishing) لسطح الخرسانة. وذلك مع مراعاة التكاليف الإقتصادية حسب نوع العمل الإنشائي المطلوب. وهذه الطرق الحسابية تهدف الى إستخدام المواد الموجودة Available Materials لنحصل منها على خرسانة ذات خواص مطلوبة في الحالتين الطازجة والمتصلدة وذلك بأقل التكاليف Required خرسانة ذات خواص مطلوبة في الحالتين الطازجة والمتصلدة وذلك بأقل التكاليف Qualities at Minimum Cost الخرسانة المتصلدة كما تعبر قيمة الهبوط Slump عن مدى جودة الخرسانة الطازجة.

ويعتبر تحديد نسب الخلطة الخرسانية من أهم العوامل التى تؤثر على جودة الخرسانة وعلى القتصاديات المشروع. فمن الممكن الحصول على خرسانات متباينة فى جودتها وثمنها بالرغم أن جميعها تتكون من نفس المواد. ويعتمد الإقتصاد النسبى للخلطات الخرسانية على أثمان مكوناتها وعلى أجور العمال وتكاليف النقل لتلك المكونات. ويعتبر الأسمنت أحد المكونات الأساسية للخرسانة والذى تؤثر نسبة وجوده فى الخلطة تأثيراً كبيراً على تكاليفها نظراً لغلو ثمنه بالنسبة لباقى المكونات.

8-۲ كيفية بيان نسب مكونات الخرسانة Expressing Proportions

□ تُبيَن مكونات الخرسانة من المواد الحبيبية Granular Materials وهى الأسمنت والركام الصغير والركام الكبير عادة على هيئة نسب Ratios بالوزن أو بالحجم فمثلا عندما يقال خلطة ١: ٢: ٤ معناها:

الأسمنت الرمل الزلط

أى تحتوى على جزء من الأسمنت وجزئين من الرمل وأربعة أجزاء من الزلط. وتفضل أن تكون تلك النسب بالوزن لعدم إمكان التحديد الدقيق لكمية الأسمنت بالحجم وأيضا الركام نتيجة تغير الكمية التى يستوعبها حجم معين بتغيير مدى الدمك Compaction المستخدم. كما أن الركام الصغير قد يتغير حجمه بتأثير ظاهرة زيادة الحجم Bulking بالرطوبة.

□ وقد تُبيَن المواد الحبيبية كنسبة بين الأسمنت والركام الخليط Cement/Agrregates Ratio فمثلاً خلطة ١: ٦ أى جزء واحد أسمنت وستة أجزاء ركام بالوزن وتبين هذه النسبة مدى غنى او إفتقار الخرسانة Rich or Lean Mix فالخلطة ١: ٤ تعتبر خلطة غنية أما الخلطة ١: ٨ فتعتبر خلطة فقيرة.

□ وقد تُبيَن نسب المواد الحبيبية بما يحوية المتر المكعب للخرسانة الطازجة من الأسمنت والركام الصغير والركام الكبير على أن يُبين الأسمنت بالوزن والركام بالحجم تسهيلاً لتحضير الكميات عند الخلط فمثلا بخلطة .

ومجموع هذة الكميات يعطى تقريبا بعد خلطها بالماء حوالى متر مكعب من الخرسانة الطازجة

□ كما يمكن ان يُعبَر عن الأسمنت بعدد الشكاير للمتر المكعب من الخرسانة الطازجة وهذا العدد يسمى معامل الأسمنت Cement Factor فمثلاً خلطة يحتوى المتر المكعب منها على ٦ شكاير أسمنت (الشيكارة وزنها ٥٠ كيلو جرام) وخلطة أخرى غنية يحتوى المتر المكعب منها على ٤ شكاير:

□ وتبين كمية الماء اللازمة للخلطة على هيئة نسبة من الأسمنت بالوزن فمثلا خلطة بها نسبة الماء الى الأسمنت = ٠,٠ بالوزن ، فاذا علم وزن الأسمنت في المتر المكعب للخرسانة الطازجة أمكن تعيين وزن الماء اللازم له لإجراء الخلط وبالتالي يمكن تعيين حجم ذلك الماء باللتر. وأحياناً قد تُبين كمية ماء الخلط اللازمة للمتر المكعب من الخرسانة الطازجة مباشرة فمثلا خلطة:

أى أن المتر المكعب من الخرسانة الطازجة لهذه الخلطة يلزم له ٣٠٠ كج أسمنت (٦ شكاير) و ١٥٠ لتر ماء. وتحسب الكميات المطلوبة من المواد لأى خلطة تبعا لعدد الأمتار المكعبة الكلية من الخرسانة الطازجة.

□ وتُبَيَن كمية الإضافات -إن وجدت- على أساس أنها نسبة مئوية من وزن الأسمنت المستخدم بالخلطة فمثلا خلطة:


بها ۲ % ملدنات تعنى أن وزن الملدنات المستخدم = $7.7 \times 7.7 = 7$ كيلو جرام للمتر المكعب من الخرسانة الطازجة.

ه-٣ العلاقة بين الركام والعجينة الأسمنتية Aggregate-Paste Relationship


تتركب الخرسانة من عجينة أسمنتية (نشطة) وركام (خامل) وتعتمد مقاومة الخرسانة على مقاومة العجينة. ولذلك فإن إنهيار مقاومة العجينة حيث أن مقاومة الركام كبيرة جداً بالنسبة لمقاومة العجينة. ولذلك فإن إنهيار الخرسانة التقليدية يكون دائماً في العجينة ويمر الشرخ حول الركام. فإذا أمكننا إنتاج عجينة ذات مقاومة عالية جداً تقترب من مقاومة الركام فإننا نحصل على خرسانة عالية المقاومة المناهمة وليس Strength Concrete والتي يكون الإنهيار فيها مفاجيء حيث يمر الشرخ بالركام (وليس حوله) ويشطره كما في شكل (٥-١).


ومن الجدير بالذكر أن تشغيلية الخرسانة تنتج من تأثير تشحيم العجينة للركام وتتأثر بمقدار سيولة العجينة. كما تعتمد نفاذية الخرسانة للسوائل على وجود واستمرار العجينة الأسمنتية. وبالإضافة الى ذلك فإن إنكماش الكتلة الخرسانية الدائم يكون ناتج من العجينة الأسمنتية وليس الركام.


والعجينة الأسمنتية تكون عبارة عن مُعلق Suspension للأسمنت في الماء (شكل ٥-٢). وكلما خفت درجة تركيز المعلق كلما زادت المسافة بين حبيبات الأسمنت وكلما قلت بالتبعية بنية العجينة. وهذا يوضح أن مقاومة الضغط للخرسانة دالة عكسية مع نسبة الماء إلى الأسمنت (م/س). وعندما تبدأ عملية الإماهة للأسمنت فيتكون الجل من الماء ومن مادة سطح حبيبات الأسمنت والذي قد يصل حجمه الى ضعف حجم الأسمنت الناتج منه. وهكذا مع إستمرار الإماهة يستمر تكون الجل حول كل حبيبة حتى يتصل الجل ببعضه مكوناً بنية العجينة.



شكل (١-٥) الكسر في الخرسانة عالية المقاومة بمر خلال الركام وليس حوله.







شكل (٥-٢) علاقة العجينة الأسمنتية بالركام.

ه-٤ طرق تصميم الخلطات الخرسانية Mix Design Methods

أولاً: الطريقة الوضعية Empirical Method

تحدد هذه الطريقة نسباً لمكونات الخرسانة نتيجة الخبرة Experience السابقة للإستعمال بنجاح. وقد أثبتت هذه الطريقة ملائمتها وصلاحيتها للعمليات الصغيرة Small Jobs نظراً لسهولتها حيث تعطى المواد الصلبة (الأسمنت، الرمل، الزلط) على هيئة نسب بالوزن أو الحجم وقد تحدد كمية الماء اللازم أو تترك لمراعاتها أثناء الخلط بحيث نحصل على خلطة لدنة Plastic سهلة التشغيل Workable. ونسب مكونات الخرسانة بالوزن المستخدمة عادة في المنشآت طبقا لنوع الخرسانة أو طبقا لمقاومة الخرسانة للضغط هي كما يلي:

الأسمنت الرمل الزلط أي الأسمنت الركام

خلطة غنية ذات مقاومة عالية خلطة متوسطة خلطة فقيرة ذات مقاومة منخفضة

وذلك على أساس أن الركام مناسب والماء أقل ما يمكن لجعل الخلطة ذات قوام Consistency مناسب لتكون لدنة. والنسب الوضعية المستخدمة في جمهورية مصر العربية هي:

مع كمية الماء المناسبة والمعقولة وتتراوح قيمة الماء كنسبة من الأسمنت (a/m) من a/m, إلى a/m, بالوزن ويحدد كميتها طبيعة العمل. أما كمية الأسمنت "س" فيحددها نوع العمل والخلطة اللازمة له هل هي غنية أو فقيرة حيث تتراوح "س" من a/m إلى a/m كيلوجرام أي من a/m إلى a/m شكاير للمتر المكعب من الخرسانة. ويحدد كمية الأسمنت وكمية الماء المهندس المسئول عن مواصفات العملية تبعا لطبيعتها.

□ وعيوب هذه الطريقة تتلخص في النقاط الآتية:

- ١- نسبة الماء / الأسمنت (م/س) غير محددة ومتروكة لظروف العمل.
- ٢- النسبة المذكورة لا تعطى متراً مكعبا في جميع الحالات وقد يصل الحجم أحياناً إلى ١,٢ م٣.
- ٣- نسبة الرمل / الزلط شبه ثابتة وهى ١: ٢ مع ملاحظة إهمال نوع الركام وتدرجه والمقاس الإعتبارى الأكبر له وكذلك إهمال معاير النعومة للرمل.
- ٤- لا يمكن الحصول على بيانات صحيحة لخواص الخرسانة الناتجة وكذلك لا يمكن توقع قيمة دقيقة لمقاومة الضغط لهذه الخرسانة.

ثانياً: طريقة المحاولة Trial Method

تعتمد هذه الطريقة على معرفة نسبة م/س فى الخلطة الخرسانية ويلزم عمل إختبارات مقارنة بين المواد المختلفة والخلطات المتباينة. وتتطلب هذه الطريقة وجود عينات من الأسمنت والزلط والرمل كما يجب تحديد نسبة م/س وكذلك المقاومة المطلوبة.

□ وفيما يلى ملخص لخطوات تصميم خلطة خرسانية بطريقة المحاولة:

- تؤخذ كمية من الأسمنت في حدود ٢,٥ كج (٥% من وزن الشيكارة).
- تحدد نسبة (م/س) من الخبرة أو من المنحنيات البيانية أو من الجداول.
 - يخلط الأسمنت والماء لتكوين عجينة الأسمنت المكونة من أ ، ب.
- تحضر كمية من الرمل والزلط ويفضل إستخدام الركام المشبع والسطح جاف كما يراعى ألا يزيد المقاس الإعتبارى الأكبر عن ٥/١ البعد الأصغر للمقطع وأن لا يزيد عن ٣/٤ المسافة بين أسياخ حديد التسليح (أيهما أصغر).
- يضاف تدريجيا كميات من الرمل والزلط وتخلط الخلطة جيداً ثم يحدد قوام الخرسانة إلى أن تصل إلى الخلطة التي تعطى القوام المطلوب.
 - توزن بعد ذلك الكميات المتبقية ومنها تحسب الأوزان المستعملة.
 - تحسب الكميات بالوزن والحجم المطلوبة لعمل خلطة الخرسانة لموقع العمل.

ثَالِثاً: طريقة الحجم المطلق Absolute Volume Method

تفترض هذه الطريقة أن الحجم المطلق للخرسانة هو مجموع الحجوم المطلقة للمواد المكونة للخرسانة Concrete Ingredients أى الحجم المطلق للأسمنت والرمل والزلط والماء كما يلى:

Absolute Volume =
$$\frac{C}{G_c} + \frac{S}{G_s} + \frac{G}{G_g} + \frac{W}{1.0} = 1000$$
 Liters

:

C = وزن الأسمنت بالكيلوجرام اللازم للمتر المكعب من الخرسانة.

$$\mathbf{S}=\mathbf{e}$$
وزن الرمل ،، ،، ،، ،، ،، ،، ،،

$$\mathbf{W} = \mathbf{e}$$
زن الماء ،، ،، ،، ،، ،، ،، ،، ،،

النوالى النوعى النوعى النوعى النوالى النوعى التوالى \mathbf{G}_{g} , \mathbf{G}_{s} , \mathbf{G}_{c} علماً بأن واحد متر مكعب من الخرسانة = ١٠٠٠ لتر.

وفى هذه الطريقة يلزم تحديد كلاً مما يأتى طبقا للإشتراطات المطلوبة فى مقاومة الخرسانة المتصلدة Strength والإشتراطات المطلوبة فى مدى تشغيل Workability الخرسانة الطازجة:

- ١ ـ كمية الأسمنت اللازمة للمتر المكعب من الخرسانة.
- ٢ ـ نسبة الماء إلى الأسمنت بالوزن (م/س) أو كمية الماء للمتر المكعب من الخرسانة.
 - ٣- نسبة الركام الصغير إلى الركام الكبير في الركام المستخدم.
 - ٤- الوزن النوعى للأسمنت والركام الكبير والركام الصغير.

وتحدد البيانات سالفة الذكر من واقع الخبرة Experience ومن النتائج العملية Practice ومن الإختبارات المعملية Laboratory Tests أى أننا نحدد قيمة G/S ، W/C ، C قيمة Laboratory Tests الأوزان النوعية G_g , G_g , G_g , G_g , G_g , G_g , G_g الأوزان النوعية والزلط. واذا أريد بيان النسب بين المكونات الحبيبية للخرسانة بالوزن للأسمنت وبالحجم للركام يلزم معرفة الوزن الحجمى لكل من الرمل والزلط (أى وزن المتر المكعب) وذلك من واقع الخبرة والتجارب.

□ وتتضح تلك الطريقة في المثال التالى:

المطلوب تصميم خلطة خرسانية بحيث تكون الخرسانة الطازجة لدنة القوام Plastic وبحيث تكون الخرسانة المتصلدة ذات مقاومة للضغط بعد ٢٨ يوم تساوى ٢٤٠ كج/سم مع العلم مراعاة أن الركام الخليط المستخدم يمر منه نسبة ٤٠٠ % من المنخل القياسي ١٦/٣ مع العلم بأن:

الوزن النوعي للأسمنت = ٥ ١ .٣.

الون النوعى للركام (الرمل أو الزلط) = ٢,٦٠.

الوزن الحجمى للركام (الرمل أو الزلط) = ١٧٠٠ كج/سم".

أ - تُعين نسبة الركام الصغير (الرمل) إلى الركام الكبير (الزلط):

يعتبر المار من المنخل القياسى ١٦/٣ هو الرمل والمحتجز عليه هو الزلط. إذن يتبين أن النسبة المئوية للرمل في الركام الخليط تساوى ٤٠ % وبالتالي الزلط يساوى ٢٠ %.

ملاحظة: هذه النسبة قد تفرض طبقا للخبرة والسوابق العملية ـ والنسبة الشائعة الإستخدام قد تفرض مباشرة على أساس ٣٣% للرمل أى نسبة الرمل إلى الزلط تساوى ١: ٢

ب ـ تفرض كمية الأسمنت اللازمة للمتر المكعب من الخرسانة على أساس مقاومة الخرسانة المتصلدة بعد ٢٨ يوم أو على أساس أى متطلبات أخرى خاصة بمتانة الخرسانة أو الظروف التي تعمل فيها.

ومن الخبرة العملية يمكن إستخدام هذه العلاقة:

كمية الأسمنت اللازمة للمتر المكعب = مقاومة للضغط بعد ٢٨ يوم (كج/سم) + ٥٠ إلى ١٠٠

الباب الخامس - تصييم الخلطات

إذن كمية الأسمنت اللازمة للمتر المكعب = ٢٤٠ + ٢٠ = ٣٠٠ كج/م٣.

ج ـ تُعين كمية الماء اللازمة للمتر المكعب من الخرسانة طبقا لمحتوى الأسمنت في الخلطة والمقاس الإعتبارى للركام المستخدم وكذلك درجة القابلية للتشغيل المطلوبة. وهذه الكمية قد تفرض مباشرة طبقا للخبرة أو بالإستعانة بالجدول (٥-١).

> في هذا المثال نفرض أن (م/س) = ٥,٠ إذن كمية الماء للمتر المكعب من الخرسانة = ١٥٠ لتر.

جدول (٥-١) العلاقة بين كمية ماء الخلط ومحتوى الأسمنت.

سانة	المقاس الإعتبارى الأكبر للركام				
					(مم)
1	1	ı	ı	ı	
1	1	ı	ı	ı	
1	1	1	ı	ı	

د ـ يحسب تصميم الخلطة الخرسانية كما يلي :

وزن الزلط = (۲۰/۲۰) وزن الرمل = ۱,۰ وزن الرمل

Absolute Volume =
$$\frac{300}{3.15} + \frac{S}{2.65} + \frac{1.5S}{2.65} + \frac{150}{1.0} = 1000$$
 litres

وزن الرمل ،، ،، ،، ،، = ۸۰۰ کج. وزن الزلط ،، ،، ،، = ۱۲۰۰ کج.

نسب الخلطة الخرسانية بالوزن:


رمل ماء زلط ۳۰۰ کچ ۱۲۰۰ کچ ۱۵۰ کچ .,0 : 6 : 7,77 : 1

نسبة الخلطة الخرسانية بالحجم:

وتجدر الأشارة إلى أن تعيين نسبة الركام الصغير (الرمل) إلى الركام الكبير (الزلط) يمكن أن يتم على أسس أخرى هامه منها:

أ- طريقة الكثافة القصوى Optimum Unit Weight Method

وفيها يتم عمل خلطات من الركام الجاف فقط تحتوى على نسباً مختلفة من الرمل إلى الركام الخليط فمثلاً: صفر % ، ، ، % ، ، ، % ، ... ، ، ، % مع تعيين وحدة الوزن لكل منها ثم نوقع القراءات على منحنى ويمكن من هذا المنحنى إيجاد نسبة الرمل التى ستكون عندها وحدة الوزن نهاية قصوى أى الحصول على أقل نسبة فراغات ممكنة. ويتضح ذلك من شكل (٥-٣) الذى يبين أن نسبة الرمل ٣٦ % تعطى أقصى وحدة وزن للركام الخليط.



شكل (٥-٣) الكثافة القصوى للركام الخليط

ب- طريقة المساحة السطحية للركام Surface Area Method

الأساس العلمى فى هذه الطريقة هو الربط بين كمية عجينة الأسمنت فى الخلطة الخرسانية والمساحة السطحية للركام الذى تغلف أسطحة لإتمام عملية الإلتصاق بين حبيباته ومعنى ذلك بأنه فى الخلطات الخرسانية ذات الركام الصغير المقاس فإنه يحتاج لزيادة كمية الأسمنت بسبب زيادة المساحة السطحية لهذا الركام. وإحدى طرق التعبير المذكورة هى إستخدام المساحة السطحية للركام الخليط ومقاومة الضغط للخرسانة وذلك بمعرفة مقاومة الضغط المطلوبة للخرسانة أو قد تفرض المساحة السطحية للركام الخليط بقيمة تتراوح من ٢٢ إلى ٢٦ سم /جم التى تعطى غالبا أكبر قيمة للمقاومة. وبالتالى نحدد التدرج المطلوب أو نسبة الرمل فى الركام الشامل.

٥-٥ تصييم المخلطات المخرسانية عالية المقاومة Design of HSC Mixes

الخلطات الخرسانية عالية المقاومة تتميز بوجود عدد كبير من المواد التى ينبغى إختيار الكميات والنسب المثلى منها للوصول إلى خرسانة ذات خواص مرغوبة خاصة من ناحية القابلية للتشغيل والمقاومة والمعمرية (المتانة). وتصميم الخلطات الخرسانية عالية المقاومة يعتمد على نوعية وجودة المواد بدرجة أكبر من إعتماده على نسب الخلطة. ولقد سبق أن تناولنا الخصائص المطلوب توافرها في مكونات الخرسانة عالية المقاومة وذلك في باب الخرسانات الخاصة. وفيما يلى شرح موجز لخطوات تصميم الخلطات الخرسانية عالية المقاومة

١- يتم تقرير إستخدام مادة غبار السليكا في الحالات الآتية:

- إذا كانت المقاومة المطلوبة للخرسانة أكبر من ٨٠٠ كج/سم٢.
 - عندما تكون الخرسانة قليلة النفاذية ضرورية ومرغوبة.
 - في حالة خرسانة الضخ حتى لايحدث إنفصال حبيبي.
- عندما تكون الخرسانة معرضة لمواد كيميائية خاصة الكلوريدات.

٢- يمكن فرض محتوى غبار السليكا طبقاً لمقاومة الضغط المطلوبة كما هو موضح بالجدول الآتى:

	/
٥ إلى ١٠%	۷۰۰ إلى ۸۰۰
١٠ إلى ١٥%	۸۰۰ إلى ۹۰۰
١٥ إلى ٢٠%	۹۰۰ إلى ۱۰۰۰
۲۰ إلى ۲۰%	أكبر من ١٠٠٠

ملحوظة: يفضل أخذ الحد الأعلى لنسبة غبار السليكا عندما يكون الزلط هو المستخدم في الخلطة أما في حالة إستخدام الدولوميت أو الجرانيت فيفضل أخذ الحد الأدنى لنسبة غبار السليكا.

٣- يتم تحديد نوع الأسمنت المستخدم طبقاً لتقرير التربة الخاص بالعملية أو اللوح التنفيذية للمنشأ وعادة ما يكون إما أسمنت بورتلاندى عادى أو أسمنت بورتلاندى فائق النعومة أو أسمنت مقاوم للكبريتات. وبصفة عامة فإن كفاءة مادة غبار السليكا تكون أكبر فى حالة إستخدام الأسمنت البورتلاندى العادى بالمقارنة بباقى أنواع الأسمنت. ولا يُنصح بإستخدام الأسمنت المقاوم للكبريتات إلا فى حالة وجود نسبة عالية من أملاح الكبريتات فى التربة أو فى المياه الجوفية. أما فى الأحوال العادية أو الأحوال التى تكون فيها مقاومة الكلوريدات أهم من مقاومة الكبريتات فينصح بإستخدام الأسمنت البورتلاندى العادى.

٤- يحدد محتوى الأسمنت في المتر المكعب خرسانة طبقاً لمحتوى غبار السليكا المستخدم كمايلي:

محتوى الأسمنت كج/م"	نسبة غبار السليكا المضاف كنسبة من وزن الأسمنت
٤٥.	١٥ إلى ٢٠%
٤٧٥	ه إلى ١٥%
·	عدم وجود غبار السليكا

- يتم إختيار نوع المدنات (Superplasticizers) بحيث يكون من النوع المطابق للمواصفات الأمريكية ASTM C494 Type <u>F</u> الأمريكية ASTM C494 Type <u>G</u> وصناعة الخرسانة فيفضل نوع الملدنات المطابق للمواصفات الأمريكية
- 7- يمكن فرض نسبة المدنات (Superplasticizers) طبقاً لمقاومة الضغط المطلوبة وذلك بعد عمل إختبار تأكيدى على خلطة تجريبية صغيرة للتأكد من توافق المادة مع الأسمنت المستخدم والحصول على المقاومة و القابلية للتشغيل المطلوبتين.

نسبة الملدنات كنسبة من وزن الأسمنت + غبار السليكا	مقاومة الضغط للحرسانة كج/سم
۱٫۰ إلى ۱٫۰%	٠٠٠ إلى ٥٠٠
١,٥ إلى ٢,٠%	٥٠٠ إلى ٢٠٠
۲٫۰ إلى ۲٫۰%	۲۰۰ إلى ۷۰۰
٥,٦ إلى ٥,٣%	أكبر من ٧٠٠

- ٧- يتم إستخدام الزلط كركام كبير في الخلطة الخرسانية إذا كانت مقاومة الضغط المطلوبة لاتتجاوز ٥٠٠ أو ٨٠٠ كج/سم وفي حالة خرسانة ذات مقاومة أكبر من ذلك فمن الضروري إستخدام كسر حجر قوى (دولوميت أو جرانيت).
- ٨- يفضل أن لا يزيد المقاس الإعتبارى الأكبر للركام الكبير عن ٢٠ مم. والركام مقاس ١٤ مم أو حتى ١٠ مم يعطى مقاومة أفضل بشرط أن يكون الركام متدرج وسليم وقوى. وتفرض النسبة بين الركام الكبير والرمل وفقاً لأى طريقة كما فى حالة الخرسانة التقليدية (عادية المقاومة).
- عنرض نسبة الماء إلى المواد الأسمنتية (أسمنت + غبار سليكا) من المعادلة التجريبية الآتية مع مراعاة أن لايقل وزن الماء عن +0, من وزن المواد الأسمنتية. علماً بأن هذه المعادلة مستنتجة على أساس خرسانة تحتوى على ملدنات وتعطى خلطة لدنة القوام (هبوط = +0

إلى ١٢ سم). وقد تم إستنتاج هذه المعادلة بتحليل نتائج أكثر من ١٥٠ خلطة خرسانية ذات مقاومة تتراوح من ٥٠٠ إلى ١١٠٠ كج/سم٢.

w/cm =
$$\frac{\log \left\{ \frac{\alpha (1000 - C - SF)}{f_c} \right\}}{3.0*\log (\beta)}$$

:

w/cm النسبة بين وزن الماء ووزن المواد الأسمنتية (الأسمنت + غبار السليكا)

هی مقاومة الخرسانة کج/سم f_c

مى وزن الأسمنت في المتر المكعب من الخرسانة - كج

SF هي وزن غبار السليكا في المتر المكعب من الخرسانة - كج

- عامل يتوقف على نوع الركام الكبير المستخدم ويساوى ١٣، ١٤، ١٥ للزلط والجرانيت والدولوميت على الترتيب.
- β عامل يتوقف على نوع الأسمنت ويساوى ١٣,٠ ، ١٢ ، ١٠,٥ للأسمنت البورتلاندى العادى والأسمنت المقاوم للكبريتات والأسمنت فائق النعومة على الترتيب.

%	%	%	%	%	/ /	=	
,	1	1	,	,			-
,	,	ı	1	,			_
,	1	ı	ı	ı			_
,	,	ı	,	,			-
,	,	,	1	ı			-
,	ı	1	ı	ı			-

• ١- يتم تطبيق معادلة الحجم المطلق بنفس الطريقة المتبعة سابقاً في حالة الخرسانة عادية المقاومة وذلك لحساب أوزان المكونات المختلفة في المتر المكعب من الخرسانة مع مراعاة فرض قيم الأوزان النوعية للمواد المختلفة إذا لم تتوافر بيانات عنها كما يلي:

$$1,10 = 0.00$$
 الأسمنت = 0.00 غبار السليكا = 0.00 المدنات = 0.00 الزلط والرمل = 0.00 الدولوميت = 0.00

مثال: المطلوب تصميم خلطة خرسانية عالية المقاومة وتحديد الكميات اللازمة لعمل واحد متر مكعب من الخرسانة إذا علم أن:

- _ مقاومة الضغط المطلوبة = ٨٠٠٠ كج/سم٢
- الهبوط بإستخدام المخروط القياسي = ١٠٠ سم
- نوع الأسمنت المستخدم هو أسمنت مقاوم للكبريتات
- الركام المستخدم عبارة عن رمل طبيعي حرش و دولوميت مقاس ٤ امم ، والتدرج الحبيبي لكلٍ من الرمل والدولوميت كما يلي:

.,10	٠,٣	٠,٦	1,11	7,77	٤,٧٥	1 •	۲.	فتحة المنخل ـ مم
-	-	-	-	-	٦.	۸٥	1	دولوميت
صفر	1.	٥.	7	٨٠	9 £	1	-	رمل

- تصييم الخلطة

١- نسبة غبار السليكا المناظر لمقاومة ٨٠٠ كج/سم مع استخدام الدولوميت = ١٠% من وزن الأسمنت.

٢ ـ محتوى الأسمنت المناظر لنسبة ١٠ % من غبار السليكا = ٥٧٤ كج/م٣.

ن وزن غبار السليكا = $0.1 \times 1.00 = 0.00$ كج/م".

٣- نسبة الملدنات المطلوبة = ٣% من وزن المواد الأسمنتية وتكون من النوع ASTM-Type $\underline{\mathbf{G}}$

ا بتطبیق معادلة w/cm مع مراعاة أن قیمة lpha=0 وقیمة eta=0 نحصل علی نسبة lphaالماء إلى المواد الأسمنتية = ٢٩٤٠٠

ن. وزن الماء في المتر المكعب = ٤٩٢٠٠ (٥٧٤ + ٥٧٠٥) =
$$7.701$$
 كج

٥ ـ يتم خلط الركام الكبير مع الركام الصغير بحيث يحقق أن ٣٠% من وزن الركام الخليط يمر خلال المنخل رقم ٥٧,٤. إذن بإستخدام النتائج في جدول التدرج نجد أن:

, 9, 0 وزن الرمل + 7, 0, 0 وزن الدولوميت = 7, 0, 0 (وزن الرمل + وزن الدولوميت)

.. وزن الرمل = ٥,٣٧٥ وزن الدولوميت.

٦- بتطبيق معادلة الحجم المطلق:

$$\frac{475}{3.15} + \frac{47.5}{2.15} + \frac{0.375 \text{ W}}{2.65} + \frac{\text{W}}{2.7} + \frac{15.675}{1.15} + \frac{153.6}{1.0} = 1000$$

حيث W هي وزن الدولوميت.

بحل المعادلة نحصل على وزن الدولوميت = ١٢٨٩ كج

٧- و يكون وزن المكونات المختلفة اللازمة لعمل واحد متر مكعب خرسانة هى:

- وزن الأسمنت المقاوم للكبريتات = ٥٧٤ كج
 - وزن غبار السليكا = ٥,٧٤ كج
 - وزن الدولوميت = ١٢٨٩ كج
 - وزن الرمل = ۸۳ کج
- وزن الملدنات ASTM C494 Type G وزن الملدنات
 - وزن الماء = ٣,٦٥١ كج

٥-٦ بعض المخلطات المخرسانية ذات المتطلبات المخاصة

Concrete Mixes With Special Requirements

قد يكون مطلوباً فى بعض الأحيان تصميم خلطة خرسانية لها خواص معينة أو تحقق شروطاً معينة تكون ضرورية من الناحية التصميمية أو التنفيذية فمثلاً قد يطلب أن تكون الخلطة ذات مقاومة عالية أو أن يكون لها قوام إنسيابى أو أن تحتفظ الخلطة بقوامها اللدن لمدة طويلة (قد تصل إلى ساعتين). والأمثلة الآتية هى نتائج معملية لبعض الخلطات التى تم تنفيذها فى معامل كلية الهندسة بالمنصورة.

الخلطة رقم ١

المطلوب:

- _ مقاومة الضغط = ٠٠٠ كج/سم٢.
- ـ يشترط عدم إستخدام أية إضافات.
 - الهبوط في حدود ١٠ سم.

الخلطة المقترحة:

- ـ أسمنت بورتلاندی عادی ۰۰۰ کج/م۳.
- نسبة الماء إلى الأسمنت = ٠,٤٣ (٢١٥ لتر ماء في المتر المكعب خرسانة).
 - نسبة الرمل إلى الزلط = ٠,٠٠ : ٠,٠٠ (رمل حرش وزلط مقاس ١٦ مم).

النتائج:

- ـ الهبوط = ١٠ سم.
- مقاومة الضغط بعد ٧ أيام = ٣٢٢ كج/سم^٢.
- مقاومة الضغط بعد ٢٨ يوم = ٥٠٤ كج/سم٢.
- مقاومة الضغط بعد ٥٦ يوم = ٢٧٤ كج/سم^٧.

الخلطة رقم ٢

المطلوب:

- _ مقاومة الضغط = ٠٠٠ كج/سم٢.
 - ـ يمكن إستخدام إضافات.
- الهبوط في حدود ١٠ سم ويستمر بدون فقد لمدة ساعة على الأقل.

الخلطة المقترحة:

- ـ أسمنت بورتلاندى عادى ٥٠٠ كج/م".
- ـ نسبة الماء إلى الأسمنت = ٢٦,٠ (١١٧ لتر ماء في المتر المكعب خرسانة).
 - ـ نسبة الرمل إلى الزلط = ٠,٣٥ : ٠,٠٥ (رمل حرش وزلط مقاس ١٦ مم).
 - إستخدام ٣ % ملدنات ASTM type G.

النتائج:

- الهبوط الأولى = ١٤ سم الهبوط بعد ساعة = ١٠ سم.
 - مقاومة الضغط بعد ٧ أيام = ٣٧٥ كج/سم^٧.
 - ـ مقاومة الضغط بعد ٢٨ يوم = ٥٤٤ كج/سم٢.
 - ـ مقاومة الضغط بعد ٥٦ يوم = ٩٩٠ كج/سم٢.

الخلطة رقم ٣

:

- ـ مقاومة الضغط = ٢٠٠٠ كج/سم٢.
- الهبوط في حدود ٨ سم ويستمر بدون فقد لمدة ساعة على الأقل.

الخلطة المقترحة:

- أسمنت بورتلاندى عادى ٥٠٠ كج/م".
- نسبة الماء إلى الأسمنت = ٠,٣٠ (١٥٠ لتر ماء في المتر المكعب خرسانة).
- نسبة الرمل إلى الدولوميت=٥٣٠٠ : ٥٠,٠٠ (رمل حرش ودولوميت مقاس ١٦ مم).
 - إستخدام ٤% ملدنات ASTM type G.

النتائج:

- الهبوط الأولى = ١٢ سم الهبوط بعد ساعة = ٩ سم.
 - ـ مقاومة الضغط بعد ٧ أيام = ٥٥٠ كج/سم٢.
 - ـ مقاومة الضغط بعد ٢٨ يوم = ٧٠٠ كج/سم٢.

ـ مقاومة الضغط بعد ٥٦ يوم = ٧٤٧ كج/سم٢.

الخلطة رقم ٤

المطلوب:

- _ مقاومة الضغط = ٠٠٠ كج/سم٢.
 - ـ الهبوط في حدود ٨ سم.

الخلطة المقترحة:

- ـ أسمنت بورتلاندى عادى ٥٠٠ كج/م".
- ـ نسبة الماء إلى الأسمنت = ٠,٣٢ (٤٤) لتر ماء في المتر المكعب خرسانة).
 - نسبة الرمل إلى الزلط = ٠,٣٥ : ٠,٣٥ (رمل حرش وزلط مقاس ١٦ سم).
 - إستخدام ٣ % ملدنات ASTM type G.

النتائج:

- ـ الهبوط = ٨ سم
- ـ مقاومة الضغط بعد ٧ أيام = ٢٠ ٤ كج/سم٢.
- ـ مقاومة الضغط بعد ٢٨ يوم = ٥٥٠ كج/سم٢.
- ـ مقاومة الضغط بعد ٥٦ يوم = ٥٧٥ كج/سم٢.

الخلطة رقم ٥

المطلوب:

- _ مقاومة الضغط = ٨٠٠ كج/سم٢.
 - الهبوط في حدود ٥ سم.

الخلطة المقترحة:

- ـ أسمنت بورتلاندي عادي ٥٠٠ كج/م".
- غبار السليكا ١٥ % من وزن الأسمنت (٧٥ كج في المتر المكعب خرسانة).
- ـ نسبة الماء إلى الأسمنت = ٠,٢٥ (١٢٥ لتر ماء في المتر المكعب خرسانة).
 - نسبة الرمل = ٢٥ % من الركام الشامل.
 - دولومیت مقاس ۱۰ مم = ۲۰% من الرکام الشامل.
 - دولومیت مقاس ۱۲ مم = ۰۰% من الرکام الشامل.
 - إستخدام ه, ۳٫۰ ملدنات ASTM type G.

النتائج:

ـ الهبوط = ٥ سم

الباب الخامس - تصييم الخلطات

- ـ مقاومة الضغط بعد ٧ أيام = ١١٧ كج/سم٢.
- مقاومة الضغط بعد ٢٨ يوم = ٥٥٨ كج/سم^٢.

الخلطة رقم ٦

المطلوب:

- _ مقاومة الضغط = ٢٠٠٠ كج/سم٢.
 - الهبوط في حدود ١٠ سم.

الخلطة المقترحة الأولى بدون إضافات:

- أسمنت بورتلاندی عادی ۲۷۰ کج/م^۳.
- ـ نسبة الماء إلى الأسمنت = ٠,٧٠ (١٨٩ لتر ماء في المتر المكعب خرسانة).
 - نسبة الرمل إلى الزلط = ٠,٣٥ : ٠,٣٥ (رمل حرش وزلط مقاس ١٦ سم).

النتائج:

- _ الهبوط = ١٠ سم
- ـ مقاومة الضغط بعد ٧ أيام = ١٢٥ كج/سم٢.
- مقاومة الضغط بعد ٢٨ يوم = ٢٢٠ كج/سم٢.
- ـ مقاومة الضغط بعد ٥٦ يوم = ٢٣٠ كج/سم٢.

الخلطة المقترحة الثانية بإستخدام إضافات:

- ـ أسمنت بورتلاندي عادي ۲۰۰ كج/م".
- ـ نسبة الماء إلى الأسمنت = ٥,٠٠ (١١٨ لتر ماء في المتر المكعب خرسانة).
 - نسبة الرمل إلى الزلط = ٥٠,٠٠ : ٥٠,٠ (رمل حرش وزلط مقاس ١٦ سم).
 - إستخدام ٣% ملدنات ASTM type G.

النتائج:

- ـ الهبوط = ٥٠٠٥ سم
- ـ مقاومة الضغط بعد ٧ أيام = ٥٥١ كج/سم٢.
- مقاومة الضغط بعد ٢٨ يوم = ٥٠٥ كج/سم٢.
- ـ مقاومة الضغط بعد ٥٦ يوم = ٢٢٠ كج/سم٢.

الباب السادس ضبط جورة انخرسانة إحصائيا Statistical Quality Control


٦-١ التغير في مقاومة الخرسانة

غالباً فإن مقاومة الخرسانة المنتجة في الموقع تكون متغيرة من خلطة إلى خلطة وأيضا خلال الخلطة الواحدة. ويرجع هذا التغير إلى عوامل عديدة منها:


- ١- إختلاف جودة وخواص المكونات (أسمنت ركام ماء إضافات).
 - ٢- التغير في نسبة الماء بالخلطة.
- ٣- التغير في خطوات صناعة الخرسانة (طريقة الخلط النقل الصب الدمك المصنعية).
 - ٤- التغير في درجة الحرارة أو عملية المعالجة.
 - ٥- التغير نتيجة أخطاء في صناعة قوالب الصب.
 - ٦- وجود أخطاء أثناء الإختبار (سرعة الماكينة عدم مركزية العينة الماكينة غير معايرة).

۲-7 منحنى التوزيع التكراري

الغرض من ضبط جودة الخرسانة إحصائيا هو تحليل النتائج للوقوف على مدى تجانس وجودة الخرسانة و مطابقتها للمواصفات. فعندما يكون عندنا عدد كبير من النتائج (مقاومة الضغط) فإنه يكون من المفيد تنظيم مجموعة البيانات على شكل توزيع تكرارى (هيستوجرام) كما فى شكل (٦-١) حيث يمثل المحور الأفقى قيمة المقاومة (عبارة عن فترات فاصلة) ويمثل المحور الرأسى عدد العينات (التكرار) عند كل مقاومة معينة.



شكل (٦-٢) منحنى التوزيع التكراري



شكل (٦-١) هيستوجرام التكرار

عندما يصل عرض الفترة إلى قيمة صغيرة جداً (\simeq صفر) ويكون عدد العينات كبيرجداً (\simeq ∞) فإن:

الهيستوجرام يتحول إلى منحنى يعرف بإسم منحنى التوزيع التكراري Distribution Curve.

وعندما تكون النتائج على أبعاد متساوية من القيمة المتوسطة و يكون أكبر عدد من العينات له قيمة مساوية للمتوسط فإن:

Ú

Normal التوزيع يكون طبيعى ويعرف المنحنى بإسم منحنى التوزيع التكرارى الطبيعى المنحنى التوزيع يكون طبيعى Distribution Curve ويكون شكله على شكل الجرس Bell Shape كما في شكل (r-7). وخصائص منحنى التوزيع التكرارى الطبيعى تعتمد على قيمتى المتوسط (f_m) والإنحراف المعيارى (σ) .

$$f_{\max} = f_m \pm k \sigma$$

حيث k هي معامل الإحتمالات ويعبر عن إحتمال وقوع مقاومة معينة خارج الحدود ($f_m \pm k \, \sigma$) و σ هي الإنحراف المعياري. أما f_m فتمثل القيمة المتوسطة. وقيمة الانحراف المعياري تعرف على أنها جذر متوسط مربع قيمة الإنحرافات

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x - \overline{x})^2}{n - 1}} \qquad \text{or} \qquad \sigma = \sqrt{\frac{\sum (x - \overline{x})^2}{n}}$$

$$n > 20 \qquad \qquad n \le 20$$

10% 1.28σ 1.28σ 10% 5% 5% 1.64σ 1.65σ 1.6

جدول(٦-١) قيمة معامل الإحتمالات

k	احتمال وقوع مقاومة معينة خارج	احتمال وقوع مقاومة معينة خارج
	$(\mathbf{f_m} \pm \mathbf{k} \sigma)$	(f _m - k σ)
٣,١	% • , ٢	% • , 1
۲,۳۳	% Y	% 1
1,7 £	%1.	% 0
1, 4 A	% ۲ .	%1.
١,٠	% ٣ ١,٨	%10,9

شكل (٦-٦) خصائص منحنى التوزيع الطبيعي.

٣-٦ المقاومة المتوسطة والمقاومة المميزة

(fcu) Characteristic Strength (رتبة الخرسانة) ۱-۳-۱ المقاومة المميزة

هى قيمة إجهاد كسر المكعب الخرسانى القياسى الذى من غير المحتمل أن يقل عنه أكثر من و% من عدد نتائج إختبارات تحديد المقاومة أثناء التنفيذ (درجة ثقة=٥٩%). والمقاومة المميزة هى المقاومة التى يجرى على أساسها المهندس الإنشائي حساباته.

(f_m) Target Mean Strength متوسط القاومة المستهدف ٢-٣-٦

تصمم خلطة الخرسانة بتحديد محتويات مكوناتها بحيث يكون متوسط المقاومة المستهدف مساويا لمجموع المقاومة المميزة (f_{cu}) مضافاً إليه هامش أمان (M) يكفل الحصول على المقاومة المميزة المطلوبة $f_{m}=f_{cu}+M$.


ويمكننا تخيل قيمة (f_{cu}) ، (f_{m}) على منحنى التوزيع التكرارى كما يلى:

ويكون k=1.64 فإن 0.04 فإن 0.04 ويكون 0.04 في حالة أن يكون مطلوب درجة ثقة

$$f_{\rm m} = f_{\rm cu} + 1.64 \, \sigma$$

ويكون k=1.28 فإن % ويكون k=1.28 ويكون % في حالة أن يكون مطلوب درجة ثقة

$$f_{\rm m} = f_{\rm cu} + 1.28 \, \sigma$$



شكل (٦-٤) المقاومة المميزة والمقاومة المتوسطة.

٦-٤ مستويات التحكم في الجودة

استخدم الانحراف المعياري (σ) كمقياس لدرجة ضبط الجودة للخرسانة حيث أنه كلما زادت قيمة σ دل ذلك على ضعف التحكم في الجودة والعكس صحيح ويمثل جدول $(\tau-\tau)$ قيم σ المناظرة لدرجة التحكم في الجودة:

جدول (٦-٢) مستويات التحكم في جودة الخرسانة طبقا لمعهد أبجاث الخرسانة الأمريكي.

					درجة التحكم
أكبر من ٤٩	٤٩ _ ٤٢	٤٧_٣٥	70_7 \	أقل من ۲۸	ح کج/سم۲

ونظراً لأن قيمة الإنحراف المعيارى تعتمد على قيمة المقاومة فقد وُجد أنها تكون كبيرة نسبيا فى حالة الخرسانة عالية المقاومة وبالتالى يكون من الأفضل إستخدام معامل الإختلاف (v) بدلاً من الإنحراف المعيارى (σ) فى تحديد مستوى التحكم فى الجودة كما فى جدول (σ) .

$$\mathbf{v} = \frac{\sigma}{f_{m}}$$

$$\mathbf{f}_{m} = \mathbf{f}_{cu} + \mathbf{k} \mathbf{v} \mathbf{f}_{m} \qquad \rightarrow \qquad \mathbf{f}_{cu} = \mathbf{f}_{m} (1-\mathbf{k}\mathbf{v})$$

$$f_{m} = \frac{f_{cu}}{1-\mathbf{k}\mathbf{v}}$$


فإذا كانت درجة الثقة ٩٥ % فإن قيمة k تكون ١,٦٤. أما إذا كانت درجة الثقة ٩٠ % فإن قيمة k تكون ١,٢٨.

تدریب: أحسب كلاً من قیمتی الإنحراف المعیاری (σ) ومعامل الإختلاف (v) للمجموعتین الآتیتین و علق علی النتائج.

المجموعة الأولى خرسانة تقليدية: ٢٠٠ ، ٢١٠ ، ٢٢٠ كج/سم المجموعة الثانية خرسانة عالية المقاومة: ١١٠٠ ، ١٠٥٠ ، ١١٠٠ كج/سم

جدول (٦-٣) مستوبات التحكم في جودة الخرسانة طبقا لقيمة معامل الإختلاف.

ضعيفة	مقبولة	جيدة	ممتازة	درجة التحكم
أكبر من ٢٠	710	10_1.	أقل من ١٠	% v



شكل (٦-٥) تأثير معامل الإختلاف على شكل منحنى التوزيع.

ومن الجدير بالذكر أن شكل منحنى التوزيع التكرارى يتأثر كثيراً نتيجة التغير فى قيمة معامل الإختلاف (v) حيث يزداد تدبباً كلما قل التغير فى قيمة مقاومة الضغط وبالتالى قلت قيمة (v) كما بالشكل (v).

٦-٥ الحكم على نتيجة إختبار الخرسانة

وعموماً فإن الكود المصرى لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية قد أعتبر الخرسانة مستوفية لرتبة الخرسانة المميزة المطلوبة أثناء التنفيذ إذا تحقق مايلى:

- ۱- إذا كان عدد مكعبات الضغط للضرسانة أكثر من ۲۰ عينة فيشترط أن لا تزيد عدد نتائج اختبارات المكعبات التي نقل عن المقاومة الميزة المطلوبة على قراءة واحدة لكل عشرين قراءة (ه.) كما يشترط أن لا يزيد الفرق بين أكبر قراءة وأصغر قراءة (المدى) على ۲۰٪ من متوسط جميع القراءات.
- ۲- إذا كان عدو مكعبات الضغط للضرسانة أقل من ۲۰ مكعب فيشترط أن لا تقل أية نتيجة إختبار عن المقاومة الميدة المطلوبة كما يشترط أن لا يزيد الفرق بين أكبر قراءة وأصغر قراءة (المدى) على ۲۰٪ من متوسط جميع القراءات.

٦-٦ تطبيعات

٦-٦-١ تصميم الخلطة الخرسانية اللازمة لمشروع جديد

هنا يكون المطلوب هو حساب قيمة المقاومة المتوسطة f_m التى تحقق قيمة معينة للمقاومة المميزة f_{cu} (بمعنى قيمة المقاومة التى من المحتمل أن لا يقل عنها إلا نسبة معينة) وذلك بدلالة درجة التحكم المتوقع فى الجودة.

مثال ۱: أحسب المقاومة المتوسطة المطلوبة لتصميم خلطة خرسانية إوا كانت تيمة المقاومة المميزة التي صُمم عليها المشروع هي ١٥٠ ليجاسم (الا يقل عنها أكثر من ٥٪ من النتائج) وولك ني حالتي ورجة تحتم ني المجووة جيرة ومقبولة.

الحال

أ- حالة تحكم جيدة (v=0.125)

$$f_{\rm m} = \frac{f_{\rm cu}}{1 - 1.64 \, \rm v} = \frac{250}{1 - 1.64 \, (0.125)} = 314.5 \, \, {\rm kg/cm^2}$$

ب- حالة تحكم مقبولة (v=0.175)

$$f_{\rm m} = \frac{f_{\rm cu}}{1 - 1.64 \, \rm v} = \frac{250}{1 - 1.64 \, (0.175)} = 350.6 \, \rm kg/cm^2$$

٦-٦-٦ تعيين قيمة المقاومة الميرة

إذا كانت قيمة المقاومة المتوسطة لعدد من العينات معروفة عند درجة معينة من التحكم فى الجودة فما هى قيمة المقاومة المميزة التى يتم تصميم المشروع إنشائياً عليها (التى يتوقع أن لايقل عن قيمتها إلا نسبة معينة من النتائج).

مثال ۲: إول كان متوسط مقاومة الضغط للطة خرسانية هو ٢٧٥ كياسم وكان الإضراف المعياري مساوياً ٢٠ كياسم أ. نما هي تيمة المقاومة التي يتوقع أن الايقل من تيمتها ألاثر من ١٠٪ من النتائج (٩٠٪ ورجة ثقة).

$$f_{cu} = f_m (1-kv)$$
 or $f_{cu} = f_m - k \sigma$

فى حالة درجة ثقة ٩٠% فإن قيمة k تساوى ١,٢٨

$$f_{cu} = 275 - 1.28 (20) = 249.4 \text{ kg/cm}^2$$

٣-٦-٦ الحكم على صلاحية خرسانة منشأ

يمكن الحكم على صلاحية خرسانة منشأ قائم بالفعل وذلك بحساب قيمة التغير فى مقاومة الضغط (التى يمكن قياسها بإستخدام الإختبارات غير المتلفة مثل مطرقة شميدت) وحساب المقاومة التى تحقق درجة ثقة ٥ ٩ % ثم مقارنتها بقيمة المقاومة المميزة التى تم التصميم عليها بالفعل وبالتالى الحكم بقبول أو رفض الخرسانة.

مثال ٣ : منر المله ملى صلاحية خرسانة اللبشة العاوية لمررسة ابترائية بالرتبلية تم قياس مقاومة الضغط لعرو ١٧ ملعب منتلف وكانث المقاومة للما يلم:

نما هى تيمة المتاومة النعلية للغرسانة (ورجة ثقة ٩٥٪) وهل تُقبل الخرسانة أم تُرنفن إوْا كانت المتاومة المميزة التي تم التصميم على أساسها هى ٢٠٠ كم اسما ؟

ابتداء فإن الخرسانة مرفوضة ولا تحقق الشروط التى صُممت من أجلها وذلك لوجود أكثر من نتيجة قيمتها أقل من قيمة المقاومة المميزة التى تم التصميم على أساسها وهى ٢٠٠ كج /سم وذلك ضمن عدد عينات أقل من عشرين عينة. أما لحساب قيمة المقاومة الفعلية للمجموعة فينبغى حساب قيمة الإنحراف المعيارى كمايلى:

$$\sigma = \sqrt{\frac{11172}{17}} = 25.6 \text{ kg/cm}^2$$

$$v = 25.6 (100) / 190 = 13.5 \%$$

$$f_{cu} = f_{m} (1-kv)$$

$$f_{cu} = 190 (1-1.64 \times 0.135)$$

$$= 147.9 \text{ kg/cm}^2 < 200$$

الفرسانة ترفض ويمكن إعاوة حسابات التصميم على أساس مقاومة مميزة الاكتصميم نقط برالا من ١٠٠ المجاسم .

مربع الإنحراف	الإنحراف	المفردات
٧٨٤	۲۸+	717
٣٦	٦_	115
179	۱۳_	1 7 7
770	Y 0+	710
١٦	٤_	١٨٦
474	١٧_	177
771	19+	۲.9
74.5	٤٨_	1 2 7
१٣٦१	٣٧_	104
٩	٣_	١٨٧
٨١	٩_	١٨١
٩	٣+	198
1129	٤٣_	1 2 7
0 7 9	۲۳+	717
١٦٨١	٤١+	777
١	١.+	۲.,
971	~1 +	771
الجموع= ١١١٧٢	صفر	المتوسط =١٩٠

٦-٧ التحليل الإحصائي لمجموعة البيانات المفردة

٦-٧-١ مقاييس المركزية

$$\overline{X} = \frac{\sum x}{n}$$
 Average -1

مميزاته: هو أكثر المقاييس شيوعاً - سهل الفهم - يأخذ جميع البيانات في الإعتبار. عيوبه: يتأثر بالقيم المتطرقة.

Median - الوسيط

هو القيمة التي عندها عدد البيانات الأقل منها يساوى عدد البيانات الأكبر منها أو هو قيمة الحد الذي ترتيبة $(\frac{N+1}{2})$.

مميزاته: لايتأثر بالقيم المتطرفة _ يمكن فهمه بسهولة. عيوبه: يحتاج إلى ترتيب البيانات تنازلياً أو تصاعدياً حتى يمكن حسابه.

ج- المنوال Mode

المنوال هو القيمة الأكثر تكراراً في المجموعة.

مميزاته: لا يتأثر بالقيم المتطرفة - يمكن فهمة بسهولة (مثل الوسيط).

عيوبه: في كثير من الأحيان لا يوجد منوال حيث لا يتكرر العدد أكثر من مرة وفي حالات أخرى يكون هناك أكثر من منوال.

٦-٧-٦ مقاييس التشتت

أ - المدى = القيمة القصوى - القيمة الصغرى.

ب- الانحراف المعياري (ح) هو الجذر التربيعي لمتوسط مربع إنحراف المفردات عن المتوسط.

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n}}$$

و الانحراف المعياري له نفس وحدات المفردات ويتأثر بقيم المفردات.

ج- معامل الإختلاف هو مقياس للتشتت النسبي أو الإنحراف النسبي.

$$v=\frac{\sigma}{\overline{\overline{X}}}$$

مثال: احسب قيم σ, v للمجموعتين الآتيتين: ۱ - خرسانة معتادة ، ۲۰۰ ، ۲۱۰ ، ۲۲۰ كج/سم^٧. ۲ - خرسانة عالية المقاومة ، ۱۰۰ ، ۱۰۰۰ كج/سم^٧.

المجموعة الأولى: المتوسط = (٢٠٠ + ٢١٠ + ٢٢٠) ÷ ٣ = ٢١٠ كج/سم٢


$$\sigma = \sqrt{\frac{(10)^2 + (-10)^2 + (0)^2}{3}} = 8.16 \text{ kg/cm}^2$$


$$v = \frac{8.16}{210} \times 100 = 3.89 \%$$


المجموعة الثانية: المتوسط = (١٠٠٠ + ١٠٥٠ + ١١٠٠) ÷ ٣ = ١٠٥٠ كج/سم

$$\sigma = \sqrt{\frac{(50)^2 + (-50)^2 + (0)^2}{2}} = 40.82 \text{ kg/cm}^2$$

$$v = \frac{40.82}{1050} \times 100 = 3.89 \%$$








شكل (٦-٦) أشكال الإلتواء المختلفة

٣-٧-٦ أشكال التوزيعات التكرارية

أ- الإلتواء: يكون الإلتواء صفراً إذا كان التوزيع متماثل حول الوسط الحسابى ويكون التوزيع موجب الإلتواء عندما يكون الوسط > الوسيط > المنوال ويكون التوزيع سالبا الإلتواء عندما يكون الوسط < الوسيط < المنوال

ب - التفرطح



شكل (٦-٧) أشكال التوزيعات التكرارية من حيث التفرطح.

مثال : أحسب قيم المدلولات التى يمكن منها تقييم نتائج مقاومة الضغط للمجموعات التالية من عينات الخرسانة : المجموعة الأولى (٤١٠ - ٤١٢ - ٣٩٥ - ٤١٥ كج/سم٢) المجموعة الثانية (٣٨٥ - ٤٠٢ - ٣٠٥ - ٥٤٠ كج/سم٢) ثم احسب قيمة المقاومة التى تحقق درجة ثقة ٩٠٪ بالنسبة للمجموعة الثانية.

الحال

المجموعة الثانية	المجموعة الأولى	
01. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11.	110, 113, 113, 013	المفردات مرتبة
٤٠٨	٤٠٨	المتوسط كج/سم
٢٣٥ (٥٧,٦) من المتوسط)	٢٠ (٩,٤% من المتوسط)	المدى كج/سم
177 , 7-, 77-, 1.7-	٧+،٤+،٢+،١٣ -	الإنحرافات كج/سم
٨٤,٦	٧,٧	الإنحراف المعيارى كج/سم
۲٠,٧	١,٩	معامل الإختلاف %
رديئة	ممتازة	درجة التحكم في الجودة
779	790	المقاومة المميزة كج/سم

القيمة التي تعطى درجة ثقة ٩٠ % في المجموعة الثانية:

$$f_{cu} = f_m (1 - kv) = 408 (1 - 1.28 * 0.207) \approx 300 \text{ kg/cm}^2$$

٦-٨ توزيع البيانات

إذا كان عندنا مجموعة من البيانات كثيرة العدد نسبياً ومطلوب إستخلاص المدلولات الفنية والحكم على هذه المجموعة ومدى تجانسها فإنه يمكن توزيعها على هيئة شرائح أو فئات بإتباع الخطوات الآتية:

۱ - نوجد المدى الذى يقع داخلة جميع القراءات (المدى = أكبر قيمة - أقل قيمة) $Y \pm 1 \cdot = 1$ نحدد عرض الشريحة الذى يجعل عدد الشرائح دائما = $X \pm 1 \cdot = 1$


مثال: إذا كان المدى = ١٦٠ كج/سم فإن عرض الشريحة = ١٦٠
$$\div$$
 (عدد الشرائح - ١) إذن ممكن نأخذ عدد الشرائح = ٩ وعرضها ٢٠ كج/سم أو نأخذ عدد الشرائح = ١١ وعرضها ١٦ كج/سم أو نأخذ عدد الشرائح = ١١ وعرضها ١٦ كج/سم أ


أما إذا كان المدى = ١٦٣ كج/سم٢ ففى هذه الحالة يمكننا توزيع الـ ٣ فى أول شريحة وآخر شريحة بمعنى أننا عندنا شريحة زيادة دائما لمثل هذه الفروق (نضع نصف شريحة فى الأول ونصف شريحة فى النهاية) وسنرى ذلك فى مثال شامل فيما بعد.

٣- نعمل جدول مختصر وفية نضع جميع الأرقام على صورة شرائح أو فئات


التكرار	المتوسط	حدود الشريحة	رقم الشريحة
ź	۲٥.	700_750	1
٦	۲٦.	770_700	۲
:	:	:	:
:	:	:	:
۲	٣٣.	770_710	٩


٤- يترجم الجدول السابق إلى الرسومات البيانية الآتية:






ب- هيستوجرام التكرار








د المنحنى التكراري

ج- مضلع التكرار

شكل (٦-٨) الأشكال البيانية المختلفة للتوزيعات التكرارية.



شكل (٦-٩) المنحني التكراري التجميعي.

مثال: إذا كان لدينا عدد ٢٥٠ قراءة لقاومة الضغط وكان أقل القراءات هو ٢٥١ كج/سم٢ وأكبرها ٣٤٨ كج/سم٢ حدد عدد الشرائح المناسب وحدود أول شريحة وآخر شريحة حتى يمكننا تعليلها إحصائيا.

____ المدى عدد الشرائح = ____ +۱ عرض الشريحة

المدى = 750 - 700 = 900 كج/سم معنى المدى = <math>100 - 900 = 900 المدى = 100 - 900 = 900 المدى

∴ نأخذ عرض الشريحة = ۱۰ كج/سم٢
 والعدد = ۱۱ شريحة

بدایة أول شریحة = أصغر قیمة (مفترضة) ـ نصف عرض شریحة = بدایة أول شریحة =
$$0.7 - 0 = 0.7$$
 کج/سم $0.7 - 0.7$ دود الشریحة الأولی = $0.7 - 0.7$

نهاية الشريحة الأخيرة = أكبر قيمة (مفترضة) + نصف عرض شريحة = ، ۳۵ +
$$0$$
 = 0 كج/سم 0 حدود الشريحة الأخيرة = 0 0 إلى 0 0

مثال: لضبط جودة خرسانة صهريج مياه أخذت عينات من الخرسانة أثناء مراحل التنفيذ وإختبرت مقاومة الضغط للعينات القياسية فكانت وفقا للجدول الآتى:


١.	٩	٨	٧	٦	٥	ź	٣	۲	١	رقم الفئة
٣.٥	790	710	740	770	700	7 2 0	740	770	710	حدود الفئة
710	٣.٥	490	710	770	770	700	7 2 0	770	770	کج/سم۲
10	77	77	>	٩٨	1.0	۸١	٥٢	٣١	١٦	التكرار

إرسم كلاً من هيستوجرام التكرار ومنحنى التكرار التجميعى ومنحنى التوزيع التكرارى ثم استخلص المدلولات التى يمكن منها معرفة مستوى إنتاج هذه الخرسانة ومدى إنتظامها ودرجة جودتها. إحسب أيضا قيمة المقاومة عند درجة ثقة ٩٠ % ، ٩٠ %.




أولاً نكون الجدول الآتى:


710	۳.٥	790	440	770	770	700	7 2 0	740	770	710	الحد الأدنى للشريحة
٥٢٣	٥٠٨	٤٨٦	٤٥.	٣٨٣	410	١٨٠	99	٤٧	١٦	صفر	عدد القراءات أقل من الحد الأدنى
١	97,1	97,7	۸٦,٠	٧٣,٢	0 £ , 0	٤٣,٣	11,9	٩	٣,١	صفر	عدد القراءات %



هيستوجرام التكرار



المنحني التكراري.



منحنى التوزيع التكراري التجميعي.

ثانياً مقاييس المركزية:

حيث
$$X$$
 متوسط الفئة
$$\overline{X} = \frac{\sum nx}{N}$$
 المتوسط N

$$^{\text{Y}}$$
کچ/سم کی کی $^{\text{Y}}$ کی $^{\text{Y}}$

٢- الوسيط = ٢٦٢ كج/سم٢ (من منحنى التكرار التجميعي)

٣- المنوال = ٢٦٠ كج/سم (من جدول التكرار أو هيستوجرام التكرار)

ومن هنا يتضح أن المنحنى موجب الإلتواء حيث أنه يميل قليلاً جداً ناحية القيم الأقل من المتوسط.

الباب السادس - ضبط الجودة

ثالثاً مقاييس التشتت:

$$σ = \sqrt{\frac{\sum n(x-\overline{x})^2}{N-1}}$$
 υν επίσει επίσει επίσει επίσε επίσει επίσε επίσει επίσε επίσει επίσε επίσει επίσει επίσει επίσει επίσει επίσε ε

$$\sigma = \sqrt{\frac{16(220 - 263.8)^2 + 31(230 - 263.8)^2 + \dots + 15(310 - 263.8)^2}{523 - 1}} = 20.5 \text{ kg/cm}^2$$

إذن طبقا لتقييم ACI فإن التحكم في ضبط الجودة ممتاز

رابعاً حساب قيمة المقاومة التي تعطى درجة ثقة معينة تحليليا وبيانيا:

أ- تحليلياً:

ـ درجة ثقة ٩٠%

$$f_{cu} = f_{m} (1 - kv) = 263.08 (1 - 1.28 * 0.0779) = 236.85 \text{ kg/cm}^{2}$$
 درجة ثقة ه ۹ - درجة ثقة - درجة - درجة ثقة - درجة -

$$f_{cu} = f_{m} (1 - kv) = 263.08 (1 - 1.64 * 0.0779) = 229.47 \text{ kg/cm}^{2}$$

ب- بيانياً:

من منحنى التكرار التجميعي

$$f_{cu}$$
 (90%) \cong 236 kg/cm²
 f_{cu} (95%) \cong 229 kg/cm²

وبصفه عامة فإنة طبقا للتقييم بكل من $v \cdot \sigma$ فإن درجة التحكم فى الجودة تعتبر ممتازة حيث الإنحراف المعيارى (σ) أقل من $v \cdot \sigma$ كج/سم و معامل الإنحراف $v \cdot \sigma$ أقل من $v \cdot \sigma$ أقل من $v \cdot \sigma$ أما عن مدى إنتظام النتائج فيوجد التواء خفيف جداً فى المنحنى ناحية القيم الأقل من المتوسط.

الباب السابع خواص و إختبارات انخرسانة الطازجة Properties and Jesting of Fresh Concrete

۱–۷ مقدمة ۱–۷

تمر الخرسانة من لحظة إضافة الماء لها وحتى إنتهاء عمرها الإفتراضي بالمراحل الثلاثة الآتية:

أ- الخرسانة الطازجة Fresh Concrete

وهى الخرسانة التى تبدأ من لحظة إضافة الماء إلى مكونات الخرسانة الجافة وحتى لحظة حدوث زمن الشك الإبتدائي. وتمتاز هذه المرحلة بالقدرة على الخلط والنقل والصب.

ب- الخرسانة الغضراء Green Concrete

وهى الخرسانة المتكونة فى الفترة من بداية شك الأسمنت وحتى بداية تصلد الخرسانة أى فى حدود ٢٤ ساعة. وفى هذه المرحلة لا يُسمح للخرسانة بالخلط والنقل والصب لأنها تكون قد شكت كما إنها لا تقوى على تحمل أى نوع من الإجهادات.

ج- الخرسانة المتصلدة Hardened Concrete

وهى تبدأ بتصلد الخرسانة (أى عند عمر ٢٤ ساعة) وحتى نهاية عمرها الإفتراضى وتمتاز هذه المرحلة بأنها بداية زيادة المقاومة الرئيسية للخرسانة (مقاومة الضغط) وقدرتها على مقاومة الأحمال بمرور الزمن.

وتتوقف خواص الخرسانة على التركيب البنائي لها والذي بدوره يتوقف على نوع المواد المكونة للخرسانة وكميتها وكذلك النسب بينها وأيضاً مدى تجانس هذه المواد وتوزيعها وكيفية تماسكها مع بعضها وكذلك تتوقف خواص الخرسانة أيضاً على الظروف التي تتم فيها عملية تصلد الخرسانة. كما تتوقف جودة الخرسانة أيضاً على بعض خواص الخلطة الخرسانية والتي تجعلها قابلة للتشغيل والتشكيل والصب والدمك بأقل جهد ممكن. وبصفة عامة فإن خواص الخرسانة وهي في حالتيها الطازجة والمتصلدة يجب أن تحقق المواصفات والشروط الخاصة لكل نوع من الخرسانة على حده.

٧-٧ تحضير عينات اختبارات الخرسانة الطازجة

يجب أن تكون العينة الكلية المأخوذة من الخرسانة الطازجة ممثلة تماماً للخلطة كما يجب أن لا يقل حجمها عن ٣٠ لتر (٣٠,٠ متر مكعب) وتتكون هذه العينة من كميات مأخوذة من أماكن متفرقة من الخلطة. وتحضر العينة من الخلطة المجهزة في موقع العمل Job site بالخلط اليدوي أو من الخلطة المجهزة بالخلاط الميكانيكي - وفي الحالة الأولى تجمع أجزاء العينة الكلية من أماكن متفرقة موزعة توزيعاً منتظماً في الخلطة مع تجنب حروف الخلطة حيث يحتمل تواجد الإنفصال الحبيبي للخرسانة Segregation. أما في حالة الخرسانة المخلوطة خلطاً ميكانيكيا فيفرغ الخلاط على دفعات متساوية تقريبا وتحضر أجزاء العينة من ثلاث كميات على الأقل تؤخذ أثناء تفريغ الخلاطة.

وتنقل العينة بعد ذلك إلى مكان الإختبار وتخلط خلطاً تاما على سطح غيرمنفذ للماء بجاروف أو مايماثله لضمان تجانسها وبذلك تكون العينة معدة للإختبار مباشرة. ويجب مراعاة حماية عينة الإختبار من التأثيرات الجوية مثل الشمس والرياح والأمطار والأتربة وذلك في الفترة بين تحضير العينة وإجراء الإختبارات التي يجب أن لا تزيد عن ١٥ دقيقة ويراعي أن تسجل مع كل عينة البيانات التالية:

- تاريخ ووقت أخذ عينة الإختبار.
- الطريقة المستخدمة في خلط الخرسانة.
- نسب مكونات المواد المكونة لخلطة الخرسانة.
 - مكان الخلط.
 - درجة الحرارة والظروف الجوية.

ويلاحظ أن خواص الخرسانة الطازجة المطلوبة لمنشأ خرسانى معين تحدد طبقا لطبيعة المنشأ وكذلك أبعاد القطاعات الخرسانية وكثافة أسياخ التسليح وتكنولوجيا تصنيع الخرسانة من حيث طريقة الخلط والنقل والصب والدمك والمعالجة.

٧-٣ الخواص الرئيسية للخرسانة الطازجة

للخرسانة الطازجة أربعة خواص رئيسية هي:

Tonsistency الخلطة الخرسانية الخلطة الخرسانية التشغيل المعالية التشغيل Segregation الإنفصال الحبيبى النزيف (النضح) النزيف (النضح)

۱- القسوام Consistency

•	اد	القه ا	تعریف	
•	_	<u> </u>		_


- يعبر قوام الخرسانة الطازجة عن درجة بلل الخرسانة Degree of Wetness فمثلاً يقال خرسانة جافة القوام Dry أو صلبة القوام Stiff أو لدنة القوام Sloppy أو رخوة القوام Sloppy.
- ويمكن القول بأن قوام الخرسانة يعبر عن السيولة النسبية للخرسانة Relative Fluidity أى أنه يبين النسبة بين كمية ماء الخلط وكمية المواد الجافة بالخرسانة.

□ الغرض من تحديد القوام:

هو ضمان الحصول على خرسانة ذات درجة سيولة أو لدونة تتناسب مع مختلف الأعمال الإنشائية. كما أنه من أهم وأبسط الخواص التى تساعد على التأكد من إنتظامية خلطات الخرسانة الطازجة وتجانسها وضبط جودتها وذلك قبل الصب مباشرة.

🗖 العوامل التي تؤثر على القوام:

- نسبة مكونات الخرسانة: من ماء ورمل وزلط وأسمنت حيث يزداد الهبوط بزيادة محتوى الماء في الخلطة. أو بزيادة نسبة الأسمنت. أو لصغر نسبة الرمل إلى الزلط (أنظر شكل ٧-١).
- نعومة الأسمنت (المساحة السطحية للأسمنت) حيث يزداد الهبوط بزيادة المساحة السطحية للأسمنت وحتى حوالى ٢٠٠٠ سم /جم ثم تقل بعد ذلك بشرط ثبوت جميع العوامل الأخرى في الخلطة الخرسانية كما هو مبين بالمنحنى شكل (٧-١).
- المقاس الإعتبارى الأكبر للركام حيث يزداد الهبوط بزيادة ذلك المقاس ويقل كلما صغر حجم الحبيبات.
- الزمن بين الإنتهاء من خلط الخرسانة وبين إجراء إختبار الهبوط حيث يقل الهبوط بزيادة ذلك الزمن كما بشكل (٧-١).
 - حرارة الجو: حيث يقل الهبوط كلما زادت حرارة الجو (نتيجة تبخر جزء من ماء الخلط).
- الإضافات: تعمل الإضافات على تحسين قوام الخرسانة بدرجات متفاوته وأهم هذه الإضافات الملدنات Superplasticizers هي مواد سائلة تضاف إلى الخلطة بنسبة ١ ٣% من وزن الأسمنت.



شكل (٧-١) العوامل التي تؤثر على قوام الخرسانة.

🗖 طرق تعيين القوام:

يوجد ثلاثة طرق رئيسية لتعيين قوام لخرسانة هي:

- * هبوط الخرسانة بعد إزالة قالب التشغيل Slump Test.
- * إنسياب الخرسانة الطازجة بعد تعرضها لإهتزازات ترددية Flow Test.
- * اختراق جسم معدنى للخرسانة تحت تأثير وزنة Ball Penetration Test.

أولاً: اختبار الهبوط Slump Test

- الغرض من الاختبار: تحديد قوام الخلطة الخرسانية بتعيين مدى هبوطها بعد تشكيلها على هيئة مخروط ناقص وذلك إما في المعمل أو في موقع التنفيذ. وذلك للتأكد من نسب مكونات الخلطة الخرسانية حيث أن أي تغيير في نسبة الأسمنت أو كمية الماء والركام يؤثر على قيمة الهبوط. ويعتبر هذا الاختبار من أبسط وأفضل الوسائل لضبط الجودة في محطات الخلط وفي مواقع التنفيذ.
- قالب الإختبار: عبارة عن مخروط ناقص ومصنوع من معدن متين بسمك ١,٥ مم على الأقل مفتوح من أعلى ومن أسفل، قطر فتحته العليا ١٠ سم والسفلى ٢٠سم وإرتفاعه ٣٠ سم كما بشكل (٧-٢).
 - قضيب الدمك: وهو سيخ من الصلب بقطر ١٥مم وطول ٦٠ سم.



شكل (٧-٢) قالب اختبار الهبوط وقضيب الدمك.

الباب السابع - خواص واختبارات الخرسانة الطازجة

القضيب إلى الطبقة التي تحتها.

- طريقة إجراء الاختبار:

- □ ينظف السطح الداخلى للقالب بحيث لا توجد به أى مياه عالقة أو آثار خرسانية.
 □ يوضع القالب على سطح أفقى أملس غير مُنفذ للماء على أن يثبت جيداً.
 □ يملأ القالب على ثلاث طبقات إرتفاع كل منها يساوى ثلث إرتفاع القالب تقريبا على أن تدمك كل طبقة بواسطة قضيب الدمك ٥٠ مرة موزعه تقريبا على السطح وبشرط أن ينفذ
 - □ بعد الانتهاء من دمك الطبقة العليا للقالب يسوى سطحها مع حافة القالب.
 - □ يرفع القالب بعد ملئة مباشرة في إتجاه رأسي وببطء وعناية كما بشكل (٧-٣).
- □ يقاس مقدار الهبوط Slump بعد رفع القالب مباشرة وهو الفرق بين إرتفاع القالب وإرتفاع مركز عينة الخرسانة الطازجة كما بشكل (٧-٤). يتم توصيف القوام إما جاف أو صلب أو لدن أو مبتل أو رخو وذلك طبقاً لقيمة الهبوط كما هو موضح بجدول (٧-١).

أما جدول (٧-٢) فيوضح قيم استرشادية للقوام ودرجة الدمك في بعض الإنشاءات المختلفة.

ملاحظات.


- يجب أن لا يزيد المقاس الإعتبارى الأكبر للركام المستخدم عن ٤٠ مم.
- يجب أن لا تزيد الفترة بين إنتهاء الخلط وبداية إجراء الإختبار عن دقيقتين.
- تحدث ثلاثة أشكال مختلفة لحالة الهبوط فقد يكون هبوطاً حقيقياً True Slump أو هبوط قص Shear Slump أو إنهيار Collapse كما بشكلى (V-0) و (V-1).
- يراعى اعادة الإختبار على عينة أخرى في حالة حدوث إنزلاق جانب Slipping في العينة أو إنهيار . Collapse إذا تكرر ذلك في حالة إعادة الإختبار فيقاس الهبوط مع تسجيل ذلك مع النتيجة.

جدول (٧-١) قيم الهبوط المناظرة لدرجات قوام الخرسانة المختلفة.

YY 1 A .	۲۰۰_۱۰۰	17~.	٤٠_١٠	صفر ـ ۲۰	الهبوط (مم)
رخو	مبتل	ندن	صلب	جاف	قوام الخلطة الخرسانية
Sloppy	Wet	Plastic	Stiff	Dry	Consistency




شكل (٧-٣) رفع القالب بعد ملئه في إتجاه رأسي.





شكل (٧-٤) قياس الهبوط لتحديد قوام الخرسانة الطازجة.



شكل (٧-٥) أشكال الهبوط المختلفة.




شكل (٧-٦) نموذج للهبوط الحقيقي.

جدول (٧-٢) القوام ومحتوى الأسمنت ومقاس الركام المناسب للأنواع المختلفة من الإنشاءات.

الهبوط (مم)	درجة الدمك	نوع العنصر الإنشائي
صفر۔ ۲۵	دمك ميكانيكي	خرسانة كتلية.
0.:40	دمك ميكانيكي	القواعد الخرسانية خفيفة التسليح ومتوسطة التسليح. قطاعات خرسانية خفيفة التسليح.
1:0.	دمك ميكانيكي دمك يدو ي	قطاعات خرسانية متوسطة وعالية التسليح. قطاعات خرسانية خفيفة التسليح.
170:1	دمك خفيف	قطاعات خرسانية كثيفة التسليح.
۲۰۰:۱۲۰	دمك خفيف	أساسات عميقة وخرسانة قابلة للضخ مع استخدام إضافات كيميائية (ملدنات أو ملدنات فائقة)


و تجدر الإشارة أنه فى حالة الخرسانة ذات درجة السيولة العالية أو التى يزيد فيها الهبوط عن ٢٢ سم مثل الخرسانة ذاتية الدمك فإنه يتم قياس انسياب الهبوط وهو القطر المتوسط للخرسانة المنسابة بعد رفع مخروط الهبوط. وفى الخرسانة ذاتية الدمك فيشترط أن لا يقل انسياب الهبوط عن ٢٠: ٧٠ سم كما بشكل (٧-٧).



شكل (٧-٧) انسياب الهبوط في الخرسانة ذاتية الدمك.

ثانياً: اختبار الانسياب Flow Test

يختص هذا الاختبار بتعيين النسبة المئوية لانسياب الخرسانة والتى تُعبر عن حالة القوام وذلك بإجراء إهتزاز ترددى لمخروط ناقص من الخرسانة موضوع على لوح معدنى وتسجيل مدى إنتشار أو انسياب الخرسانة كنسبة مئوية من القطر الأصلى لقاعدة المخروط.



الأجهزة:

- قالب الإختبار: وهو عبارة عن قالب معدنى على شكل مخروط ناقص ويكون هذا القالب مفتوحاً من أعلى ومن أسفل بمستويين عموديين على محور المخروط.
- قرص الإنسياب (Flow Table) ويثبت القرص على قاعدة جاسئة بإرتفاع من ٤٠-٥٠ سم بوزن ١٥ كج على الأقل.

طريقة إجراء الإختبار:

- ١- ينظف القرص جيداً بالماء ثم يجفف بعناية حيث لا يبقى به أثر لماء التنظيف.
 - ٢- يوضع القالب مثبتاً في وسط القرص وذلك بالضغط على مقبضية باليد.
- ٣- يُملأ القالب على طبقتين إرتفاع كل منهما يساوى نصف الإرتفاع تقريبا على أن تدمك كل طبقة بواسطة قضيب الدمك القياسى ٢٥ مرة موزعة تقريبا بالتساوى على سطح المقطع المستعرض للقالب بشرط أن يَنفُذ القضيب إلى الطبقة التى تليها (يراعى أن يكون نصف عدد ضربات الدمك في إتجاه مائل إلى الخارج والنصف الثاني في إتجاه رأسي).

- ٤- بعد الانتهاء من دمك الخرسانة للطبقة العليا للقالب يسوى سطحها مع حافة القالب بالمسطرين مع مراعاة ملء القالب تماما.
- ٥- تُزال الخرسانة الزائدة التى سقطت على قرص الإختبار عند تسوية السطح ثم ينظف جيداً حول قالب الإختبار.
 - ٦- يُرفع القالب المعدني بعد ملئه مباشرة من الخرسانة بإنتظام في إتجاه رأسي.
- ٧- يُرفع القرص ويخفض بمعدل منتظم لمسافة ١٢،٥ مم (٢/١ بوصة) وذلك ١٥ مرة في مدى حوالي ١٥ ثانية.
- ٨- تقاس قاعدة الخرسانة المنسابة نتيجة الرفع والخفض المذكورة ويكون القياس لقطر القاعدة في ٦ إتجاهات مختلفة ثم يؤخذ متوسط هذه القراءات ليمثل قطر الإنسياب لقاعدة المخروط الخرساني بعد إنسياب الخرسانة.
- ٩- تحسب النسبة المئوية لإنسياب الخرسانة (لأقرب ٥ مم) بإعتبارها النسبة المئوية لزيادة قطر الإنسياب عن قطر القاعدة الأصلى كمايلى:

ويعتبر اختيار الإنسياب اختبارا معملياً في معظم الحالات نظراً لعدم سهولة تواجد الجهاز في موقع العمل. ويمثل الجدول الآتي النسب المئوية للإنسياب عند درجات القوام المختلفة.

جدول (٧-٣) العلاقة بين قوام الخلطة والإنسياب.

%1011.	%179.	%10.	%710	صفر۔۲۰%	النسبة المئوية للانسياب
رخو	مبتل	ندن	صلب	جاف	قوام الخلطة الخرسانية
Sloppy	Wet	Plastic	Stiff	Dry	Consistency

ثالثا: إختبار كرة الإختراق (كيلي) Ball Penetration Test

وهذه الطريقة يحدد بها قوام الخرسانة بيسر ودقة كافيين وهو إختبار مشابه للهابط إلا أنه أسهل منه وأسرع منه. و يتكون الجهاز أساساً من ثقل على شكل نصف كرة نصف قطرها ١٥ سم ووزنها ١٣,٦ كج يتصل بها يد عليها مقياس مدرج والكل ينزلق من فتحة داخل إطار كما فى شكل (٧-٩) ويمكن وضع هذا الإطار على سطح الخرسانة المراد قياس قوامها كما أن هذا الإطار يصلح فىنفس الوقت لإستخدامه كمستوى ثابت للمقارنة وقت الإختبار ويلاحظ أن جميع أجزاء الجهاز تصنع من الصلب أو أى معدن مشابه.

طريقة إجراء الإختبار:

يمكن وضع الخرسانة فى وعاء أو يمكن إجراء الإختبار والخرسانة فى مكانها داخل الفرم بعد صبها مباشرة ، وفى الحالتين يجب ألا يقل سمك الخرسانة عن ١٥ سم وأن يكون لها سطحاً مستوياً بأقل بعد يساوى ٣٠ سم. ويجب جعل سطح الخرسانة مستوياً وناعماً.

يوضع الجهاز بعناية فوق سطح الخرسانة مع رفع اليد إلى أعلى وجعل الإطار يرتكز برفق فوق السطح ثم تترك اليد لتنزلق داخل الإطار. تُقرأ مسافة إختراق الثقل داخل الخرسانة مباشرة على اليد المدرجة لأقرب مم. يؤخذ متوسط عدة قراءات في أماكن متفرقة. وتفيد هذه الطريقة في بيان ومقارنة قوام الخرسانة عند صبها مباشرة داخل الفرم.



شكل (٧-٩) جهاز كرة كيلي لقياس القوام.

Workability القابلية للتشغيل -٢

تعریف:

القابلية للتشغيل هي خاصية الخرسانة الطازجة التي تبين السهولة التي يمكن بها صب ومناولة الخلطة الخرسانية كما تبين درجة تجانسها ومقاومتها للإنفصال الحبيبي.


العوامل التي تؤثر على القابلية للتشغيل للخرسانة:

١- الركام:

- □ مقاس الركام: زيادة نسبة الرمل تزيد من الإحتكاك وبالتالى تزيد صلابة الخلطة (شكل ٧-١٠).
- □ شكل حبيبات الركام: الحبيبات المدورة أكثر قابلية للتشغيل بينما الحبيبات الزاوية والمفلطحة والغير منتظمة صعبة التشغيل.
 - حالة السطح: تقل درجة التشغيل بسبب خشونة السطح مثل حالة الأحجار المكسرة.
- □ المسامية: تقلل زيادة المسامية من حركة الحبيبات وتزيد من الإحتكاك الداخلى بينها وتقل التشغيلية.
- □ المقاس الإعتبارى الأكبر: إزدياد حجم الحبيبات يقلل من القابلية للتشغيل وممكن ذلك يكون معتمداً على كيفية صب الخرسانة وطبيعة المنشأ. (أفضل مقاس للخرسانات المسلحة هو ١٠ إلى ٣٠ مم و في حالة خرسانة الطرق ٥٠ الى ٧٠ مم).

٢- الأسمنت:

- □ نوعه: حيث تؤثر طرق صناعة الأسمنت على التشغيلية نتيجة تغير درجة التشحيم في كل نوع.
- □ نعومته: زيادة نعومة الأسمنت يزيد من درجة تشغيل الخرسانة ولكن تكاليف طحن وتنعيم الأسمنت مكلفة جداً بحيث لا توازى المكسب في زيادة درجة التشغيل.
- □ خواص العجينة: نسبة الركام إلى الأسمنت حيث تؤثر هذه النسبة على القابلية للتشغيل بدرجات متفاوته تعتمد على عدة عوامل مختلفة مثل المساحة السطحية ونصف قطر الركام والحجم.



شكل (٧-١٠) تأثير نسبة الركام الصغير في الركام الشامل على القابلية للتشغيل.

٣- المار:

فى الخلطات الفقيرة بالأسمنت فإن زيادة الماء لا يؤثر تأثيراً كبيراً على القابلية للتشغيل أما فى الخلطات الغنية فإن زيادة الماء لها تأثير كبير وحساس على القابلية للتشغيل.

٤- نسبة الماء/ الأسنت:

صغر نسبة م/س تعطى خرسانة جافة وزيادة هذه النسبة لدرجة معينة ينتج عنها خرسانة لها درجة تشغيل أفضل ولكن الزيادة الكبيرة في نسبة الماء ينتج عنها خرسانة ذات تشغيلية رديئة نظراً لسيولتها كما بشكل (٧-١١).


٥- الإضافات:


تعمل الإضافات على تحسين درجة التشغيل للخرسانة بدرجات متفاوته وأهم هذه الإضافات هي:

- الملدنات Superplasticizers وهي مواد سائلة تضاف إلى الخلطة بنسب ١: ٣% من وزن الأسمنت.
 - مواد مسحوقة ناعما وتعمل على تشحيم الخلطة مثل بودرة الحجر الجيرى.
 - مواد جيلاتينية تضاف إلى الخلطة.

٦- المهواء المحبوس:

يعمل الهواء المحبوس في الخرسانة على تحسين القابلية للتشغيل وذلك إذا كانت نسبتة تتراوح من ٣% إلى ٧%.





شكل (٧-١١) تأثير الإضافات ونسبة الماء في الخلطة على القابلية للتشغيل.

الباب السابع - خواص واختبارات الخرسانة الطازجة

□ طرق تعيين القابلية للتشغيل:

يوجد عدة طرق لتعيين قابلية الخرسانة للتشعيل ومن أهم هذه الطرق:

* اختبار عامل الدمك Compacting Factor Test • طريقة في بي * طريقة في بي

أولاً: إختبار عامل الدمك Compacting Factor Test

يجرى هذا الإختبار لتحديد درجة قابلية تشغيل الخرسانة الطازجة وهذا الإختبار مبنى عل أساس أن الجهد اللازم لدمك الخرسانة يعبر عن مدى القابلية للتشغيل. ويبين الشكل الموضح الجهاز المستخدم في هذا الإختبار.

طريقة إجراء الإختبار:

- توضع الخلطة الخرسانية في المخروط العلوى بواسطة الجاروف ويسوى سطحها مع حافة المخروط.
- يفتح الباب الموجود فى أسفل المخروط العلوى بحيث يسمح بهبوط الخرسانة تحت تأثير وزنها فقط إلى المخروط السفلى.
 - تكرر نفس الخطوات بالنسبة للمخروط السفلى فتمر الخرسانة إلى الإسطوانة.
- بعد الإنتهاء من ملء الإسطوانة يسوى سطحها وتنظف جوانبها وحوافها الخارجية ثم توزن ويعين وزن الخرسانة المالئة للإسطوانة وهو وزن الخرسانة المدموكه جزئياً = و.
- يعاد ملء الإسطوانة من نفس الخلطة الخرسانية على طبقات على أن تدمك كل طبقة يدوياً أوميكانيكياً حتى تملأ تماما بالخرسانة ثم توزن ويعين وزن الخرسانة المالئة للإسطوانة وهو وزن الخرسانة المدموكة كلياً = ك.

وبمعرفة عامل الدمك يمكن تحديد درجة القابلية للتشغيل كما فى جدول (٧-٤). ويعتبر إختبار عامل الدمك إختباراً معملياً وغيرمناسب لموقع العمل إلا فى المنشآت الكبيرة. وتستخدم هذه الطريقة لقياس قابلية التشغيل لجميع الخلطات الخرسانية بإستثناء الخلطات منخفضة القابلية للتشغيل والخلطات الخشنة لتعذر الحصول على نتائج دقيقة لهذه الخلطات.



شكل (٧-١٢) جهاز عامل الدمك.

جدول (٧–٤) القابلية للتشغيل معبراً عنها بعامل الدمك.

الإستعمال المناسب للخرسانة.	الهبوط (سم)	عامل الدمك	درجة التشغيلية
الطرق المستخدم فيها الهز بالماكينات العادية أو اليدوية	صفر۔٥,٢	٠,٧٨	منخفضة جدا
الطرق المستخد فيها الهز بالماكينات اليدوية أو الهز اليدوى إذا كان الركام مستديرا أو زاويا. الخرسانة الكتلية في الأساسات بدون اهتزازات أو الخرسانة المسلحة التي يها تسليح خفيف بواسطة الدمك بالهز.	0_7,0	۰,۸٥	منخفضة
الأسقف المدموكة باليد أو الخرسانة المسلحة ذات التسليح الثقيل والمدموكة باليد أو بالإهتزازات.	١٠_٥	٠,٩٢	متوسطة
للقطاعات ذات التسليح الشديد جداً غير المناسب للهز .	17,0_1.	٠,٩٥	عالية

ثانیا : طریقة فی بی Vebe (VB) Test

وهذا الاختبار تعديل لاختبار إعادة التشكيل بحيث ألغيت الإسطوانة الداخلية به وتم الدمك بالهز بدلاً من الرج والشكل (٧-٤١) يوضح رسماً لهذا الجهاز. ويفترض أن إعادة التشكل قد إكتملت عندما يغطى اللوح الزجاجى الخرسانة تماما وعندما تتلاشى كل الفراغات فى الخرسانة ويحدد هذا بالنظر الذى يعتبر أحد عيوب إجراء الإختبار. ويتم الدمك بواسطة منضدة إهتزاز بها حمل غير متمركز ويدور بسرعة ٠٠٠٠ لفة فى الدقيقة وبعجلة قدرها ٣ج إلى ٤ج حيث جهى عجلة الجاذبية الأرضية. وبفرض أن كمية الطاقة اللازمة لتمام الدمك تمثل درجة التشغيلية للخليط معبراً عنها بالزمن اللازم بالثانية لإعادة التشكل الكامل. وفي بعض الأحيان يعمل تصحيح قدره الجهاز أميز من جهاز عامل الدمك حيث قد تلتصق بعض الخرسانة الجافة فى القواديس وهو الجهاز أميز من جهاز عامل الدمك حيث قد تلتصق بعض الخرسانة الجافة فى القواديس وهو للتعبير عن القوام.



شکل (۷–۱٤) جهاز فی بی.

- " الانفصال الحبيبي Segregation

الانفصال الحبيبي هو انفصال مكونات أي خليط غير متجانس (مثل الخرسانة) بحيث يصبح توزيع هذه المكونات غير منتظم. ويوجد نوعان من الإنفصال الحبيبي للخرسانة:

- 1- إنفصال الحبيبات الكبيرة من الركام نتيجة لكونها أكثر ترسباً. وذلك يكون في الخلطات الجافة جداً وخاصة الفقيرة في الأسمنت.
 - ٢- إنفصال الأسمنت اللباني ويحدث ذلك في الخلطات المبتلة جداً.

□ أسباب حدوث الانفصال الحبيبي:

- 1- الخلط: عند زيادة زمن الخلط عن الزمن اللازم والمناسب فقد يحدث إنفصال نتيجة قوة الطرد المركزية لحلة الخلاط والذى ينتج عنه أن الركام الصغير يلتصق بالجدار والكبير يهبط الى أسفل. ولتلافى ذلك يجب عدم زيادة زمن الخلط عن الزمن المحدد لذلك. كذلك يجب عند تفريغ الخلاط أن لا تزيد مسافة التفريغ عن ١,٠٠ متر.
- ٢- النقل: عند نقل الخرسانة إلى موضع الصب يمكن حدوث إنفصال نتيجة الرج و التأرجح لعربات النقل وخاصة في الخلطات المبتلة.
 - ٣- الصب: يجب مراعاة عدم الصب من إرتفاعات عالية.
 - ٤ الدمك: الدمك الزائد قد يسبب إنفصالاً حبيبياً.

□ لملافاة الانفصال أتحبيبي:

- 1- ينبغى العناية بتصميم الخلطة الخرسانية وضبط مكوناتها عن طريق زيادة المواد الناعمة مثل الأسمنت والركام الصغير وكذلك تقليل نسبة م/س مما يؤدى إلى تماسك أكبر للخلطة الخرسانية.
 - ٢- استخدام إضافات تقليل ماء الخلط Superplasticizers
 - ٣- مراعاة عمليات الصناعة من خلط و نقل و صب كما سبق شرحه.
 - ٤- استخدام إضافات تحسين اللزوجة Viscosity Enhancing Admixtures

النضح Bleeding -٤

النضح هو تكون طبقة من الماء على سطح الخرسانة المصبوبة حديثًا بعد دمكها و تسويتها.

السباب حدوث النضح:

كثرة الدمك الذى يؤدى إلى هبوط المكونات الثقيلة (الركام) إلى أسفل وصعود العجينة الأسمنتية إلى أعلا وكذلك زيادة ماء الخلط. وأضرار النضح تتلخص في الآتي:

- 1- إحتواء الطبقة العليا على نسبة عالية من الماء مما يسبب وجود فراغات في تلك الطبقة نتيجة تبخر الماء وبالتالي ضعف مقاومة الخرسانة.
- ٢- عند صعود الماء إلى أعلاقد يحمل معه جزيئات ناعمة من الأسمنت تكون طبقة هشة على السطح بعد تبخر الماء وجفافه ولذلك يلزم إزالة هذه الطبقة قبل الإستمرار في الصب.
- ٣- تراكم طبقة رقيقة من الماء تحت سطوح الركام الكبير والحديد مما يؤدى إلى فراغات وضعف قوة التماسك بين الخرسانة وحديد التسليح.

□ لمارفاة ظاهرة النضح:

يجب إستعمال كمية ماء خلط مناسبة وعدم إستعمال خلطات مبتلة جداً أو بها نسبة قليلة من المواد الناعمة مثل الأسمنت والرمل. كما إن إستخدام نسبة من الملدنات في الخلطة يؤدي إلى تحسين خواص الخرسانة ويعمل على تقليل ماء الخلط وتلاشى ظاهرة النضح.

الباب الشامن

خواص و اختبارات انخرسانة المتصلدة Properties and Jesting of Hardened Concrete

۸-۱ مقاومة الضغط Compressive Strength


إن مقاومة الضغط هي أهم خواص الخرسانة المتصلاة على الإطلاق وهي تعبر عن درجة جودتها وصلاحيتها ، ومقاومة الضغط هي المقاومة الأم للخرسانة حيث أن معظم الخواص والمقاومات الأخرى مثل الشد و الانحناء والقص والتماسك مع حديد التسليح تتحسن وتزيد بزيادة مقاومة الضغط والعكس صحيح. لذلك يجرى اختبار الضغط بغرض التحكم في جودة إنتاج المحرسانة في موقع المشروع كما يستخدم هذا الاختبار في أغراض التصميم الإنشائي لتحديد المقاومة المميزة Characteristic Strength وإجهاد التشغيل Working Stress للخرسانة في تحديد الضغط الذي يؤخذ كنسبة من المقاومة القصوي للضغط. كما يفيد اختبار الضغط في تحديد صلحية الركام وماء الخلط للتعرف على تأثير الشوائب التي قد توجد بهما على مقاومة الضغط للخرسانة. والواقع حالياً أن مقاومة الضغط لخرسانة المنشآت التقليدية تتراوح بين ١٠٠٠ محم/سم أما بالنسبة للمنشآت الخاصة والوحدات سابقة التجهيز فمقاومة الضغط تزيد عن د٠٠ حمرسم والوحدات الخرسانية سابقة الإجهاد يجب أن تكون ذات مقاومة للضغط تزيد عن ١٠٠ كج/سم وقد تصل إلى ٢٠٠ حكم/سم . وقد سبق الإشارة في الأبواب السابقة عن إمكانية صناعة الخرسانة عالية المقاومة (مقاومة الضغط أكبر من ١٠٠ كج/سم) والتي نأمل أن تأخذ طريقها إلى الواقع العملي في مصر في المستقبل القريب.

٨-١-١ العوامل المؤثرة على مقاومة الضغط

تتأثر مقاومة الضغط بعوامل عديدة ومتنوعة يلخصها الرسم البياني شكل (-1) في أربعة مجموعات رئيسية هي:

المواد المكونة ونسب الخلط.	
طرق صناعة الخرسانة من خلط ونقل وصب ودمك.	
ظروف المعالجة.	
العمر وظروف الاختبار.	


وفيما يلى شرح بإيجاز لبعض هذه العوامل.




شكل (٨-١) العوامل التي تؤثر على المقاومة.

أولاً: تأثير الأسمنت

الأسمنت هو المكون الرئيسي الفعال الذى تتوقف عليه مقاومة الخرسانة وأهم العوامل المؤثرة في الأسمنت هي كميته ونعومته وتركيبه الكيميائي. فنجد أن مقاومة الخرسانة تزيد بزيادة محتوى الأسمنت وذلك حتى محتوى معين يقل عنده معدل الزيادة في المقاومة ثم تتوقف الزيادة في المقاومة بعد ذلك وربما تقل. وهذا المحتوى يختلف باختلاف نسب مكونات الخلطة وكذلك يتوقف على وجود أو عدم وجود إضافات كيميائية أو معدنية. وعموماً فقد وجد أن المحتوى الأقصى للأسمنت الذي يعطى أعلى مقاومة ضغط للخرسانة يقع بين 0.0 و 0.0 كج/م" (شكل الأقصى للأسمنت الذي يعطى أعلى مقاومة ضغط للخرسانة يقع بين 0.0 و 0.0 كج/م" (شكل الأعمار المبكرة حتى 0.0 بعد ذلك يقل معدل الزيادة في المقاومة تدريجياً بتقدم عمر الخرسانة حتى يكاد ينعدم عند الأعمار المتأخرة جداً كما هو موضح بشكل (0.0).








شكل (٨-٢) تأثير محتوى الأسمنت.


أما بالنسبة لتأثير التركيب الكيميائي للأسمنت فيعتمد ذلك بصورة كبيرة على نسب المكونات الرئيسية الأربعة للأسمنت وهي سيليكات ثنائي الكالسيوم C2S وسيليكات ثلاثي الكالسيوم C3S وثالث ألومينات الكالسيوم C3A ورابع ألومينات حديد الكالسيوم C4AF. أما العنصرين الأولين C2S و C3S فهما الذين يتحكمان في المقاومة ويتراوح مجموع نسبتيهما حوالي ٥٧%. وعموماً فإن الأسمنت الذي يحتوى على نسبة عالية من $_{
m C3S}$ يكتسب مقاومة أسرع من الأسمنت المحتوى على نسبة عالية من $_{
m C2S}$ حيث أن C3S هو المركب المسئول عن المقاومة المبكرة للأسمنت. أما العنصر الثالث في الأسمنت و هو ثالث ألومينات الكالسيوم فهو المسئول عن انبعاث حرارة عالية أثناء الخلط وهو المتسبب في وجود الخواص غير المرغوبة في الأسمنت مثل حدوث التغيرات الحجمية و التشققات و التدهور عند التعرض للكبريتات. إلا أن هذا العنصر موجود في الأسمنت بحكم تواجده في المواد الخام. أما العنصر الرابع وهو رابع ألومينات حديد الكالسيوم فهو عنصر خامل تقريباً ويحل محل العناصر النشطة في الأسمنت وبالتالي فلا يرغب في تواجده بنسبة عالية. وبالتحكم في نسبة المكونات الرئيسية للأسمنت وكذلك نعومته يمكننا صناعة الأنواع المختلفة من الأسمنت مثل الأسمنت سريع التصلد والأسمنت البورتلاندي العادي والأسمنت فائق النعومة والأسمنت المقاوم للكبريتات إلخ. والشكل رقم (٨-٤) يوضح تأثير نوع الأسمنت حيث نجد أن الأسمنت السريع التصلد يظهر مقاومة مبكرة عالية ولكن بعد ثلاثة شهور تقريباً تكون المقاومة مساوية لتلك التي نحصل عليها من الأسمنت البورتلاندي العادي. جدول (١-١) وشكل (٨-٥) يوضحان المكونات الكيميائية لأنواع الأسمنت المختلفة وكذلك تأثيرها على خواص الأسمنت.



شكل (٨-٤) تأثير نوع الأسمنت على مقاومة الضغط.

جدول (٨-١) خواص الأنواع المختلفة للأسمنت.


للكيماويات أحماض	المقاومة كبريتات	مقاومة التشريخ	الانكماش بالجفاف	الحرارة المنبعثة	معدل زيادة المقاومة	نوع الأسمنت
منخفض	منخفض	متوسط	متوسط	متوسط	متوسط	بورتلاندی عادی
منخفض	منخفض	منخفض	متوسط	عالي	عالي	بورتلاندى سريع التصلد
منخفض	متوسط	عالي	فوق المتوسط	منخفض	منخفض	بورتلاندى منخفض الحرارة
منخفض	عالي	متوسط	متوسط	منخفض/متوسط	منخفض/متوسط	مقاوم للكبريتات
فوق المتوسط	فوق المتوسط	متوسط	متوسط	متوسط	متوسط	بورتلاندی حدیدي




شكل (٨-٥) التركيب الكيميائي للأنواع المختلفة من الأسمنت.

ثانياً: تأثير الركام

الركام هو المادة المالئة بالخرسانة والتي يُفترض أنها خاملة كيميائياً. وعموماً فإن مقاومة الخرسانة تتوقف على التماسك بين العجينة الأسمنتية والركام المستخدم حيث ينبغي أن تغلف العجينة الأسمنتية بكفاءة أسطح الركام المستخدم ومن ثم نجد أن نوع الركام وشكله ونعومته ومساحته السطحية وطبيعة سطحه من العوامل الرئيسية التي تؤثر على مقاومة الخرسانة. شكل (Λ - Γ) يوضح تأثير نوع الركام على مقاومة الضغط حيث نجد أن الحجر الجيري أو الدولوميت يعطى مقاومة أكبر من الزلط. كذلك يبين شكل (Λ -V) أن مقاومة الضغط تزيد بزيادة قيمة معاير النعومة للركام الشامل. أما المساحة السطحية للركام فتؤثر تأثيراً كبيراً على مقاومة الضغط حيث نجد أنه عند مساحة سطحية حوالى Γ 0 سم Γ 1 مم فإننا نحصل على المقاومة القصوى التي تقل تدريجياً إذا زادت المساحة السطحية أو قلت عن ذلك كما هو موضح بشكل (Γ 1). ومساحة الركام السطحية تعتمد على نسبة الركام الصغير إلى الركام الكبير وكذلك على نعومة أو خشونة الركام المستخدم.






شكل (٨–٧) تأثير معاير نعومة الركام


شكل (٨-٦) تأثير نوع الركام.

ثالثاً: تأثير ماء الخلط و الدمك

إن تأثير نسبة الماء إلى الأسمنت (م/س) هو بلا شك من أهم العوامل التى تؤثر ليس فقط على مقاومة Strength الخرسانة بل أيضاً على متانتها Durability. وعموماً فإن تقليل الماء فى الخلطة إلى درجة معينة هو أساس الحصول على الخرسانة عالية المقاومة High Strength Concrete أو الخرسانة عالية الأداء High Performance Concrete. وقد سبق الحديث فى الباب الأول من هذا الكتاب عن تأثير نسبة (م/س) على الخرسانة وكذلك كيفية التحكم فى نسبة الماء فى الخرسانة باستخدام الإضافات الكيميائية (الملدنات). وقد وجد أنه عند درجة دمك محددة للخرسانة الطازجة فإن هناك نسبة معينة من (م/س) تكون عندها مقاومة الخرسانة نهاية عظمى. وعموماً فإن مقاومة الخرسانة تتأثر تأثراً كبيراً بدرجة دمكها كما هو موضح فى شكل (٨-٨) حيث أن الدمك الغير جيد يؤدى إلى وجود فراغات هوانية فى الخرسانة تعمل على تقليل المقاومة وتدهور الخرسانة.



شكل (٨-٩) تأثير الدمك.



شكل (٨-٨) تأثير المساحة السطحية للركام.


رابعاً: تأثير العمر والمعالجة

إن زيادة مقاومة الخرسانة مع الزمن Strength Gain يتوقف بدرجة كبيرة على الظروف المحيطة بها وكذلك على ظروف المعالجة من حيث مدتها ودرجتي الرطوبة والحرارة. فكلما زادت فترة معالجة الخرسانة المعالجة في الرطوبة كلما زادت مقاومتها. كما أن الخرسانة المعالجة في الهواء تظهر مقاومة أقل كثيراً من الخرسانة المعالجة تحت الماء. إن الخرسانة المعالجة في الهواء مع تعرضها لدورات الجفاف يقيد عملية الإماهة وربما يوقفها ومن ثم تتوقف الزيادة في المقاومة. ولقد أوضحت الاختبارات طويلة المدى على الخرسانة المعالجة في الماء تحت درجة الحرارة العادية أن عملية الإماهة مستمرة حتى أعمار تصل سنوات عديدة ولكن بمعدل متناقص. و يتضح من شكل (٨-١٠) أن الخرسانة المعالجة في الماء تظهر مقاومة أعلى بمقدار مرتين أو المعالجة في الهواء ومختبرة في جو جاف تُظهر مقاومة أكبر من العينات المناظرة التي عُرضت المهالجة في الهواء ومختبرة في جو جاف تُظهر مقاومة أكبر من العينات المناظرة التي عُرضت للهواء نفس المدة ولكنها شُبعت بالرطوبة قبل الاختبار مباشرة. وعموماً فإن المعدل الذي للهواء نفس المدة ولكنها شُبعت بالرطوبة قبل الاختبار مباشرة. وعموماً فإن المعدل الذي المعالية الأمابيع الأربعة الأولى ويقل تدريجياً مع تقدم العمر. ولذلك تم اعتبار المقاومة بعد ٢٨ يوم هي المقاومة القياسية للخرسانة.

ولقد أجريت اختبارات عديدة على أنواع مختلفة من الخرسانة لدراسة مقاومة الضغط عند أعمار مختلفة وإيجاد العلاقة بينها. والواقع أن هناك علاقات كثيرة تربط مقاومة الخرسانة في الأعمار المختلفة بمقاومتها عند ٢٨ يوم إلا أن جميع هذه العلاقات تقريبية وتعطى قيم استرشادية فقط. وفي جميع الأحوال ينبغي اختبار الخرسانة بعد ٢٨ يوم حتى نتأكد تماماً من قيمة مقاومة الخرسانة الفعلية. وتجدر الإشارة أن اختبار الضغط بعد ٢٨ يوم لا يعطى قناعة تامة عن حقيقة مقاومة الضغط لبعض أنواع الخرسانة وخاصة تلك المحتوية على إضافات كيميائية مثل معجلات أو مؤخرات الشك وكذلك تلك المحتوية على مواد بوزولانية مثل غبار السيليكا وفي هذه الحالة ينبغي قياس المقاومة بعد ٥٠ يوم أو ٩٠ يوم على الأقل وذلك حتى تعطى صورة حقيقية عن المقاومة. وعموماً فإن الكود المصري قد أعطى بعض القيم الاسترشادية (جدول ٨-٢) للعلاقة بين مقاومة الضغط في الأعمار المختلفة ومقاومة الضغط بعد ٢٨ يوم وذلك في حالة الخرسانة المصنوعة في الظروف العادية والغير محتوية على إضافات.

جدول (٨-٢) قيم استرشادية لنسبة مقاومة الضغط في أعمار مختلفة.

770	٩.	۲۸	٧	٣	عمر الخرسانة (يوم)
1,88	1,11	1	٣/٢	٠,٤	أسمنت بورتلاندى عادى
1,11	1,11	1	7	٠,٥٥	أسمنت بورتلاندى سريع التصلد



شكل (٨-١٠) معدل زيادة مقاومة الخرسانة مع الزمن في ظروف معالجة مختلفة.

خامساً: تأثير شكل العينات على مقاومة الضغط

هناك ثلاثة أشكال شائعة للعينات الخرسانية التى تستخدم فى اختبار الضغط وهى: المكعبة والاسطوانية و المنشورية كما بشكل (-11) وقد لوحظ معملياً أن المقاومة المقاسة لخلطة معينة من الخرسانة تختلف باختلاف شكل العينات المختبرة. كما دلت التجارب على أنه لنفس الشكل من العينات تختلف المقاومة المقاسة معملياً باختلاف مقاس العينات المختبرة.



شكل (٨-١١) الأشكال المختلفة من العينات الخرسانية المستخدمة في الضغط.

ولقد بينت الاختبارات أن العلاقة بين مقاومة الضغط للمكعب ومقاومة الضغط للاسطوانة غير ثابتة لأنها تتغير نتيجة اختلاف مقاومة الخرسانة ومقاس الركام الكبير وعوامل أخرى. ويعتبر تولد قوى الاحتكاك بين سطحي عينة الاختبار ورأس ماكينة الضغط من العوامل الموثرة على تغير العلاقة بين مقاومة الضغط للعينة المكعبة و الاسطوانية و المنشورية حيث تؤثر قوى الاحتكاك على المقاومة الظاهرية للعينات المكعبة. بينما يحدث الانهيار في العينات الاسطوانية و المنشورية دون تأثير واضح لقوى الاحتكاك وبالتالي نجد دائماً أن مقاومة الضغط للعينة الاسطوانية أو المنشورية. وسوف تتضح طبيعة تأثير هذا الاحتكاك على نتائج اختبارات الضغط فيما بعد. وتمتاز العينات الاسطوانية الشكل بأن توزيع الإجهادات على سطحها يكون منتظماً وبذلك تعطى إنعكاساً واضحاً لخواص الخرسانة. وإذا أخذنا المكعبة و الاسطوانية و المنشورية يكون كما هو موضح بالجدول (٨-٣). غير أن النسبة الموضحة للمقاومة في الجدول (٨-٣) تختلف باختلاف عمر الخرسانة عند اختبارها كما تختلف المؤسرة مقاومة المنشور إلى مقاومة المكعب تزيد كلما كانت الخرسانة المختبرة بها نسبة مثار من الرمل والمواد الناعمة.

جدول (٨-٣) قيم استرشادية لمعامل التصحيح لنتائج مقاومة الضغط طبقاً للكود المصري ٢٠٠١.


معامل التصحيح	الأبعاد (سم)	شكل القالب
٠,٩٧	1+×1+×1+	مكعب
1,	۱۰×۱۰×۱۰ أو ۸,۰۱×۸,۰۱×۸,۰۱	مكعب
1,.0	Y • × Y • × Y •	مكعب
1,17	* •× * •× * •	مكعب
1,7+	Y • × Y •	اسطوانة
1,70	** ×10	اسطوانة
1,74	• · × Y •	اسطوانة
1,70	۱×۱×۱×۰۳ أو ۸,۱×۸,۱×۲,۱۳	منشور
۱,۳۰	٥١×٥١×٥٤ أو ٨,٥١×٨,٥١×٤,٧٤	منشور
1,84	7.×10×10	منشور

سادساً: تأثير المقاس على مقاومة العينات


وجد أن مقاومة الخرسانة للضغط تختلف بالنسبة للعينات المتشابهة في الشكل والمختلفة في الأبعاد ، فكلما زادت الأبعاد تقل مقاومة الضغط المقاسة معملياً كما بشكل (Λ - Λ). ولقد أدت هذه الظاهرة بالباحثين إلى محاولة عمل توحيد قياسي على أبعاد عينات اختبار الضغط سواء كانت مكعبة أو اسطوانية أو منشورية الشكل. وبالنسبة للعينات الاسطوانية الشكل نجد أن المقاومة المقاسة تتغير تبعاً لتغير مقاس الاسطوانة كما أنها تتغير أيضا تبعاً لاختلاف نسبة ارتفاع الاسطوانة إلى قطرها (3)، ويوضح جدول (Λ -3) عامل التصحيح لمقاومة الضغط الذي يضرب في المقاومة التي يحصل عليها من العينات الاسطوانية غير القياسية وذلك بغرض حساب المقاومة المطلوب الحصول عليها من العينات القياسية المأخوذة من نفس الخلطة والتي يعادل ارتفاعها ضعف قطرها. و يتضح من جدول (Λ -3) أن المقاومة التي نحصل عليها من العينات التياسية مما يستدعي ضربها بعامل العينات التي لها (3)ق من Υ تكون أكبر من المقاومة القياسية مما يستدعي ضربها بعامل تصحيح يقل بقيمته عن الواحد الصحيح تبعاً لنسبة (3)ق).

جدول (٨-٤) عامل تصحيح المقاومة المناظر لنسب (ع/ق) المختلفة للاسطوانة (ASTM C 457)

٠,٥,	۰,۷٥	١,٠٠	1,1.	1,70	١,٥،	1,٧0	۲,٠	نسبة الارتفاع إلى القطر (ع/ق)
٠,٣٠	٠,٧٠	۰,۸٥	٠,٩٠	٠,٩٤	٠,٩٦	٠,٩٨	١,٠	عامل تصحيح المقاومة



ضلع المكعب ـ سم





قطر الاسطوانة - مم

شكل (٨-١٢) تأثر مقاومة الخرسانة تنغير مقاس العينة.

سابعا: نوع قالب الصب

هناك عدة أنواع من القوالب يمكن إستخدامها لصب عينات إختبار الضغط سواء للعينات المكعبة أو الإسطوانية أو المنشورية الشكل. إلا أن أكثر هذه الأنواع شيوعاً هي القوالب المعدنية ثم تأتي قوالب البلاستيك والكرتون وقوالب ورق الشمع البرافيني. ويؤثر نوع مادة القالب المستخدم على مقاومة الضغط المقاسة معملياً تبعاً لقابلية القالب لإمتصاص الماء وقابليته لتسريب الماء الأسمنتي من خلال الجدران أو إحتمال حدوث تغير في شكل القالب Deformation خلال زمن تصلد الخرسانة. ومع أن القوالب المعدنية تُعتبر أفضل الأنواع لتجهيز عينات الإختبار إلا أن النوعين الآخرين يمتازان بقلة التكاليف وسهولة الإستعمال في موقع العمل. وتُظهر العينات المصبوبة في قوالب من البلاستيك مقاومة أقل من تلك التي تُظهرها مثيلاتها المصبوبة في القوالب المعدنية. وجدير بالذكر أن المواصفات القياسية تنص على إستخدام القوالب المعدنية لتجهيز عينات إختبار الضغط إلا أنه قد يلزم في بعض الظروف إستخدام أنواع أخرى من القوالب وفي هذه الحالة تصحح المقاومة المقاسة بضربها بعامل التصحيح المناسب. شكل (٨-١٣) يبين شكل القالب المكعب المعدني أثناء تربيط جوانبه بينما يبين شكل (٨-١٤) القالب المناظر من البلاستيك أثناء تفريغ العينة الخرسانية منه بضغط الهواء.





شكل (٨-١٤) قالب مكعب بلاستيك.

شكل (٨-١٣) قالب مكعب معدني.

ثامناً: ظروف التحميل


تتأثر المقاومة المقاسة لعينات اختبار الضغط بظروف التحميل المؤثرة عليها مثل طبيعة نهايات كل من عينة الاختبار وماكينة الضغط وكذلك الاحتكاك الناشئ بين سطحي العينة وماكينة الاختبار. وفيما يلي توضيح موجز لتأثير هذه الظروف على نتائج اختبار الضغط.

١- طبيعة نهايات العينة

فى بعض الأحيان يُغطى السطح السفلى والعلوي لعينة اختبار الضغط بواسطة وسائد لمحاولة التغلب علي خشونة عدم استواء سطح التحميل وتختلف المقاومة المقاسة للعينات ذات الوسائد عن تلك المقاسة للعينات العادية بدون وسائد حيث وُجد أن العينات ذات الوسائد تُظهر مقاومة أعلى من مقاومة العينات العادية القياسية وذلك لأن الوسائد تعمل على توزيع الحمل بانتظام على كامل مقطع العينة المختبرة. ويعتمد اختلاف المقاومة المقاسة على نوع مادة الوسادة وعلى طريقة صبها فوق سطحي العينة. وتوصى بعض الدراسات باستعمال طبقة رقيقة من عجيبة الأسمنت كوسائد لأسطح تحميل عينات الضغط حيث أنه كلما كانت الوسادة رقيقة كانت نتائج الاختبار ممثلة للواقع. ويلاحظ أن استواء سطحي التحميل أو سطحي وسادتي التحميل يؤثر تأثيراً واضحاً على المقاومة المقاسة لعينة الاختبار حيث أن أي نسبة من الانحناء الناشئ في هذين السطحين تسبب نقصاً كبيراً في المقاومة الظاهرية للعينة.

٢- طبيعة أطراف ماكينة الاختبار

توضع عينات الضغط عند اختبارها بين فكي ماكينة الضغط اللذين يشكلان لوحي التحميل المعدنيين. ويجب أن تكون مساحة لوح التحميل المعدني مساوية على الأقل أو أكبر من مساحة سطح العينة المعرض للتحميل. ومن المعروف أنه كلما كانت العينة كبيرة أو ذات مقاومة عالية جداً فإنه يلزمها ألواح تحميل معدنية سميكة حتى لا تكون هذه الألواح مرنة بالنسبة للأحمال الكبيرة التي ستؤثر عليها مما قد يسبب تركيز الإجهادات على سطح العينة. أما إذا كانت عينة الاختبار صغيرة وألواح التحميل المعدنية سميكة نوعا ما فإنه يمكن اعتبار هذه الألواح جاسئة تماما بالنسبة للأحمال الصغيرة التي سوف تتعرض لها وبذلك تستطيع هذه الألواح أن تعطى أحمالاً موزعة بانتظام على سطح عينة الاختبار.



شكل (٨-١٥) تأثير الإحتكاك بين العينة والماكينة.

٣- الاحتكاك بين سطمي العينة وماكينة إختبار الضغط

عند تحميل الأسطح الأفقية لعينة الإختبار تنضغط هذه العينة رأسيا أو تنكمش بسبب إجهادات الضغط الواقعة عليها بينما تحاول جوانب العينة أن تتمدد أفقيا إلا أن حركة التمدد الجانبى هذه سوف تقاوم بواسطة الإحتكاك الذى ينشأ فى هذه اللحظة بين لوحى التحميل المعدنين والسطحين الأفقيين لعينة الإختبار. وتتولد قوى الإحتكاك هذه بقيمة قصوى عند أطراف سطحى العينة وتقل قيمتها تدريجيا كلما إتجهنا إلى الداخل حتى تتلاشى تماماً كماهو موضح بشكل (٨-١٥). ولقد وجد أن الإحتكاك الناشئ بين سطحى العينة وفكى ماكينة الإختبار يؤثر تأثيراً بالغاً على نتائج الإختبارات ويلعب دوراً كبيراً فى الإختلاف الملحوظ فى نتائج إختبارات العينات الخرسانية ذات الأشكال والمقاسات المختلفة ويرجع هذا إلى أن قوى الإحتكاك المتولدة تحاول أن تقاوم الإنفعال الجانبي للعينة وبذلك فهى - بطريقة غير مباشرة - تقاوم الإنفعال الرأسى الناتج عن التحميل وبذلك تكسب العينة مقاومة زائدة لأحمال الضغط مما يسبب تسجيل مقاومة أعلى للعينة على تدريج ماكينة الإختبار.

ويلاحظ أن تأثير قوى الإحتكاك المتولدة بين سطحى العينة وفكى الإختبار يظهر فى العينات المكعبة بوضوح بالمقارنة مع العينات المنشورية حيث أنه تنعدم إجهادات الإحاطة على جوانب المنشور فى المنطقة القريبة من منتصف الإرتفاع بينما لا تنعدم هذه الإجهادات على جوانب المكعب تقريباً مما يسبب تقوية زائدة للمكعب. وتشبه إجهادات الإحاطة فى حالة الإسطوانة مثيلتها فى حالة المنشور. وذلك يفسر ميل العينات المكعبة بصفة دائمة إلى إظهار مقاومة ضغط أعلى من المقاومة التى تظهرها عادة الإسطوانة أو المنشور. كذلك يزيد تأثير قوى الإحتكاك وإجهادات الإحاطة الناتجة عنها لنفس العينات المكعبة كلما صغر مقاس تلك العينة وبذلك تظهر العينات المكعبة كبيرة المقاس مقاومة أعلى من المقاومة التى تظهرها العينات المكعبة كبيرة المقاس.

٤- معدل التصييل

عند إختبار عينات الضغط لوحظ أنه كلما أسرعنا من معدل التحميل فإن هذه العينات تُظهر مقاومة أعلى للضغط. ولذلك فإنه ينبغى أن تحمل العينات الخرسانية المكعبة بحمل ضغط بحيث لاينتج عنه أى صدم على العينة ثم يزداد الحمل تدريجيا بمعدل ١٤٠ كج/سم /دقيقة حتى لحظة تسجيل العينة لأقصى حمل على ماكينة الإختبار. ولقد أظهرت بعض الدراسات المعملية أن زيادة فترة التحميل بحيث تصل إلى عدة أيام تسبب نقصا كبيراً في المقاومة المقاسة بالإضافة إلى أن الإنفعالات المقاسة للعينة تكون أكبر بكثير من المعتاد. ولما كانت الإنفعالات المقاسة على العينة تتأثر أيضا بمعدل التحميل حيث تقل كلما زاد معدل التحميل فإنه بناءاً على ذلك يزداد معاير المرونة المقاس للعينة الخرسانية كلما زاد معدل التحميل.


تاسعاً: إتجاه التحميل

عند اختبار العينات المكعبة فإن تحميلها في ماكينة الضغط يكون إما في إتجاه الصب أو في الإتجاه العمودي عليه ويؤثر إتجاه تحميل العينة بالنسبة لإتجاه الصب تأثيراً واضحاً على مقاومة العينة للضغط. ويُلاحظ أنه بالنسبة للعينات الإسطوانية أو المنشورية الشكل فإن إتجاه التحميل يكون دائماً في إتجاه الصب بينما يكون إتجاه التحميل في العينات المكعبة عمودياً على إتجاه الصب وذلك بغرض جعل الأسطح المصقولة للمكعب ملامسة لرأس ماكينة الإختبار. ولقد أظهرت بعض الأبحاث التي أجريت بهذا الشأن أن العينات التي تُختبر بحيث يكون إتجاه التحميل الموثر عليها مطابقاً لإتجاه الصب تُظهر مقاومة أكبر بحوالي ٨% من المقاومة التي تُظهرها العينات التي تُختبر بإتجاه تحميل عمودي على إتجاه الصب. بينما أظهرت دراسات أخرى أن الخرسانة إذا كانت غنية بالأسمنت ومخلوطة ومدموكة جيداً فإن تأثير إتجاه التحميل على مقاومة الضغط المقاسة يتلاشي تقريباً خصوصاً إذا كان التحميل مؤثراً بحيث يعطى إجهادات موزعة بإنتظام على سطح المقاسة يتلاشي تقريباً خصوصاً إذا كان التحميل مؤثراً بحيث يعطى إجهادات موزعة بإنتظام على سطح العينة طوال فترة الإختبار.


وقد يرجع سبب ضعف المقاومة للمكعبات القياسية التى تختبر فى إتجاه عمودى على إتجاه الصب إلى أن مركز ثقل المكعب الخرسانى فى هذه الحالة يكون مزحزحاً عن محور التحميل بسبب ميل هذا المركز لأن يكون قريباً من الطبقات الأفقية السفلى أثناء عملية الصب مما يسبب لا مركزية فى التحميل تضعف المقاومة المقاسة نظراً لتولد إجهادات الإنحناء.

٨-١-٨ أشكال الانهيارات المحتملة للخرسانة تحت تأثير حمل الضغط

إن الانهيارات الحادثة في العينات على ختلاف أشكالها نتيجة إختبارات الضغط نادراً ما تكون بسبب إجهادات الضغط فقط وإنما هي في الغالب إنهيار قص أو إنهيارات شد ضلعي. هذا بالإضافة إلى أن الإنهيارات التي تحدث في عينات الإختبار تختلف في أشكالها كلية عن الإنهيارات الممكن حدوثها في الأعضاء الخرسانية في المنشأ. ومن خلال الدراسات المعملية يمكن ملاحظة أن عينات إختبار الضغط القصيرة نسبيا مثل المكعبات والإسطوانات القياسية تتأثر بإجهادات الإحاطة الجانبية الواقعة عليها من إحتكاك نهايتها مع رأس الماكينة فتنهار على شكل مخروط ناقص كما هو موضح بشكل (٨-١٦). وهذا الشكل المخروطي ناتج عن تأثير إجهاد الضغط المحوري مضافاً عليه إجهادات الإحاطة الجانبية. بينما يلاحظ أنه لو حاولنا ملاشاة الإحتكاك الناشئ من نهايات العينة ورأس الماكينة بواسطة طبقة من الزيت تفصل بينهما فإن الإحهادات الإحاطة تقل وبالتالي تقل مركبة القوي الأفقية المؤثرة على العينة ويتحول شكل الإحهار الحادث إلى شكل إنفلاق Splitting. وقد تحدث بعض الأخطاء أثناء التأثير بالحمل نتيجة عدم مركزية الحمل أو عدم إستواء أوجه العينة أو أي أسباب أخرى مما يؤدي إلى حدوث الإنهيار بشكل غير طبيعي أو غيرصحيح كما في شكل (٨-١٧) وغالباً تكون المقاومة الحقيقية لهذه العينات أكبر من القيمة التي تقرأها الماكينة بنسبة قد تصل إلى ٣٠٠%.



شكل (٨-١٦) شكل انهيار صحيح لعينات إختبار في الضغط.



شكل (٨-١٧) شكل إنهيار غير صحيح لعينات اختبار في الضغط.

۸-۱-۸ اختبار مقاومة الضغط Compressive Strength Test

يجرى إختبار تحديد مقاومة الضغط للخرسانة المتصلدة عادة بعد مرور ٢٨ يوماً على صب العينات وفي بعض الأحيان بعد ٧ أيام أو بعد فترة أخرى حسب الحاجة.

عينات الاختبار:


تكون عينة الإختبار بشكل مكعب طول ضلعه ١٥,٨ سم أى مساحة الوجه = ٢٥٠ سم٢ أو مكعب طول ضلعه ١٥٠ سم أو إسطوانة قطرها ١٥ سم وإرتفاعها ٣٠ سم.

طريقة إجراء الاختبار:

• توزن الكميات اللازمة من الأسمنت والركام الصغير والركام الكبير (أو المقاسات المحجوزة على المناخل منفصلة) والماء ويراعى عند حساب الوزن أن تزيد كمية الخرسانة المخلوطة عن الخرسانة اللازمة لملء القوالب بحوالى ١٥% وذلك لتعويض أى فقد أو هالك قد يحدث أثناء الإختبار.

- يُعد قالب الإختبار وتُغطى أوجه القالب الداخلية بطبقة رقيقة من الزيت الخفيف.
- تخلط مكونات الخرسانة إما ميكانيكياً أو يدوياً خلطاً جيداً حتى يصبح لونها متجانس.
- بمجرد الإنتهاء من الخلط تُجرى إختبارات القوام (الهبوط مثلاً) وأى إختبارات أخرى تكون مطلوبة مثل إختبارات القابلية للتشغيل (عامل الدمك أو فيبي) أو إختبار تحديد نسبة الهواء في الخلطة.
- بعد إختبارات الخرسانة الطازجة يُملأ القالب مباشرة بالخرسانة على ٣ طبقات وتدك كل طبقة إما بمكنة الإهتزاز أو يدويا حتى تدمك الخرسانة دمكاً تاماً دون حدوث إنفصال حبيبي.
- تغطى القوالب بعد صبها مباشرة وتوضع في مكان درجة حرارته ١٥ إلى ٢٠ درجة مئوية لفترة ٢٤ ساعة ويلاحظ أن لا تتعرض لأي إهتزازات.
- تُعلم العينات الخرسانية بعد ذلك ثم تفك من القوالب وتُغمر فى الحال فى ماء نقى درجة حرارته حوالى ١٥ ـ ٢٠ درجة مئوية وتُترك حتى وقت الإختبار ويُفضل ترك مسافات بين المكعبات وبعضها فى أحواض المعالجة كما يُنصح بعدم وضع المكعبات فوق بعضها.
- تختبر العينة بوضعها بماكينة الإختبار حيث يكون محورها منطبقاً مع محور رأس الماكينة وفي حالة العينة المكعبة يلزم أن يكون وجهى العينة الملامسين لسطحى رأس الماكينة هما الوجهين المقابلين للسطح الداخلى للقالب المعدني لضمان استوائهما وتوازيهما. أما في حالة العينة الإسطوانية فيلزم عمل مخدة Capping لسطح كل من نهايتي الإسطوانة بطريقة تجعل سطح النهايتين مستويين ومتوازيين. شكل (٨-٨) يبين وضع المكعب والإسطوانة في ماكينة الضغط. ولكل إختبار تختبر ثلاث عينات وتؤخذ القيمة المتوسطة للنتائج. أما شكل ماكينة الضغط. ولكل الكسر في عينات خرسانية مكعبة بعد إجراء إختبار الضغط عليها.
- تعرض العينة لحمل ضغط محورى بمعدل حوالى ١٤٠ كج/سم /دقيقة حتى الكسر وتدون النتائج في جدول كما يلي:

مقاومة الضغط كج/سم	حمل الكسس	مساحة الوجه	أبعاد العينة	وزن العينة	عمر الخرسانة	التاريخ	رقم العينة
					۷ أيام	تاريخ الصب تاريخ الكسر	7 7
					۲۸ یوم	تاريخ الصب تاريخ الكسر	v 0 7



شكل (٨-١٨) وضع للعينات المكعبة والاسطوانية في ماكينة الضغط.




شكل (٨-١٩) الكسر للعينات المكعبة في إختبار مقاومة الضغط.

۸−۷ مقاومة الشد Tensile Strength


٨-٢-١ العلاقة بين مقاومتي الشد والضغط

تتحمل الخرسانة العادية المتصلدة مقاومة الضغط بدرجة كبيرة ولذلك يجرى تصميم الخرسانة بإعتبارها تقاوم إجهادات الضغط أساساً أما بالنسبة لمقاومتها لقوى الشد (سواء المباشر أو غير المباشر) فإنها تعتبر ضعيفة المقاومة للشد إذا ما قورنت بمقاومتها للضغط ويرجع هذا لكونها مادة قصفة ومع ذلك إهتم الباحثون بمقاومة الشد في الخرسانة لأن حدوث معظم التشققات والشروخ فيها ناتج عن صغر مقاومتها للشد. ومقاومة الشد في الخرسانة تتراوح ما بين $\frac{1}{2}$ إلى $\frac{1}{2}$ أي من مقاومتها للضغط أي بنسبة متوسطة قدرها $\frac{1}{2}$ ووتختلف هذه النسبة تبعاً لعمر الخرسانة كما بشكل ($\frac{1}{2}$) وكذلك تعتمد هذه النسبة على رتبة الخرسانة كما بشكل ($\frac{1}{2}$) وكذلك تعتمد هذه النسبة على رتبة الخرسانة كما بشكل ($\frac{1}{2}$) وكذلك تعتمد هذه النسبة على رتبة الخرسانة كما بشكل ($\frac{1}{2}$) وكذلك تعتمد هذه النسبة على رتبة الخرسانة كما بشكل ($\frac{1}{2}$) وكذلك تعتمد هذه النسبة على رتبة الخرسانة كما بشكل ($\frac{1}{2}$) وكذلك تعتمد هذه النسبة على الزيادة النسبية لمقاومة الشد إلى أن تصل مقاومة الضغط إلى حوالى $\frac{1}{2}$ من معاومة والتي تتراوح من $\frac{1}{2}$ إلى $\frac{1}{2}$ كج/سم ويمكن إستخدام المعادلتين التاليتين في حساب مقاومة الشد للخرسانة:

۱- للأعمار المبكرة
$$\frac{1}{1}$$
 - للأعمار المتأخرة مقاومة الشد $\frac{1}{1}$ - $\frac{1$



شكل (٨-٢٠) اختلاف مقاومة الشد بإحتلاف عمر الخرسانة.



شكل (٨-٢١) إختلاف مقاومة الشد بإحتلاف رتبة الخرسانة.

٨-٢-٢ طرق إختبار مقاومة الشد للخرسانة


يمكن تعيين مقاومة الشد في الخرسانة بعد ٧ أيام أو ٢٨ يوم أو أي مدة أخرى بطرق مباشرة وغير مباشرة كما يلى:

أولا: إختبار الشد المباشر Direct Tensile Strength

تطورت أشكال العينات الخرسانية في إختبار الشد المباشر كما هو موضح بشكل (٨-٢٢).

- تحضر العينات للإختبار بإجراء عمليات الخلط والصب والدمك والمعالجة بنفس الطريقة السابق ذكرها في إختبار الضغط.
- يجرى الإختبار بمسك العينة عند نهايتيها بماكينة الإختبار والتأثير بحمل الشد تدريجيا وببطء ويعين الحمل المسبب لكسر العينة حيث تنكسر معظمها في المنتصف وتحسب مقاومة الشد في هذه الحالة بقسمة الحمل الأقصى على مساحة مقطع العينة.

$$\frac{P_{max}}{A} = \frac{P_{max}}{A} = \frac{P_{max}}{A}$$
 عج/سم A




شكل (٨-٢٢) أشكال العينات الخرسانية في إختبار الشد المباشر.

ونظراً لصعوبة إجراء إختبار الشد المباشر نتيجة الصعوبة النسبية في صب و فك عينة الإختبار ونظراً لوجود إجهادات ضغط مركزة بين كلابات التثبيت وعينة الإختبار وكذلك إحتمال عدم مركزية حمل الشد فإنه يتم اللجوء إلى طرق غير مباشرة لقياس مقاومة الشد.

ثانياً: إختبار الشد غير المباشر (الطريقة البرازيلية) Indirect Tensile Strength

عينة الاختبار القياسية عبارة عن إسطوانة خرسانية قطرها ١٥ سم وطولها ٣٠ سم حيث توضع هذه الإسطوانة بين رأسى ماكينة الإختبار في وضع أفقى وعلى جانبيها بين شريحتين من الخشب الأبلكاج أو المطاط بعرض ٢ سم ويعين حمل الضغط المسبب لكسر العينة وعند إنهيارها يسجل الحمل الأقصى.




$$\frac{2 P}{\text{ABL}} = \frac{2 P}{\pi DL}$$
 کج/سم

حيث:

P = الحمل الأقصى كج D = قطر الإسطوانة سم L = طول الإسطوانة سم

شكل (٨-٢٣) اسطوانة الشد البرازيلي.


ويكون المستوى الرأسى للإنهيار هو مستوى إجهادات الشد الرئيسية حيث تكون موزعة على 0.0 من طوله وفى نفس الوقت توجد إجهادات ضغط تتراوح قيمتها من 0.0 المرة قدر إجهادات الشد وذلك فى المنطقتين تحت تأثير الحمل مباشرة (فى طرفى مستوى الإنهيار). ويتميز إختبار الشد غير المباشر بسهولة الإجراء وكذلك لوجود إجهادات الشد بقيمة ثابتة ومنظمة على حوالى 0.0 من طول مستوى الإنهيار كما بشكل 0.0. وعموماً تؤخذ مقاومة الشد للخرسانة مساوية لـ 0.0 من قيمة مقاومة الشد البرازيلى.



شكل (٨-٢٤) توزيع الإجهادات في عينة الشد البرازيلي.

ويمكن إجراء الإختبار على عينات بشكل منشور أو مكعب أو جزء من كمرة كما بشكل ($^{-9}$). وفي هذه الحالة يجب تصحيح قيمة المقاومة بضربها في عامل $_{\rm II}$ يتوقف على تغير أبعاد العينة ويعين معمليا.

مقاومة الشد البرازيلى
$$k=\frac{2 P}{\pi DL}$$
 كج/سم $^{\prime}$.



شكل (٨-٢٥) إمكانية إجراء إختبار الشد البرازيلي على عينات مختلفة.

وعموماً فإن الكود المصرى لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية قد أعطى بعض القيم الإسترشادية (جدول Λ - \circ) للعلاقة بين مقاومة الشد فى الأعمار المختلفة ومقاومة الشد بعد Λ يوم وذلك فى حالة الخرسانة المصنوعة فى الظروف العادية والغير محتوية على إضافات.

جدول (Λ –٥) قيم إسترشادية لنسبة مقاومة الشد في أعمار مختلفة.

770	٩.	۲۸	٧	٣	عمر الخرسانة (يوم)
1,.0	1,.0	١	٠,٧١	٠,٥	أسمنت بورتلاندى عادى
1,.0	1,.0	١	٦/٥	٣/٢	أسمنت بورتلاندى سريع التصلد


8- مقاومة الانحناء Bending Strength

عندما تتعرض كمرة خرسانية للإنحناء فإنه يمكن حساب مقاومة الإنحناء (التى تعتبر أيضاً مقياساً لمقاومة الشد غير المباشر) وتسمى معاير الكسر فى الإنحناء الشد غير المباشر) وتسمى معاير الكسر فى الإنحناء بين ١١% - ٢٠% من مقاومة الضغط. وبالتالى فإن مقاومة الإنحناء تزيد عن مقاومة الشد للخرسانة بنسبة من ٢٠ إلى ١٠٠%. وعموماً تؤخذ مقاومة الشد للخرسانة مساوية لـ ٢٠% من قيمة مقاومة الإنحناء. ومن ذلك يتضح أن مقاومة الإنحناء تزيد عن مقاومة الشد البرازيلى بحوالى ٤٠%. ويجرى إختبار الإنحناء لتعيين مقاومة الخرسانة المتصلدة للإنحناء ودراسة سلوك الكمرات الخرسانية عند تعرضها لأحمال إنحناء وكذلك شكل الكسر الناتج عن إنهيار هذه الكمرات.

طريقة إجراء الإختبار:

توضع الخرسانة فى قوالب على شكل كمرات أبعادها الداخلية $01 \times 01 \times 10 \times 10$ $10 \times 10 \times 10$ $10 \times 10 \times 10$ سم وذلك للركام الذى لا يزيد مقاسه الإعتبارى الأكبر عن 10×10 مم. تخلط الخرسانة وتملأ القوالب وتدمك وتعالج بنفس الطريقة المتبعة فى الضغط ويعمل من نفس الخلطة الخرسانية عينات ضغط لإعطاء فكرة عن العلاقة بين الضغط والإنحناء.

توضع الكمرة فى ماكينة الإختبار على ركيزتين كما هو مبين بشكل (٨-٢٦) ويراعى أن يكون كل من قضيب الإرتكاز والتحميل بطول أكبر من عرض الكمرة كما يكون التحميل تدريجيا وبمعدل منتظم يؤدى إلى الوصول بالقيمة النهائية للحمل فى مدة حوالى ٥ دقائق.



شكل (٨-٢٦) شكل الكمرة في إختبار الانحناء.

ويفضل إجراء اختبار الانحناء للخرسانة بتحميل عينة الإختبار في نقطتين Pure Bending لأن ذلك يجعل جزء الكمرة الذي يحدث بداخله الكسر معرض إلى عزم خالص Pure Bending دون تواجد قص في ذلك الجزء الأمر الذي يجعل الكسر نتيجة مقاومة الإنحناء فقط وتعبر نتائج الإختبار عن مدى تأثر الخرسانة بالإنحناء. ويمكن في بعض الأحيان عند الضرورة عمل إختبار الإنحناء بالتحميل في نقطة واحدة وهي منتصف الكمرة المختبرة ولا يعطى ذلك الإختبار إنحناء خالص بل إنحناء مصحوب بتأثير القص ويكون معاير الكسر له أقل من معاير الكسر في حالة التحميل في نقطتين.


يدون حمل الكسر P_{max} وتحسب مقاومة الإنحناء (معاير الكسر) من المعادلة:

$$f_{b} = \frac{M_{max} \cdot Y}{I}$$

 $M_{max} = Maximum \ bending \ moment = \ P_{max} \ L \ / \ 6$ (حالة حملين مركزين) Y = h/2 ,

 $I = Moment of inertia = bh^3/12$


ويبين شكل (٨-٢٧) الكسر في كمرة خرسانية معرضة لحملين مركزين.



شكل (٨-٢٧) شكل الكسر لكمرة في إختبار الانحناء.

۸-2 مقاومة القص Shear Strength

لا يمكن تعيين مقاومة القص في حالة الخرسانة بقيمة صحيحة تماماً نظراً لأن قوى القص المباشرة (قوتين متساويتين ومتوازيتين تؤثران على مستويين على مسافة صغيرة جداً من بعضهما) تكون دائما مصحوبة بعزم إنحناء أي بإجهادات شد وضغط لذلك فمن النادر إجراء إختبار مقاومة القص المباشر للخرسانة وخصوصاً أنه في إستعمالات الخرسانة نادراً ما تتعرض للقص الخالص وإنما تتعرض للقص المصحوب بإنحناء ويمكن إجراء إختبار تحديد مقاومة القص المباشر للخرسانة كما هو مبين بشكل (٨-٢٨) وهو إختبار غير دقيق النتائج. ويكون تعريض عينات الخرسانة لتأثير القص الخالص أحياناً بإجراء إختبار الإلتواء Torsion على عينة خرسانية غالباً ما تكون إسطوانية وذلك لأن الإلتواء يعطى إجهادات قص خالصة. ولكن هذا الإختبار من الصعب إجراؤه بدقة كما أن كسر العنصر الخرساني يكون غالباً نتيجة تأثير الشد القطرى Diagonal Tension وليس بتأثير القص نظراً لأن الخرسانة ضعيفة في الشد عنها في القص. ولقد وجد أن مقاومة القص في الخرسانة أكبر من مقاومتها للشد بحوالي ٢٠ إلى ٣٠% أي أنها حوالي ١٠ إلى ١٢% من مقاومة الضغط. أما إذا أجرى إختبار الإنحناء لبيان تأثير القص المصاحب لعزم الإنحناء وذلك بتقوية الكمرة المختبرة من جهة الشد بحديد تسليح لمنع الإنهيار بالشد الناتج من الإنحناء فإن القص المصاحب لعزم الإنحناء يظهر تأثيره بكسر العينة بواسطة إجهادات الشد القطرى الناتج من القص وليس بتأثير القص المباشر كما في شكل (٨-٢٩). يتبين مما تقدم أن مقاومة الخرسانة للشد القطرى تعبر عن مدى مقاومة الخرسانة للقص لذلك لا يجرى إختبار القص للخرسانة إكتفاء بتعيين مقاومة الشد لها.



شكل (٨-٢٨) شكل عينة إختبار خرسانية في القص.




شكل (٨-٢٩) انهيار قص (شد قطري) في كمرة من الخرسانة المسلحة بدون كانات.

۸-۵ مقاومة التماسك Bond Strength

مقاومة التماسك هى مقاومة الخرسانة لإنزلاق سيخ التسليح الملتصق بها والموجود بداخلها ويعتبر تماسك أسياخ الحديد مع الخرسانة هو أساس فكرة التصميم الإنشائي للأعضاء الإنشائية من الخرسانة المسلحة ويتم هذا التماسك بواسطة:

- الإلتصاق مع الخرسانة Friction - قوى الإحتكاك بين السيخ والخرسانة - Bearing - التحميل على النتوءات البارزة في الأسياخ

وتعتمد مقاومة التماسك على كلِ من خواص الخرسانة وخواص الحديد وكذلك على مساحة التلامس بينهما. ومن البديهي أن تكون مقاومة التماسك أكبر في حالة الأسياخ ذات النتوءات عنها في حالة الأسياخ الملساء (شكل Λ - η). وتتراوح مقاومة التماسك من 0 إلى 0 كج/سم وذلك في حالة الخرسانة ذات المقاومة العادية (\simeq 0 كج/سم أو أكثر. ويجرى الخرسانة عالية المقاومة فإن مقاومة التماسك قد تصل إلى 0 كج/سم أو أكثر. ويجرى إختبار تعيين مقاومة التماسك بين الخرسانة وحديد التسليح وذلك بتحديد الحمل المسبب لإنهيار وإنزلاق سيخ حديد التسليح داخل الخرسانة. وتوجد إختبارات عديدة لتعيين مقاومة التماسك تختلف عن بعضها في كيفية تحميل سيخ حديد التسليح. وفيما يلى عرض سريع لبعض هذه الإختبارات.




شكل (٨-٣٠) مقاومة التماسك بين الحديد والخرسانة.

أ - اختبار الاقتلاع (الشد) Pull Out Test

- ♦ تُصب عينة الإختبار من الخرسانة على هيئة إسطوانة أو منشور على أن يكون في محورها سيخ حديد تسليح بالقطر المعين المراد إختبار تماسكه.
 - ♦ يُجرى معالجة العينة للمدة المناسبة المطلوبة وغالباً تكون ٢٨ يوما.
- ♦ تُوضع العينة بماكينة الإختبار بالطريقة التي تجعل السيخ معرضاً للشد من أحد طرفيه فقط وذلك لإقتلاعه من الخرسانة كما هو موضح بشكل (٨-٣١) وعلى ذلك يكون لسيخ الحديد طرف محمل وطرف آخر حر.
- ♦ يُركب جهاز قياس التشكل على سيخ التسليح من ناحية الطرف المحمل أو الطرف الحر أو من الناحيتين معاً وذلك لقياس الحركة النسبية بين الحديد والخرسانة.
- ♦ يُشد سيخ حديد التسليح من الطرف المحمل تدريجيا فيحدث إنزلاق Slip للطرف المحمل ويتبين ذلك بحركة نسبية بينه وبين الخرسانة يبينها جهاز قياس التشكل وتسجل قراءات الحمل والإنزلاق للطرف الآخر المحمل.
- ◄ تلاحظ قراءات جهاز قياس التشكل عند الطرف الحرحيث لا يبين الجهاز أى قراءة إلا عند تمام إنهيارتماسك السيخ مع الخرسانة وعندما يبدأ مؤشر الطرف الحرفى التحرك أى عندما يحدث أول إنزلاق للطرف الحر Initial Slip يسجل الحمل المسبب لذلك.
- ♦ تحدد من قراءات الحمل والإنزلاق للطرف المحمل قيمة الحمل المسبب لإنزلاق قيمته ٥,٢٥ مم.
 - ◆ يعتبر التماسك بين الحديد والخرسانة في حالة إنهيار في إحدى الحالتين:
 إما حدوث أول إنزلاق للطرف الحر أو حدوث إنزلاق قيمته ٢٠,٠ مم للطرف المحمل.

وعلى ذلك تحسب مقاومة التماسك أنها الحمل المسبب للإنزلاق مقسوماً على مساحة السيخ المتماسكة مع الخرسانة أي:



شكل (٨-٣١) قياس مقاومة التماسك بين الخرسانة وحديد التسليح.

ب- إختبار الدفع (الضغط) Push Out Test

يجرى الإختبار بنفس الطريقة السابقة لإختبار الإقتلاع لكن يكون تحميل حديد التسليح بالضغط بدلاً من الشد كما في شكل (٨-٣٦). ولهذا الإختبار ميزة سهولة الإجراء إلا أنه يعطى مقاومة عالية للتماسك نظراً لأن كلا من الحديد والخرسانة في حالة ضغط.

ج- إختبار السيخ المدفون Embedded Rod Test


يجرى الاختبار بتعريض السيخ المدفون في عينة الإختبار والبارز من كل من نهايتها إلى حمل الشد من كل من طرفية ثم قياس الحركة النسبية بين حديد التسليح والخرسانة عند كل من نهايتي العينة بإستخدام جهاز قياس التشكل (شكل ٨-٣٣). ويعتبر الحمل المسبب لإنهيار التماسك هو الحمل الذي يحدث تغيير مفاجئ في قيمة الحركة النسبية بين حديد التسليح والخرسانة. وتحسب مقاومة التماسك من المعادلة المذكورة سابقا وهذا الإختبار وإن كان يمثل الحالة الواقعية الفعلية لحديد التسليح داخل الخرسانة إلا أن من عيوبه صعوبة إمكان مقارنة نائجة.

د- إختبار الإلتواء للسيخ Torsion Test

يجرى هذا الاختبار بتعريض سيخ حديد التسليح الموجود في محور العينة المختبرة إلى عزم التواء (Mt) بعد تثبيت العينة في مكنة الإختبار وزيادة التحميل (شكل ٨-٣٤). وتسجل قيمة زاوية الإلتواء المصاحبة لكل عزم التواء لحديد التسليح بالنسبة للخرسانة الموجودة عند الطرف المحمل والطرف الحر لحديد التسليح ثم يعين عزم الإلتواء الذي يحدث عنده الإنزلاق ثم تحسب مقاومة التماسك من المعادلة:

مقاومة التماسك
$$=\frac{d}{\pi}$$
 حيث $=\frac{d}{\pi}$ حيث $=\frac{d}{\pi}$ مقاومة التماسك $=\frac{d}{\pi}$ مقاومة التماسك $=\frac{d}{\pi}$ مقاومة التماسك $=\frac{d}{\pi}$ مقاومة التماسك $=\frac{d}{\pi}$

وهذا الاختبار محدود جداً ونادر إجرائه.




هـ- اختبار الكمرة Beam Test

يجرى هذا الاختبار بتحميل كمرة خرسانية بها أسياخ تسليح فى ناحية الشد بحمل فى منتصفها أو بحمل فىنقطتين وزيادة التحميل تدريجيا كما فى شكل (٨-٣٥) فيحدث ذلك إنهيار التماسك فى المنتصف عند حمل معين ويزحف ذلك الإنهيار على طول السيخ على جانبية حتى طرفيه بإزدياد التحميل وتقاس الحركة النسبية بين حديد التسليح والخرسانة عند أى مقطع من مقاطع الكمرة ثم تحسب مقاومة التماسك عند أى مقطع على أساس الحمل المسبب لحدوث أول إنزلاق والخرسانة وحديد التسليح عند هذا المقطع وذلك من المعادلة:

$$\frac{V}{Y_{ct} \sum \phi}$$
 = مقاومة التماسك

حيث
$$V$$
 = قوة القص عند المقطع المستعرض $0.87~d=1$ العمق الفعال للكمرة Y_{ct} = $\sum \varphi$

وهذا الإختبار يمثل تماماً حالة التماسك بين حديد التسليح والخرسانة ويمكن إستخدام نتائجه مباشرة فى التصميم إلا أنه أكثر تكلفة علاوة على صعوبة إجرائه. ويراعى تعرية الجزء الأوسط من أسفل للكمرة حتى يمكن قياس الإنزلاق بين الحديد والخرسانة.



شكل (٨-٣٥) إختبار الكمرة لتعيين مقاومة التماسك بين الحديد والخرسانة.

۸-۸ معایر المرونة Modulus of Elasticity

۸-۱-۱ تعریف

معاير المرونة هو التغير في الإجهاد بالنسبة إلى التغير في الإنفعال المرن. وهو يُعبر عن صلابة المادة أي مقاومتها للتشكل.

و معاير المرونة دالة فى مقاومة الخرسانة للضغط $E_c = \phi$ (fc) ونظراً لأن الخرسانة المتصلدة مادة ليست مرنه تماماً Elasto-plastic فإن العلاقة بين الإجهاد والإنفعال تكون غالباً منحنى ويقل هذا الإنحناء كلما أرتفعت رتبة الخرسانة أنظر شكل (٨-٣٦). ويمكن التعبير عن معاير المرونة بأحد الصور الأربعة الآتية والتي يوضحها شكل (٣٧-٨).


ا ـ معاير التماس الأولى Initial Tangent Modulus


٢_ معاير التماس

٣۔ معاير القاطع

٤ ـ معاير الوتـر

Initial Tangent Modulus
Tangent Modulus
Secant Modulus
Chord Modulus





شكل (٨-٣٧) الصور المختلفة لمعابر المرونة.

شكل (٨–٣٦) العلاقة بين الإجهاد والانفعال.


٨-٦-٨ اختبار معاير المرونة في الضغط ٢-٦-٨

يهدف هذا الإختبار لتعيين معاير المرونة للخرسانة لفائدة ذلك في معرفة صلابة Stiffness الخرسانة وكذلك لمعرفة قيمة معاير المرونة في حساب تشكل المنشآت الخرسانية Deformation كما يفيد في تعيين نسبة معاير مرونة الحديد إلى الخرسانة لأهميتها في التصميم $n = E_S / E_C$ وفيما يلي شرح لكيفية تعيين معاير المرونة للخرسانة وذلك طبقاً لما جاء بالمواصفات الإنجليزية B.S.S. 1881

🗖 طريقة التصيل الإستاتيكي

- تُعمل خلطة خرسانية وفقاً للبيانات المطلوبة وتصب وتدمك هذه الخلطة في قوالب إما على شكل إسطوانات بقطر ١٥ سم وإرتفاع ٣٠ سم أو منشورات بحيث تكون النسبة بين الإرتفاع إلى العرض لا تقل عن ٢ وتصب من نفس الخلطة عينات للضغط بعد ٢٨ يوما.





شكل (٨–٣٨) قياس معاير المرونة للخرسانة.

- يستمر التحميل بهذا الإجهاد لمدة دقيقة على الأقل ثم يقلل تدريجيا إلى ١,٤ كج/سم ثم تؤخذ قراءات مقياس الإنفعال ثم يعاد التحميل ثانياً وبنفس المعدل إلى أن يصل الإجهاد إلى (١,٤) عند هذه القيمة لحين أخذ قراءات الإنفعال ثم يقلل التحميل ثانياً وتدريجيا وتؤخذ القراءات ثانياً عند ١,٤ كج/سم .
- يعاد التحميل مرة ثالثة وتؤخذ ١٠ قراءات لمقياس الإنفعال عند ١٠ زيادات للإجهاد تكون متساوية تقريباً إلى أن يصل الإجهاد إلى (١,٤ + س) كج/سم ٢. يتم مقارنة قيم الإنفعال الكلى الحادث في حالتي التحميل الثانية والثالثة فإذا كان هناك إختلاف أكثر من ٥% يتم عمل دورة تحميل رابعة وهكذا حتى يصل الفرق بين دورتي تحميل متتاليتين إلى ٥% أو أقل وبذلك يمكن تحديد العلاقة بين الإجهاد والإنفعال الناتج عنه من حالة التحميل الأخيرة ويتم قياس معاير المرونة كما في الشكل.
- تدون النتائج فى جدول يوضح الزيادة فى الحمل ومقدار التشكل المناظر ثم تحسب قيم الإجهادات والإنفعالات المناظرة ومنها يمكن رسم بيانى يوضح العلاقة بين الإجهاد والإنفعال للخرسانة ثم يعين معاير المرونة للخرسانة والذى يساوى ميل هذا الخط البيانى.

الإنفعال	الإجهاد	إنفعال	الحمل		
مم/مم	کج/سم۲	المتوسط	الجهاز الأيسر	الجهاز الأيمن	کج

🗖 تعيين معاير المرونة بالطريقة الديناميكية

يمكن تحديد معاير المرونة ديناميكياً وذلك بتعريض عينة الخرسانة إلى إهتزازات ترددية وتحديد عدد الدورات في الثانية الذي يحدث عندما تكون إهتزازات الخرسانة في حالة رنين ثم حساب معاير المرونة من معادلة معينة ترفق مع جهاز الإختبار.

٨-٦-٣ تعيين معاير المرونة في الإنحناء

وقد يقاس معاير المرونة للخرسانة من إختبار الإنحناء الكمرى (شكل ٨-٣٩) وذلك بتعريض كمرة خرسانية لحمل مركز في منتصفها وقياس الترخيم الحادث ثم حساب قيمة معاير المرونة كما يلي:

$$E_C = \frac{PL^3}{48\Delta I}$$

مبث:

P هو الحمل في منتصف الكمرة

L هو بحر الكمرة

I هو عزم القصور الذاتى للمقطع المستعرض

Deflection هو الترخيم عند متصف الكمرة Δ

ونظراً لأن النسبة بين الإرتفاع و البحر للكمرة المستخدمة في هذا الإختبار $(\frac{h}{L})$ تكون كبيرة


نسبياً فيفضل أخذ قيمة الترخيم الناتجة عن تأثير قوى القص فى الإعتبار. وعليه يمكن حساب معاير المرونة من المعادلة الآتية:

$$E_c = \frac{PL^3}{48\Delta I} \left[1 + (2.4 + 1.5 v) \left(\frac{h}{L} \right)^2 - 0.84 \left(\frac{h}{L} \right)^3 \right]$$

حيىث

h هو إرتفاع (عمق) الكمرة

v نسبة بواسون (الإنفعال العرضى / الإنفعال الطولى) وهى تتراوح من v ، ، ، المخرسانة.



شكل (٨-٣٩) قياس معاير المرونة من إختبار الإنحناء.

٨-٦-٤ العوامل التي تؤثر على قيمة معاير المرونة

تؤثر العوامل المختلفة المؤثرة على مقاومة الضغط غالباً على معاير المرونة بنفس الطريقة تقريباً إلا أنه بمعدل أقل. وأهم هذه العوامل هى كمية الأسمنت ـ نسبة م/س ـ العمر ـ نوع وتدرج الركام ـ حالة المعالجة ـ درجة الرطوبة عند الإختبار ـ معدل التحميل. وهناك عاملان هامان يؤثران على قيمة معاير المرونة وهما:

□ معاير مرونة الركام المستخدم.
 □ كثافة الخرسانة .

٨-٦-٥ بعض العلاقات لتعيين معاير المرونة

$$E_c = 14000 \sqrt{f_{cu}}$$
(1)

 $_{
m cu}$ و $_{
m cu}$ تقاس بـ کج/سم $_{
m cu}$ عيث $_{
m cu}$ عيث م كثافة الخرسانة طن/م

المعادلة رقم (۱) هي معادلة الكود المصرى لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية المسلحة وهي قابلة للتطبيق للخرسانة المعتادة الإستخدام في مصر والتي لاتزيد مقاومة الضغط لها عن 0.0 كج/سم أما المعادلة رقم (۲) فهي معادلة معهد أبحاث الخرسانة الإمريكي ACI وتأخذ كثافة الخرسانة في الإعتبار وهي قابلة للتطبيق للخرسانة ذات الكثافة من 0.0 الى 0.0 كج/م ويعرف معاير المرونة فيها بأنه ميل الخط الواصل من إجهاد قيمته صفر إلى إجهاد قيمته في (معاير القاطع).

۱-۲-۸ النسبة المعيارية (Modular Ratio (n)

وهى النسبة بين معاير المرونة للصلب (E_s) ومعاير المرونة للخرسانة (E_c) وهى مفيدة فى تصميم الخرسانة المسلحة بنطريات المرونة.

$$n = \frac{E_S}{E_C}$$
 أى أن

و معاير المرونة لصلب التسليح غالباً يتراوح بين ٢٠٠٠ إلى ٢١٠٠ طن/سم أما بالنسبة للخرسانة فنظراً لأنها تتعرض لإجهادات متغيرة أو دائمة وأيضا إلى إجهادات نتيجة الزحف فإن قيمة معاير المرونة غالباً تؤخذ أقل من القيمة المقاسة معملياً. فإذا فرضنا أن معاير مرونة للخرسانة = ١٤٠ طن/سم وللصلب = ٢١٠٠ طن/سم فإن النسبة المعيارية + 150 طن/سم أما في حالة الخرسانة عالية المقاومة فقد يؤخذ معاير المرونة من ٢٠٠٠ إلى ٢٥٠ طن/سم أى أن قيمة + 150 قد تصل إلى ١٠ أو أقل.

۱-۱-۸ نسبة بواسون (۷) Poisson's Ratio

هى النسبة بين الإنفعال العرضى الى الإنفعال الطولى عندما يؤثر على الخرسانة إجهاد ضغط فى حدود المرونة. وقيمة نسبة بواسون للخرسانة حوالى ٢٠,٠ فى حالة الحمل المؤثر ببطء أما إذا كان الحمل متزايد فتصل نسبة بواسون إلى حوالى ٢٢,٠ كذلك فإن نسبة بواسون تكون أقل نسبياً فى الخرسانة عالية المقاومة ، ونسبة بواسون لها أهميتها فى التحليل الإنشائى للبلاطات المسطحة والأنفاق ولكنها لا تؤخذ فى الإعتبار فى التصميمات العادية للخرسانة.

$$v = \frac{\epsilon_h}{\epsilon_v}$$

حيث:

هى نسبة بواسون
 الإنفعال العرضى
 الإنفعال الطولى

الباب التاسع

الإختبارات غير المتلفة للفرسانة Mon-Destructive Jesting of Concrete

9-۱ الهدف والجال Scope

تهدف الإختبارات غير المتلفة للخرسانة إلى إختبار العضو الخرسانى دون حدوث أى تلف أو إنهيار به. وتتنوع الإختبارات تبعاً لنظرية إجرائها ومن أهم طرق هذه الإختبارات ما يلى:

- ١ ـ طرق الإشعاع
- ٢ ـ طرق الصلادة وتشمل نوعين من الإختبار:
 - أ الإختبار بطريقة العلامة
 - ب- الإختبار بطريقة الإرتداد
 - ٣ ـ طرق النبضات
 - ٤ ـ طرق الرنين

□ أهم تطبيقات الإختبارات غير المتلفة

- ١- أختبار مقاومة الضغط للخرسانة المتصلدة.
 - ٢- إختبار صلادة السطح.
 - ٣- تحديد أماكن حديد التسليح.
- ٤- كشف الشروخ الداخلية وتحديد أماكنها وأتساعها.
 - ٥ ـ تعيين محتوى الرطوبة.
 - ٦- تعيين الكثافة.
 - ٧- قياس معاير المرونة للخرسانة.

وتعتبر إختبارات مقاومةالضغط من أهم الإختبارات التي تساعد المهندس الإنشائي في كتابة تقرير هندسي عن حالة مبنى قائم.

□ أسباب اللجوء لهذه الإختبارات

- ١ ـ عدم إجراء إختبارات مقاومة الضغط للخرسانة.
- ٢ عند وجود مشكلة بالمنشأ مثل ظهور شروخ وتصدعات.
- ٣- عدم التزام المقاول ببعض التعليمات مثل فك الشدات المبكر والصب دون إشراف هندسي.

- ٤ عدم قيام المقاول بإتمام أعمال المعالجة للخرسانة.
 - ٥ عند الشك في نوع الأسمنت المستخدم.
- ٦- ورود نتائج إختبارات مقاومة الضغط غير مطابقة للمقاومة المطلوبة وقد يكون ذلك
 نتيجة ضعف الخرسانة أو نتيجة أسباب أخرى مثل:
 - طريقة أخذ مكعبات الخرسانة.
 - طريقة وضع المكعب في الماكينة ومعدل توقيع الحمل على العينة.
 - سقوط المكعب أثناء المناولة.
 - _ فك المكعب قبل مرور ٢٤ ساعة.
 - كسر المكعبات قبل مرور المدة المطلوبة (٧ أو ٢٨ يوم).
 - ترك المكعبات دون معالجة حتى تاريخ الإختبار.
 - عدم تجانس خرسانة المكعب (أثناء أخذها).
 - تكسير أحرف المكعب عند فك القوالب نتيجة عدم إستخدام مادة عازلة.

□ أهم الإختبارات الشائعة الإستعمال في مجال إختبارات الخرسانة

۱- إختبار مطرقة شميدت Schmidt Hammer

Ultrasonic Puls Velocity حياس سرعة النبضات - ٢

٣- إختبار القلب الخرساني (نصف متلف) Core Test

4- إختبار التحميل للعناصر الإنشائية Loading Test

۱-۹ مطرقة شميدت Schmdit Hammer

تستخدم مطرقة شميدت لتعيين رقم الإرتداد Rebound Number حيث يعتمد عمل الجهاز على النظرية التى تنص على أن قوة إرتداد كتلة مرنة يعتمد على قوة السطح الذى تصطدم به. ويستخدم رقم الإرتداد هذا في الإسترشاد عن القيمة التقريبية لمقاومة الضغط للخرسانة.

🗖 مميزات مطرقة شميدت

- ١- جهاز صغير الحجم يمكن إستعماله في المواقع وحمله في اليد.
 - ٢- يعطى نتائج سريعة لمقاومة الضغط وسبهل الإستعمال.
 - ٣- لا يسبب تلف للخرسانة.
 - ٤- جهاز لا يتطلب إحتياطات معقدة.
 - ٥- أرخص الأجهزة المستخدمة لهذا الغرض.
 - ٦- يتحمل العمل الشاق في جو التنفيذ مقارنة بالأجهزة الأخرى.
 - ٧- سهولة معايرته من وقت لآخر.

🗖 طريقة عمل الجهاز

- ١- بالضغط الخفيف على زرار بالجهاز تخرج الرأس المتحرك Plunger.
- ٢- يوضع الجهاز عموديا على المكان المراد إختباره ثم يضغط الجهاز فتنزلق الرأس إلى
 داخل لجهاز وقبل إختفائها ينفك الشاكوش ويحدث طرقة على الرأس (صدمة).
- "- عند حدوث الصدمة يجب أن يكون الجهاز عمودياً تماماً على السطح المختبر ولا يُلمس الزرار Button الموجود على الجهاز.
- ٤- عند الاصدام يرتد الشاكوش الطارق بمقدار يتناسب مع صلادة السطح المختبر محركاً مؤشر يتحرك على مقياس لتعيين قيمة الإرتداد.
 - ٥- يُنقل الجهاز إلى نقطة أخرى وتُكرر العملية.
 - ٦- بعد إنتهاء العمل يُعاد الجهاز إلى وضعه الأصلى بجعل الرأس داخل الجهاز.

أنواع الأجهزة

تختلف الأجهزة من حيث قراءة رقم الإرتداد إلى نوعين كما في شكل (٩-١):

- أ أجهزة تقرأ النتيجة على تدرج بجسم الجهاز.
- ب أجهزة مزودة بأداة تسجيل للقراءة على شريط ورقى.

يفضل النوع الثانى للأسباب الآتية:

- ١- يمكن لشخص واحد إستخدامه حيث أن تسجيل القراءة يتم أوتوماتيكيا.
- ٢- يعتبر أسهل في الإستخدام و يمكن الرجوع إلى التسجيل البياني للقراءة في أي وقت.
- ٣- منع التلاعب أثناء إستخدام الطريقة الأولى عند تدوين القراءة بواسطة شخص آخر
 غير الذى يقوم بأخذ القراءات.
 - ٤- نسبة الخطأ أقل من الحالة الأولى.

□ طريقة الإختبار وإعداد النتائج

- ۱- تحدد مساحة على العضو الإنشائي في حدود ٣٠ × ٣٠ سم.
- ٢ ـ يؤخذ عدد من القراءات حوالي ١٥ قراءة موزعة داخل المساحة.
 - ٣- لا تقل المسافة بين كل قرائتين عن ٢,٥ سم.
 - ٤- يعمل كروكى للجزء المراد إختباره وتحدد عليه مواقع النقط.
- ه- لكل نقطة على حدة يحسب متوسط رقم الإرتداد وتحذف القراءات الشاذة بحيث لا يزيد الفرق بين أى رقم إرتداد و المتوسط عن \circ وحدات. ويعتبر رقم الإرتداد مقبول إذا كان ثلثى القراءات لا تنحرف عن المتوسط بمقدار \pm \circ , \circ وحدة.
- ٦- يتم تحويل رقم الإرتداد المتوسط الخاص بكل نقطة إلى مقاومة ضغط نيوتن/مم أو
 كج/سم بإستخدام جدول (٩-١) أو شكل (٩-٢).
- ٧- توضع النتائج الخاصة بجميع النقط في جدول وتحسب مقاومة الضغط المتوسطة للخرسانة بحيث لا يزيد معامل الإختلاف لمفردات مقاومة الضغط عن ١٥%.




(أً) مطرقة عادية.



(ب) مطرقة مزودة بشريط ورقى لكتابة النتائج. شكل (١-٩) الأشكال الشائعة من مطرقة شميدت.

جدول (١-٩) مقاومة الضغط بدلالة رقم إرتداد المطرقة (R).

		-						
R								
	kg/cm ²	MPa						
20	101	9.9	54	5.3	121	11.9	74	7.3
21	113	11.1	64	6.3	132	12.9	83	8.1
22	126	12.4	75	7.4	145	14.2	94	9.2
23	139	13.6	86	8.4	157	15.4	104	10.2
24	152	14.9	98	9.6	169	16.6	115	11.3
25	166	16.3	110	10.8	183	18.0	127	12.5
26	180	17.7	122	12.0	196	19.2	136	13.3
27	195	19.1	135	13.2	210	20.6	150	14.7
28	210	20.6	149	14.6	225	22.1	164	16.1
29	225	22.1	163	16.0	239	23.4	177	17.4
30	241	23.6	176	17.3	254	24.9	191	18.7
31	257	25.2	193	18.9	269	26.4	205	20.1
32	274	26.9	209	20.5	285	28.0	220	21.6
33	291	28.5	225	22.1	300	29.4	234	23.0
34	307	30.1	240	23.5	315	30.9	248	24.3
35	324	31.8	256	25.1	331	32.5	263	25.8
36	342	33.6	273	26.8	348	34.1	279	27.4
37	360	35.3	290	28.4	365	35.8	295	28.9
38	377	37.0	307	30.1	381	37.4	311	30.5
39	395	38.7	324	31.8	398	39.0	327	32.1
40	413	40.5	341	33.5	416	40.8	344	33.7
41	432	42.4	359	35.2	434	42.6	361	35.4
42	450	44.1	377	37.0	451	44.2	378	37.1
43	469	46.0	395	38.7	470	46.1	396	38.8
44	488	47.9	414	40.6	488	47.9	414	40.6
45	507	49.7	432	42.4	507	49.7	432	42.4
46	526	51.6	451	44.2	526	51.6	451	44.2
47	546	53.5	470	46.1	546	53.5	470	46.1
48	565	55.4	489	48.0	565	55.4	489	48.0
49	584	57.3	508	49.8	584	57.3	508	49.8
50	604	59.3	527	51.7	604	59.2	527	51.7
51	623	61.1	546	53.6	623	61.1	546	53.6
52	643	63.1	565	55.4	643	63.1	565	55.4
53	663	65.0	584	57.3	663	65.0	584	57.3
54	683	67.0	593	58.2	683	67.0	603	59.2
55	703	69.	622	61.0	703	69.0	622	61.0



شكل (٩-٢) العلاقة بين مقاومة الضغط ورقم الإرتداد (R).

□ زاوية ميل الجهاز


تمت معايرة هذه الأجهزة على الوضع الأفقى أى لإختبار أسطح رأسية مثل الحوائط والأعمدة وبذلك أعتبرت زاوية ميل الجهاز بالنسبة للمستوى الأفقى $\alpha=0$ (شكل $\alpha=0$).

$$\alpha=\pm45^{\circ}$$
 \$\tan \text{to limits} \text{to limits} \text{to limits} \text{to limits} \alpha \text{constant} \text{to limits} \alpha \text{constant} \text{to limits} \alpha \text{constant} \text{constant} \text{to limits} \alpha \text{constant} \text{co

يتم تصحيح القراءات طبقا للمنحنيات المناسبة (شكل ٩-٢) أو جدول (٩-٢). فى حالة الزوايا الموجبة يتم التصحيح بطرح بعض القيم من قراءة المؤشر نتيجة تأثير الجاذبية الأرضية أما فى حالة الزوايا السالبة فيتم التصحيح بإضافة بعض القيم الى قراءة المؤشر.

جدول (٩-٢) التصحيح الخاص بزاوية ميل مطرقة الإرتداد.

(R)	^		ı	
(R)	+90 ⁰	+45 ⁰	-45 ⁰	-90°
10			+ 2.4	+ 3.2
20	- 5.4	- 3.5	+ 2.5	+ 3.4
30	- 4.7	- 3.1	+ 2.3	+ 3.1
40	- 3.9	- 2.6	+ 2.0	+ 2.7
50	- 3.1	- 2.1	+ 1.6	+ 2.2
60	- 2.3	- 1.6	+ 1.3	+ 1.7



شكل (٩-٣) إستخدام المطرقة بزوايا مختلفة.

□ إحتياطات عامة عند إجراء الإختبار

- ١- أن يكون الجهاز المستخدم معاير قبل الإستخدام.
- ٢- يكون السطح المختبر نظيف خالى من التعشيش أو المسامية.
- ٣- يكون السطح خالى من النتؤات وبعيد عن أماكن أعمال الخرسانة.
- ٤- تنظف الأسطح المختبرة باحجار الكاربورندوم المزودة مع الجهاز.
- ٥- لا توضع مقدمة الجهاز على زلط أو حديد تسليح في الخرسانة المتصلدة.
- ٦- تزال أي مونة أو طبقات بياض قبل إجراء الإختبار وينظف مكان أخذ القراءات.
- ٧- فى حالة الأسطح الأفقية تزال طبقة الخرسانة الضعيفة (الجزء الزائد بالماء نتيجة النضح).
- ٨- فى حالة الخرسانة القديمة يتم إزالة السطح المتصلد لمسافة واحد سنتيمتر بواسطة صاروخ يدوى ذو قرص حوالى ١٢,٥ سم حيث أن هذه الطبقة لا تمثل الخرسانة.
- ٩- حيث أن الخرسانة تكون أكثر دمكا في الأجزاء السفلية من العضو الإنشائي فيتم أختبار النقط في المناطق العلوية.
- ١٠ يفضل إستخدام الأسطح الرأسية لإجراء الإختبارات أعمدة حوائط خرسانية جوانب كمرات جوانب قواعد.
- 11- في حالة الأعضاء النحيفة (أسقف ١٠ سم أعمدة ١٥ سم) تؤخذ إحتياطات خاصة حيث أن مرونة هذه الأعضاء قد تؤثر على رقم الإرتداد.
- 11- الأسطح المبلله: قد نضطر الى إستخدام الجهاز فى حالة الأسطح المبللة وذلك فى الأماكن القريبه من مصادر المياه (مثل دورات المياه) وفى المنشآت المائية وكذلك فى أحواض السباحة. وفى هذه الحالة فإن المطرقة تعطى نتائج مضللة تقل بحوالى ٣٠% عن القيمة الحقيقية. ولذلك تستخدم جداول خاصة بالتصحيح (أو إجراء إختبارى مطرقة شميدت وسرعة النبضات معاً).

🗖 معايرة الجهاز

يتم معايرة الجهاز في الحالات الآتية:

- ١- عند تغيير نوع الركام المستخدم (دولوميت بازلت جرانيت حجر جيرى)
 - ٢- يتم معايرة الجهاز كل ٢٠٠٠ صدمة على الأكثر.
 - ٣- كل فترة زمنية وعند ترك الجهاز مدة دون إستعمال.
 - ٤- بعد عمل أى صيانة للجهاز.

مصادر الأخطاء

- ١ ـ إستخدام ركام مختلف
 - ٢ الأجزاء النحيفة
- ٣ ـ وجود فراغات وتعشيش
- ٤ الخرسانة الرطبة حديثة الصب سطحها أقل صلادة من داخلها (رقم إرتداد أقل من الحقيقة).
- ٥- الخرسانة الجاقة القديمة سطحها أكثر صلادة من داخلها ويكون رقم الإرتداد اكبر من حقيقته.

9-۳ الموجات فوق الصوتية Ultrasonic Pulse Velocity

□ الفكرة العامة

فى هذه الطريقة يتم إحداث نبضات عبارة عن موجات فوق صوتية لتسرى خلال الجزء المختبر ويتم تعيين زمن إنتقالها. حيث وجد أن سرعة النبضات خلال جسم صلب يعتمد على كثافة المادة المختبرة وخواص المرونة لها.

□ إستخدامات طريقة الموجات فوق الصوتية

تستعمل هذه الطريقة (شكل ٩-٤) في مجال الخرسانة لإستنتاج الآتي:

١ ـ قيمة مقاومة الخرسانة للضغط.

٣ ـ مدى تجانس الخرسانة.


٥ ـ تحديد درجة تلف الخرسانة.

٢ - قياس معاير المرونة للخرسانة.


٤- إكتشاف الشروخ والفجوات

بالخرسانة.

٧- مراقبة تطور قيم مقاومة الخرسانة للضغط. ٦- قياس عمق طبقة الخرسانة.



شكل (٩-٤) جهاز الموجات فوق الصوتية الشائع الإستخدام في مجال الخرسانة.



شكل (٩-٥) العلاقة بين سرعة الموجات و مقاومة الضغط.

□ طريقة إجراء الإختبار

- ١ ـ يتطلب إجراء هذا الإختبار كفاءة عالية.
- ٢- إستخدام أجهزة لإنتاج نبضات مناسبة مع المادة.
- ٣- يتم ضبط الجهاز مع جزء المعايرة المرفق مع الجهاز قبل بدء الإختبار على العينة.
- ٤ ـ يتم قياس المسافة التي تسيرها النبضات Path Length بدقة (أي طول السير).
- ٥- يوضع المرسل Transmitter والمستقبل Receiver على العينة وأن يكون الإتصال تام بين سطحى المرسل والمستقبل وسطح العينة (يستخدم لهذا الغرض الشحم أو عجينة الجلسرين أو الصابون السائل).
- ٦- عند وضع المرسل والمستقبل على العينة يستمر هذا الوضع حتى تثبت القراءة وإذا تأرجحت النتائج بين قرائتين يؤخذ المتوسط.
 - ٧- يكون الرقم معبراً عن الوقت T لسريان النبضات خلال الجزء المختبر.
 - ٨- تكون سرعة النبضات (V) كالآتى:

V = L / T km/sec. L = Length T = Transit Time

9- يستخدم منحنى المعايرة الخاص (شكل 9-9) لإيجاد مقاومة ضغط المكعب المكافئ. وقد وضع هذا المنحنى على أساس إختبار مجموعة كبيرة من العينات ذات المقاومة المختلفة وتم قياس سرعة النبضات في كل حالة. دقة النتائج تتراوح بين \pm 0.7% من القيمة الفعلية لمقاومة الضغط.

□ وضع المرسل والمستقبل Transducers Arrangement

توجد ثلاث طرق لوضع المرسل والمستقبل كما بشكل (٩-٦) هي:


۱- في إتجاهين متضادين (قياس مباشر) Direct Transmission

٢- في الجوانب المجاورة (قياس نصف مباشر) Semi-direct Transmission


Indirect Transmission (قياس غير مباشر) -٣- في نفس السطح


تستخدم الطريقة الأولى فى حالة إمكانية وضع المرسل والمستقبل بهذا الوضع ويمثل ذلك أفضل وضع. أما فى الطريقة الثانية فيتم الإنتقال على طول السطح وذلك فى حالة إمكانية الوصول الى سطح واحد فقط من العنصر المختبر. وفى هذه الحالة تكون العملية أقل كفاءة من السابق لأن أكبر طاقة تتجه إلى داخل الخرسانة.

والطريقة الغير مباشرة لا تعطى معلومات عن الخرسانة الضعيفة والتى تكون تحت السطح القوى المتصلد كما أن تحديد طول المسار أقل دقة وقد وجد أن السرعة فى هذه الحالة أقل من الحالة المباشرة شكل (٩-٧).



شكل (٩-٦) الأوضاع المختلفة للمرسل والمستقبل.





العلاقة بين زمن إنتقال الموجة والمسافة (X) في القياس غير المباشر شكل (V-Y) الإستخدام غير المباشر على طول السطح المختبر.

العوامل المؤثرة على النتائج

١ ـ نسبة الرطوبة

العينات المشبعه تعطى نتائج أعلى من العينات الجافة (عكس إختبار مطرقة شميدت ولهذا أمكن دمج الطريقتين معا) أنظر شكل $(9-\Lambda)$.

٢ ـ درجة الحرارة

درجات الحرارة العادية لا تؤثر على سرعة النبضات.

٣- نوع الركام

يتأثر زمن إنتقال النبضات بنوع الركام المستخدم وشكله وحجمة ونسبة الخلط لذلك يعمل منحنيات خاصه لكل نوع ركام على حده كما بشكل (٩-٩).

٤ ـ تأثير درجة التصلد

الخرسانة التي وصلت لدرجة تصلد تعادل ٥٠% من قوتها لا تؤثر على سرعة سريان الموجات.

٥ ـ تأثير طول المسار

لا يؤثر طول المسار على نتائج قياس سرعة النبضات مع ملاحظة أن لا يكون صغيراً جداً وإلا سيكون الوسط الغير متجانس للخرسانة ذات تأثير كبير. وقد وُجد أن سمك أكبر من ١٠٠ مم أو ١٠٠ مم مع إستخدام ركام من ٢٠ مم إلى ٢٠ مم يعتبر غير مؤثر على النتائج (شكل ٩-١٠)

٦- تأثير عمر الخرسانه


تتأثر سرعة الموجات بزيادة العمر حتى عمر ٧ أيام كما بشكل (٩-١١).

٧- تأثير حديد التسليح

يفضل تفادى حديد التسليح إذا أمكن ذلك حيث أن له تأثير في زيادة سرعة النبضات (سرعة النبضات في الحديد ٥,٩ كم/ث). هذا وتوجد حالتين لوضع حديد التسليح بالنسبة لخط سريان النبضات.


الحالة الأولى أن يكون محور السيخ عمودى على مسار النبضات وفى هذه الحالة تتأثر القراءات بقطر الأسياخ التى تعترض مسارها ويتم تطبيق معامل تصحيح يعتمد على قطر الأسياخ بالخرسانة كما هو مبين بشكل (٩-١٢).

الحالة الثانية عندما يكون محور السيخ موازى لخط السريان فى هذه الحالة تخرج أول موجه وتتجه لتسير خلال السيخ فى المنطقة الموجود فيها. فى هذه الحالة يطبق معامل تصحيح كما مبين بشكل (٩-١٣).




4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9

شكل (٩-٩) تأثير نوع الركام على نتائج الموجات.



شكل (٩-١٠) تأثير طول مسار الموجة.



شكل (٩-١١) تأثير عمر الخرسانة على نتائج الموجات.

إستعمالات أخرى

فيما يلى نذكر بإيجاز بعض الإستعمالات الأخرى لجهاز الموجات فوق الصوتية في مجال الخرسانة

□ قياس درجة التجانس في الخرسانة

معامل الإختلاف للسرعات (V) يعطى دلالة عن حالة تجانس الخرسانة وقد أعتبر أن معامل إختلاف مقداره 1,0 0 يدل على أن الخرسانة جيدة وذلك في حالة إجراء الإختبار على القلوب الخرسانية Core Sample ويعتبر الإختلاف من 1 إلى 1 % مناسب في حالة إجراء الإختبار على العنصر الإنشائي ذاته.

□ إكتشاف الشروخ والفجوات

تعتمد فكرة إستخدام الجهاز في اكتشاف الشروخ والفجوات على حقيقة أن النبضات لا تسرى في الفراغ فتسلك الموجه مساراً أطول وعليه تختلف السرعة. حيث أن زمن إنتقال النبضات يزيد نتيجة لوجود الشروخ ويمكن معرفة ذلك مقارنة بزمن الإنتقال خلال الخرسانة السليمة للتعرف على خواص وطبيعة الشرخ والفجوات بدقة $\pm 01\%$. كذلك يمكن قياس عمق الشرخ تقريبياً وذلك بإستخدام العلاقة والمنحنى الموضح في شكل (9-15).

□ تعديد درجة تلف الغرسانة

تستعمل الموجات فى التعرف على درجة تلف الخرسانة الناتج من تأثير حريق أو عوامل كيمائية أو ميكانيكية وذلك بتحديد سرعة الموجات بالأجزاء السليمة من العنصر الإنشائى وإعتبار أن سرعة إنتقال الموجه خلال الطبقة التالفة مساوياً للصفر. وتحسب عمق الطبقة التالفة من العلاقة:

$$t=(T\,V_c-L\,)$$

$$=2a\bar{b}\,\,lide$$
 t

$$V_c$$

$$=lmu\,2\bar{b}\,\,lide$$
 V_c

$$=1a\bar{b}\,\,lide$$
 V_c

$$=1a\bar{b}\,\,lide$$
 V_c

$$=1a\bar{b}\,\,lide$$
 V_c


$$=1a\bar{b}\,\,lide$$

$$=1a\bar{b}\,$$


ونسبة الخطأ في هذه العلاقة كبير في حالة عدم الدقة في القياس.

□ قياس معاير المرونة


يستعمل جهاز الموجات فوق الصوتية أيضاً في قياس معاير المرونة للخرسانة وذلك بإستخدام منحنيات تم معايرتها على خرسانات ذات قيم مختلفة لمعاير المرونة كما بشكل (٩-٥١).




مجموع اقطار الاسياخ التي اعترضت مسار الموجة = ك





شكل (٩-١٢) تأثير حديد التسليح العمودي على إتجاه الموجات.






شكل (٩-١٣) تأثير حديد التسليح الموازي لإتجاه الموجات.






$$h = \frac{L}{2} \left(\frac{T_2}{T_1} - \frac{T_1}{T_2} \right) = F.L$$



T ₂	F		
1.0	0.0		
1.1	0.095		
1.2	0,183		
1.3	0.265		
1.4	0.343		
1.5	0.417		
1.6	0.488		
1.7	0.556		
1.8	0.622		
1.9	0.687		
2.0	0.750		
2.2	0.873		
2.4	0.992		

شكل (٩-١٤) تحديد عمق الشرخ بإستخدام الموجات فوق الصوتية.





شكل (٩-١٥) قياس معاير مرونة الخرسانة بإستخدام الموجات فوق الصوتية.

۹-2 إختبار القلب الخرساني Core Test

يعتبر هذا الإختبار إختباراً نصف متلف ويستخدم لتعيين مقاومة الضغط للخرسانة بصورة حقيقية وواقعية ويكون ذلك بواسطة إختبار عينة منتزعة (القلب الخرسانى) من بعض الأعضاء الإنشائية الأساسية (عادة الأعمدة - الكمرات).

الجهاز عبارة عن مثقاب به آلة ثقب إسطوانية هى عبارة عن إسطوانات بأقطار مختلفة مزودة بفدية من سبيكة خاصة مخلوطة ببرادة الماس (ألماظة) ولها خاصية القطع فى الخرسانة اثناء دوران الإسطوانة بواسطة الجهاز الذى يعمل بالضغط الهيدروليكى (شكل ٩-٦٦).





شكل (٩-١٦) جهاز القلب الخرساني و أخذ عينة أفقية من حائط.

حجم العينة Size of Core: يعتبر قطر العينة ١٥٠ مم هو القياسى إذا كانت الخرسانة من القوة بحيث لا تتأثر بالكسر أثناء إنتزاع العينة من الخرسانة. وقطر ١٠٠ مم هو الشائع الإستخدام. ولايقل قطر العينة عن ثلاثة أضعاف أكبر مقاس للركام بها. وتكون نسبة طول العينة إلى قطرها في المدى من ١ إلى ٢ والنسبة المفضلة تكون من ١ إلى ٢ وعموماً فإن طول العينة يلزم أن لا يقل عن قطرها.

إستخراج العينة Drilling: يجب أن تستخرج العينة عمودية على السطح الموجود فيه ويدون رقم العينة ومكانها وإتجاه أخذها مباشرة. ويجب أن يملء مكان العينات المأخوذة وفقاً للأسس الفنية بمونة غير قابلة للإنكماش وذات مقاومة عالية لتجنب حدوث أى ضعف للعنصر تحت الإختبار. شكل (٩-١٧) يبين شكل مجموعة من القلوب الخرسانية المستخرجة قبل إعدادها للاختبار.

فحص العينة Examination: تفحص العينات لتحديد الآتى:

- ـ درجة دمك الخرسانة ... وتصنف جيد / متوسط / ضعيف.
- حجم الفراغات والتعشيش وأماكن وجودها وإتجاهها وتحديد أسبابها وهل نقص فى المونة أو نقص فى الدمك أو أنفصال حبيبى. ويتم توصيف حجم الفراغات كالآتى: صغيرة من ٥,٠ إلى ٣ مم ، متوسطة من ٣ إلى ٦ مم ، كبيرة إذا كان أكبر من ٦ مم.
 - وصف الركام بالعينة (الحجم و النوع و حالة السطح و الشكل).
 - توزيع الحبيبات الخرسانية.
 - تركيز الركام بالنسبة للمونة.

EMeasurement قياس العينة

- القطر المتوسط: يؤخذ القطر عبارة عن متوسط لعدد ٦ قراءات كل قرائتين عند مستوى واحد ومتعامدتين. إحدى القرائتين في المنتصف وواحدة عند ١/١ الإرتفاع من الناحيتين. وعموماً لاتختبر العينة التي يزيد التفاوت في القطر لها عن ٣% أو التي يقل طولها عن قطرها.
- الطول: يقاس أكبر وأقل طول للعينه بعد إستخراجها و يقاس الطول بعد وضع الغطاء Cap على نهايتى العينه إلى أقرب مم. وفي العينات التي يزيد طولها عن ضعف قطرها فتقطع الزيادة في الطول عمودياً على محور العينة قبل إختبارها وقبل تجهيز نهايتيها.
- التسليح Reinforcement: يقاس موضع أى حديد تسليح موجود بالعينة وذلك بقياس المسافة من محور السيخ حتى النهاية القريبة للعينه حتى أقرب ٢مم. وإذا وجد أكثر من سيخ فتحدد المسافات بين أسياخ حديد التسليح.

تجهيز سطح العينة (نهايتي القلب) End Preparation

- يتم تجهيز السطح حتى يكون مستوياً تماماً وأفقياً لإستخدامه في ماكينة الإختبار ويتم ذلك أما بنشر نهايتي العينة أو تجليخهما أو بعمل غطاء Cap بسمك قليل لايزيد عن ١٠مم كما بشكل (٩-١٠) (يلاحظ أن لا ينكسر قبل إنهيار العينه عند إختبارها للضغط) بإحدى المون الآتية:

١- مونة الأسمنت والرمل بنسبة ٣ إلى ١

تتكون هذه المونة من ثلاثة أجزاء من الأسمنت الألومينى أو الأسمنت فائق النعومة مع جزء واحد من الرمل الناعم الذى يمر من منخل ٣٠٠ مم. تصب هذه المونة بوضع حلقة مستوية وأفقية حول العينة ثم تصب المونة ويسوى سطحها ويوضع فوقها قطعة مسطحة من الزجاج المستوى (سمك ٨مم) أو من الحديد بعد دهانها بالزيت وفي اليوم الثاني تكرر العملية للطرف الآخر من العينة.

٢- مونة الكبريت والرمل بنسبة ١ إلى ١

تتكون هذه المونة من جزئين متساويين بالوزن من الكبريت والرمل الناعم الذي يمر من منخل ٣٠٠ مم و يحجز على منخل ١٠٠٠ مم وذلك مع نسبة من الكربون الأسود مقدارها ١: ٢ %. يسخن الخليط لدرجة حرارة ١٣٠ - ١٠٥ م ه ثم تترك لتبرد ببطء مع التقليب المستمر. يصب الخليط على مستوى أفقى من الحديد الأملس المدهون سطحه بزيت البرافين. توضع العينة فوق المونة رأسيا تماما بعد عدة ثوان يزال الجزء الزائد حول العينة من المونة ثم ترفع العينة وتكرر العملية بسرعة للطرف الآخر.



شكل (٩-١٧) مجموعة من القلوب الخرسانية المستخرجة.



شكل (٩-١٨) عمل غطاء لأطراف القلب الخرساني.

إجراء الإختبار

- يتم إجراء الإختبار مباشرة بعد إستخراج العينات من الماء (أى بعد وضعها في الماء لمدة لا تقل عن ٤٨ ساعة) وهي مبللة.
 - ينظف مكان العينة بالماكينة وأسطح العينة من أى أتربة أو عوالق.
 - توضع العينة رأسياً تماماً في محور الماكينة.
 - لا توضع أى قطع مساعدة أعلى العينة.
- يؤثر الحمل على العينة بمعدل منتظم يتراوح بين ٢: ٤ كج/سم / أثانية ويستمر حتى حدوث الكسر.
 - ـ يتم عمل وصف لحالة الإنهيار.

حساب النتائج

يتم حساب مقاومة الضغط لعينات القلب الخرسانى و تقديرها لنتائج مكعبات الموقع كما جاء بالمواصفات القياسية المصرية رقم ١٦٥٨ ـ ١٩٩٠ كما يلى:

أولاً: تحسب مقاومة الضغط لكل عينة بقسمة أقصى حمل تتحمله العينة على مساحة مقطع العينة وتقرب النتيجة إلى أقرب ٥ كج/سم٠.

$$f_{c} = P/A$$

حيث A هي المساحه المحسوبة من القطر المتوسط ، P هي حمل الكسر.

ثانياً: يتم حساب الإجهاد المقدر لنتائج مكعبات الموقع وذلك بعمل التصحيح الخاص بالتأثيرات الآتية.

- تأثير نسبة (الإرتفاع/القطر).
- تأثير إتجاه أخذ العينة بالنسبة لإتجاه الصب.
 - تأثير وجود حديد تسليح بالعينة.

حيث نحصل على الإجهاد المقدر لنتائج مكعبات الموقع وذلك بضرب قيمة f_c المحسوبة سابقاً في معاملي التصحيح (أ) ، (ب) أو أحدهما حسب ما تتطلبه حالة القلب الخرساني المختبر كما سيتم توضيحه فيما بعد.

تأثير كل من نسبة (الإرتفاع/القطر) ، وإتجاه أخذ العينة

- حیث (د) مقدار ثابت
- = ٠ ٥, ٢ للعينات التي تقطع ويكون محورها عمودي على إتجاه الصب مثل الأعمدة والحوائط.
 - = ٢,٣٠ للعينات التي تقطع ويكون محورها في إتجاه الصب مثل البلاطات والأرضيات.
 - (ق/ع) هي النسبة بين قطر العينة و إرتفاعها.

والجدول الآتي يوضح بعض القيم لعامل التصحيح (أ).

سحيح (أ)	عامل التص	نسبة إرتفاع العينة على قطرها
بلاطات وأرضيات	أعمدة وحوائط	(/)/
٠,٩٢	١,٠	1
٠,٩٨	1,. ٧1	١,٢
١, • ٤	1,179	١,٤
١,٠٨	1,177	١,٦
1,17	1,717	١,٨
1,10	1,70.	*

تأثير وجود حديد تسليح عمودى على محور العينة

١ ـ حالة وجود سيخ واحد:

حيث:

ق م هي قطر سيخ الحديد.

س المسافة بين محور سيخ الحديد والنهاية القريبة للعينة.

ق قطر عينة القلب الخرساني.

ع إرتفاع عينة القلب الخرساني بعد إعداد النهايات.

٢ ـ حالة وجود سيخين متقاربين:

٣- حالة وجود سيخين متباعدين:

العينات التى تحتوى على سيخين تزيد المسافة بينهما على قطر السيخ الأكبر فيكون التأثير المجمع لهما كالآتى:

$$\frac{(\times)}{\times}$$
 عامل التصحيح (ب $=(+,+)$

والجدول الآتى يوضح بعض القيم لعامل التصحيح (ب) فى حالة وجود سيخ واحد بعينة قلب قطرها ١٠٠ مم وإرتفاعها ١٢٠ مم.

المسافة بين محور السيخ والنهاية القريبة للعينة (مم)					قطر السيخ (مم)
					(F) C 3
1	1		1	1	
1	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	

تقرير الإختبار

يجب أن يشتمل التقرير الخاص بنتائج القلب الخرساني على الآتى:

- عمر الخرسانة (إذا أمكن).

- أكبر وأقل طول للعينة المستخرجة.

- طريقة عمل الغطاء.

- معامل التصحيح للعينات الإسطوانية.

- شكل الخرسانة وشكل الكسر الناتج.

- توزيع المواد بالخلطه الخرسانية.

- صورة أو صور للعينات ترفق مع التقرير.

- تاريخ أخذ العينة.

- القطر المتوسط للعينة.

- الطول بعد عمل الغطاء.

- مقاومة الضغط المقاسة.

- مقاومة الضغط المقدرة للمكعب.

ـ وصف نوع الركام.

ـ درجة دمك الخرسانة.

- حجم ومقاس حديد التسليح وموضعه إن وجد.

القبسول

- أولاً يتم عمل ثلاث عينات للخرسانة المراد إختبارها.
- تعتبر الخرسانة مقبولة إذا كان متوسط المقاومة المحسوبة لثلاثة قلوب لا يقل عن ٥٠٪ من المقاومة المطلوبة.
 - ويشترط أيضاً أن لا تقل المقاومة المحسوبة لأية عينة عن ٦٥٪ من المقاومة المطلوبة.
 - إذا لم يتعقق ذلك يجرى إختبار تحييل.

٩-٥ إختبار التحميل Loading Test

الغرض من الإختبار هو إختبار كفاءة العنصر الإنشائى فى تحمل الأحمال التصميمية التى صمم من أجلها. ويجرى الإختبار على الكمرات أو البلاطات أو الأسقف أو المنشأ ككل. أما العناصر الغير معرضه لعزوم إنحناء مثل الأعمدة أو القواعد يتم تقييم أمانها عن طريق التحليل الإنشائى ولا يجوز عمل إختبارات تحميل لها.

متى يتم إجراء هذا الإختبار؟

- إذا كان هناك شك في كفاءة المنشأ.
- إذا كانت هناك أسباب تدعو إلى ذلك مثل وجود هبوط غير منتظم في أجزاء من المنشأ.
 - إذا فشلت نتائج القلب الخرساني.
 - إذا نُص على ذلك في المواصفات والإشتراطات الخاصة بالمشروع.

ولا يتم إجراء الإختبار قبل مرور ستة أسابيع من إبتداء تصلد الخرسانة.

القياسات المطلوبة:


- يقاس سهم الإنحناء قبل إجراء الإختبار.
- ـ يقاس سهم الإنحناء أثناء التحميل التدريجي
- يقاس سهم الإنحناء بعد إجراء التحميل ومرور ٢٤ ساعة.
 - يقاس عرض الشروخ بعد التحميل.
 - يقاس سهم الإنحناء بعد ٢٤ ساعة من رفع الأحمال.


ويمكن رسم العلاقات بين الحمل وسهم الإنحناء وكذلك العلاقة بين الزمن وسهم الإنحناء كما بشكل (٩-٩)

🗖 الأحمال:

يعرض جزء المنشأ المراد إختباره لحمل مقداره:

مع مراعاة إجراء التحميل على أربعة مراحل متساوية تقريباً بدون إحداث أى صدمات أثناء التحميل. وتشمل الأحمال الدائمة وزن الأرضيات و القواطيع والبياض .. إلخ ، ولاتشمل الأحمال الموجودة فعلاً وقت إجراء الإختبار مثل الوزن الذاتى للبلاطة أو ما شابه. ويتم تحميل العنصر الإنشائى المطلوب إختباره والعناصر المجاورة له بحيث نحصل على أحرج وضع لتحميل هذا العنصر Critical Load.





شكل (٩-١٩) العلاقة بين الحمل - سهم الإنحناء - الزمن لإختبار التحميل.

الإحتياطات أثناء التحميل:

توضع قوائم مثبتة تحت الأجزاء المحملة بشرط ترك مسافة تسمح بالإنحناء للجزء موضوع الإختبار وأن تكون بالعدد الكافى لتتحمل الحمل بأكمله.

شروط القبول:

يعتبر المنشأ قد إستوفى شروط الأمان إذا تحقق ما يلى:

ا - إذا كانت أكبر قيمة لسهم الإنحناء δ_{\max} في العنصر المختبر أقل من أو تساوى:

 $\delta_{\text{max}} \le L_{\text{t}}^2 / 20000 \text{ t} \quad \dots \quad \text{mm}$

حيث \mathbf{L}_{t} = البحر مقاس بالمليمتر ، \mathbf{t} سمك العنصر بالمليمتر.

- * تؤخذ Lt في حالة الكوابيل بضعف المسافه لبحر الكابولي.
- * تؤخذ 14 هي طول الإتجاه الأصغر في حالة البلاطات اللاكمرية أو ذات الإتجاهين.
- ٢- إذا زاد سهم الإنحناء الأقصى عن القيمة المحسوبة بالمعادلة السابقة فيجب أن يكون الجزء المسترجع من سهم الإنحناء الأقصى بعد ٢٤ ساعة من رفع الحمل لا يقل عن ٥٧٠٥ من قيمة سهم الإنحناء الأقصى وعرض الشروخ في حدود المسموح به.
- إذا لم يختف ٧٥% من سهم الإنحناء الأقصى فيجب إعادة الإختبار بنفس الطريقة السابقة بعد مدة لا تقل عن ٧٢ ساعة على رفع وإزالة أحمال التجربة الأولى.
- إذا لم يختف ٧٥% من سهم الإنحناء الأقصى الذى ظهر أثناء الإختبار الثانى أو أن تكون الشروخ أكبر من المسموح به يعتبر المنشأ غير مقبول.

إذا ظهر على أي جزء من المنشأ أثناء الإختبار أو بعد رفع الحمل أي شيء من الآتي:

٢ - سهم إنحناء غير منتظر.

1_ علامة من علامات الضعف.

٤- إتساع أكبر غير منتظر للشروخ.

٣- خطأ في طريقة الإنشاء.

فيتبع المصمم الحلول التالية

كن. ٢- عمل تخفيض في الأحمال الحية.

١ ـ وضع ركائز إضافية إن أمكن.

٤ عمل التخفيض الممكن في الأحمال الميتة.

٣- تحسين توزيع الأحمال.

٥ عمل تقويات للعناصر الأساسية إن أمكن.

🗖 رفض الأعمال

يعتبر المنشأ غير صالح للإستعمال للغرض الذى أنشئ من أجله إذا كانت جميع هذه الإجراءات غير كافيه.

٩-٦ عدم تحقيق الخرسانة لمتطلبات التصميم

فى حالة عدم تحقيق مقاومة الخرسانة لمتطلبات المشروع سواء للعينات المأخوذة من الخرسانة أثناء التنفيذ مثل المكعبات أو للإختبارات غير المتلفة فإنه يتم الرجوع إلى مصمم المشروع أو الإستشارى لعمل التحليل والمراجعة الإنشائية على ضوء المقاومة الفعلية للخرسانة المنفذة بالمنشأ مع الأخذ في الإعتبار الآتى:

- 1- إذا تحقق من خلال التحليل الإنشائى أن المنشأ بجميع عناصره يمكنه تحمل الأحمال المصمم عليها وأن أدائيته وسلوك عناصره تحت هذه الأحمال وبحالة خرسانته الراهنة مطابقة للحدود المنصوص عليها بكود الممارسة المعتمد فإنه يمكن إعداد تقرير أمان وسلام للمنشأ. هذا ويمكن إضافة بنود خاصه بحماية الخرسانة ومتانتها قد يراها الإستشارى للحفاظ على المنشأ مع الزمن مع تحميل المقاول تكاليف هذه الأعمال المستجدة وكذلك التعويض المالى المناسب لعدم تحقيقه متطلبات العقد.
- ٢- إذا لم يتحقق للمنشأ من خلال التحليل الإنشائي الكامل وعلى ضوء حالة الخرسانات المنفذة
 تحمله للأحمال المصمم عليها نظراً لضعف مقاومة الخرسانة فإنه يمكن للإستشاري دراسة
 الحلول الآتية:
- أ- وضع ركائز إضافية إن أمكن بحيث لا تؤثر تأثيراً غير مقبول على الناحية المعمارية أو الجمالية أو الوظيفية للمنشأ.
- ب- عمل التخفيض الممكن في الأحمال الميته وغيرها وتحسين توزيع الأحمال وتعديل ترتيب الأحمال المركزة.

ويعتبر المنشأ غير صالح للإستعمال للغرض المصمم من أجله إذا كانت جميع هذه الإجراءات لا تزال غير كافية.

٩-٧ تقارير سلامة وأمان المنشآت

تتحقق سلامة وأمان المنشأ بالدراسة والإختبارات للتربة المقام عليها وبالتصميم الجيد آخذين في الإعتبار عناصر الحماية طبقاً للظروف المحيطة وظروف الإستخدام وبإستخدام مواد مطابقة للمواصفات القياسية وبالتنفيذ السليم في جميع مراحله من تشوين ومعايرة وخلط ونقل وصب ودمك ومعالجة ومن شدات قوية وسليمة تحقق الأبعاد للعناصر المختلفة من توزيع للتسليح بالأقطار والأطوال والأشكال المصمم عليها المنشأ كما تتحقق السلامة من عدم تغيير الإستخدام المصمم له المنشأ أو عمل تعديلات وتعليات غير مدروسة أو من عدم غياب الصيانة أو قصورها وكذلك إذا اخذت الكوارث الطبيعية في الإعتبار.

أسباب طلب التقريـر

عادة يطلب تقرير عن سلامة وأمان منشأ من جهة إستشارية في حالات أكثرها شيوعاً الآتي:

- ١- تسليم منشأ قائم من جهة قامت بالتنفيذ الى جهة لم تشرف على التنفيذ.
 - ٢ عند الرغبة في أعمال التعليات.
- ٣- فى حالة حدوث عيوب تشير إلى عدم الأمان الإنشائى للمبنى سواء على هيئة ميل للمبنى أو هبوط أو تزحلق أو التواء أو شروخ بالعناصر الإنشائية أو الحوائط لها دلالات تشير إلى عدم أمان المنشأ.
 - ٤- في حالة حدوث كوارث غير متوقعة كالزلازل يواكبها ظهور عيوب بالمنشأ.

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه فى حالة إشراف جهة معتمدة على تنفيذ مبنى فى جميع مراحلة من جسات وأساسات وشدات وتسليح وإشراف على الصب ولكن عنصر القصور يكون فقط فى عدم وجود نتائج لمقاومة الخرسانة أو عند عدم تحقيق نتائج الخرسانة لمتطلبات المصمم فإن المطلوب هو عمل الإختبارات غير المتلفة لتحديد مقاومة الخرسانة إستعواضاً للمقاومات غير المتوفرة للخرسانة وتصبح هذه النتائج ضمن المستندات المتكاملة للإشراف على تنفيذ المنشأ والتى يمكن للقائمين على الإشراف الكامل تقديم تقرير لسلامة وأمان المنشأ على ضوئها.

محتويات التقريسر

عند طلب إعداد تقرير عن سلامة وأمان منشأ قائم للإستخدام المصمم عليه وللظروف المحيطة من جهة إستشارية فيجب أن يشتمل التقرير على الآتى:

- ١- توصيف المبنى توصيفاً كاملاً معمارياً وإنشائياً وكذلك المنطقة المحيطة.
 - ٢- تحديد مجال إستخدام المنشأ.
- ٣- المستندات التي تم الرجوع اليها (لوحات و تقارير تربة تقارير سابقة مستندات تنفيذ).
 - ٤- حصيلة المناقشات مع الجهة الطالبة والمستخدمين وغيرهم.
- ٥- رفع وتسجيل دقيق مدعم بكروكيات وصور إن أمكن للعيوب الظاهرة بالمبنى ككل وكذلك بجميع وحداته وعناصره على كامل إرتفاعه شاملة الأساسات.
- ٦- مطابقة ماتم تنفيذه مع اللوحات الإنشائية والمعمارية وغيرها ، وفى حالة عدم توفر
 هذه اللوحات تتم عملية رفع دقيق للمبنى إنشائياً ومعمارياً.
- ٧- المراجعة الإنشائية للتصميم من واقع اللوحات كمرحلة أولى يليها المراجعة الإنشائية على ضوء ماتسفر عنه الاختبارات.
- ٨- إختبارات غير متلفة للخرسانة لتحديد مقاومتها للضغط وذلك بأجهزة الإختبارات غير المتلفة بعد عمل المعايرات اللازمة لها وبناءاً على مواصفاتها القياسية وأن يتم ذلك بواسطة متخصصين ذوى خبرة وتفهم لطبيعة إستخدام هذه الأجهزة والعوامل المؤثرة على نتائجها وكيفية تحليل هذه النتائج.
- 9- يمكن أخذ عينات من الخرسانة وتحليلها كيميائياً لتحديد نسب الأملاح الضارة بها ومطابقتها بالحدود المسموح بها بالكودات وهذه الإختبارات الكيميائية تمثل أهمية كبيرة في متانة المنشآت.
- ١٠ الكشف عن صلب التسليح لتحديد مدى مطابقته للوحات من حيث وضعه وأقطاره وأنواعه وحالة الصدأ به إذا وجدت والغطاء الخرساني.
- 1 ١ عمل جسات للتربة لتحديد حالتها وقت المعاينة وخواصها وتحملها وكذلك دراسة تربة الإحلال إن وجدت.
- 1 قد يتم عمليات تحميل لبعض عناصر المنشأ مثل البلاطات والكمرات والكوابيل إذا رأى الاستشارى ذلك.

الباب العاشر

الإنكباش و النزحف Shrinkage & Creep

۱-۱۰ الإنكماش ۱-۱۰

تعريف

الانكماش هو خاصية من خواص الخرسانة التى تتصلد فى الهواء. ولايسبب الإنكماش مشاكل الا إذا كان هناك قيداً على الحركة حيث يسبب إجهادات شد داخل الخرسانة مما يؤدى إلى تشرخها ويمكن التقليل من الآثار الضارة للإنكماش عن طريق:

أ ـ المعالجة الصحيحة والمبكرة للخرسانة

ب- عمل وصلات حركة Movement Joints

ج- وضع أسياخ تسليح لمقاومة الإنكماش Shrinkage Reinforcements

أسباب حدوث الانكماش

يحدث الانكماش في الخرسانة نتيجة:

أ- هبوط الأجزاء الصلبة في الخلطة وفقد الماء الحر من الخرسانة الطازجة مما يسبب ما يعرف بإسم الإنكماش اللدن.

ب- الإتحاد الكيميائي بين الأسمنت والماء يؤدي إلى حدوث الإنكماش الذاتي.

ج ـ جفاف الخرسانة نتيجة فقد الماء يسبب حدوث إنكماش الجفاف.


أنواع الانكماش


يوجد ثلاثة أنواع من الإنكماش هي:

أ - الانكماش اللذن Autogenous Shrinkage ب - الإنكماش الذاتى ع- الإنكماش بالجفاف Drying Shrinkage


يلا: الإنكماش اللدن Plastic Shrinkage

يحدث الانكماش اللدن قبل تصلد الخرسانة خلال بضعة ساعات من صب الخرسانة وسببه هو فقد الماء الحر من الخلطة و هبوط الأجزاء الصلبة (الركام) إلى أسفل مما يؤدى إلى صعود الماء إلى أعلى وتبخره. فعندما يكون معدل تبخر الماء من سطح الخرسانة أسرع من معدل الإدماء (نزوح الماء إلى سطح الخرسانة) يحدث الإنكماش اللدن (شكل ١٠١٠). ولذلك فإن الإنكماش اللدن يُلاحظ أكثر في البلاطات والأعضاء ذات المساحه السطحية الكبيرة المعرضة للجو الحار أو الرياح. ويؤدى هذا النوع من الإنكماش إلى حدوث شروخ سطحية بالخرسانة. ويمكن منع شروخ الإنكماش اللدن بتقليل الفاقد من الماء السطحي عن طريق المعالجة المبكرة والفعالة. وتشرخ الخرسانة اللدنة عادة يأخذ إحدى صور ثلاث كما في شكل (١٠-٢).






شروخ قطرية مائلة بالنسبة لحروف البلاطة وتكون المسافة بين هذه الشروخ من ۲۰ إلى ۲۰۰ سم.



شروخ موزعة توزيعا غير منتظم ولاتصل إلى الحروف الحرة للبلاطة.




شروخ تتبع شكل توزيع حديد لتسليح أو التغير في عمق القطاع الخرساني.

ثانياً: الإنكماش الذاتي Autogenous Shrinkage

عندما تبدأ عملية الإماهة Hydration بين الأسمنت والماء يحدث نقص في حجم المونة لأن المونة المتصلدة حجمها أقل من مجموع حجمي الماء والأسمنت في الخلطة مما يؤدي إلى إنكماش الخرسانة الداخلية وهو ما يعرف بالإنكماش الذاتي لأنه يحدث ذاتياً نتيجة الإتحاد الكيميائي بين الأسمنت والماء. أما إذا تمت معالجة الخرسانة تحت الماء فإن الماء الداخل في التفاعل يتم إستعاضته من الماء الخارجي وتمتص العجينة الأسمنتية ماءً زائداً مما يؤدي إلى زيادة طفيفة في حجم الخرسانة وليس إنكماشاً كما في شكل (١٠-٣). أما الخرسانة التي تعالج في الهواء أو تترك بدون معالجة فلايتم إستعاضة الماء الداخل في التفاعل ولكن على العكس يُسحب الماء من العجينة المتصلدة ويحدث إنكماشاً إضافياً هو إنكماش الجفاف. والإنكماش الذاتي يتأثر بعدة عوامل منها: التركيب الكيميائي للأسمنت ـ كمية الماء في الخلطة ودرجة الحرارة وقد تصل قيمة الإنكماش الذاتي إلى ١٠٠٠ - (١٠مم لكل متر) ويحدث ٥٧ % منه في الشهور الثلاثة الأولى من عمر الخرسانة.

ثالثا: إنكماش الجفاف Drying Shrinkage

عندما تتعرض الخرسانة المتصلدة ـ المعالجة في الماء ـ الجفاف فإنها تفقد أولاً الماء الموجود في الفجوات والشقوق الشعرية الداخلية ولا تبدأ في الإنكماش إلا إذا إستمر الجفاف بحيث تفقد الماء الموجود بالعجينة المتصلدة ذاتها وهو ما يعرف بالإنكماش نتيجة الجفاف وقد تصل قيمة هذا الإنكماش إلى ١٠٠٠ - ومن أهم وظائف الركام في الخلطة تقليل إنكماش مونة الأسمنت. والإنكماش بالجفاف يبدأ بمعدلات عالية ويستمر لمدة طويلة ولكن بمعدل يتناقص باستمرار. ويمكن إفتراض أن نصف الانكماش الكلي نتيجة الجفاف يحدث في السنة الأولى.



العوامل التي تؤثر على إنكماش الجفاف

۱- مكونات الخلطة

بصفة عامة فإن الإنكماش يتناسب طردياً مع كمية الماء بالخلطة ويتناسب عكسياً مع كمية الركام بها كما بشكل (١٠٠٤).


المساء: يحدث الإنكماش نتيجة فقد الماء إلى الجو المحيط. فكلما كان هناك ماء أكثر متاح للتبخر كلما زادت إمكانية الإنكماش أثناء الجفاف.

الأسمنت: أهمية الأسمنت بالنسبة للإنكماش ترجع فقط إلى أن كميته ونعومته تؤثر على كمية الماء في الخلطة.

الركام: كلما زادت كمية الركام كلما زاد تأثير الركام على تقليل الإنكماش لمونة الأسمنت. كذلك فإن إستعمال الركام ذى مساحة سطحية أقل ما يمكن يساعد على تقليل محتوى الماء في الخلطة وبالتالى يعمل على تقليل الإنكماش.

۲- معانجة انخرسانة

تعمل معالجة الخرسانة على تقليل الفاقد الحرارى وبالتالى تقليل فروق الحرارة فى الأعضاء الضخمة كما أنها فى نفس الوقت تقلل الفاقد من ماء الخرسانة وبالتالى تبطئ من معدل الإنكماش فى فترة المعالجة مما يقلل من إحتمالات التشرخ.



شكل (١٠-٤) تأثير الماء والركام على الإنكماش.

٣- حجم وشكل العضو الخرساني

حيث أن الجفاف (فقد الرطوبة) يكون من سطح العينة فإن ذلك يعنى أنه كلما زادت المساحة السطحية لكل وحدة كتلة كلما زاد معدل إنكماش العضو. فالعضو الضخم السميك يستطيع الإحتفاظ بكمية من الماء أكبر من تلك التى تستطيع بلاطة رفيعة الإحتفاظ بها. وبالتالى يكون تأثير الإنكماش كبيراً وخطيراً في حالة البلاطات وخاصة الرقيقة منها. ويمكن التعبير عن حجم العضو الخرساني ومساحته السطحية بما يسمى بالبعد الإعتباري للقطاع B الذي يقدر كما يلى:

$$B = 2Ac/Pc$$

حيث:

B = البعد الإعتباري للقطاع - مم

Ac = مساحة المقطع الخرساني - مم٢.

Pc = محيط المقطع الخرساني المعرض للجفاف - مم

جدول (۱۰۱۰) يوضح بعض القيم الإسترشادية لإنفعال إنكماش الجفاف وذلك في حدود درجة رطوبة نسبية بين ٤٠ و ٥٥%.

جدول (١٠١-) قيم إسترشادية لإنفعال إنكماش الجفاف (مليمتر/ متر).

(%V°	لرطوبة حوالى	جو رطب (ا	(%000	(الرطوبة حوالم	حالة الجو	
البعد الإعتبارى للقطاع B - مم			بعد الإعتبارى للقطاع B - مم			العمر المعتبر عنده
B ≤ 200	600>B>200	B ≥ 600	B ≤ 200	600>B>200	B ≥ 600	الإنكماش
1	1	1	,	1	,	۳ ـ ۷ أيام
ı	ı	ı	ı	ı	,	۷ ـ ۲۰ يوم
,	ı	ı	ı	ı		أكثر من ٦٠ يوم

٤- ورجة المحرارة والرطوبة

كلما قلت نسبة الرطوبة كلما زاد معدل وكمية الفاقد من الماء إلى سطح الخرسانة مما يؤدى إلى زيادة الإنكماش ونفس التأثير يحدث عند زيادة درجة حرارة الجو.

ه- التسليح

تنكمش الخرسانة المسلحة بدرجة أقل من إنكماش الخرسانة العادية نظراً لأن صلب التسليح يسبب قيداً على الحركة. وعلى ذلك فوظيفة أسياخ الإنكماش ليست فقط مقاومة إجهادات الشد الناتجة من الإنكماش وإنما تقليل الإنكماش نفسه كذلك.

اختبار التغير الحجمى للخرسانة بالجفاف والرطوبة Drying Shrinkage & Moisture Movement Tests

يجرى هذا الاختبار لتعيين قيمة التغير في طول العينة الخرسانية نتيجة تعرضها للزيادة في الحجم بتأثير الرطوبة أو للنقص في الحجم بتأثير الإنكماش بالجفاف.

عينات الإختبار: تستخدم عينات منشورية بطول يتراوح من 10 إلى 70 سم ومقطع مستعرض حوالى 20 سم أو 20 سم ويثبت في منتصف المقطع عند كل من النهايتين على محور العينة كرة من الصلب لإمكان إجراء عملية قياس الطول بدقة بين سطحي الكرتين.


أولاً: إختبار الإنكماش بالجفاف Drying Shrinkage

- طريقة إجراء هذا الإختبار هي أنه بعد رفع العينة من الماء (سواء كانت تعالج في الماء بعد صبها أو كانت موضوعة في الماء للتشبع بعد قطعها من الخرسانة ناضجة التصلا) يقاس طولها مباشرة بين الكرتين الصلب المثبتتين في نهايتي العينة وذلك بتركيب العينة في الجهاز المبين بشكل (١٠-٥) حيث يبين الميكرومتر أو مقياس التشكل قيمة التغير في الطول المقاس عن طريق طول قياس معلوم لقضيب انفار Invar rod له طول مساو تقريبا لطول العينة وتكون دقة القياس لغاية ٥٤٠٠،٠٠٥ مم ثم يعين ذلك الطول الأولى الرطب للعينة L_1 .
- تجفف العينة في فرن درجة حرارته حوالي \cdot درجة مئوية وتكرر دورات التجفيف والتبريد وقياس الطول حتى تحصل على طول ثابت لا يتغير وتسجل القراءة النهائية \mathbf{L}_{2} .
 - يحسب انكماش الجفاف الأولى أو إنكماش الجفاف كنسبة مئوية كما يلى:

Shrinkage % =
$$\frac{L_1 - L_2}{L_1} \times 100$$

ثانياً: إختبار التمدد بالرطوبة Moisture Movement

Moisture Movement
$$\% = \frac{L_4 - L_3}{L_3} \times 100$$



شكل (١٠-٥) جهاز قياس التمدد والإنكماش.


۲-۱۰ الزحف Creep


تعريف الزحيف

هو الإنفعال غير المرن الذي يحدث مع مرور النرمن تحت تأثير إجهاد ثابت. أي أن النرحف يعتد على النرمن النرمن المرن النرمن التشغيل. الشكل (١٠-٦) يبين ميكانيكية حدوث النرحف.

وقيمة الإنفعال الناتج من الزحف للخرسانة تتراوح من ٥ ×١٠-١٠ إلى ٢٠ ×١٠-١٠ وذلك لكل ١ كج/سم٢ إجهاد. ويمكن أخذ قيمة متوسطة للزحف الكلى للخرسانة على أساس ١٠٠١ مم لكل متر لكل واحد كج/سم٢ إجهاد. وبالتالى فإن إجهاداً للضغط مقداره ٠٠٠٠ كج/سم٢ يسبب زحفا مقداره ٣٠٠٠، (أى أن عضواً طوله ١ متر إذا تعرض لإجهاد ثابت مقداره ٠٠٠٠ كج/سم٢ فإنه يحدث له تشكل مقداره ٣ مم نتيجة الزحف). ومن العوامل التي تؤثر على قيمة الزحف نوع الأسمنت المستخدم ومقاومة الخرسانة ونسبة الماء إلى الأسمنت في الخلطة وكذلك الوقت الذي تم فيه أول تحميل للخرسانة وخواص المقطع الخرساني وقيمة الرطوبة النسبية للجو المحيط بالمنشأ. وبصفة عامة فإن قيمة الزحف تقل كلما زادت مقاومة الخرسانة ، وقد وجد أن قيمة الزحف لخرسانة ذات مقاومة الخرسانة ، وقد وجد أن قيمة الزحف لخرسانة ذات مقاومة الزحف المنظرة لخرسانة ذات مقاومة ٠٠٠ كج/سم٢ هي ٥×١٠-٦ فقط.

□ يستمر الزحف مع الوقت في الأعضاء المعرضة لأحمال ثابتة لسنوات عديدة ولكن معدل زيادة إنفعالات الزحف يقل حتى يصبح ضئيلا يمكن إهماله. وبالتقريب فإننا يمكننا أن نقول أن ربع قيمة الزحف الكلية تحدث في أول شهر وأن نصف قيمة الزحف الكلية تحدث في أول سنة. وأن قيمة الزحف بعد حوالي سبعة سنوات يزيد عن قيمة الزحف بعد عام بحوالي ٥٣% فقط. وتجدر الإشارة أن قيمة الزحف النهائي في الشد تساوى تقريباً القيمة في الضغط إلا أن معدل حدوث الزحف في الشد يكون أسرع نسبياً من معدل حدوثه في الضغط.





حساب قيمة الزحف

يمكن حساب القيمة الكلية للإنفعال الناتج عن أقصى زحف والإنفعال اللحظى المرن من المعادلة الآتية:

$$\epsilon_t = \epsilon_o (1 + \phi) = f_o (1 + \phi) / E_c$$
 حيث:

.
$$f_o/E_c$$
 = ϵ_o t = ϵ_t . = ϕ .

وتؤخذ قيم معامل الزحف ϕ الإسترشادية من جدول (١٠٠) وذلك بمعلومية الرطوبة النسبية للجو والبعد الإعتبارى للقطاع والعمر عند بدء التحميل.

جدول (۱۰-۲) قيم إسترشادية لمعامل الزحف φ.

(%V°	(الرطوبة حوالي	جو رطب	جو جاف (الرطوبة حوالى ٥٥%)			حالة الجو
B - مم	عتبارى للقطاع	البعد الإد	B - مم	عتبارى للقطاع	العمر المعتبر	
B ≤ 200	600>B>200	B ≥ 600	B ≤ 200	600>B>200	B ≥ 600	التحميل
,	1	1	1	1	ı	۳ ـ ۷ أيام
1	ı	ı	ı	ı	ı	٧ ـ ٦٠ يوم
1	1		,			أكثر من ٦٠ يوم

تأثير الزحيف

لظاهرة الزحف في الخرسانة تأثيرات ضارة وتأثيرات أخرى نافعة نوجزها فيما يلى:

التأثير الضار:

- ١- يزيد من قيمة الترخيم (Deflection) في بعض الحالات.
- ٢- يعمل على توسيع الشروخ التي تنشأ من عوامل أخرى.
- ٣- زيادة الإنفعالات نتيجة الزحف قد يؤدى إلى تشريخ الخرسانة.


ولكن بصفة عامة فإنه لا توجد حالات إنهيار نتيجة الزحف بمفرده ولكنه عامل مساعد على تصدع الخرسانة في بعض الحالات.


التأثير النافع:

يؤدى الزحف إلى تقليل الإجهادات التى يسببها إنفعال شد ثابت مع الوقت (مثل الإنكماش) وبالتالى يتولد عندنا إجهاد شد صافى هو الفرق بين الإجهاد الأصلى وتأثير الزحف. وهذه الظاهرة تعرف بالإسترخاء Relaxation. ومما هو معروف أن الشروخ لا تتكون إلا إذا زاد إجهاد الشد الصافى عن مقاومة الخرسانة للشد ، كما هو موضح بشكل (١٠-٧).

<u>تدریب:</u>

- □ خذ أستك بطول معين ثم شد الأستك بين دبوسين وأتركه لمدة يوم أو يومين ولاحظ التغيرات التي تحدث له.
- □ أنفخ بالونة وأتركها عدة أيام منفوخة ثم لاحظ التغيرات التي حدثت على سطحها. هل سطحها مازال مشدوداً بنفس القوة مثل وقت أن نفختها ؟! وهل تتوقع أن هناك قيمة من الإنفعالات حدثت لها حتى بعد أن تفرغ منها الهواء ؟! هل هذا هو التشكل المتبقى Residual ؟!
 - □ هل هذه المواد صافية المرونة Pure elastic أو أنها مرنة لدنة Elasto-plastic ؟!





الباب الحادى عشر متانة الخرسانة (المُعبرية أو الديمومة) Concrete Durability

١-١١ تعريف

المتانة هى تحمل الخرسانة للظروف التى صممت من أجلها وتعمل فى محيطها فترة طويلة من الزمن (العمر الإفتراضى) دون حدوث تلف أو تفتت بها.

وبمعنى آخر فإن المتانة هى مقاومة الخرسانة للتدهور Deterioration سواءاً التدهور الناتج من عوامل خارجية أو من عوامل داخلية. العوامل الداخلية تشمل حدوث تفاعلات ضارة بين مواد الخرسانة وحدوث تغيرات حجمية بها وكذلك نفاذ السوائل فيها. أما العوامل الخارجية فتشمل ظروف التشغيل والتحميل وتأثير الجو المحيط بالمنشأ.

٢-١١ أسباب تلف الخرسانة

يوجد أسباب عديدة تؤدى إلى تلف الخرسانة Deterioration يمكن تصنيفها إلى المجموعات الآتية:

أ- أسباب داخلية

وهى المتعلقة بمكونات الخرسانة أو وجود مواد ملوثة بها مثل الطين أو الطفلة أو السيليكا النشطة (فى بعض أنواع الركام) أو وجود أملاح ضارة بهذه المكونات. كل ذلك يؤدى الى تفاعلات ضارة تعمل على تلف الخرسانة. والمكونات الرئيسية للخرسانة هى:

١ ـ الأسمنت ٢ ـ الركام

٣- ماء الخلط ٤- حديد التسليح

٥- الإضافات المعدنية والكيميائية

ب- أسباب خارجية وهي الناتجة من الوسط الحيط بالخرسانة

١ - مهاجمة الكيماويات مثل الكبريتات والكلوريدات للخرسانة

٢ ـ ماء البحر

٣ ـ ماء المجارى

٤ - المخلفات الصناعية

ج- أسباب أخرى تؤثر على معدل تلف الخرسانة

- ١ ـ حركة المياه الجوفية
- ٢ ـ درجة حرارة المياه الجوفية
- ٣- تذبذب منسوب المياه الجوفية (دورات بلل وجفاف)
 - ٤ ـ البخر خلال سطح الخرسانة
 - ٥ التأكسد والكرينة
 - ٦- أسباب بيولوجية

١١–٣ مقاومة الخرسانة للتلف

يمكن تصنيف أهم المقاومات التي توصف الخرسانة بأنها تتحمل مع الزمن كما يلي:

١ ـ المقاومة للنفاذية والامتصاص.

٣- المقاومة لتأثير الكيماويات.

٥- المقاومة للعوامل الجوية.

٧- المقاومة لماء المجارى.

٢- المقاومة لصدأ الحديد.

٤ ـ المقاومة لماء البحر.

٦- المقاومة للحريق.

٨- المقاومة للتآكل.

١١–٤ المسامية و النفاذية و الإمتصاص

ينبغى عدم الخلط بين الإمتصاص Absorption والنفاذية Permeability والمسامية Porosity فالإمتصاص هو قدرة الخرسانة على سحب الماء داخل فجواتها وهو غير مرتبط بالنفاذية ويؤدى الإمتصاص إلى انتفاخ الخرسانة كما يؤدى إلى تفتتها عند تعرضها لدورات التجمد والذوبان وهي مشبعة بالماء.

أما النفاذية فهى الخاصية التى بواسطتها يمكن تسرب أى سائل خلال الخرسانة. وهذه السوائل تقلل من عمر الخرسانة لأن وصول الرطوبة إلى صلب التسليح يؤدى إلى الصدأ ودخول الأحماض والأملاح يؤدى إلى تدهور الخرسانة. كما أن نفاذية الخرسانة قد تعنى فى بعض الأحوال عدم أداء المنشأ لوظيفته كما فى حالة الخزانات المحتوية على سوائل أو حوائط البدرومات والمنشآت تحت الأرض ففى مثل هذه المنشآت تصبح عدم نفاذية الخرسانة خاصية مطلوبة وهامة كمقاومتها للأحمال وأكثر.


بينما نجد أن المسامية هى وجود مسام أو فجوات داخل المادة الصلبة وقد تكون هذه المسام متصلة عن طريق أنابيب دقيقة أو مسارات شعرية أو قد تكون هذه المسام منفصلة عن بعضها. إن التركيب الداخلي لعجينة الأسمنت يحتوى على مسام دقيقة نتيجة التفاعلات الكيميائية التي

تصاحب إماهة الأسمنت والماء. إذن فالخرسانة بطبيعتها مادة مسامية ولكى تصبح الخرسانة منفذة للسوائل أو الهواء فلابد من إتصال هذه المسام على هيئة أنابيب دقيقة متقاطعة. وعلى ذلك فالمسام المحدودة العدد المعزولة عن بعضها البعض لن تؤدى إلى نفاذ الماء أو الهواء كما هو موضح في شكل (١-١).


أنبواع المسام الداخلية

يوجد ثلاثة أنواع من المسام يمكن تمييزها كما يلى:

- أ ـ المسام الهوائية ومنها الصغير جداً وهو عادة ما يتم تكوينه صناعياً داخل الخرسانة عن طريق إضافات الهواء المحبوس لزيادة القابلية للتشغيل وتحسين المقاومة للصقيع ومنها المسام الهوائية الكبيرة غير المنتظمة وهى تنشأ عادة عن عيوب الصب والدمك للخلطة الخرسانية والمسام الهوائية يتراوح قطرها من ٢٠٠١ إلى ٢٠٠ مم.
- ب ـ المسام الجيلاتينية Gel Pores وهي أدق وأصغر أنواع المسام على الإطلاق حيث يبلغ قطرها من ٥٠٠٠-٦ مم إلى ١٠٠٠-٦ مم وتتكون بعد عملية الإماهة حيث تتصلد العجينة الأسمنتية مكونة جسماً صلباً متجانساً. هذا الجسم الصلب به نسبة عالية من الفراغات الداخلية (مسام جيلاتينية).
- ج المسام الشعرية Capillary Pores بعد خلط الأسمنت مع الماء مباشرة يحدث تكتل لحبيبات الأسمنت والماء ويسمى الماء الموجود في الفراغات داخل هذا التكتل بالماء الشعري لحبيبات الأسمنت ويترك مكانه خالياً مكوناً Capillary Water حتى يحدث له تفاعل كامل مع الأسمنت ويترك مكانه خالياً مكوناً المسام الشعرية التي تعتبر أكثر أنواع المسام والتي تحدد درجة المسامية الكلية للخرسانة. والمسام الشعرية ذات قطر يتراوح من ١٠×١٠-٣ مم إلى ١٠×١٠-٣ مم (أي أنها وسط بين المسام الجيلاتينية والمسام الهوائية).



نفاذية عالية ومسامية منخفضة



مادة مسامية ولكن غير منفذة



مسامية عالية ونفاذية عالية

شكل (١١-١) حالات المسام المختلفة.


وعموماً فإن الخرسانة بطبيعتها تعتبر مادة مسامية وإتصال الفجوات الداخلية هو الذي يؤدي إلى زيادة النفاذية. ولزيادة تحمل الخرسانة مع الزمن لابد من تقليل النفاذية. وتقليل النفاذية ممكن عن طريق تخفيض نسبة الماء الى الأسمنت وإستخدام أسمنتات ناعمة وركام صلا غير منفذ ، كما أن تفادى الإنفصال الحبيبي عند الصب وكذلك الدمك الجيد والمعالجة المناسبة تقلل من نفاذية الخرسانة. وكما هومعلوم فإن إستخدام مواد بوزولانية مثل غبار السليكا يقلل من نفاذية الخرسانة كما سبق شرحة.

تأثير المنفذية على الخرسانة

- ١- إن سريان الماء والهواء داخل الخرسانة يؤدي إلى صدأ حديد التسليح وتآكله.
- ٢- فى الأجواء الباردة يتجمد الماء داخل الفراغات مسبباً تمدد ينشأ عنه إجهادات تؤثر على متانة الخرسانة.
- ٣- قد يحمل الماء بعض الأملاح معه داخل جسم الخرسانة فتتفاعل كيميائياً أو تتحول إلى
 بلورات مما يسبب إجهادات داخلية تضعف الخرسانة.
- 3- قد يحمل الماء عند خروجه من الخرسانة بعض الأملاح أو المركبات المكونة للخرسانة مما يسبب زيادة الفراغات. كما أن هذا الماء يتبخر تاركاً الأملاح على السطح الخارجي للخرسانة مما يضر بشكل المنشأ.


العوامل المؤشرة على المنفذية والمسامية

- ١- نسبة الماء إلى الأسمنت (م/س) حيث تزداد المنفذية بزيادة نسبة م/س (شكل ١١-٢) فزيادة كمية الماء تؤدى إلى وجود فراغات بالخرسانة عند جفافها. كذلك في حالة زيادة الماء فإن القوام يصير مبتلاً مما يسمح بهبوط حبيبات الركام الثقيلة إلى أسفل ثم يخرج الماء إلى السطح خلال ممرات شعرية تظل موجودة بعد جفاف الخرسانة.
- ٢- الركام يجب أن يكون الركام من النوع المصمت السليم غير المسامى كما يجب أن يكون متدرجا ويجب أن يكون من النوع الذى لا يتفاعل قلوياً مع الأسمنت حتى تتلافى وجود الفراغات الناتجة من هذا التفاعل.
- ٣- الإضافات يمكن تحسين مقاومة نفاذ الماء من الخرسانة بإستخدام الإضافات للأغراض الآتية:
 - أ لتقليل نسبة م/س بحيث تقل كمية الماء في الخلطة.
 - ب- لتكوين طبقة سدودة تقوم بسد المسام في الخرسانة.
- ج- لتعديل تكون بللورات هيدرات سيليكات الكالسيوم CSH أثناء عملية الإماهة وبالتالى تعديل التكوين الداخلي للمسام الجيلاتينية.



شكل (١١-٢) تأثير نسبة (م/س) على النفاذية.

- ٤- الخلط والدمك إنتظام ودقة عمليتي الخلط والدمك تحسن من منفذية الخرسانة للماء.
- ٥- معالجة الخرسانة إن المعالجة السيئة للخرسانة تؤدى إلى زيادة البخر وبالتالى زيادة المسام الشعرية والهوائية التى يتبخر منها الماء كما قد تؤدى إالى حدوث شروخ الإنكماش اللدن التى تزيد المسامية والنفاذية.
- 7- إستعمال مواد بوزو لانية Pozzolanic Materials وهي المواد التي تتفاعل مع هيدروكسيد الكالسيوم الحر الناتج عن تفاعل الأسمنت مع الماء مكونة مركبات غير قابلة للذوبان مثل سيليكات وألومنيات الكالسيوم والتي تعمل على سد الفجوات الداخلية والمسام الشعرية. ومن أمثلة المواد البوزولانية مادة غبار السليكا Silica Fume وهي تتكون من حبيبات دقيقة جداً مساحتها السطحية حوالي أربعة أمثال المساحة السطحية للأسمنت (٢٠٠٠٠ سم٢/جم) وهي ناتج ثانوي Byproduet في صناعة سبائك السيليكون والفيروسيليكون وتتفاعل مادة غبار السليكا مع هيدروكسيد الكالسيوم مكونة سيليكات الكالسيوم المماهة والتي لا تذوب فتؤدي إلى تقليل الفجوات الداخلية والمسام الشعرية كما هو موضح بشكل (٢-٢) وكذلك شكل (٢-١٠). ومن المواد الأخرى مسحوق الرماد المتطاير Fly Ash وكذلك خبث الأفران المطحون Fly Ash وكذلك خبث الأفران
- ٧- حرارة الإماهة قد تؤدى الحرارة المصاحبة لعملية الإماهة إلى حدوث شروخ ميكروسكوبية
 في عجينة الأسمنت مما يؤدى إلى اتصال الفجوات الداخلية وزيادة النفاذية.



محتوى غبار السيليكا كنسبة مئوية من وزن الأسمنت

شكل (١١-٣) دور غبار السيليكا في تقليل مسام العجينة الأسمنتية و تحسين المنفذية.

الإحتياطات والتوصيات لإنتاج خرسانة غير منفذة

١ ـ يجب أن لا تكون الخلطة فقيرة الأسمنت.

٢ ـ يجب أن تكون الخلطة لدنة بالدرجة الكافية لملء الشدة والفرم.

٣-إستعمال نسبة قليلة من م/س بقدر الإمكان وتعويض النقص فى القابلية للتشغيل بإستخدام الضافات مناسبة مثل Superplasticizer

٤-يجب أن يكون الركام جيد التدرج حتى نحصل على أقل نسبة فراغات ممكنة.

٥-إستخدام مواد بوزولانية إذا أمكن ذلك.

٦-يجب العناية بعمليتى الصب والدمك لتجنب تكون جيوب هوائية ولإخراج فقاعات الهواء مع مراعاة عدم حدوث إنفصال حبيبى.

٧-إستعمال مواد سدودة للماء بعد صب الخرسانة وفك الفرم.

طرق حماية الأسطح الخرسانية لجعلها غير منفذة

تنقسم هذه الطرق إلى قسمين رئيسين:

- أ- إضافة مادة مانعة لنفاذ الماء إلى مكونات الخرسانة أثناء إعداد الخلطة وقد تكون هذه المادة مسحوقا ناعما يقوم بملء الفراغات الموجودة في الخرسانة أو مادة تعمل على سرعة تكوين الجيلاتين لتتصلب الخرسانة سريعاً أو مركباً طارداً للماء للعمل على عدم سريان الماء بواسطة الخاصة الشعرية.
 - ب- المعاملة السطحية للخرسانة والتي يمكن أن تأخذ إحدى الصور الآتية:
 - ١ تشريب السطح بمواد طاردة للماء وملء الفجوات بطبقات حماية سطحية.
 - ٢ ـ عمل طبقات حماية سطحية مثل:
 - البياض بمواد ذات سمك ٥٠٠ مم إلى ٥ مم.
 - التغطية بالمواد المطاطة.
 - الأغشية البوليمرية الجاهزة تثبت بالخرسانة.
 - إستخدام ألواح من الصلب الذي لا يصدأ أو ألواح من البلاستيك.
 - التبليط ببلاطات مقاومة للمواد الضارة بالخرسانة مثل السيراميك أو القيشاني.

۱۱-ه صدأ الحديد Steel Corrosion

إن صدأ حديد التسليح هو أكثر مشاكل المنشآت انتشاراً في منطقتنا العربية ويرجع معظم التصدع في المنشآت الخرسانية ونقص عمرها الإفتراضي لصدأ الحديد. وتعتبر الخرسانية المسلحة من المواد التي تتحمل مع الزمن وتعيش طويلاً ويفضلها المصممون عن كثير من أنواع المنشآت ولايقلل من عمرها وتحملها إلا صدأ الحديد. وقد يكون الصدأ بسيطاً ويظهر في صورة تنميل خفيف شروخ رفيعة عند أسياخ التسليح أو بقع صدأ وقد يزيد فيؤدي إلى تساقط الخرساني Spalling وقد يصل الصدأ إلى حدوث إنهيار للعضو الخرساني بأكمله.

وخطورة صدأ الحديد أنه يبدأ ويستمر لمدة طويلة بدون ظهور أعراض وذلك لأن التدهور المصاحب لصدأ الحديد بطئ وقد يستمر سنين وخطورته أيضا أنه طالما بدأ فسيستمر حتى ولو أزيل مصدر الرطوبة ما لم يزال الحديد الصدئ والخرسانة المعيبة وتستبدل بخرسانة سليمة. وأى إجراء يتبع لإصلاح الوضع المتدهور لخرسانة أصابها الصدأ يعتمد كلية على الفهم السليم لأسباب حدوث الصدأ ووسائل السيطرة عليه ومنعه من الإستمرار. والحقيقة أن الرطوبة والأكسجين هما وقود عملية الصدأ الذي يبدأ حينما تفقد الحماية التي توفرها الخرسانة للأسياخ نتيجة أسباب عديدة مثل زيادة نسبة الكلوريدات بالخلطة أو التحول الكربوني للخرسانة الخارجية أو حدوث شروخ نتيجة أسباب أخرى غير الصدأ مما يسهل وصول الرطوبة إلى الأسياخ ويبدأ الصدأ.

كيف تحمى الخرسانة الأسياخ من الصدأ ؟

الحماية التي توفرها الخرسانة للأسياخ ضد الصدأ ذات شقين:

أ- تكون طبقة حماية سلبية (Passive Protection Layer) على سطح الأسياخ

وترجع هذه الحماية إلى أن الخرسانة المحيطة بالأسياخ قاعدية ذات أس هيدروجينى (pH) يتراوح من ١٢ إلى ١٤ وعند هذه القيمة للأس الهيدروجينى فإن التفاعلات الكيميائية التى تحدث على سطح أسياخ التسليح تؤدى إلى ظروف تصبح فيها التفاعلات الكهروكيميائية المؤدية إلى الصدأ غير ممكنة - كما تؤدى هذه التفاعلات إلى تكوين طبقة رقيقة جداً من نواتج الصدأ - مثل أكسيد الحديد وو وو ويذلك تصبح السيخ وتمنع حدوث صدأ الحديد - وبذلك تصبح قاعدية الخرسانة المحيطة بأسياخ التسليح هي سبب حماية هذه الأسياخ ، وعملياً فإن هذه الحماية فعالة لمدة طويلة إلا إذا فقدت هذه القاعدية نتيجة أملاح أو أحماض تتغلغل في الخرسانة أو نتيجة للتحول الكربوني للخرسانة السطحية.

ب- عمل حاجز يمنع وصول الرطوبة والأملاح في الجو المحيط إلى الأسياخ وهذا الحاجز هو الغطاء الخرساني للأسياخ Cover.

أسباب حدوث صدأ الحديد

عندما يقل الغطاء الخرسانى عن حد معين يصبح السيخ معرضاً للعوامل الجوية ويمكن أن يبدأ الصدأ فى وجود الرطوبة والأكسجين. وحتى مع وجود غطاء خرسانى كاف فإن الصدأ يمكن أن يبدأ عندما تقل قاعدية الخرسانة المحيطة بالأسياخ إلى الحد الذى ينخفض فيه الأس الهيدروجينى إلى ١٠ أو أقل ، ففى هذه الحالة تصبح الطبقة الحامية السلبية غير متزنة وتنكسر مما يجعل التيار الكهربائى يسرى فى السيخ ومن ثم يبدأ الصدأ. وفقد القاعدية يحدث نتيجة لعامل أو أكثر من العوامل الآتية:

- ١- التحول الكربوني للخرسانة في الغطاء الخرساني Carbonation.
 - ٢ أبخرة أو محاليل حامضية يتعرض لها العضو.
- ٣- تغلغل الكلوريدات في الخرسانة من المياه المحيطة أو وجودها في الخلطة الخرسانية أصلاً.
- ٤- وجود شروخ سطحية الأسباب أخرى غير الصدأ بعمق يصل إلى أسياخ الحديد وخاصة إذا كانت الشروخ موازية لصلب التسليح.

أولاً: التصول الكربوني للخرسانة Carbonation

تفقد خرسانة الغطاء الخارجى قاعديتها نتيجة عملية تسمى التحول الكربونى للخرسانة وهى تفاعل ثانى أكسيد الكربون الموجود بالجو مع المواد القاعدية الموجودة بالخرسانة ـ هيدروكسيد الكالسيوم ـ محولاً إياها إلى كربونات فى وجود الرطوبة:

$$Ca(OH)_2 + CO_2 \xrightarrow{water} CaCO_3 + H_2O$$

وكنتيجة لذلك تقل قاعدية الخرسانة إلى أقل من المستوى المطلوب لتوفير الحماية السلبية للأسياخ (أقل من ١٠). ونظراً لأن التحول الكربونى ينتج عن التفاعل مع ثانى أكسيد الكربون الموجود بالهواء فهو يبدأ من السطح ويمتد إلى الداخل. والخرسانة الجيدة غير المنفذة للماء لا يحدث لها تحول كربونى إلا في حدود طبقة سطحية جداً (عدة ملليمترات) حتى عندما يصبح المبنى قديماً ولكن الخرسانة الرديئة المنفذة للماء يحدث لها تحول كربوني بعمق يصل إلى عشرة أضعاف عمق التحول في الخرسانة الجيدة.

وتحدث عملية متشابهة للتحول الكربونى فى وجود ثانى أكسيد الكبريت فى الجو المحيط بالأعضاء الخرسانية وتسمى عملية التحول الكبريتى ، وتسبب أيضا نقص قاعدية الخرسانة المحيطة باسياخ التسليح ، وإذا حدث تحول كربونى وكبريتى معاً فإن ذلك سيؤدى إلى زيادة وإن كانت بسيطة فى سرعة فقد الخرسانة لقاعديتها. ولهذا يوصى بزيادة الغطاء الخرسانى لصلب التسليح فى الأجواء الملوثة بالكبريتات.

ثانياً: ألخسرة أو محاليل حامضية يتعسر ض لهما العضو

يفقد حديد التسلح الحماية القاعدية للخرسانة نتيجة تغلغل الأبخرة الحامضية الموجودة بالهواء عالباً ثانى أكسيد الكربون وفى المناطق الصناعية ثانى أكسيد الكبريت داخل الخرسانة ويعتمد هذا التغلغل على نفاذية الخرسانة Permeability بدرجة كبيرة. والخرسانة الرديئة غالباً ما تكون منفذة أما الخرسانة الجيدة فهى غير منفذة. كما يعتمد هذا التغلغل على سمك الغطاء الخرسانى. إن نفاذية الخرسانة وسمك الغطاء الخرسانى هما المسئولان عن حماية الأسياخ ضد الموثرات الخارجية وتغيرهما الكبير من منشأ لآخر هو الذى يفسر التغير الكبير فى وقت بداية الصدأ فى المنشآت المختلفة المعرضة لنفس الظروف الجوية.

ثالثاً: الكلوريدات Chlorides

تعتبر أيونات الكلوريدات Chloride Ions من أكثر المواد التى تدمر الحماية السلبية لصلب التسليح داخل الخرسانة. وهذه الكلوريدات من الممكن أن تكون موجودة فى الخرسانة من لحظة خلطها (مصادرها الركام أو ماء الخلط أو الإضافات المحتوية على كلوريد الكالسيوم) أو تصل إلى الخرسانة بعد إستعمال المنشأ (مصادرها مياه البحر أو المياه الجوفية). ووجود الكلوريدات -أيا كان مصدرها- فى الخرسانة يؤدى إلى تنشيط عملية الصدأ ولو كانت قاعدية الخرسانة ما زالت مرتفعة.

وصدأ الحديد نتيجة وجود كلوريدات داخل خلطة الخرسانة أخطر وأصعب فى إصلاحه من الصدأ نتيجة التحول الكربونى لأنه بينما يمكن منع حدوث مزيد من التدهور فى الأعضاء التى تحولت خرسانتها السطحية كربونيا فلا توجد وسيلة فعالة لمنع التدهور فى حالة وجود تركيز عال من الكلوريدات داخل خلطة الخرسانة إلا إزالة الخرسانة المعيبة تماماً من حول أسياخ التسليح.

وتقوم أيونات الكلوريدات الحرة - الموجودة في الماء داخل فراغات الخرسانة - بمهاجمة صلب التسليح وتسبب له الصدأ. وميكانيكية التفاعلات الكيميائية في هذه الحالة معقدة إلى حد كبير ولكن يمكن القول ببساطة أن أيونات الكلوريدات قادرة على تعطيل التفاعلات الحادثة على سطح حديد التسليح والتي توفر له الحماية السلبية حتى وإن كانت قاعدية الخرسانة مازالت عالية ولم يحدث لها تحول كربوني أما في حالة حدوث تحول كربوني فإن قيماً أقل من الكلوريدات ستدمر الحماية السلبية للحديد وسيصبح معدل الصدأ أسرع.

والملاحظ أنه فى الفترة الأخيرة تم تقليل القيم المسموح بها فى المواصفات العالمية والخاصة بنسبة تركيز الكلوريدات فى الخرسانة وذلك فى ضوء التجارب والخبرة المتاحة بحيث أصبحت القيم المسموح بها الآن أقل بكثير من القيم التى كان يسمح بها سابقا. ومنع الكلوريدات من التغلغل فى الخرسانة يعتمد أساساً على عدم نفاذية هذه الخرسانة كما بعتمد على سمك الغطاء الخرسانى.

رابعاً: وجود شروخ بالخرسانة

تعتبر الشروخ منفذاً سهلاً للأكسجين والرطوبة والكلوريدات ولذا فإن الشروخ السطحية الموازية للأسياخ يمكن أن تسهل عملية الصدأ والتي ستؤدى بدورها إلى حدوث شروخ جديدة. وقد يكون سبب هذه الشروخ الإنكماش اللدن أو الهبوط اللدن وهي شروخ تحدث على أسطح البلاطات. وفي الحالات التي تكون فيها هذه الأسطح معرضة للأملاح تصبح هذه الشروخ مخزناً للتلوث قريباً من الحديد العلوى. والأخطر من ذلك الفجوات التي تحدث تحت أسياخ التسليح عندما يحدث إدماء للخرسانة ويحدث لها هبوط لدن. هذه الفجوات يصعب جداً العثور عليها كلها وتشكل مصدراً دائماً للرطوبة وسبباً قوياً للصدأ لأن حماية أسياخ التسليح تعتمد على تغطية الخرسانة لسطح السيخ بأكمله. والحل الأمثل في مثل هذه الحالات هو تجنب حدوث هذه الفجوات أصلاً بالتأكد من أن خواص الخرسانة مناسبة لطريقة صبها ومعالجتها. وهذا الأمر هام جداً لمنع حدوث الصدأ.

متكانيكية حدوث الصدأ

صدأ الحديد هو عملية كهروكيميائية تحدث عند السطح الفاصل بين صلب التسليح والخرسانة وتحتاج إلى عامل مؤكسد (الأكسجين) ورطوبة وتيار من الإلكترونات يسرى من قطب موجب إلى قطب سالب في المعدن ويجب توفر الوسط الذي ينقل التيار الكهربي من القطب الموجب إلى السالب وهو عادة ماء أو محلول مائي به أملاح ذائبة. وتحدث في هذه العملية مجموعة من التفاعلات الكيمائية على النحو التالى - أنظر شكل (١١-٤).

١- يتحلل الحديد من القطب الموجب على هيئة أيونات الحديدوز ++(Fe) حسب التفاعل:

$$2Fe \longrightarrow 2Fe^{++} + 4e^{-}$$

٢- تنتقل الألكترونيات المتولدة من التفاعل السابق (-4e) في سيخ الحديد إلى منطقة القطب السالب حيث تتفاعل مع الأكسجين والماء مكونة أيونات الهيدروكسيل (OH) حسب التفاعل:

$$2H_2O + O_2 + 4e^- \longrightarrow 4(OH)^-$$

٣- عند تقابل نواتج التفاعلين -أيونات الحديدوز مع أيونات الهيدروكسيل- يترسب هيدروكسيد الحديدوز وفقاً للتفاعل:

$$2Fe^{++} + 4(OH)^{-} \longrightarrow 2Fe(OH)_{2}$$

٤- يتأكسد هيدروكسيد الحديدوز الناتج بفعل الأكسجين والماء إلى أيدروكسيد الحديدك - تفاعل ثانوى - الذي يتحلل مكوناً صدأ الحديد (أكسيد الحديد) طبقاً للتقاعل:


$$2Fe(OH)_2 \xrightarrow{O_2 + H_2O} 2Fe(OH)_3 \longrightarrow Fe_2O_3.H_2O$$

ويعتبر أكسيد الحديد الناتج شديد الإمتصاص للماء وضعيف الإلتصاق بالحديد ، وبذلك يسهل إزالته بالذوبان البطئ تاركاً سطح الحديد ليسمح بتكون صداً جديد ويمكن عن طريق قياس التيار الكهربائى فى أسياخ الحديد الصدأة معرفة الصدأ فى الأسياخ التى يصعب الكشف عليها ، وهذا يساعد على تحديد درجة خطورة المنشآت الخرسانية المعرضة للصدا. وهيدروكسيد الحديد الناتج يزيد حجمه عن حجم السيخ الأصلى زيادة كبيرة مما يؤدى إلى تولد إجهادات انفصالية عالية حول أسياخ التسليح تؤدى إلى شروخ طولية موازية للأسياخ وعند زيادة الصدأ عن ذلك تبدأ الخرسانة السطحية فى التساقط.

🗖 الخلاصية

يمكن تلخيص تدهور الخرسانة نتيجة صدأ الحديد بالمراحل الآتية :-

- 1- عند تصلد الخرسانة تتكون طبقة حماية سلبية حول أسياخ الحديد نتيجة قاعدية الخرسانة (الأس الهيدروجيني من ١٢ إلى ١٤).
- ٢- عندما تقل قاعدية الخرسانة (أقل من ١٠) تُفقد هذه الطبقة الحامية ويصبح السيخ معرضاً للصدأ. وقاعدية الخرسانة تقل إما لوجود أبخرة حامضية أو حدوث تحول كربونى للخرسانة السطحية أو وجود الكلوريدات أو وجود شروخ سطحية بالخرسانة.
- $^{-}$ التحول الكربونى يكون بطيئاً جداً فى الخرسانة الجيدة ولكن عدم جودة الخرسانة ونفاذيتها وقلة سمك الغطاء الخرسانى ووجود الشروخ السطحية ووجود رطوبة من $^{\circ}$ $^{\circ}$
- ٤- الكلوريدات تأثيرها على صدأ الحديد يبدأ إذا زاد تركيزها في الخلطة الخرسانية عن ٠٠,٣% من وزن الأسمنت ويكون تأثيرها أخطر إذا كانت من مصدر خارجي.
- ٥- يبدأ الصدأ عند توفر الأكسجين والرطوبة وتظهر بقع الصدأ ثم تظهر شروخ شعرية طولية موازية للحديد الرئيسى وفوقه مباشرة.
- ٦- إستمرار عملية الصدأ يؤدى إلى تشريخ الغطاء الخرسانى لأن أكسيد الحديد الناتج من الصدأ
 حجمه أكبر كثيراً من حجم الحديد الأصلى.
- ٧- كلما إزداد الصدأ كلما زادت الشروخ في الطول والعرض ثم تبدأ الخرسانة الخارجية في التساقط وتظهر الأسياخ الصدأة بوضوح.



شكل (١١-٤) ميكانيكية حدوث الصدأ في حديد التسليح.

1-11 المقاومة لتأثير الكيماويات Chemical Attack

يتعرض جزء صغير من المنشآت الخرسانية في بعض الأحيان إلى تأثير الكيماويات ويجب الإبتعاد ما أمكن عن هذه التأثيرات لأن مقاومة الخرسانة للكيماويات غالباً أقل من مقاومتها للمؤثرات الأخرى. ومن التأثيرات الشائعة للكيماويات تأثير أملاح الكبريتات وماء البحر والمياه الحامضية الطبيعية وتتوقف مقاومة الخرسانة للكيماويات على نوع الأسمنت المستخدم في صنعها. كما أن كثافة الخرسانة وعدم منفذيتها للماء تؤثر على تحمل الخرسانة بدرجة قد تفوق تأثير إختلاف نوع الأسمنت. وفيما يلى توضيح موجز عن تأثير أهم الكيماويات الشائعة على الخرسانة:

۱- أملاح الكبريتات Sulphates

تشتمل أملاح الكبريتات الموجودة في التربة والمياه الجوفية والتي قد تسبب أضراراً للخرسانة على كبريتات الكالسيوم وكبريتات الصوديوم وكبريتات المغنسيوم وكبريتات البوتاسيوم وهذه الكبريتات بإستثناء كبريتات الكالسيوم تتفاعل مع هيدروكسيد الكالسيوم (الجير الحر) الموجود داخل الخرسانة المتصلبة وينتج من هذا التفاعل كبريتات الكالسيوم (الجبس) وفقاً للمعادلة التالية:

$$\text{Ca SO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O} + 2 \text{ Na OH} \cdot 8\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ca (OH)}_2 + \text{Na}_2 \text{ SO}_4 \cdot 1\text{OH}_2\text{O}$$

فكبريتات الكالسيوم المتكونة تتفاعل بدورها مع ألومينات الكالسيوم لتشكل ألومينات الكالسيوم الكبريتية المائية أى Calcium Sulphoaluminate ويشار إليها عادة بإسم الإترنجايت Etringite:

$$4$$
CaO . Al_2O_3 . $19H_2O + 3$ (CaSO $_4$. $2H_2O$) + $16H_2O \rightarrow$ 3 CaO . Al_2O_3 . 3 CaSO $_4$. $32H_2O$ (الإترنجايت) + Ca(OH) $_2$

وتسبب بلورات الإترنجايت ضغطاً داخلياً يؤدى الى تشرخ الخرسانة وتلفها. ويتم وقاية الخرسانة فى التربة الغنية بالكبريتات وذلك بعمل طبقة من الأسفلت أو دهانها بالبيتومين أو غيرها من الطبقات العازلة على أن تكون ملتصقة تماما بسطح الخرسانة حتى لا تنفصل عنها ويمكن إستعمال الخرسانة الجيدة المخلوطة بالأسمنت البورتلاندى فى التربة المحتوية على نسبة قليلة من الكبريتات. وفى حالة التربة المحتوية على نسبة كبيرة من الكبريتات فإنه من الضرورى الإهتمام بتصميم الخلطة الخرسانية وإستعمال الأسمنت البورتلاندى المقاوم للكبريتات.

- الأحماض Acids

إذا تواجد ثانى أكسيد الكربون أو ثانى أكسيد الكبريت فى ظروف جوية رطبة أو أية أبخرة حامضية أخرى فإنها تهاجم الخرسانة فتذيب وتزيل جزءاً من الأسمنت وتكون طبقة لينة (Soft) تسهل إزالتها من سطح الخرسانة. ويحدث مثل هذا التأثير فى المداخن وفى الخرسانة الموجودة فى الأجواء الصناعية مثل مسابك الحديد ووحدات إنتاج الغاز. وعموماً فإن الأحماض غير العضوية تؤثر تأثيراً شديداً - أكثر من غيرها - على الخرسانة حيث تتفاعل مع الجير الحر مكونة كلوريدات وكبريتات ونترات. وتتوقف شدة التأثير على مدى ذوبان تلك المركبات فى الماء وعلى تركيز تلك الأحماض وعلى سرعة التفاعل التى تزداد إذا كانت الأحماض ساخنة.

۳- أملاح الكلوريدات Chlorides

تتحد معظم أملاح الكلوريدات مع الجير الحر الموجود في الأسمنت البورتلاندي لتكون كلوريد الكالسيوم القابل للذوبان وبالتالي يتسرب إلى خارج الخرسانة مكوناً مترسبات بيضاء على السطح مع حدوث فراغات بالخرسانة. وتكون كلوريد الكالسيوم بدرجة تركيز عالية يؤدي إلى التلف الشديد لسطح الخرسانة.

٤- الربوت الدسمه Fats

تحتوى الزيوت الدسمة الحيوانية والنباتية على أحماض تهاجم الخرسانة فتتفاعل مع أملاح الكالسيوم والجير الحر بالأسمنت البورتلاندى لتكون سليكات الكالسيوم فتجعل الخرسانة لينة وتزداد قيمة ذلك التأثير إذا كانت الزيوت دافئة أو إذا أمكنها التغلغل داخل الخرسانة.

٥- الرصاص Lead

إذا وجدت الرطوبة فإن الجيرالحر بالأسمنت البورتلاندى يتفاعل مع الرصاص فيحدث التلف الخرسانى وكذلك يحدث تلف أكبر للرصاص. وتحدث هذه الحالة للمواسير الموجودة داخل الخرسانة حيث تتلف تلك المواسير تلفاً كاملاً لتكون أكاسيد الرصاص نتيجة للتفاعل السالف الذكر. لذلك يجب المحافظة على مواضع الرصاص داخل الخرسانة بتغطيتها وعزل سطحها عن الخرسانة.

٦- السكريات وعصير الفواكه Sugar

تؤثر المواد السكرية كالعسل والجلوكوز والسكر وكذلك الأحماض الموجودة بالفاكهة تأثيراً بسيطا بطيئاً على الخرسانة.

11-۷ الخواص الحرارية للخرسانة Thermal Properties

تعتبر الخواص الحرارية للخرسانة ذات أهمية كبرى فى حالة الخرسانة الكتلية حيث يجب تقدير الزيادة فى درجة الحرارة وكيفية توزيع الحرارة بالخرسانة وذلك لإمكان تصميم طريقة التبريد المناسبة لخرسانة المنشأ حتى لا تتسبب الزيادة فى الحرارة فى تشريخها وتفتتها كما أن الخواص الحرارية ذات أهمية كبرى أيضا فى تقدير الإجهادات الناشئة بين الخرسانة وطبقات الحماية لأسطح الخرسانة حيث تتعرض الخرسانة لفارق فى درجات الحرارة بين الجو الخارجى والخرسانة المغطاة مما يؤدى إلى وجود قوى عمودية تعمل على إنفصال طبقات الحماية عن الخرسانة. ومن أهم الخواص الحرارية الرئيسية للخرسانة:


۱- التمدد الحراري Thermal Expansion

يسبب التمدد الحرارى إجهادات داخلية فى الخرسانة سيما إن كانت مقيدة الحركة وهذه الإجهادات قد تسبب شروخاً وتفتتاً فى الخرسانة إذا لم تؤخذ فى الإعتبار. ويعتمد معامل التمدد الحرارى للخرسانة بدرجة كبيرة على نوع الركام المستخدم وتدرجه. وقيمة معامل التمدد الحرارى للخرسانة = 1×1^{-9} لكل درجة مئوية (0^{-9}). كما أن معامل التمدد الحرارى لحديد التسليح = $1 \times 1 \times 1^{-9}$ لكل درجة مئوية. ولأغراض التصميم فإنه لكل من الخرسانة العادية والخرسانة المسلحة يؤخذ معامل التمدد الحرارى مساوياً 1×1^{-9} لكل درجة مئوية.

$$\alpha = 1 \times 10^{-5} \text{ cm/cm.c}^{0}$$

$$\sigma = E \cdot \alpha \cdot (\Delta T)$$

$$\Delta T \qquad \alpha \qquad E$$



مثال: إذا كان فرق درجات الحرارة المتوقع بين الجو الخارجى والخرسانة المغطاة بطبقة حماية هو عشرون درجة مئوية فإحسب إجهادات القص المتولدة بين الخرسانة وطبقة الحماية إذا كان معاير المرونة للخرسانة هو ٢٠٠٠ طن/سم٢.

$$\sigma = E \alpha (\Delta T)$$

$$= 200 (10)^{3} x 1x10^{-5} x 20$$

$$= 40 \text{ kg/cm}^{2}$$

Thermal Conductivity (k) - الموصلية الحرارية -۲

وتعرف بأنها كمية الحرارة التى تمر عمودياً على السطح فى وحدة الزمن خلال مقطع متجانس من المادة مساحته الوحدة وتخانته الوحدة عندما يوجد فرق فى درجات الحرارة بين سطحى المادة مقداره الوحده. وتختلف هذه الخاصية بإختلاف درجات الحرارة وإختلاف كثافة المادة ودرجة تشبعها بالرطوبة ، وتقدر بوحدات وات/م سه ، حيث سه ترمز إلى وحدة درجات الحرارة المئوية.

وقيمة الموصلية الحرارية لمواد البناء الأساسية مثل الطوب بأنواعه والخرسانة والمواد الجبسية تتراوح من ٢,٠ إلى ٢,٠ وات/م س ، أما المواد العازلة المستخدمة في المباني مثل البوليسترين والفيرموكليت والخرسانة الخفيفة الخلوية فتكون لها موصلية حرارية منخفضة تتراوح بين ٢,٠٠ إلى ٢,٠ وات/م س ه.

٣- المواصلة الحرارية (C) Thermal Conductance

وتعرف بأنها كمية الحرارة التى تمر عمودياً على السطح فى وحدة الزمن خلال مقطع متجانس من المادة مساحته الوحدة عندما يوجد فرق فى درجات الحرارة بين سطحى المادة مقداره الوحده. ويمكن حساب المواصلة الحرارية بقسمة الموصلية الحرارية على تخانة المادة (C = k/L) وتقدر بوحدات وات/م ٢ س ه.

٤- القاومة الحرارية (R) عاصدارية عاصدارية

هى مقياس لقدرة المادة على تقليل سريان الحرارة خلال وحدة المساحات لتخانة العينة المختبرة ويمكن حساب مقاومة المادة للحرارة وذلك بقسمة تخانة العينة (L) على الموصلية الحرارية (K). وهى مقلوب قيمة المواصلة الحرارية (C) ، وتقدر بوحدات م V س V وات.

٥- الحرارة النوعية للمادة (Cp) الموارة النوعية للمادة

هى كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة واحد كج من المادة درجة واحدة مئوية. ويقدر بوحدات جول/ كج سه أو بوحدات وات. ثانية / كج سه.

Volumetric Heat Capacity ($C_{ m V}$) السعة الحرارية لوحدة الحجوم –۲

هى كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة وحدة الحجوم من المادة درجة واحدة مئوية ، وتقاس السعة الحرارية بوحدات جول/ $^{\circ}$ س $^{\circ}$ ويمكن تعيين قيمة السعة الحرارية حسابياً بحاصل ضرب الكثافة ($^{\circ}$) فى الحرارة النوعية للمادة ($^{\circ}$).

$$(C_V) = \rho \times (C_p)$$

۲- الإنتشارية الحرارية (γ)

الإنتشارية الحرارية تمثل سرعة إنتشار الحرارة خلال المادة أو بين سطحى المادة وهى عبارة عن خارج قسمة الموصلية الحرارية على السعة الحرارية لوحدة الحجوم. وتقدر بوحدات م٢/ثانية.

$$\gamma = \mathbf{k} / \mathbf{C}_{\mathbf{V}}$$

وتعتبر الموصلية الحرارية (k) من أهم الخصائص الحرارية للمواد الإنشائية يلى ذلك خصائص أخرى مثل الحرارة النوعية للمادة والإنتشارية الحرارية وتفيد دراسة هذه الخصائص فى الأحوال الآتية:

- أ معرفة كمية الحرارة المنبعثة من الخرسانة الكتلية.
- ب- معرفة خواص الحوائط الخرسانية من وجهة مدى الإحتفاظ بالحرارة.
 - ج- معرفة مدى تكثف الرطوبة أو الرشح على سطح الخرسانة.

جدول (۱۱-۱) يوضح بعض الخواص الحرارية لبعض مواد البناء ومواد العزل الحرارى الشائعة الإستخدام في مجال الإنشاءات طبقاً لما جاء في المواصفات الخاصة ببنود أعمال العزل الحرارى لسنة ١٩٩٨. علماً بأن الأرقام الواردة بالجدول تعتبر قيم إسترشادية فقط وغير ملزمة بالتحديد.

جدول (١١-١) بعض الخواص الحرارية لمواد البناء ومواد العزل الحراري الشائعة الإستخدام.

|--|

أولاً مواد الإنشاء العامة

خرسانة عادية	1, £ £	٨٦٠	7 £
حدید صلب	٤٥,٣	٥.,	٧٨٥٠
بياض أسمنتي	1,,9		104.
رخام	۲,٦	۸۸.	77
زجاج عادى	١,٠	٧٥,	7 £ V .
طوب خرسانی مصمت	١,٤	٨٤.	۲
طوب أسمنتي مصمت	1,70	۸۸.	1 /
طوب أسمنتى مفرغ	1,7	۸۸۰	111.
طوب طفلی مصمت	١,٠	۸۳۰	190.
طوب طفلی مفرغ	٠,٦	٨٤.	1 ٧ 9 .
طوب لیکا مفرغ	٠,٣٩	1	17
طوب فوم مصمت	٠,٢٥		۸۰۰
طوب فوم مفرغ	٠,٢		٥٣٠
طوب خفاف أبيض	٠,٣٣	٨٥٠	9 10
طوب رملی وردی مصمت	1,09	٨٣٥	١٨٠٠
طوب رملی مفرغ	1,89	۸۱.	10
	_		

ثانياً مواد العزل الحراري

٤٠_١٥	٠,٠٤٥ _ ٠,٠٢٧	منتجات البوليسترين فوم
14 4.	٠,٠٥٠ _ ٠,٠٤٣	منتجات الصوف الزجاجي
70. _ V.	٠,٠٥٥ _ ٠,٠٤٣	منتجات الصوف الصخرى
۸۸۰ _ ٤٠٠	٠,٢٥ _ ٠,١	مونة الأسمنت الرغوى
1 7	٠,١٩ = ٠,١١	مونة حبيبات الفوم
97 - 2 / 1	٠,٣٠٠ _ ٠,١٣٥	مونة فيرموكليت
١	٠,٠٦٥	فيرموكليت سائب

۱۱-۸ القاومة للحريق Fire Resistance

مقاومة عنصر خرسانى ما للحريق هى الفترة الزمنية التى يتحمل خلالها هذا العنصر الحريق ويقاوم نفاذ اللهب والغازات الساخنة من خلاله و تتوقف مقاومة الخرسانة للحريق على العوامل الآتية:

- 1- سمك المنشأ الخرسانى: تزيد المقاومة كلما كبر سمك المنشأ وتعتبر الخرسانة الكتلية أكثر الأنواع مقاومة للحريق. ولذلك يراعى فى بعض المنشأت الخرسانية ذات السمك الصغير وكذلك فى الخرسانة سابقة الإجهاد Pre-Stressed أن يكون الغطاء بطبقة من الخرسانة أولاً يليها طبقة من المصيص.
- ٢- نوع المنشأ (مصمت أو مفرغ): تقل مقاومة الخرسانة المصمتة للحريق عن المفرغة وينبغى مراعاة أن تحتفظ الخرسانة بمقاومتها للأحمال بعد تعرضها لحرارة الحريق. وغالباً فإنه إذا استمر الحريق أكثر من ساعة أو إثنين فإن ذلك يجعل الخرسانة تصل لدرجة حوالى ألف درجة مئوية مما يجعلها لا تصلح بعد ذلك كمادة إنشائية نظراً لتشريخها الشديد مع تكسرها بتمدد حديد التسليح وتفتتها في مواضع مختلفة. وتؤثر حرارة الحريق تأثيراً سيئاً على حديد التسليح من الصلب الطرى فتقل مقاومته وبالتالى إجهاد الخضوع مما يضعف تحمل الخرسانة المسلحة.
- ٣- نوع الركام: يوجد بعض أنواع الركام ذات مقاومة عالية للحريق مثل الركام الخفيف الوزن (خبث الأفران الفورموكليت كسر الطوب ... إلخ) يليها كسر الحجر الجيرى ثم يأتى بعد ذلك ركام الرمل والزلط.
- ٤- نوع الأسمنت وكميته: إذا تعرض الأسمنت بالخرسانة (أى الذى شك وتصلا) إلى الحرارة العالية فإنه نظراً لإحتوائه على الماء- ينكمش ثم يتمدد بعد ذلك مما يسبب تفتت للخرسانة نتيجة لتوصيلها الردئ للحرارة مما يؤدى إلى فرق كبير في الحرارة بين خارج الخرسانة وداخلها مما يولد إجهادات تسبب شروخ وتفتت للخرسانة.

وتؤثر الحرارة العالية تأثيرا سيئاً في حالة الأسمنت البورتلاندى نظراً لوجود الجير الحر الذي يتكلس ويعاود الإتحاد مع الماء مما يسبب الزيادة في الحجم وبالتالي تشريخ الخرسانة فكلما قل الجير الحر بالأسمنت كلما تحسنت مقاومته للحريق. فالأسمنت الحديدى أو الأسمنت العادى المخلوط بالمواد البوزولانية أفضل من الأسمنت البورتلاندى العادى. أما الأسمنت الألوميني فيعتبر أحسنها من هذه الوجهة نظراً لعدم احتوائه على الجير الحر. وتعتبر أكثر أنواع الخرسانة مقاومة للحريق هي تلك المصنوعة من أسمنت ألوميني و ركام خفيف أو ركام من كسر الطوب الحراري.

وعلى اى حال فإنه يمكن إستخدام الأسمنت البورتلاندى العادى فى عمل الخرسانة المقاومة للحرارة حتى درجة ١٥٠ درجة مئوية بشرط أن تعمل الإحتياطات لتسخين الخرسانة تدريجياً ويكون التغير فى درجة الحرارة بطيئا. أما إذا تعرضت الخرسانة لحوالى ١٠٠٠ درجة مئوية كما فى بعض المنشآت مثل أساسات الأفران والمراجل فإننا نستخدم الخرسانة المكونة من الأسمنت الألومينى و ركام كسر الطوب الحرارى.

9-۱۱ تأمين تحمل الخرسانة مع الزمن Guaranty & Insurance

نص الكود المصرى لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية المسلحة لسنة ٢٠٠١ على بعض الإعتبارات و التوصيات التى تكفل وتضمن تحمل الخرسانة مع الزمن. فعلى الرغم من إستفاء الخلطة الخرسانية للمقاومة فإنه يلزم تأمين مقاومتها مع الزمن بأخذ مجموعة من العوامل المتداخلة في الإعتبار على النحو التالى:

١- الحد الأقصى لحتوى الأملاح والمواد الضارة في ماء الخلط:

يشترط في ماء خلط الخرسانة أن لايزيد محتوى الأملاح عن الحدود الموضحة في جدول (١١-٢).

Carlo Company			mate to	
ماء الخلط.	والمواد الضَّارة فَو	بمحتوى الأملاح	الحد الأقصى	جدول (۱۱–۲) ا

الحد الأقصى جرام فى اللتر	نوع الملح
۲,٠	الأملاح الكلية الذائبة (T.D.S.)
٠,٥	$\mathrm{CI}^{ extsf{-}}$ أملاح الكلوريدات على هيئة
٠,٣	أملاح الكبريتات على هيئة So ₃
١,٠	أملاح الكربونات والبيكربونات
٠,١	كبريتيد الصوديوم
٠,٢	المواد العضوية
۲,۰	المواد غير العضوية وهي الطين والمواد المعلقة غير الرسوبية التي تعكر ماء الخلط

٧- الحد الأقصى لمحتوى أيونات الكلوريدات في الخرسانة

للوقاية من الصدأ يجب ألا يزيد التركيز الكلى لأيونات الكلوريدات الذائبة في الخرسانة المتصلدة (والناتج من الماء والركام والأسمنت والإضافات) عند عمر ٢٨ يوما عن الحدود الواردة في جدول (١١-٣).

جدول (١١-٣) المحتوى الأقصى لأيونات الكلوريدات الذائبة اللازمة للوقاية من الصدأ.

الظروف حول الخرسانة	الحد الأقصى لأيونات الكلوريدات الذائبة في الخرسانة المسلحة كنسبة منوية من وزن الأسمنت
الخرسانة المسلحة معرضة للكلوريدات.	1
الخرسانة المسلحة غير المعرضة للكلوريدات.	,

٣- الحد الأقصى لحتوى الكبريتات في الخرسانة

يجب ألا يزيد المحتوى الكلى للكبريتات في الخرسانة على هيئة كب أم على ٤% من وزن الأسمنت.

٤- الحد الأقصى لمتوى الأسمنت

يجب ألا يزيد محتوى الأسمنت فى خلطة الخرسانة عن ٥٠٠ كج/م٣ ما لم تكن هناك إعتبارات خاصة قد أخذت فى التصميم لتفادى التشريخ الناتج عن أنكماش الجفاف فى قطاعات الخرسانة الرقيقة أو الإجهادات الحرارية فى القطاعات السميكة.

٥- الحد الأدنى لمحتوى الأسمنت & الحد الأدنى للمقاومة المميزة & الحد الأقصى للنسبة م/س

عندما تكون الخرسانة معرضه لظروف معينة مع إستخدام الأسمنت البورتلاندى العادى فإنه يمكن الإسترشاد بالجدول رقم (١١-٤) لتحديد الحد الأدنى لمحتوى الأسمنت في الخلطات.

جدول (١١-٤) الحد الأدني لمحتوى الأسمنت وللمقاومة المميزة في خلطات الخرسانة المسلحة.

الحد الأدنى	الحد الأقصى		
للمقاومة	لنسبة	* # /	
المميزة	الماء/ الأسمنت	المقاس الإعتبارى الأكبر للركام (مم)	
کج/سم۲			
			عادية: الخرسانة محمية تماماً
۲٥.	٠,٥,	TO. TO. TO. T	من الظروف الجوية والظروف
			المحيطة الضارة.
			متوسطة:الخرسانة غير المعرضة
۳.,	., £0	£	أو المعرضة للظروف المحيطة
	, ,		الضارة ولكنها مدفونة دائماً تحت
			الماء.
			قاسية:الخرسانة معرضة لظروف
٤	٠,٤٠	20. 2 40. 40.	محيطة ضارة أو لماء البحر أو
	,		لدورات من البلل والجفاف أو
			الغازات إلخ.

ب الحدود الواردة بالجدول لخلطات الخرسانة المسلحة المستخدمة ويمكن تخفيض أى محتوى أسمنت بمقدار ٥٠ كج/م " في حالة أستعمالها لخلطات الخرسانة العادية (غير المسلحة).

^{**} إذا كان المقاس الإعتبارى الأكبر للركام يقع بين قيمتين مذكورتين في الجدول فيؤخذ محتوى الأسمنت المناظر للمقاس الاعتباري الأقل.

^{***} يمكن إستخدام إضافات الملدنات أو الملدنات الفائقة لتقليل نسبة ماء الخلط والحفاظ على القوام المطلوب.

٦- الخرسانة في الظروف الكبريتية

عندما تكون الخرسانة معرضة لأملاح الكبريتات فى التربة أو المياه الجوفية (كبريتات الصوديوم أو البوتاسيوم أو الكالسيوم) فإنه يجب العناية بنوع الأسمنت ومحتواه ونوع الركام والمقاس الإعتبارى الأكبر للركام ونسبة الماء إلى الأسمنت ويمكن الإسترشاد بالقيم الواردة بجدول (١١-٥) لتحديد هذه البنود.

جدول (١١-٥) متطلبات الخرسانة المعرضة للمهاجمة بالكبريتات.

		()				()	
1	1						1 :	%
-	1					>	, >	, >
	,						1 1	-
	,						1 1	,
	,						1 1	1
	,						1 1	,

: (/ / ...) .

*· .

٧- الخرسانة في المعرضة للمهاجمة المزدوجة بالكبريتات والكلوريدات

قد تتعرض الخرسانة المسلحة لظروف المهاجمة بتركيزات عالية من الكبريتات والكلوريدات معاً ويكون ذلك إما في ماء البحر أو الماء الجوفي أو تربة السبخة أو غير ذلك. وفي مثل هذه الظروف يلزم إتخاذ إحتياطات أخرى بالإضافة لتلك الإحتياطات الخاصة بالحد الأقصى لنسبة الماء إلى الأسمنت والحد الأدني لمحتوى الأسمنت كما هو وارد بجدول (١١-٤). من الإحتياطات الإضافية زيادة الغطاء الخرساني بحيث لايقل ٧ سم للخرسانة المعرضة للبلل والجفاف ولايقل عن ٥ سم للخرسانة المغمورة. كما يجب أن يستخدم نوع أسمنت تتراوح نسبة ألومينات ثلاثي الكالسيوم به بين ٦% و ١٠% ويمكن إستخدام الأسمنت البورتلاندي العادي الذي يفي بهذه النسب أو إستخدام الأسمنت عالى الخبث. كما يجب التأكد من أن الركام المستخدم خامل ولا يتفاعل مع قلويات الأسمنت.

٨- الخرسانة في الظروف الحمضية

يجب الإهتمام بمكونات وصناعة الخرسانة في حالة التعرض لظروف حمضية ذات أس هيدروجيني أقل من ٧. يلزم لذلك زيادة الغطاء الخرساني وإستخدام دهانات أو تغطيات مناسبة واقية من الأحماض ، كما يجب زيادة محتوى الأسمنت وتقليل نسبة الماء إلى الأسمنت وعمل دمك كامل للخرسانة. ويكون ذلك في حالتي إستخدام أسمنت بورتلاندي عادى أو مقاوم للكبريتات. أما في حالة وصول قيمة الأس هيدروجيني ٥,٥ أو أقل فتتخذ إحتياطات أكثر في الحماية كما يفضل إستخدام أسمنت عالى الخبث.

Alkali - Aggregate Reaction التفاعل القلوى للركام

يوجد نوعان من التفاعل القلوى للركام هما التفاعل القلوى مع السليكا و التفاعل القلوى مع الكربونات والنوع الأول أكثر إنتشاراً. ومشكلة التفاعل القلوى للركام أنه قد لايظهر إلا بعد زمن طويل ، كما أنه لا يوجد حتى الآن إختبار سريع ودقيق يمكن من خلاله معرفة إذا كان خلط ركام معين مع أسمنت معين بنسبة معينة سيؤدى إلى ظهور هذه المشكلة أم لا ، ونفس الوقت لاتوجد طريقة محددة للعلاج الدائم لهذه الظاهرة. وعلى أى حال فإن الكود المصرى لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية (٢٠٠١) قد تعرض لهذه الظاهرة وذكر بعض الإحتياطات الخاصة في هذا الصدد:

أ- التفاعل القلوى مع السلبكا Alkali - Silica Reaction

حيث تحتوى بعض أنواع الركام على أنواع مختلفة من السليكا النشطة مثل الأوبال والكرستوباليت التى قد تتفاعل كيميائياً مع القلويات الموجودة أصلاً فى الأسمنت وغيره مثل أكسيد الصوديوم (Na2O) وأكسيد البوتاسيوم (K2O). وقد ينتج عن هذه التفاعلات مواد جيلاتنية تنتفش عند إمتصاصها للماء مما يؤدى إلى حدوث إجهادات داخلية فى الخرسانة قد تسبب تشققها أو تفتتها. وللحد من خطر التفاعل القلوى مع السليكا يمكن إتباع ما يلى:

- ۱- إستعمال أسمنت بورتلاندى يحتوى على نسبة منخفضة من القلويات لا تتجاوز ۲,۰% محسوبة على هيئة أكسيد صوديوم (Na2O).
- ٢- تحديد محتوى القلويات المكافىء لأكسيد الصوديوم (Na2O) فى الخلطة الخرسانية بما
 لايزيد على ٣,٠ كج/م٣.
- ٣- إحلال جزء من الأسمنت في الخلطة الخرسانية بمواد بوزولانية وذلك بعد الرجوع إلى مصادر متخصصة لتحديد كمية البوزولانا و مدى فاعليتها.
 - ٤ ـ العمل على تقليل نفاذ الماء إلى الخرسانة بإستخدام أغشية أو دهانات غير منفذة للماء.

ب- التفاعل القلوى مع الكربونات Alkali - Carbonate Reaction

قد تتفاعل بعض أنواع الركام من الحجر الجيرى الدولوميتى (Dolomitic limestone) مع القلويات فى الأسمنت منتجة مركبات تؤدى مع مرور الوقت - إلى حدوث تمدد يؤدى بدوره إلى ظهور شروخ بالخرسانة تؤثر على تحملها مع الزمن. ويجب عند إكتشاف هذه الظاهرة فى الركام إستبعاده من الإستخدام أو إستخدامه مع أسمنت لاتزيد نسبة القلويات فيه على ٤٠٠%. ونظراً لأن هذه الظاهرة تتأثر بالتركيب المعدنى للركام ونسبة الكالسيت إلى الدولوميت فإنه يجب الرجوع إلى جهات متخصصة لتعيين مدى تأثير هذه الظاهرة.



References المراجع

- 1- "الكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية المسلحة" كود رقم ٢٠٣ التحديث الثانى الثانى 1 ٢٠٠٠ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مركز بحوث الإسكان والبناء والتخطيط العمراني. جمهورية مصر العربية.
- ١٠ المواصفات العامة لبنود أعمال العزل الحراري الطبعة الأولى ١٩٩٨ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مركز بحوث الإسكان والبناء والتخطيط العمراني. جمهورية مصر العربية.
 ١٣٧ صفحة .
- ٣- أحمد العريان و عبد الكريم عطا "تكنولوجيا الخرسانة" ١٩٦٧ الناشر: عالم الكتب، القاهرة الجزء الأول ٩٩٥ صفحة و الجزء الثاني ٥٥٥ صفحة.
- 3- إبراهيم على الدرويش ، على إبراهيم الدرويش "الخرسانة موادها وصناعتها و ضبط جودتها و ترميمها" ٢٠٠٠ الناشر: شركة الجلال للطباعة ثلاثة أجزاء.
- شريف أبو المجد ، عمرو سلامة ، منير كمال و شادية الإبيارى "تصدع المنشآت الخرسانية وطرق اصلاحها" ١٩٩٣ ، دار النشر للجامعات المصرية القاهرة ٧١٩ صفحة.
- محمود إمام ، أحمد عبد الرحيم ، عمرو شحاتة "خرسانة مقاومة للحرارة للبناء في المناطق الصحراوية" ندوة التنمية العمرانية في المناطق الصحراوية ومشاكل البناء بها ، مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب ، جامعة الدول العربية ، وزارة الأشغال العامة والإسكان السعودية ، الرياض ، المملكة العربية السعودية ، نوفمبر ٢٠٠٢ ، المجلد الثالث ، الصفحات ٢٦١-٣٦١.
- 7- Ken W. Day "Concrete Mix Design, Quality Control and Specifications" 1995, Chapman & Hall, London, UK, 350 pp.
- 8- N. Krishna Raju "Design of Concrete Mixes" 1994, CBS Publishers & Distributors, Delhi, India, 127 pp.
- 9- Portland Cement Association "Principles of Quality Concrete" 1975, John Wiley & Sons, Inc., USA, 312 pp.
- 10- M.R. Rixom and N.P. Mailvaganam "Chemical Admixtures for Concrete" Second Edition 1986, Published by E. & F.N. Spon Ltd., USA, 306 pp.
- 11- ASTM 169 A "Tests and Properties of Concrete and Concrete -Making Materials" 1966, American Society For Testing And Materials, USA, 571 pp.
- 12- A. M. Neville "Properties of concrete" Third Edition 1981, The English Language Book Society and Pitman Publishing, London, 779 pp.
- 13- Armin Petzold and Manfred Rohrs "Concrete for High Temperatures" 1970, Maclaren and Sons, London, UK, 235 pp.
- 14- A. Megahid "Concrete for Engineers" 1988, Assiut Press, Assiut University, Egypt, 440 pp.

- 15- R. H. Elvery "Concrete Practice" Volume Two, 1963, C.R. Books Ltd., London, UK, 331 pp.
- 16- George Troxell, Harmer Davis, and Joe Kelly "Composition and Properties of Concrete" 1968, McGraw Hill, New York, 529 pp.
- 17- John L. Clarke "Structural Lightweight Aggregate Concrete" 1993, Chapman & Hall, Glsgow, UK, 240 pp.
- 18- H.R. Sasse, "Adhesion Between Polymers and Concrete" 1986, Proceedings of an International Symposium, RILEM Committee 52, Chapman & Hall, USA, 755 pp.
- 19- VanGemert, Vanden Bosch, and Ladang "Design Method for Strengthening Reinforced Concrete Beams and Plates" Second Edition, 1990, Report 32-ST-17, University of Leuven, Belgium, 78 pp.
- **20-** Ted Kay "Assessment & Renovation of Concrete Structures" 1992, Longman Group, UK, 224 pp.
- 21- J. Singleton-Green "Concrete Engineering" Volume 2, 1935, Charles Griffin And Company, London, 261 pp.
- 22- M. Imam, L. Vandewalle, and F. Mortelmans "Proportioning and Properties of Very High Strength Concrete With and Without Steel Fibres" 1993, Proceedings of the International Conference "Concrete 2000", Dundee, Scotland, pp. 1693-1705.
- 23- M. Imam, L. Vandewalle, and F. Mortelmans "Shear Capacity of Steel Fiber High Strength Concrete Beams" 1994, ACI, SP 149-13, USA, pp 227-241.
- 24- M. Imam, L. Vandewalle, and F. Mortelmans "Are Current Concrete Strength Tests Suitable for High Strength Concrete?" 1995, Materials and Structures, Rilem, No. 28, pp 384-39.
- 25- M. Imam, L. Vandewalle, F. Mortelmans, and D. Van Gemert "Shear Domain of Fibre Reinforced High Strength Concrete Beams" 1997, Journal of Engineering Structures, Vol. 19, No. 9, pp 738-747.
- 26- M. Imam "How to Improve the Tensile Capability of High Strength Concrete?" 1996, International conference "Concrete in the Service of Mankind", Scotland, UK, pp323-330.
- 27- M. Imam, and L. Vandewalle "How Efficient are steel Fibres in High Strength Concrete Beams?" 1996, Fourth International Symposium on "Utilization of High-Strength/High-Performance Concrete", Paris, France, Vol. 3, pp1067-1076.
- 28- M. Imam "It is a Time to Utilize High Strength Concrete in Egypt" 1996, Third International Conference for Building & Construction, Inter-Build 96, Cairo, pp973-982.
- 29- M. Imam and Y. Agag "How Efficient is High Strength Concrete in Beams" Mansoura Engineering Journal (MEJ), Vol. 24, No. 2, June 1999, pp C33-C45.
- 30- M. Amin "High Strength Concrete in Egypt .. How and Why?" Master Thesis Structural Engineering Dept., Mansoura University, Sept. 1999, 156 pp.

- 31- M. Imam "Flexural Strength and Toughness of Steel Fiber High Strength Concrete" 1997, American Concrete Institute, ACI, SP 172-28, pp 517-533.
- 32- M. Imam "Mixing Water or Reinforcing Bars?" 1997, 7th Arab Structural Engineering Conference, Kuwait, pp 191-199.
- 33- M. Imam "Longitudinal Bars-Fibres Interaction in High Strength Concrete Beams Without Stirrups" 1997, 7th Arab Structural Engineering Conference, Kuwait, pp 503-511
- 34- M. Imam, A. Abdel-Reheem, and M. Amin "High Performance Concrete With Local Materials in Egypt" 1998, Structural Engineering World Congress SEWC, San Francisco, USA, T209-6
- 35- M. Imam, A. Abdel-Reheem, and M. Amin "Utilization of Silica Fume in Egypt" 1997, 7th Arab Structural Engineering Conference, Kuwait, pp 99-108.
- 36- M. Imam, M. Amin, and A. Abdel-Reheem "Benefits of Superplasticizers" 1997, 7th Arab Structural Engineering Conference, Kuwait, pp 109-118...
- 37- M. Imam, A. Abdel-Reheem, Y. Abou-Mosallam, and A. Shihata, "Acoustic and Thermal Insulation of Lightweight Concrete" Eighth Arab Structural Engineering Conference, Faculty of Engineering, Cairo University, 2000, pp 1559-1569.
- 38- M. Imam "Controlling the Workability of High-Performance Concrete" Fourth Alexandria International Conference on Structural and Geotechnical Engineering, Faculty of Engineering, University of Alexandria, Alexandria, 2001, pp 629-639.
- 39- M. Imam "Self-Compacting Concrete; How to Produce it?" Mansoura Engineering Journal (MEJ), Vol. 26, No. 3, September 2001, pp C19-C34.
- 40- M. Imam, A. Abdel-Reheem, and A. Elmenshawi "One Day Instead of 28 Days for Achieving Concrete Strength" International Conference on Performance of Construction Materials in the New Millennium, Organized by the University of Calgary, Canada, and the University of Ain Shams, February 2003, Cairo, Egypt, Vol. 1, pp 319-328.
- 41- M. Imam, "Evaluation of Antiwashout Admixtures for Use in Underwater Concrete" Journal of Engineering and Applied Science, Faculty of Engineering, Cairo University, Vol. 51, No. 1, Feb. 2004, pp. 67-83.
- 42- M. Imam, A. Elmenshawi, and A. Abdel-Reheem "Non-Traditional Concrete for Minimizing The Construction Period" International Symposium of Housing (2), Affordable Dwelling, High Commission for the Development of Arriyadh, March 2004, Riyadh, Kingdome of Saudi Arabia, pp. 869-882.
- 43- M. Imam, A. Tahwia, A. Elagamy, and M. Yousef "Behavior of Reinforced Concrete Beams Strengthened With Carbon Fiber Strips" Mansoura Engineering Journal (MEJ), Vol. 29, No. 3, September 2004, pp C22-C40.
- 44- M., Imam, F. Salem, and M. Tantawy, "Fracture Mechanics of Fibrous High Strength Concrete" Scientific Bulletin, Faculty of Engineering, Ain Shams University, Vol. 40, No. 1, March 31, 2005, pp 213-234.

تصميم الخلطات الخرسانية	
البحث من اعداد المهندس المدنى المجاز باسل حمودي حمد من متطلبات الحصول على درجة مهندس استشاري في الهندسة المدنية	
-1-	

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

تصميم الخلطات الخرسانية يعني تحديد القيم النسبية لمكوناتها بما يتفق مع المتطلبات المرغوبة لعمل معين. ويكون ذلك باستخدام نسب ثبتت فاعليتها من الخبرة وتسمى بالنسبة الوضعية وقد يكون بطرق حسابية مبنية على اساس فني تتصمن خواص المواد المستخدمة والخواص المطلوبة في الخرسانة المتصلدة (مثل مدى المقاومة للأحمال أو المقاومة للبري) والاشتراطات التي تتطلبها خطوات صناعة الخرسانة مثل السهولة المناسبة للصب والتسوية النهائية (التشطيب) لسطح الخرسانة . وذلك مع مراعات التكاليف الاقتصادية حسب نوع العمل الانشائي المطلوب , وهذه الطرق الحسابية تهدف الى استخدام المواد الموجودة لنحصل منها على خرسانة ذات خواص مطلوبة في الحالتين الطرية والمتصلدة وذلك بأقل التكاليف ويمكن اعتبار ان مقاومة الخرسانة الضغط تبين مدى جودة الخرسانة المتصلدة كما تعبر قيمة الهبوط عن مدى جودة الخرسانة الطرية .

ويعتبر تحديد نسب الخلطة الخرسانية من أهم العوامل التي تؤثر على جودة الخرسانة وعلى اقتصاديات المشروع. فمن الممكن الحصول على خرسانات متبانية في جودتها وثمنها بالرغم أن جميعها تتكون من نفس المواد. ويعتمد الاقتصاد النسبي للخلطات الخرسانية على أثمان مكوناتها وعلى أجور العمال وتكاليف النقل لتلك المكونات. ويعتبر الاسمنت أحد المكونات الأساسية للخرسانة والذي تؤثر نسبة وجودته في الخلطة تأثيرا كبيرا على تكاليفها نظرا لارتفاع ثمنه بالنسبة لباقي مكونات الخطلة, وهنا مضافات اخرى للخلطة الخرسانية عدا المكونات الأساسية للخرسانة (الركام الخشن والركام الناعم وعجينة الأسمنت), والمضافات عادة يتم استخدامها للحصول على صفات معينة للخرسانية في حالتيها الطرية والمتصلبة وسوف يتم التطرق بشيء من التفصيل عن مكونات الخلطة الخرسانية الأساسية والمضافات الخرسانية الأخرى من خلال الفصل الاول للبحث والفصل الثاني سيكون فيه تفاصيل عن تصميم الخلطات الخرسانية والطرقة المستخدمة في تصميم الخلطات الخرسانية ذات المقاومة العادية والخلطات الخرسانية عالية المقاومة.

المحتويات

الفصل الاول

- 1- مكونات الخلطة الخرسانية الأساسية.
 - 2- المضافات الخرسانية.

الفصل الثاني

- 1- كيفية تحديد وبيان نسب ومكونات الخلطة الخرسانية.
 - 2- العلاقة بين الركام والعجينة الأسمنتية.
 - 3- طرق تصميم الخلطات الخرسانية.
 - 4- تصميم الخلطات الخرسانية عالية المقاومة

الفصل الاول

مكونات الخلطة الخرسانية

مكونات الخلطة الخرسانية الأساسية هي الأسمنت والركام (ركام ناعم وركام خشن) والماء وفي حالات اخرى ممكن ان يكون لدينا هناك مكونات اخرى للخلطة الخرسانية وهي المضافات الكيميائية حيث يتم استخدامها لغرض تحسين بعض الصفات للخرسانة وسوف نتناول بشيء من التفصيل المكونات المذكورة في اعلاه لتتكون لدينا صورة واضحة عن تلك المكونات التي نتعامل معها طوال حياتنا العملية وكما يلي:

اولا: - مكونات الخلطة الأساسية: -

<u>1</u> - الأسمنت

كما هو معروف فان مادة الأسمنت لها خواص تلاصقية ومن خلال هذه الخاصية تتمكن من ربط الأجزاء او المكونات الأخرى للخلطة الخرسانية بكتلة صلبة . والتفاعل الكيميائي بين الماء والأسمنت وهو مايسمى بعملية الأماهة هي التي تعطي الخواص التلاصقية لعجينة الأسمنت الناتجة عن التفاعل ومركبات الأسمنت الأساسية هي أربعة :-

- 1- سليكات ثنائي الكالسيوم C2S
- 2- سليكات ثلاثي الكالسيوم C3S
- 3- الومينات ثلاثي الكالسيوم C3A
- 4- الومينات حديد رباعي الكالسيوم C4AF

ومقاومة الأسمنت مسؤول عنها بصورة رئيسية مركب سليكات ثنائي الكالسيوم وسليكات ثلاثي الكالسيوم وسليكات ثلاثي الكالسيوم والكالسيوم والمركب سليكات ثلاثي الكالسيوم يشارك بدرجة كبيرة في المقاومة المبكرة خلال ال28 يوم الأولى يوم الأولى أما مركب سليكات ثلاثي الكالسيوم فله دور في اكتساب المقاومة بعد ال28 يوم الأولى وبعد مرور سنة يتساوى المركبان في تطوير المقاومة ,

اما المركبان الومينات ثلاثي الكالسيوم والومينات حديد رباعي الكالسيوم فلهما تأثير اقل على المقاومة مع ان الومينات ثلاثي الكالسيوم له دور في زيادة المقاومة المبكرة.

وبالأعتماد على نسب المركبات الأساسية الواردة الذكر يمكن انتاج انواع عديدة من الأسمنت البورتلاندي ومن هذه الأنواع:

- 1- الأسمنت البورتلاندي العادي.
- 2- الأسمنت البورتلاندي المنخفض الحرارة .
 - 3- الأسمنت البورتلاندي سريع التصلب.
- 4- الأسمنت البورتلاندي المقاوم للكبريتات.

وهذه الأنواع لكل منها خواصه واستعمالاته.

2- الركام

خواص الركام لها الدور الكبير في تحديد قوة ومتانة الخرسانة حيث ان الركام يمثل بحدود 75% من الحجم الكلى للخلطة الخرسانية .

والركام يصنف الى ركام خشن وركام ناعم , والركام الناعم هو الذي يمر من منخل رقم 4 والمقصود به هو المنخل الذي فيه اربعة فتحات لكل انج طول والركام الخشن هو الذي لايمر من من خلال منخل رقم 4 .

وكثافة الخرسانة التي يستعمل فيها ركام طبيعي هي بحدود 2300 كغم م3.

ثانيا: - المضافات الخرسانية

اولا: - هي مواد تضاف الى الخلطة الخرسانية أثناء عملية الخلط وبكميات قليلة جدا لغرض اعطاء الخرسانة الطرية او الخرسانة المتصلبة خواص معينة وكما يلى: -

- 1- تحسين القدرة على ضخ الخرسانة.
- 2- زيادة المقاومة المبكرة للخرسانة.
- 3- تحسين قابلية التشغيل للخرسانة الطرية بدون اضافة ماء يتجاوز النسبة التصميمية.
 - 4- التعجيل او التاخير في زمن التصلب.
 - 5- الحد من حدوث الانفصال الحبيبي.
 - 6- تحسين خواص الخرسانة المتصلدة مثل مقاومة البري.
- 7- الحصول على خرسانة غير منفذة للماء أو خرسانة خلوية أو خرسانة ذات صفات خاصة.
 - 8- الحصول على خرسانة ذات مقاومة عالية.

- ثانيا: هناك شروط يجب الالتزام بها في حالة استخدام المضافات الخرسانية وهي: -
- 1- من الضروري جدا ان لايكون لها تاثيرا ضارا على الخرسانة او حديد التسليح.
- 2- ضرورة التاكد من مدى ملائمة وفاعلية الأضافات المستخدمة بواسطة خلطات تجريبية.
- 3- في حالة استخدام نوعين او اكثر من المضافات في نفس الخلطة الخرسانية يجب ان تتوفر معلومات مفصلة وواضحة عن مدى تداخلهما والتوافق فيما بينهم.
- 4- يجب عدم اضافة كلوريد الكالسيوم او الاضافات التي اساسها من الكلوريدات بتاتا الى الخرسانة المسلحة او الخرسانة مسبقة الجهد او الخرسانة بها معادن من ضمنها.
- 5- من الضروري ان يكون هناك تناسب بين الفوائد الناتجة من استخدام الاضافات مع الزيادة
 في التكاليف .
- 6- يجب ان يتم توريد المضافات الخرسانية على شكل عبوات داخل براميل او اوعية مغلقة باحكام وان يكون مكتوب عليها بالتفصيل نوع المادة واسمها التجاري وتاريخ الأنتاج ومدة الصلاحية بالإضافة الى خواص المادة ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية المعمول بها , وضرورة تخزين المادة بطريقة تحميها من اشعة الشمس والحرارة والرطوبة .
- ثالثا: هناك العديد من المضافات الكيميائية التي يتم استخدامها مع الخرسانة وتقسم الى المجموعات التالية: -
 - 1- اضافات الهواء المحبوس.
 - 2- اضافات لمنع نفاذ الماء بالخرسانة.
 - 3- اضافات لتلوين الخرسانة.
 - 4- اضافات لمقاومة اجتراف الأسمنت بفعل الماء.
 - 5- اضافات تخفيض نسبة الماء والتحكم في التصلب (يوجد منها سبعة انواع)
 - 6- توجد اضافات اخرى مختلفة.

وهناك تفاصيل كثيرة اخرى عن موضوع المضافات السابقة الذكر وهنا تم التطرق اليها باختصار واعطاء نبذة مختصرة عن انواعها والأغراض الأساسية لاستخدامها.

الفصل الثانى

تصميم الخلطات الخرسانية

1- كيفية تحديد وبيان نسب ومكونات الخلطة الخرسانية

أ- الخلطة الخرسانية مكوناتها من المواد الحبيبية وهي الاسمنت والركام الصغير والركام الكبير عادة على هيئة نسب بالوزن او بالحجم فمثلا يقال خلطة بنسبة 1:2:4 هذه معناها

الاسمنت: 1 الرمل: 2 الحصى: 4

أي تحتوي على جزء من الاسمنت وجزئين من الرمل وأربعة أجزاء من الحصى, وتفضل ان تكون تلك النسب بالوزن لعدم امكانية التحديد الدقيق لكمية الأسمنت بالحجم وأيضا الركام نتيجة تغير الكمية التي يستوعبها حجم معين بتغيير مدى الحدل المستخدم. كما أن الركام الصغير قد يتغير حجمه بتأثير ظاهرة زيادة الحجم بالرطوبة.

ب- وقد تبين المواد الحبيبية كنسبة بين الأسمنت وستة أجزاء ركام بالوزن وتبين هذه النسبة مدى غنى او افتقار الخرسانة فالخلطة بنسبة 1:4 تعتبر خلطة غنية أما الخلطة بنسبة 1:8 تعتبر خلطة فقيرة .

ج- وقد تبين نسب المواد الحبيبية بما يحويه المتر المكعب من الخرسانة الطرية من الاسمنت والركام الصغير والركام الكبير على أن يبين الأسمنت بالوزن والركام بالحجم تسهيلا لتحضير الكميات عند الخلط فمثلا نسب الخلط.

أسمنت = 300 كيلوغرام 300 = 0.4 متر مكعب وحصى = 300 متر مكعب ومجموع هذه الكميات يعطى تقريبا متر مكعب من الخرسانة الطرية بعد خلطها بالماء

د- كما يمكن ان يتم التعبير عن الأسمنت بعدد الاكياس للمتر المكعب من الخرسانة الطرية وهذا العدد يسمى معامل الاسمنت فمثلا خلطة يحتوي المتر المكعب منها على 6 اكياس اسمنت (وزن الكيس الواحد 50 كيلو غرام) وخلطة اخرى يحتوي المتر المكعب منها على 8 اكياس أو خلطة فقيرة يحتوى المتر المكعب منها على 4 اكياس .

0.8 = 0.8 م0.4 = 0.4 اکیاس منت 0.4 = 0.4 م

هـ - تبين كمية الماء اللازمة الماء للخلطة على هيئة نسبة من الأسمنت بالوزن فمثلا خلطة بها نسبة الماء الى الأسمنت 0.5 بالوزن , فاذا علم وزن الأسمنت في المتر المكعب للخرسانة

الطرية أمكن تعيين وزن الماء اللازم له لأجراء الخلط وبالتالي يمكن تعيين حجم ذلك الماء باللتر. وأحيانا قد تبين كمية ماء الخلط اللازمة للمتر المكعب من الخرسانة الطرية مباشرة فمثلا:

الاسمنت = 300كغم و الرمل =4.0م3 والحصى = 8.0م3 والماء = 150 لتر

أي أن المتر المكعب من الخرسانة الطرية لهذه الخلطة يلزم له 300 كغم اسمنت (6 أكياس) و150 لتر ماء, وتحسب الكميات المطلوبة من المواد لأي خلطة تبعا لعدد الأمتار المكعبة الكلية من الخرسانة الطرية.

و- يتم بيان كمية الاضافات ان وجدت على أساس أنها نسبة مئوية من وزن الأسمنت المستخدم بالخلطة فمثلا خلطة:

الاسمنت = 300 كغم و رمل = 4.0م3 و حصى = 4.0 م3 وماء = 4.00 لتر بها 4.00 ملدنات يعني ان وزن الملدنات المستخدمة = 4.00 4.00 كيلوغرام للمتر المكعب من الخرسانة الطازجة

2- العلاقة بين الركام والعجينة الأسمنتية

تتكون الخرسانة من عجينة اسمنتية (نشطة) وركام (خامل) وتعتمد مقاومة الخرسانة على مقاومة العجينة حيث ان مقاومة الركام كبيرة جدا بالنسبة لمقاومة العجينة . ولذلك فان انهيار الخرسانة التقليدية يكون دائما في العجينة ويمر الشرخ حول الركام . فاذا أمكننا انتاج عجينة ذات مقاومة عالية جدا تقترب من مقاومة الركام فاننا نحصل على خرسانة عالية المقاومة والتي يكون الانهيار فيها مفاجىء حيث يمر الشرخ بالركام (وليس حوله) .

وهنا لابد من الاشارة الى ان تشغيلية الخرسانة تنتج من تأثير تشحيم العجينة للركام وتتأثر بمقدار سيولة العجينة. كما تعتمد نفاذية الخرسانة للسوائل على وجود واستمرار العجينة الأسمنتية. وبالأضافة الى ذلك فان انكماش الكتلة الخرسانية الدائم يكون ناتج من العجينة الأسمنتية وليس الركام.

والعجينة الاسمنتية تكون عبارة عن معلق للاسمنت في الماء (شكل5-2)وكلما خفت درجة تركيز يوضح ان مقاومة الضغط للخرسانة دالة عكسية مع نسبة الماء الى الاسمنت (م/س). وعندما تبدا عملية الاماهة للاسمنت فيتكون الجل من الماء ومن مادة سطح حبيبات الاسمنت والذي قد يصل حجمه الى ضعف حجم الاسمنت الناتج منه .وهكذا مع استمرار الاماهة يستمر تكون الجل حول كل حبيبة حتى يتصل الجل ببعضه مكونابنية العجينة.

3- طرق تصميم الخلطات الخرسانية

أولا: - الطريقة الوضعية

تحدد هذه الطريقة نسبا لمكونات الخرسانة نتيجة الخبرة السابقة للاستعمال بنجاح .وقد اثبتت هذه الطريقة ملائمتها وصلاحيتها للعمليلت الصغيرة نظرا لسهولتها حيث تعطي المواد الصلبة (الاسمنت ,الرمل,الحصى)على هيئة نسب بالوزن او الحجم وقد تحدد كمية الماء اللازم او تترك لمراعاتها اثناء الخلط بحيث نحصل على خلطة لدنة سهلة التشغيل .ونسب مكونات الخرسانة بالوزن المستخدمة عادة في المنشآت طبقا لنوع الخرسانة او طبقا لمقاومة الخرسانة للضغط هي كما يلى

	الاسمنت	الرمل	الحصي			
خلطة غنية ذات مقاومة عالية	1	1	2	أي ان الأسمنت 1 والركام	1 والركام	3
خلطة متوسطة	1	2	4	أي ان الأسمنت 1 والركام	1 والركام	6
خلطة فقيرة ذات مقاومة منخفضة	1	3	5	أي ان الأسمنت 1 والركام	1 والركام	8

وذلك على اساس ان الركام مناسب والماء أقل ما يمكن لجعل الخلطة ذات قوام مناسب لتكون لدنة والنسب الوضعية المستخدمة

$$0.8 = 0.3 = 0.4$$
 الأسمنت $0.4 = 0.4$ م

مع كمية الماء المناسبة والمعقولة والتي تتراوح قيمة الماء كنسبة من الاسمنت (a/m)من a/m0,4 الى a/m0,7 بالوزن ويحدد كميتها طبيعة العمل الما كمية الاسمنت a/m0,4 بالوزن ويحدد كميتها طبيعة العمل الما كمية a/m0,5 بالوزمة له هل هي غنية او فقيرة حيث تتراوح كمية a/m0,6 كيلو جرام اي من 4الى 8 اكياس للمتر المكعب من الخرسانة ويحدد كمية الاسمنت وكمية الماء المهندس المسئول عن مواصفات العملية تبعا لطبيعتها .

وعيوب هذه الطريقة تتلخص في النقاط الآتية :-

1- نسبة الماء /الاسمنت (م/س)غير محددة ومتروكة لظروف العمل.

2-النسبة المذكورة لا تعطي مترا مكعبا في جميع الحالات وقد يصل الحجم احيانا الى 1,2 متر مكعب.

3-نسبة الرمل /الحصى شبه ثابتة وهي 2: 1مع ملاحظة اهمال نوع الركام وتدرجه والمقاس الاعتبارى الاكبر له وكذلك اهمال معايير النعومة للرمل.

4-الايمكن الحصول على بيانات صحيحة لخواص الخرسانة الناتجة وكذلك لا يمكن توقع قيمة دقيقة

لمقاومة الضغط لهذه الخرسانة

ثانيا:طريقة المحاولة

تعتمد هذه الطريقه على معرفة نسبة م/س في الخلطة الخرسانية ويلزم عمل اختبارات مقارنة بين المواد المختلفة والخلطات المتباينة . وتتطلب هذه الطريقة وجود عينات من الاسمنت والحصى والرمل كما يجب تحديد نسبة م/س وكذلك المقاومة المطلوبة . وفيما يلي ملخص لخطوات تصميم خلطة خرسانية بطريقة المحاولة :

- -تؤخذ كمية من الاسمنت في حدود 2,5 كغم (5% من وزن الكيس)
- تحدد نسبة (م/س)من الخبرة او من المنحنيات البيانية او من الجداول.
 - يخلط الاسمنت والماء لتكوين عجينة الاسمنت المكونة من ابب.
- تحضر كمية من الرمل الحصى ويفضل استخدام الركام المشبع والسطح جاف كما يراعى الا يزيد المقاس الاعتباري الاكبر عن 5/1البعد الاصغر للمقطع وان لا يزيد عن 4/3المسافة بين اسياخ حديد التسليح (ايهما اصغر).
- يضاف تدريجيا كميات من الرمل والحصى وتخلط الخلطة جيدا ثم يحدد قوام الخرسانة الى ان تصل الى الخلطة التى تعطى القوام المطلوب.
 - توزن بعد ذلك الكميات المتبقية ومنها تحسب الاوزان المستعملة.
- ـ تحسب الكميات بالوزن والحجم المطلوبة لعمل خلطة الخرسانة لموقع العمل <u>.</u> ثالثا:طريقة الحجم المطلق

تفترض هذه الطريقة ان الحجم المطلق للخرسانة هو مجموع الحجوم المطلقة للمواد المكونة للخرسانة اى الحجم المطلق للاسمنت والرمل والحصى والماء كما يلى:

Absolute volume = C/Gc + S/Gs + G/Gg + W/1.0 = 1000 Liters-: حيث

- $\mathbf{C} = \mathbf{C}$ وزن الأسمنت بالكيلوغرام اللازم للمتر المكعب من الخرسانة
 - S = 0 الرمل بالكيلوغرام اللازم للمتر المكعب من الخرسانة .
- G = وزن الحصى بالكيلوغرام اللازم للمتر المكعب من الخرسانة .
 - W = 0وزن الماء بالكيلوغرام اللازم للمتر المكعب من الخرسانة .
- الوزن النوعي للأسمنت والرمل والحصى على التوالي علما بأن Gg , Gs , Gc واحد متر مكعب من الخرسانة =1000 لتر .

وفي هذه الطريقة يلزم تحديد كلا منما ياتي طبقا للاشتراطات المطلوبة فيمقاومة الخرسانة المتصلدة والاشتراطات المطلوبة في مدى تشغيل الخرسانة الطازجة:

1- كمية الاسمنت اللازمة للمتر المكعب من الخرسانة.

2- نسبة الماء الى الاسمنت بالوزن (م/س) او كمية الماء للمتر المكعب من الخرسانة

3- نسبة الركام الصغير الى الركام الكبير في الركام المستخدم.

4- الوزن النوعي للاسمنت والركام الكبير والركام الصغير .

وتحدد البيانات سالفة الذكر من واقع الخبرة ومن النتائج العملية ومن الاختبارات المعملية اي اننا نحدد قيمة G_S , G_S ,

وتتضح تلك الطريقة في المثال التالى:

المطلوب تصميم خلطه خرسانية بحيث تكون الخرسانة الطازجة لدنة القوام بحيث تكون الخرسانة المطلوب تصميم خلطه خرسانية بحيث تكون الخرسانة المتصلدة ذات مقاومة للضغط بعد28 يوم تساوي 240 كغم/سم 2 . مع مراعاة ان ركام الخليط المستخدم يمر منه نسبة 40 % من المنخل القياسي 16/3 مع العلم بان:

الوزن النوعي للاسمنت =3,15

الوزن النوعي للركام (الرمل او الحصى)=2,65.

الوزن الحجمي للركام (الرمل او الحصى)= 1700كغم /سم 3.

الحل

أ- تعين نسبة الركام الصغير (الرمل)الى الركام الكبير (الحصى):

يعتبر المار من المنخل القياسي 16/3هو الرمل والمحتجز عليه هو الحصى اذن يتبين ان النسبة المئوية للرمل في الركام الخليط تساوي 40% وبالتالي الحصى يساوي 60%. ملاحظة :هذه النسبة قد تفرض طبقا للخبرة والسوابق العملية – والنسبة الشائعة الاستخدام قد تفرض مباشرة على اساس 33% للرمل اي نسبة الرمل الى الحصى تساوي 2:1

ب- تفرض كمية الاسمنت اللازمة للمتر المكعب من الخرسانة على اساس مقاومة الخرسانة المتصلدة بعد 28 يوم او على اساس اي متطلبات اخرى خاصة بمتانة الخرسانة او الظروف التي تعمل فيها.

ومن الخبرة العملية يمكن استخدام هذه العلاقة:

كمية الاسمنت اللازمة للمتر المكعب =مقاومة الضغط بعد 28 يوم (كغم /سم مربع) +50 الى 100 اذن كمية الاسمنت اللازمة للمتر المكعب =240 +60 +240 كغم/م مكعب

ج- تعين كمية الماء اللازمة للمتر المكعب من الخرسانة طبقا لمحتوى الاسمنت في الخلطة والمقاس الاعتباري للركام المستخدم وكذلك درجة القابلية للتشغيل المطلوبة وهذه الكمية قد تفرض مباشرة طبقا للخبرة او بالاستعانة بالجدول الموضح في ادناه

في هذا المثال نفرض ان (م/س)=0,5 اذن كمية الماء للمتر المكعب من الخرسانة =150 لتر.

جدول يبين العلاقة بين كمية ماء الخلط ومحتوى الأسمنت

	قيمة (ماس)							
•	لمحتوى الأسمنت (كغم) لكل متر مكعب خرسانة							
400	350	300	250	200				
0.40	0.475	0.50	0.60	0.70	10			
0.385	0.425	0.45	0.55	0.65	20			
0.37	0.385	0.425	0.48	0.61	40			

د _ يحسب تصميم الخلطة الخرسانية كما يلي:

وزن الحصى = (60/60) وزن الرمل = 1.5 وزن الرمل

Absolute Volume = 300/3.15+S/2.65+1.5S/2.65+150/1.0 =1000 Liters

وزن الرمل = 800 كغم

وزن الحصى = 1200 كغم

نسب الخلطة الخرسانية بالوزن:

ماء	حصى	رمل	اسمنت
150 كغم	1200كغم	800كغم	300 كغم
0.5	4	2.67	1

نسبة الخلطة الخرسانية بالحجم :-

		1	
۶	حصی م	رمل	اسمنت
15 لتر	1700\1200 م	1700\800 م	50\300
15 لتر	0.71 م	0.47 م	6 اکیاس

وهنا لابد من الأشارة الى ان تعيين نسبة الرمل الى الحصى يمكن ان يتم تحديدها على اسس اخرى هامة منها:

1- طريقة الكثافة القصوى :-

2- طريقة المساحة السطحية للركام:-

الأساس العلمي في هذه الطريقة هو الربط بين كمية عجينة الأسمنت في الخلطة الخرسانية والمساحة السطحية للركام الذي تغلف اسطحه لأتمام عملية الألتصاق بين حبيباته ومعنى ذلك بانه في الخلطات الخرسانية ذات الركام الصغير المقاس فانه يحتاج لزيادة كمية الأسمنت بسبب زيادة المساحة السطحية لهذا الركام واحدى طرق التعبير المذكورة هي استخدام المساحة السطحية للركام الخليط ومقاومة الضغط للخرسانة وذلك بمعرفة مقاومة الضغط المطلوبة للخرسانة أو قد تفرض المساحة السطحية للركام الخليط بقيمة تتراوح من 24 الى 26 سم2/غم التي تعطي غالبا اكبر قيمة للمقاومة . وبالتالي نحدد التدرج المطلوب أو نسبة الرمل في الركام الشامل .

4- تصميم الخلطات الخرسانية عالية المقاومة

الخلطات الخرسانية عالية المقاومة تتميز بوجود عدد كبير من المواد التي ينبغي اختيار الكميات والنسب المثلى منها للوصول الى خرسانة ذات خواص مرغوبة خاصة من ناحية القابلية للتشغيل والمقاومة (المتانة) . وتصميم الخلطات الخرسانية عالية المقاومة يعتمد على نوعية وجودة

المواد بدرجة أكبر من اعتماده على نسب الخلطة .وفيما يلي شرح موجز لخطوات تصميم الخلطات الخرسانية عالية المقاومة .

1- يتم تقرير استخدام غبار السليكا في الحالات الأتية :-

- اذا كانت المقاومة المطلوبة أكبر من 800 كغم سم2
- عندما تكون الخرسانة قليلة النفاذية ضرورية ومرغوبة.
 - في حالة خرسانة الضخ حتى لايحدث انفصال حبيبي.
- عندما تكون الخرسانة معرضة لمواد كيميائية خاصة الكلوريدات.

2- يمكن فرض محتوى غبار السليكا طبقا لمقاومة الضغط المطلوبة كما هو موضح بالجدول الاتي

مقاومة الضغط للخرسانة كغم اسم2	نسبة غبار السليكا المضاف كنسبة من وزن
معاومه الصلح للكرسانة كعم اسم	الاسمنت
700 الى 800	5% الى 10%
800 الى 900	10% المي 15 %
900 الى 1000	15 % الى 20 %
أكبر من 1000	20 % الى 25 %

ويفضل أخذ الحد الأعلى لنسبة غبار السليكا عندما يكون الحصى هو المستخدم في الخلطة أما في حالة استخدام الدولوميت أو الكرانيت فيفضل أخذ الحد اللأدني لنسبة غبار السليكا.

3- كيف يتم تحديد نوع الاسمنت المستخدم:-

يتم تحديد نوع الأسمنت المستخدم طبقا لتقرير التربة الخاص بالعملية أو اللوائح التنفيذية للمنشأ وعادة مايكون اما اسمنت بورتلاندي عادي أو اسمنت بورتلاندي فائق النعومة او اسمنت مقاوم للكبريتات. وبصفة عامة فان كفاءة مادة غبار السليكا تكون أكبر في حالة استخدام الأسمنت البورتلاندي العادي بالمقارنة بباقي أنواع الأسمنت. ولاينصح باستخدام الأسمنت المقاوم للكبريتات الا في حالة وجود نسبة عالية من أملاح الكبريتات في التربة أو في المياه الجوفية. أما في الأحوال العادية أو الأحوال التي تكون فيها مقاومة الكلوريدات أهم من مقاومة الكبريتات فينصح باستخدام الأسمنت البورتلاندي العادي.

4- يحدد محتوى الأسمنت البورتلاندي في المتر المكعب خرسانة طبقا لمحتوى غبار السليكا المستخدم كما يلى:-

محتوى الأسمنت كغم \ م3	نسبة غبار السليكا المضاف كنسبة من وزن الأسمنت
450	15% المى 20 %
475	5% المي 15 %
500	عدم وجود غبار السليكا

5- يتم اختيار نوع الملدنات بحيث يكون من النوع المطابق للمواصفات الأمريكية

ASTM C494 Type <u>F</u>

وفي حالة الحرارة الشديدة او في حالة طول مدة صب وصناعة الخرسانة فيفضل نوع الملدنات المطابق للمواصفات الامريكية ASTM C494 Type G

6- يمكن فرض نسبة الملدنات طبقا لمقاومة الضغط المطلوبة وذلك بعد عمل اختبار تاكيدي على خلطة تجريبية صغيرة للتاكد من توافق المادة مع الاسمنت المستخدم والحصول على المقاومة والقابلية للتشغيل المطلوبتين.

نسبة الملدنات كنسبة من وزن الاسمنت +غبار السليكا	مقاومة الضغط للخرسانة كج /سم 2
1,0 الى 1,5 % 1,5 الى 2,0 %	500 الى 400 600 الى 500
2,5 المى 2,5 % 2,0 المى 3,5 % 2,5 المى 3,5	700 الى 700 اكبر من 700
ريماني المركز المين المركز المين المركز المين المركز المين المركز المين المركز المركز المركز المركز المركز الم المركز المركز	مجر عن 100

7- يتم استخدام الحصى كركام كبير في الخلطة الخرسانية اذا كانت مقاومة الضغط المطلوبة لا تتجاوز 750 او 800 كغم /سم2 وفي حالة خرسانة ذات مقاومة اكبر من ذلك فمن الضروري استخدام كسر حجر قروي (دولوميت او جرانيت) 8- يفضل ان لا يزيد المقاس الاعتباري الاكبر للركام الكبير عن 20مم والركام مقاس 14 مم او حتى 10 مم يعطي مقاومة افضل بشرط ان يكون الركام متدرج وسليم وقوي وتفرض النسبة بين الركام الكبير والرمل وفقا لاي طريقة كما في حالة الخرسانة التقليدية (عادية المقاومة).

9- تفرض نسبة الماء الى المواد الاسمنتية (اسمنت + غبار سليكا)من المعادلة التجريبية الاتية مع مراعاة ان لا يقل وزن الماء عن 9-9-9-9-مع مراعاة ان لا يقل وزن الماء عن 9-9-9-مستنتجة على اساس خرسانة تحتوي على ملدنات وتعطي خلطة لدنة القوام (هبوط = 8 الى مستنتجة على اساس خرسانية تحتوي على ملدنات وتعطي خلطة لدنة القوام (هبوط = 8 الى 150-110-مسنتاج هذه المعادلة بتحليل نتائج اكثر من 150-خلطة خرسانية ذات مقاومة تتراوح من 100- الى 110- 1

W/ cm = $\log \{ \alpha(1000 - C - SF) / fc \} / 3 * \log (\beta)$

حيث:

النسبة بين وزن الماء ووزن المواد الاسمنتية (الاسمنت +غبار السليكا)	w/cm
هي مقاومة الخرسانة كغم/سم2	fc
هي وزن الاسمنت في المتر المكعب من الخرسانة _ كغم	C
هي وزن غبار السليكا في المتر المكعب من الخرسانة - كغم	SF
عامل يتوقف على نوع الركام الكبير المستخدم ويساوي 13, 14, 14 للحصى والجرانيت والدولوميت على الترتيب .	α
عامل يتوقف على نوع الاسمنت ويساوي 13,0 , 12 ,5,5 للاسمنت البورتلاندي العادي والاسمنت المقاوم للكبريتات والاسمنت فائق النعومة على الترتيب .	β

والجدول الآتي يعطي بعض القيم لنسبة الماء الى المواد الاسمنتية وذلك لتحقيق مقاومة ضغط بعد 28 يوم = 1000 كغم/سم2 باستخدام محتوى اسمنت = 475 كغم مردد.

ت	غبار السليكا كنسبة مئوية من وزن الأسمنت					المقاومة المطلوبة = 0
%25	%20	%15	%10	% 5	4' كغم/م	كغم/سم2 محتوى الأسمنت = 75
0.216	0.224	0.231	0.237	0.244	حصی	اسمنت بورتلاندي عادي
0.223	0.231	0.238	0.245	0.251	حصی	اسمنت مقاوم للكبريتات
0.236	0.244	0.251	0.259	0.266	حصی	اسمنت فائق النعومة
0.235	0.242	0.249	0.256	0.262	دولوميت	اسمنت بورتلاندي عادي
0.242	0.250	0.257	0.264	0.271	دولوميت	اسمنت مقاوم للكبريتات
0.256	0.264	0.272	0.279	0.286	دولوميت	اسمنت فائق النعومة

10- يتم تطبيق معادلة الحجم المطلق بنفس الطريقة المتبعة سابقا في حالة الخرسانة عادية المقاومة وذلك لحساب اوزان المكونات المختلفة في المتر المكعب من الخرسانة مع مراعاة فرض قيم الاوزان النوعية للمواد المختلفة اذا لم تتوافر بيانات عنها كما يلى:

$$1,15 = 1,15$$
 الملدنات = 3,15 الاسمنت = 3,15 المدنات = 2,7 الحصى والرمل = 2,65 الدولوميت = 2,7 الجرانيت = 2,65

مثال:

المطلوب تصميم خلطة خرسانية عالية المقاومة وتحديد الكميات الللازمة لعمل واحد متر مكعب من الخرسانة اذا علم ان:

- مقاومة الضغط المطلوبة = 800كج /سم مربع
- -الهبوط باستخدام المخروط القياسى = 10 سم
- نوع الاسمنت المستخدم هو اسمنت مقاوم للكبريتات
- الركام المستخدم عبارة عن رمل طبيعي حرش ودولوميت مقاس 14مم, والتدرج الحبيبي لكل من الرمل والدولوميت كما يلى:

0,15	0,3	0,6	1,18	2,36	4,75	10	20	فتحة المنخل ـمم
-	-	-	-	-	6	85	100	دولوميت
0	10	50	65	80	94	100	-	رمل

تصميم الخلطة

1- نسبة غبار السليكا المناظر لمقاومة

. مع استخدام الدولوميت 008 من وزن الاسمنت 008 كغم اسم008 مع استخدام الدولوميت

2 -محتوى الاسمنت المناظر لنسبة 00% من غبار السليكا 00% كغم م

اذن وزن غبار السليكا = 47.5 $\%10 \times 475$ كغم/م3

3 - 1 النوع المطلوبة 3 - 3 من وزن المواد الاسمنتية وتكون من النوع 3 - 3

ASTM – Type G

اذن وزن الملانات في المتر المكعب = $0.00 \times (47.5 + 475) = 15.675$ كغم اذن وزن الملانات في المتر المكعب = 0.294 مع مراعاة ان قيمة 0.294 وقيمة الماء الى المواد الاسمنتية = 0.294 وزن الماء في المتر المكعب = 0.294 وزن الماء في المتر المكعب = 0.294 (0.294) = 0.294 كغم

5 يتم خلط الركام الكبير مع الركام الصغير بحيث يحقق ان 30من وزن الركام الخليط يمر خلال المنخل رقم 4,75 اذن باستخدام النتائج في جدول التدرج نجد ان :

0,94 وزن الرمل +0,06 وزن الدولوميت =0,06(وزن الرمل + وزن الدولوميت) اذن وزن الرمل =0,375 وزن الدولوميت .

6 - بتطبيق معادلة الحجم المطلق:

4.75/3.15+47.5/2.15+0.375W/2.65+W/2.7+15.675/1.15+153.6/1 = 1000

حيث W هي وزن الدولوميت.

بحل المعادلة نحصل على وزن الدولوميت = 1289 كغم

اذن وزن الرمل $= 289 \times 375 \times 483$ كغم

7- ويكون وزن المكونات المختلفة اللازمة لعمل واحد متر مكعب خرسانة هي:

- وزن الاسمنت المقاوم للكبريتات = 475 كغم
 - وزن غبار السليكا = 47,5 كغم
 - وزن الدولوميت = 1289 كغم
 - وزن الرمل = 483 كغم
- وزن الملدنات =15,675 كغم المطابق للمواصفات ASTM C494 Type G
 - وزن الماء = 153,6 كغم

خلاصة البحث

خلال البحث تم تناول المكونات الأساسية للخلطات الخرسانية وكذلك تم التطرق وبأيجاز عن المضافات الخرسانية والغرض من استخدامها وبعد ذلك وفي الفصل الثاني تم التعرف على طرق تصميم الخلطات الخرسانية سواء من خلال النسب الوزنية او الحجمية او التجريبية.

ولكن هذا اود الأشارة الى انه ومن خلال الخبرات العملية وفي مشاريع مختلفة حيث يوجد هذاك اساليب عديدة للعمل وفق تصاميم الخلطات الخرسانية المعتمدة والمتفق عليها مابين الشركات المنفذة والجهة الأستشارية التي تمثل المالك حيث يتم وحسب نوع المشروع ومواصفاته والمقاومة المطلوبة للخرسانة , وعلى هذا الأساس يتم العمل على تصميم خلطة خرسانية تحقق المقاومة المطلوبة بعد اعتماد مصادر الركام والأسمنت

وهذه الصيغة تكون في حالة قيام الشركة بعمل الخلطات وتجهيزها دون الأعتماد على معامل الخرسانة الجاهزة التي من المفروض ان تقوم هي بأعداد تصاميم الخلطات المطلوبة على حسب المقاومة, وتكون مسؤولة بصورة مباشرة على التجهيز للمشاريع وتتحمل كافة التكاليف في حالة عدم مطابقة الخرسانة المجهزة للمواصفات المطلوبة من حيث فحص الهطول المطلوب او فحص مقاومة الأنضغاط للخرسانة.

وواقع حال العمل لدينا ومن خلال الكثير من الملاحظات نجد حاليا قصور لايستهان به في هذه الجوانب حيث موضوع السيطرة على جودة الخرسانة المستخدمة ضعيف ونحن حاليا من خلال اشرافنا على بعض الأعمال نحاول جهدنا تطبيق المواصفات والأساليب الهندسية الصحيحة للوصول الى جودة مقبولة في العمل.

ونسال الله التوفيق والعون للجميع للأداء المخلص الصادق.

المهندس باسل حمودی حمد

المصادر: ـ

3- ادارة وضبط الجودة لمشروعات الخرسانة المسلحة د. محمد عبدالله الريدي .